


Band 4:

Ein Leitfaden für Systemprogrammierer



64 Buch





Assemble!

Das Commodore 64-Buch Band 4

Hans Lorenz Schneider Werner Eberl

Das Commodore 64-Buch

Band 4: Ein Leitfaden für Systemprogrammierer

Markt & Technik Verlag

CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek

Schneider, Hans Lorenz:

[Das Commodore-vierundsechzig-Buch]
Das Commodore-64-Buch / Hans Lorenz Schneider ;
Werner Eberl. — Haar bei München : Markt-und-Technik-Verlag
[Computer persönlich]
NE: Eberl, Werner:
Bd. 4. Ein Leitfaden für Systemprogrammierer. — 1984.
ISBN 3-922120-70-9

»Commodore 64« ist eine Produktbezeichnung der Commodore Büromaschinen GmbH, Frankfurt, die ebenso wie der Name »Commodore« Schutzrechte genießt. Der Gebrauch bzw. die Verwendung bedarf der Erlaubnis der Schutzrechtsinhaberin.

Die Informationen im vorliegenden Buch werden ohne Rücksicht auf einen eventuellen Patentschutz veröffentlicht.

Warennamen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt. Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Verlag, Herausgeber und Autoren können für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen.

Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler sind Verlag und Herausgeber dankbar.

Alle Rechte vorbehalten, auch die der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen Medien. Die gewerbliche Nutzung der in diesem Buch gezeigten Modelle und Arbeiten ist nicht zulässig.

ISBN 3-922120-70-9

© 1984 by Markt & Technik, 8013 Haar bei München Alle Rechte vorbehalten Einbandgestaltung: Grafikdesign Heinz Rauner Druck: Eimannsberger, München Printed in Germany

Vorwort

Programmieren in Assembler, Programmieren in Maschinensprache, das sind Zauberwörter für jeden Home-Computer Besitzer. Zauberwörter zum einen, weil erst durch diese Art der Programmierung die Fähigkeiten des Home-Computers voll ausgeschöpft werden können. Zauberwörter aber auch, weil die Maschinensprache zunächst unverständlich und geheimnisvoll erscheint.

Was aber nützt einem da ein fertig gekaufter Assembler, wenn dabei nicht erklärt ist, was man damit machen kann. Wenn man es schließlich gelernt hat, in Assembler zu programmieren, taucht die zweite Schwierigkeit auf: Man möchte die erstellten Programme mit Basic zusammen arbeiten lassen. Ein ROM-Listing des Betriebssystems bietet aber nur ungenügend Aufschluß über die Funktion des gesamten Systems.

Deshalb wollten wir in diesem Buch einen Leitfaden vorstellen, mit dem Sie die Programmierung in Assembler auf Ihrem Commodore 64 mit Hilfe von immer wieder eingefügten Beispielen erlernen können. Schließlich werden noch Tips gegeben, wie man die vorgestellten Programme verändern kann, als Übung für Sie.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg, wenn Sie Ihre Ideen mit dem neuen Werkzeug des Assemblers in lauffähige Programme umsetzen.

München im März 1984

Cous Actor John de Hans Lorenz Schneider

Werner Eberl

Einleitung 7

Einleitung

Wir haben versucht, das Buch so aufzubauen, daß Sie keine weitere Literatur zum Verständnis der Assembler-Programmierung auf Ihrem Commodore 64 benötigen. Deshalb erläutern wir im ersten Kapitel zunächst, was Programmieren in Maschinensprache oder Assembler bedeutet, und welche Vorteile und Nachteile daraus entstehen. Dann werden die Befehle des eingebauten Prozessors (6510) vorgestellt und genau beschrieben. In diesem Kapitel finden Sie auch bereits einfache Beispiele, und schon hier sollten Sie in der Lage sein, einfache Probleme in Maschinensprache zu formulieren.

Kapitel 2 beschreibt nun die Möglichkeiten, ein vorhandenes Maschinenprogramm mit Basic zu verknüpfen. Nach Erläuterung einiger Grundlagen über Speicheraufbau und Zahldarstellungen gehen wir sofort auf die im Commodore 64 eingebauten ROM-Routinen ein, sowie auf die Möglichkeit ihres Aufrufes.

In Kapitel 3 wird ein Assembler beschrieben, der vollständig in Basic geschrieben ist und dadurch auch leicht modifiziert werden kann. Weil dieser Assembler iedoch recht langsam arbeitet, beschreiben wir im nächsten Kapitel Möglichkeiten, häufig verwendete Unterprogramme des Assemblers selbst in Assembler zu formulieren. Dies ist gleichsehr lehrreiches Beispiel zur Anwendung der zeitiq ein Assembler-Programmierung im Zusammenhang mit einem Basic-Programm. Viele der dort vorgestellten Routinen sind auch für andere Basic-Programme nützlich und sie werden später sicher oft in diesem Kapitel Anrequngen für Ihre eigenen Anwendungen finden.

Kapitel 5 beschreibt einen komfortablen Disassembler, mit dem es möglich ist, fast den gesamten Quellcode eines Assemblerprogramms wiederzugewinnen.

Als Zusammenfassung oder für jemand, der die Diskette zum Buch kauft, sind in Kapitel 6 die Bedienungsanleitungen für Assembler und Disassembler abgebildet.

Um Ihnen einen ersten Überblick über die Leistung des Assemblers zu geben, hier eine kurze Aufstellung seiner wichtigsten Merkmale:

- o läuft auf Commodore 64 mit Floppy 1541
- o Ein-Pass-Assembler
- o Quelldatei kann als Programmdatei oder sequentielle Datei vorliegen
- o die Quelldatei kann beliebig groß sein
- o die Objektdatei wird als Programmdatei gespeichert
- o Vorwärtsverweise werden gekennzeichnet und automatisch eingesetzt
- o Verwendung von Symbolen für Konstanten oder Marken ist möglich
- o Einfache Arithmetik in Ausdrücken ist zulässig
- o bis zu 255 Symbole und bis zu 200 Vorwärtsverweise können gespeichert werden
- o einfache Handhabung mit Direktiven
- o Ausgabe des Protokolls auf Bildschirm, Drucker oder Floppydatei
- o durch Verwendung von Maschinenprogrammen werden kurze Assemblierungszeiten erreicht
- o Einbinden von Ouelldateien

Das COMMODORE 64 - BUCH

Band 4 : Leitfaden für den System-Programmmierer

Inhaltsverzeichnis

wort	5
leitung	7
altsverzeichnis	9
6510 - der Prozessor des Commodore 64	15
1.1 Funktion eines Mikroprozessors	15
1.2 Die Register des 6510	19
1.3 Die Flags des 6510	21
1.4 Adressierungsarten	25
1.5 Die Befehle in alphabetischer Reihenfolge	27
1.6 Einfache Beispiele für Maschinenprogramme	60
1.7 Die Befehle in numerischer Reihenfolge	63
1.8 Basic-Programm zur Erläuterung	66
1.9 Zusätzliche und illegale Befehle	92
Zusammenarbeit von Maschinenprogrammen mit Basic	97
2.1 Speicheraufteilung im Commodore 64	97
2.2 Zahldarstellung	100
	altsverzeichnis 6510 - der Prozessor des Commodore 64 1.1 Funktion eines Mikroprozessors 1.2 Die Register des 6510 1.3 Die Flags des 6510 1.4 Adressierungsarten 1.5 Die Befehle in alphabetischer Reihenfolge 1.6 Einfache Beispiele für Maschinenprogramme 1.7 Die Befehle in numerischer Reihenfolge 1.8 Basic-Programm zur Erläuterung 1.9 Zusätzliche und illegale Befehle Zusammenarbeit von Maschinenprogrammen mit Basic 2.1 Speicheraufteilung im Commodore 64

	2.3	Variablen im Commodore-Basic	103
	2.4	ROM-Routinen des Commodore 64	105
	2.5	Laden der Maschinenprogramme	121
	2.6	Anbinden mit dem SYS-Befehl	122
	2.7	USR-Funktion	123
	2.8	Die Zero-Page des Commodore 64	124
3.	Basi	ic-Programm des Assemblers	131
	3.1	DATA-Anweisungen	132
		3.1.1 Adressierungsarten	132
		3.1.2 Mnemotechnische Befehle	133
		3.1.3 Direktiven	134
		3.1.4 Basic-Keywords	135
		3.1.5 Fehlermeldungen	135
	3.2	Unterprogramme	136
		3.2.1 Häufiger verwendete Unterprogramme	136
		3.2.2 Zeile assemblieren	143
		3.2.3 Variable mit hexadezimalem Code besetzen	150
		3.2.4 Direktiven auswerten	150
		3.2.5 Modus und Wert des Operanden feststellen	157
		3.2.6 Doppelterm auswerten	161
		3.2.7 Einzelausdruck auswerten	163
		3.2.8 Weitere Unterprogramme	168
	3.3	Hauptprogramm mit Vorspann	172
	3.4	Mögliche Erweiterungen	181

Inl	halts	verzeichnis	11
4.	Masc	hinenprogramme zum Assembler	185
	4.1	Konstantenvereinbarungen / ROM-Routinen	185
	4.2	Sprungtabelle und Hilfszellen	188
	4.3	Leerzeichen eliminieren	190
	4.4	Ein Zeichen einlesen	192
	4.5	Eine Programmzeile lesen	193
	4.6	Eine Textzeile lesen	196
	4.7	Wert von Hexadezimalzahl bestimmen	197
	4.8	Hexadezimal-Zahl bilden	199
	4.9	INDEX-Funktion	201
	4.10	Sonderzeichen suchen	203
	4.11	Fehler registrieren	204
	4.12	Verwaltung der Symboltabelle	205
	4.13	Mnemotechnische Bezeichnung suchen	214
	4.14	Initialisierungs-Routine	217
5.	Disa	ssembler	221
	5.1	DATA-Zeilen	221
	5.2	Unterprogramme	223
	5.3	Hauptprogramm	226
	5.4	Ergänzungen	233
6.	Be di	enungsanleitungen	237
	6.1	Assembler	237

241

6.2 Disassembler

Anha ng	24 5
Anhang 1 : Tabelle der Parametertypen	245
Anhang 2 : Steuerzeichen in den Listings	246
Anhang 3 : Umwandlungstabelle Hexadezimal-Dezimal	247
Anhang 4 : Komplettlisting des 'gemischten' Assemblers	248

1

6510 — der Prozessor des Commodore 64

1. 6510 - Der Prozessor des Commodore 64

Oft kann man immer wieder lesen - vor allem in popular-wissenschaftlichen Artikeln oder Werbeprospekten von Computer-Firmen - wie etwa: "Dieser Microprozessor übernimmt die Aufgabe von über 150.000 Transistoren", "der Computer versteht nur 'O' und '1' "," dieser neue 16-Bit-Prozessor...". Diese Schlagworte klingen sehr nach Elektronik, also zunächst gar nicht nach dem was, wir vom Computer gewohnt sind, nämlich Rechnen mit Zahlen und Verwalten von Daten. Es ist auch notwendig, sich lange Zeit mit Rechnern zu beschäftigen, um den Zusammenhang dieser verschiedenen Gebiete zu verstehen. Wir wollen in diesem Buch möglichst viel zum Verständnis der internen Rechnervorgänge beitragen, auch wenn eine alles umfassende Darstellung in solchem Umfang nicht gegeben sein kann.

Doch nun zum Ker**n**stück eines Rechners: dem Prozessor. Der Prozessor im Commodore 64 nennt sich 6510 und ist ein 8-Bit-Prozessor. Der 6510 ist voll softwarekompatibel mit dem weit verbreiteten 6502. Deshalb ist das folgende Kapitel auch für den 6502 und alle analogen Prozessoren dieser Familie (6503, 6504, 6505, 6506, 6507, 6512, 6513, 6514, 6515, 65C02 / allgemein bezeichnet als 65xx) gültig.

Wir wollen nach einigen Bemerkungen über die Funktionsweise eines Mikroprozessors auf die Register, die Flags und auf die möglichen Adressierungsarten des 6510 eingehen, sowie anschließend die Befehle in alphabetischer Reihenfolge darstellen.

Dann sollen die Anwendung der Befehle an einigen einfachen Beispielen aufgezeigt werden. Zum Abschluß bringen wir noch eine Tabelle mit den Befehlen in hexadezimaler Reihenfolge.

1.1. Funktionsweise eines Mikroprozessors

Einer der wichtigsten Bausteine im Computer ist der Prozessor, auch CPU genannt. Sehen wir uns zunächst die Anschlußbelegung des 6510 an, wie er im Commdore 64 eingebaut ist.

Anschlußbelegung

PHI 1	1		40	RES
RDY 🗆	2		39	□ PHI 2
ĪRQ 🗆	3		38	□ R/W
ÑMĨ ☐	4		37	D.
AEC 🗆	5		36	□ D ₁
+5 V □	6		35	□ D ₂
Αο□	7		34	D ₃
A 1 [8		33	□ D ₄
Α₂□	9	CPU	32	□ D ₅
A 3 [10	6510	31	D ₆
A 4 🗆	11		30	D_7
A 5	12		29	□P ₀
A 6	13		28	□ P ₁
A 7	14		27	□ P₂
A 8	15		26	□P₃
Α _g □	16		25	□ P₄
A ₁₀ □	17		24	□ P ₅
A ₁₁ [18		23	□ A ₁₅
A ₁₂ □	19		22	□ A ₁₄
A ₁₃	20		21	☐ GND (0V)
				Į

Bild 1.1.1 : Anschlußbelegung des 6510

Diese Anschlüsse können wir nach ihrer Bedeutung einteilen: in Versorgungsanschlüsse (GND-OV-Masse, +5V-Stromversorgung, PHI1-Takteingang, PHI2-Takteingang), sogenannte Adressleitungen (AO - A15 / 16 Stück), Datenleitungen (DO - D7 / 8 Stück), sowie Steuerleitungen (RES-Reset, IRQ-Interrupt Request/anfordern Unterbrechung, NMI-non-maskableinterrupt/nicht maskierbarer Interrupt, RDY-Speicherfertigmeldung, AEC-adressbus-enable-control/Steuerauswahl für Adressbus, R/W-Schreib/Lese-Leitung); außerdem sind am 6510 noch 6 Ein-/Ausgabeanschlüsse (PO - P5) vorhanden. Diesen Zusammenhang können wir uns grafisch wie folgt veranschaulichen:




Bild 1.1.2 : Einfaches Blockschaltbild des 6510

In diesem Bild sind alle Leitungen weggelassen, die für das Verständnis im folgenden keine Bedeutung haben.

Der eingezeichnete Speicher ist eine Vorrichtung, erlaubt Informationen (prinzipiell als einzelne Bits 'O' oder '1') zu speichern und wieder zu lesen. Logisch zusammengefaßt werden immer acht Bits zu einem Byte. Jedes Byte erhält eine Adresse, also eine Nummer unter der es angesprochen werden kann. Bei 64K (= 65536) Bytes können dies Werte von O bis 65535 sein. Welche Speicherzelle (Byte) gelesen oder geschrieben werden soll, bestimmt in diesem einfachen Modell alleine der Prozessor. Ob geschrieben oder gelesen werden soll, wird über die Leitung R/W dem Speicher mitgeteilt. Diese 8-Bit liegen dann paralell auf den Datenbus an, dabei entspricht dem logischen Wert 'O' die Spannung O Volt, und 5 Volt entspricht '1'. Ähnlich wie man die Bitkombination auf dem Adressbus als Speicherzellennummer auffaßt, so faßt man die Bitkombination am Datenbus als 8-Bit-Binärzahl (Dezimalwerte O bis 255) auf.

Was geschieht nun beim Einschalten des Systems? Hier wird der Prozessor durch einen kurzen Impuls an der RESET-Leitung in einen definierten Ausgangszustand versetzt. Dann geschieht folgendes: Der Prozessor adressiert im Speicher die Zelle 65532, liest diesen Wert und merkt ihn sich zur weiteren Verarbeitung. Dann wird die Zelle 65533 gelesen und der erhaltene Wert mit 256 multipliziert und zum vorherigen hinzuaddiert. Das erhaltene Ergebnis ist nun die Adresse des ersten auszuführenden Befehls. Im Prozessor

ist ein 16-Bit-Register enthalten, das den momentanen Wert der Befehlsadresse speichert, ein sogenannter Programmzähler (englisch: Program Counter, abgekürzt: PC). Der Prozessor liest also nun den Inhalt der über den Programmzähler adressierten Speicherzelle. Diesen Wert interpretiert er als Befehl. Bei dieser Interpretation wird noch unterschieden nach Befehlen, die sofort ausgeführt werden können und solchen, bei denen noch ein oder zwei Byte gelesen werden müssen, die den Befehl näher beschreiben; z.B. muß bei einem Sprungbefehl noch das Sprungziel eingelesen werden.

Wenn wir die Aufgabe hätten, ein Computersystem zu entwerfen und dafür die notwendigen Maschinenprogramme zu schreiben, so müßten wir also im Prinzip dafür sorgen, daß in den Speicherzellen 65532 und 65533 die Anfangsadresse des Programmes steht und der Prozessor anschließend immer die gewünschten Werte im Speicher vorfindet, die er dann als Befehl interpretieren kann. Und das bedeutet nichts anderes, als den Prozessor zu programmieren. Die Ausdrucksweise im vorigen Absatz mag etwas umständlich erscheinen, jedoch wird dadurch die komplizierte Funktionsweise eines Prozessors besser deutlich.

Wir können also ein Programm schreiben, indem wir einfach eine Liste von Werten anfertigen, die der Prozessor nacheinander zu lesen hat. Diese Liste kann auch direkt mit Hilfe des BASIC-Befehls POKE eingegeben werden, wenn es sich um extrem kurze Programme handelt. Wenn wir jedoch größere Programme schreiben wollen, so müssen wir von den Zahlenkombinationen übergehen zu sogenannten mnemotechnischen Bezeichnungen, deren Buchstaben mehr eigentliche Funktion des Befehls hinweisen, so Befehl JMP (von englisch jump = springen), der einfach den Programmzähler mit den dem Befehlscode folgenden zwei Bytes besetzt; diesen Vorgang bezeichnen wir normalerweise als Sprung.

Wir hoffen, daß der Zusammenhang zwischen der logischen Operation 'Sprung' und den Impulsen am Prozessor selbst einigermaßen deutlich geworden ist. Es ist auch eine faszinierende Erkenntnis, in wieviel elektronische Schritte ein einfacher Programmbefehl zerteilt werden muß, damit er vom Rechner ausgeführt werden kann.

1.2 Die Register des 6510

Der 6510 enthält acht Register, davon fünf 8-Bit-Register für Arithmetik und Adressierung, ein 16-Bit-Register für den Programmzähler und zwei 8-Bit-Register für die Ein-/Ausgabe Kanäle. Für die letzten beiden gibt es keine spezifischen Befehle, sondern sie werden wie Speicherzellen behandelt. Hier eine Abbildung der Datenflüsse im 6510 zwischen den sechs wichtigsten Registern:




Bild 1.2 : Datenwege beim 6510

Der Programmzähler (PC)

Der Programmzähler enthält jeweils die Adresse des nächsten zu holenden Befehles. Nach jedem Befehl wird er entsprechend erhöht oder – bei einem Sprungbefehl – neu geladen. Sprungbefehle können sein: Ein direkter oder indirekter Sprung (JMP), ein Unterprogrammaufruf (JSR), eine bedingte Verzweigung (z.B. BNE) sowie Rückkehrbefehle aus

Unterprogrammen (RTS) oder Unterbrechungen (RTI). Auch durch einen hardwaremäßig ausgelösten Interrupt (auf die Theorie der Interrupts können wir hier leider aus Platzmangel nicht weiter eingehen) oder ein BRK-Befehl verändern natürlich den Programmzähler.

Akkumulator (A)

Der Akkumulator ist wohl das wichtigste Register des Prozessors. Mit ihm allein können arithmetische Operationen ausgeführt werden. Der Akkumulator kann direkt mit dem Wert einer Speicherzelle geladen werden, und er kann auch direkt in eine Speicherzelle abgelegt werden.

X-Register (X)

Dieses Register dient vor allem zur Indizierung von Tabellen (vergleiche Kapitel 1.4 und 1.6) sowie als Laufvariable in Schleifen. Als arithmetische Operationen sind hier nur INX (erhöhe X-Register um 1) und 'DEX (vermindere X-Register um 1) möglich.

Y-Register (Y)

Das Y-Register arbeitet wie das X-Register als Indexregister oder Laufvariable für Schleifen, und ist entsprechend durch die Befehle INY und DEY ansprechbar.

Prozessor-Status-Register (P)

Im Prozessor-Status-Register sind alle Flags (Merker) zusammengefaßt. Die Bedeutung der einzelnen Flags ist in Kapitel 1.3 beschrieben.

Stack-Pointer / Kellerspeicher (S)

Im Speicher ist der Bereich von \$0100 bis \$01FF besonders ausgezeichnet. Dieser Bereich arbeitet in einem 6510-System als Kellerspeicher oder Stapel (engl.: Stack). Das Register S zeigt dabei immer auch den nächsten zur Verfügung stehenden Platz im Kellerspeicher. Da dieses Register nur 8 Bit umfaßt, kann der Kellerspeicher auch nur 256 Byte groß sein.

Die Bearbeitung des Kellerspeichers geschieht mit sogenannten Push- und Pull-Operationen und dient zum kurzzeitigen Zwischenspeichern von Werten. Nehmen wir als einfachstes Beispiel das Pushen (PHA) und Pullen (PLA) des Akkumulators. Der PHA-Befehl legt den Wert des Akkumulators an der über den Stackpointer beschriebenen Adresse im Kellerspeicher ab und vermindert den Stackpointer um eins. Damit ist der Akku im Kellerspeicher abgelegt. Das Zurückholen geht in umgekehrter Reihenfolge, d.h. beim PLA-Befehl wird zunächst der Stackpointer um eins erhöht und dann der Akkumulator mit der über den Stackpointer adressierten Speicherzelle geladen. Anders ausgedrückt arbeitet der Kellerspeicher nach dem LIFO-Prinzip (Last in, First out).

In der oben abgebildeten Grafik (Bild 1.2) sind alle Befehle eingetragen, die den Stackpointer beeinflussen.

Datenrichtungsregister

Der 6510 besitzt sechs Ein- / Ausgabeanschlüsse (PO bis P5) deren Richtung (Ein- oder Ausgabe) durch dieses Register bestimmt wird. Eine '1' im entsprechenden Bit bedeutet Ausgang, eine '0' Eingang. Es sind hier nur die sechs niederwertigen Bits veränderbar. Die Anschlüsse, die den Ports P6 und P7 entsprechen, werden intern für die Anschlüsse NMI und RDY verwendet, und sollten deshalb ständig auf Eingang geschaltet bleiben. Die Bedeutung der einzelnen Ports im Commodore 64 ist im Kapitel 2.1 beschrieben. Das Datenrichtungsregister wird durch die Speicheradresse \$0000 angesprochen.

Ein- / Augsgabe-Register

Im Ein- / Ausgabe-Register werden die Daten, die über die Ports PO-P5 gelesen oder geschrieben werden, übergeben. Dieses Register wird durch eine Lese- oder Schreiboperation mit der Adresse #0001 angesprochen.

1.3 Die Flags des 6510

Ein Flag (oder auch Flagge) ist ein Bit, das einen bestimmten Zustand des Prozessors anzeigt und wird in deutsch auch Merker genannt. Der 6510 kennt sieben verschiedene Flags. Die meisten Befehle arbeiten irgendwie in Abhängigkeit von der Stellung der Flags oder verändern diese selbst. Deshalb ist im folgenden bei jedem Flag eine Liste der Befehle angegeben, die durch das entsprechende Flag beeinflußt werden, außerdem sind die Befehle aufgeführt, die das jeweilige Flag beeinflussen. Vergleiche

auch mit der Befehlstabelle in Kapitel 1.5.

Das Carry-Flag (Übertrags-Bit)

Seinen Namen hat das Carry-Flag von seiner Bedeutung beim Addieren und Subtrahieren. Da der Akkumulator nur acht Bits umfaßt, tritt bei einer Addition, dessen Ergebnis größer als 255 ist, ein Übertrag auf. Dieser Fall wird mit dem Carry-Flag angezeigt. Außer bei der Addition können auch bei Schiebebefehlen Überträge auftauchen, die dann ebenfalls im Carry-Bit gespeichert werden. Das Carry-Bit hat noch weitere Bedeutungen, diese wollen Sie aber bitte bei den einzelnen Befehlen nachschlagen.

Befehle, die das Carry-Flag beeinflussen: ADC, ASL, CLC, CMP, CPX, CPY, LSR, PLP, ROL, ROR, RTI, SBC, SEC.

Befehle, die durch das Carry-Flag beeinflußt werden: ADC, BCC, BCS, PHP, ROL, ROR, SBC.

Zero-Flaq (Ergebnis ist 0)

Dieses Bit wird immer dann gesetzt, wenn das Ergebnis einer arithmetischen Operation oder einer Ladeoperation gleich Null ist, d.h. daß anschließend im geladenen Register nur Nullen vorhanden sind.

Befehle, die das Zero-Flag beeinflussen: ADC, AND, ASL, BIT, CMP, CPX, CPY, DEC, DEX, DEY, EOR, INC, INX, INY, LDA, LDX, LDY, LSR, ORA, PLA, PLP, ROL, ROR, RTI, SPC, TAX, TAY, TYA, TSX, TXA.

Befehle, die durch das Zero-Flag beeinflußt werden: BEQ, BNE, PHP.


Interrupt-Disable (Unterbrechung verhindern)

Wenn dieses Bit gesetzt ist, können keine Unterbrechungen, die durch den IRQ-Anschluß angefordert werden, bearbeitet werden. Es ist notwendig, dieses Bit zu setzen, wenn eine Operation nicht gestört werden darf, das ist im allgemeinen das Verändern des IRQ-Vektors.

Befehle, die das Interrupt-Flag verändern: BRK, CLI, PLP, RTI, SEI.

Befehle, die durch das Interrupt-Flag beeinflußt werden: PHP.

Aufbau des Statusregisters



Decimal-Flag (Dezimal-Arithmetik)

Dieses Flag wählt zwischen Binär-Arithmetik und BCD-Arithmetik aus. BCD-Arithmetik bedeutet, daß im Akku zwei dezimale Ziffern – jeweils als 4-Bit Zahlen kodiert – stehen. Ist dann bei einer Addition das Ergebnis der hinteren Ziffer größer als neun, so erfolgt ein Übertrag auf die vordere Ziffer, und entsprechend wird das Carry-Flag gesetzt, wenn die Summe der vorderen beiden Ziffern plus dem Übertrag der niedrigeren Ziffern größer als neun ist. Die Subtraktion wird analog gehandhabt.

Befehle, die das Decimal-Flag beeinflussen: CLD, PLP, RTI, SED.

Befehle, die durch das Decimal-Flag beeinflußt werden: ADC, PHP, SBC.

Break-Flag (BRK-Befehlsmerker)

Dieses Flag wird genau dann gesetzt, wenn der BRK-Bfehl ausgeführt wird. Dadurch kann man in der Interrupt/Break-Routine unterscheiden, ob diese Routine durch einen BRK-Befehl oder einen IRQ-Interrupt ausgelöst worden ist.

Befehle, die das Break-Flag beeinflussen: BRK, PLP, RTI.

Befehle, die durch das BRK-Flag beinflußt werden: PHP

Overflow-Flag (Überlauf)

Dieses Bit ist im Zusammenhang mit den arithmetischen Befehlen Addieren und Subtrahieren interessant. Es wird immer dann gesetzt, wenn bei vorzeichenbehafteter 8-Bit-Addition der zulässige Bereich überschritten wird. Bei vorzeichenbehafteter Zahldarstellung sind in acht Bit nur Zahlen im Bereich -128 bis +127 darstellbar. Z.B. eine Addition von +100 mit +100 würde zum Setzen des Overflow-Flags führen.

Befehle, die das Overflow-Flag beeinflussen: ADC, BIT, CLV, PLP, RTI, SBC.

Befehle, die durch das Overflow-Flag beeinflußt werden: BVC, BVS, PHP.

Negative-Flag (Ergebnis negativ)

Der Name dieses Flags ist sinnvoll bei Verwendung von vorzeichenbehafteter Arithmetik. Es ist genau dann gesetzt, wenn das Ergebnis einer Operation negativ ist. Im allgemeinen ist es der Fall, wenn das höchstwertige Bit des veränderten Registers gesetzt ist.

Befehle, die das Negative-Flag beeiflussen: ADC, AND, ASL, BIT, CMP, CPX, CPY, DEC, DEX, DEY, EOR, INC, INX, INY, LDA, LDX, LDY, LSR, ORA, PLA, PLP, ROL, ROR, RTI, SPC, TAX, TAY, TYA, TSX, TXA.

Befehle, die durch das Negative-Flag beeinflußt werden: BMI, BPL, PHP.

1.4 Adressierungsarten

Im Folgenden wollen wir die verschiedenen Adressierungsarten des 6510 genauer erläutern.

Implizite Adressierung

Dies ist die einfachste aller Adressierungsarten. Es wird nämlich bereits durch den Befehl selbst bestimmt, welche Register oder Speicherzellen verändert werden, d.h. es wird keine Adresse benötigt. Befehle mit implizierter Adressierung kennen keine andere Adressierungsart.

Akkumulator

Akkumulator-Adressierung bedeutet, daß der Akkumulator die anzusprechende Adresse ist, und nicht, daß die Adresse im Akkumulator steht. Diese Art gleicht im wesentlichen der impliziten Adressierung, jedoch sind bei den entsprechenden Befehlen noch andere Adressierungsarten möglich. Die Akkumulator-Adressierung wird nur bei Schiebe- und Rotationsbefehlen verwendet.

Unmittelbare (Immediate) Adressierung

Hier folgt unmittelbar auf den Befehlscode der zu ladende Wert, d.h. es wird keine Adresse verwendet. Wenn z.B. das X-Register mit der Konstanten '5' geladen werden soll (LDX #5), so ist dies eine unmittelbare Adressierung.

Absolute Adressierung

Hier folgen dem Befehlscode zwei Bytes, zunächst das Low-Byte, dann das High-Byte, die zusammen die Adresse der zu manipulierenden Speicherzelle angeben. Man benötigt diese Adressierung, wenn man z.B. den Akku mit dem Inhalt einer bestimmten Speicherzelle laden möchte.

Absolut X-indizierte Adressierung

Auch hier folgen dem Befehlscode zwei Bytes, jedoch ist die Adresse des zu manipulierenden Speicherplatzes gegeben durch den Wert der zwei Bytes vermehrt um den Wert des X-Registers. Dadurch kann man leicht Tabellen verwalten, indem die Basisadresse konstant gehalten wird und lediglich das X-Register verändert wird.

Absolute Y-indizierte Adressierung

Diese Adressierungsart gleicht der absolut X-indizierten Adressierung, jedoch wird hier anstatt des X-Registers das Y-Register verwendet.

Zero-Page Adressierung

Hier folgt dem Befehlscode nur ein Byte. Damit wird eine Adresse in den ersten 256 Byte des Speichers (sog. Zero-Page) angesprochen. Dadurch ist kein zweites Byte notwendig und es wird Speicherplatz gespart.

Zero-Page X-indiziert, Zero-Page Y-indiziert

Diese beiden Adresssierungsarten entsprechen im wesentlichen den absolut indizierten Möglichkeiten, jedoch folgt hier ebenfalls nur ein Byte dem Befehlscode, womit dann nur Adressen in der Zero-Page angesprochen werden können.

Relative Adressierung

Diese Adressierung wird bei den bedingten Sprungbefehlen verwendet, indem das Sprungziel durch den momentanen Programmzähler plus oder minus einer Distanz (englisch: Offset) gegeben ist. Werte von 1 bis 127 ergeben Vorwärtssprünge um entsprechend viele Bytes, und Werte von 128 bis 255 entsprechen Rückwärtssprüngen, wobei man hier das Sprungziel wie folgt berechnen muß:

Sprungziel = Programmzähler + Wert des Operanden - 256.

Indirekte Adressierung

Diese Adressierung wird im 6510 nur für Sprungbefehle verwendet. Dabei stellen die auf den Befehlscode folgenden zwei Bytes eine Adresse dar, in der das Sprungziel steht.

Indiziert-indirekte Adressierung (nur mit X-Register)

Dies wird auch als vorindizierte Adressierung bezeichnet und bedeutet, daß das auf den Befehlscode folgende Byte vermehrt um den Wert des X-Registers eine Zelle in den ersten 256 Bytes des Speichers angibt, welche zusammen mit der folgenden Adresse (innerhalb der Zero-Page) die Adresse des gewünschten Operanden angibt.

Indirekt-indizierte Adressierung (nur mit Y-Register)

Diese Möglichkeit mit Indizierung nach der indirekten Adressierung (Nachindizierung) bedeutet, daß das auf den Befehlscode folgende Byte ein Zellenpaar in den ersten 256 Byte des Speichers adressiert, in denen eine Adresse (2 Bytes (Low/High) steht. Die effektive Adresse des Operanden erhält man durch Hinzufügen des Wertes des Y-Registers zu dieser Adresse.

1.5 Die Befehle in alphabetischer Reihenfolge

Dieses Kapitel widmet sich dem Befehlsvorrat des 6510, wobei jeder Befehl mit seiner mnemotechnischen Bezeichnung – aufgrund derer auch sortiert ist – und einer Kurzcharakteristik vorgestellt wird. In der Kurzcharakteristik wer-

den beschrieben:

- die hexadezimalen Operationscodes

- die ursprüngliche englische Bezeichnung

- deutsche Übersetzung - Die Anzahl der Bytes je Befehl

- die beeinflussten Flags

- die beeinflussenden Flags

ggf. die FunktionAufschlüsselung nach Adressierungsart

Folgende Abkürzungen wurden verwendet (die Sie teilweise schon kennengelernt haben):

*	Flag wird veränd									
0	Multiplizierungs									
&	Logische UND-Verknüpfung Logische ODER-Verknüpfung									
V										
0	Flag wird gelös									
1	Flag wird geset:									
В	Break-Flag	BRK-Befehls-Flag								
С	Carry-Flag									
D		Dezimal-Arithmetik								
I	Interrupt-Flag	Unterbrechungsmaske								
M	Memory	Daten								
(M)	Inhalt der Speid	cherzelle M								
M6	Memory-Bit 6									
M7	Memory-Bit 7									
N		Ergebnis negativ								
0p	Operand	_								
P [']	Prozessorstatus	Statusregister								
PC	Program Counter									
P CL	PC-Ľow-Byte	Niederwertiges Byte								
P CH		Höherwertiges Byte								
S	Stackpointer									
V	Overflow-Flag									
X	X-Register	05011441								
Ŷ	Y-Register									
7	Zero-Flag	Ergebrie pull								
L	2010-1 Tay	Ergebnis null								

ADC

Add with Carry

Mit Übertrag addieren

Funktion: A = A+M+C

Der Speicherinhalt und das Übertragsbit werden zum Akkumulator hinzuaddiert. Das Übertragsbit wird dann gesetzt, wenn das Ergebnis den 8-Bit-Bereich überschreitet. Das Overflow-Flag wird gesetzt, wenn der Bereich für eine vorzeichenbehaftete Zahl überschritten wird.

N V B - D I Z C
Beeinflusste Flags: * *
Beeinflussende Flags: *

**

!========= ! Adressierungsart	: = : !	Symbol-Form	= = : !	Code	= = : ! 	=====! Bytes ! !
! Unmittelbar	!	ADC #Op	!	69	!	2 !
! Zero Page	!	ADC Op	!	65	!	2!
! Zero Page , X	!	ADC Op,X	!	75	!	2!
! Absolut	į	ADC Op	!	6D	İ	3!
! Absolut , X	!	ADC Op,X	!	7 D	!	3!
! Absolut , Y	!	ADC Op,Y	!	7 9	!	3!
! Vor- indiziert	ļ	ADC (Op,X)	!	61	!	2!
! Nach-indiziert	ļ	ADC (Op),Y	!	71	!	2!
!=========	= :		= = :	=====	= =	=====!

AND

And Accu with Memory

Und-Verknüpfung Speicher-Akku

Funktion: A = A & M

Der Akkumulator wird mit den Daten im Speicher logisch Und-verknüpft, d.h. ein bestimmtes Bit wird genau dann gesetzt, wenn das entsprechende Bit im Akkumulator **und** in den Daten des Speichers gesetzt war.

N V B - D I Z C

Beeinflusste Flags: Beeinflussende Flags:

! Adressierungsart	: = : !	Symbol-Form	: = : !	Code	= = : !	Bytes	!!
! Unmittelbar	!	AND #Op	!	29	!	2	!
! Zero Page	!	AND Op	!	25	!	2	ļ
! Zero Page , X	!	AND Op,X	!	35	!	2	ļ
! Absolut	!	AND Op	!	2D	ļ	3	į
! Absolut , X	!	AND Op,X	!	3D	ļ	3	ļ
! Absolut , Y	ļ	AND Op,Y	!	39	!	3	į
! Vor- indiziert	į	AND (Op,X)	I	21	ļ	2	İ
! Nach-indiziert	!	AND (Op),Y	!	31	ļ	2	ļ
!=========	=:	.	==	=====	==:	======	!

ASL

Arithmetic Shift Left

Ein Bit nach links schieben

Funktion: A = A * 2 bzw. M = M * 2

Die Bits im Akkumulator bzw. der Speicherzelle werden um eine Stelle nach links geschoben. Das niederwertigste Bit wird mit einer Null aufgefüllt, und das höchstwertigste Bit steht anschließend im Carry-Flag. Dies entspricht einer binären Multiplikation mit zwei.

!=========	= :		= = :	=====	==:	=====!	
! Adressierungsart	!	Symbol-Form	!	Code	!	Bytes !	!
!						!	
! Accumulator	Į.	ASL A	ļ	0 A	!	1!	
! Zero Page	!	ASL Op	ļ	06	ļ	2 !	
! Zero Page , X	!	ASL Op,X	!	16	!	2!	!
! Absolut	ļ	ASL Op	į	0E	!	3 !	!
! Absolut , X	!	ASL Op,X	!	1E	į	3!	
!===========	= :	=========	= = :	====:	= = :	======	1

BCC

Branch if Carry Clear

Verzweige, wenn Carry = 0

Der Befehl wird dann ausgeführt, wenn das Carry-Flag nicht gesetzt ist. In diesem Fall wird zum aktuellen Programmzähler der Wert des Operanden hinzuaddiert, wobei dieser als vorzeichenbehaftete 8-Bit-Zahl aufzufassen ist, d.h. das höchstwertige Bit hat die Wertigkeit -128.

Der BCC-Befehl wird z.B. dann eingesetzt, wenn bei einem Vergleich der Akkumulator kleiner als der Vergleichswert ist.

N V B - D I Z C
Beeinflusste Flags:
Beeinflussende Flags: *

!======!
! Adressierungsart ! Symbol-Form ! Code ! Bytes !
!------!
! Relativ ! BCC Op ! 90 ! 2 !

BCS

Branch if Carry Set

Verzweige, wenn Carry = 1

Das Programm springt um die angegebene Distanz, wenn das Carry-Flag gesetzt ist.

N V B - D I Z C

Beeinflusste Flags: Beeinflussende Flags:

*

! Adressierungsart	!	Symbol-Form	!	Code	!	Bytes	!
!! ! Relativ !=========	!	BCS Op	!	во	!	2	į

BEQ

Branch if Equal

Verzweige, wenn Zero = 1

Der Sprung wird ausgeführt, wenn das Zero-Flag gesetzt ist. Dieser Befehl wird meist nach Vergleichsoperationen eingesetzt, um die Gleichheit abzuprüfen.

N V B - D I Z C Beeinflusste Flags: Beeinflussende Flags: *

!=======! ! Adressierungsart ! Symbol-Form ! Code ! Bytes ! !-----! ! Relativ ! BEQ Op ! FO ! 2 !

BIT

Bit Test

Bits im Speicher mit Akku prüfen

Bit 6 und Bit 7 der angegebenen Speicherzelle werden in das Negativ-Flag und das Overflow-Flag des Status-Registers übertragen. Dann wird der Akkumulator mit der Speicherzelle UND-verknüpft und das Zero-Flag genau dann gesetzt, wenn dieses Ergebnis Null ist, d.h. wenn alle im Akkumulator gesetzten Bits im Speicher nicht gesetzt sind.

Durch diesen Befehl werden weder der Akkumulator noch das X- oder Y-Register verändert. Er dient lediglich zum Setzen der entsprechenden Flags.

N V B - D I Z C Beeinflusste Flags: M7 M6 \ast

Beeinflussende Flags:

! Adressierungsart	!	Symbol-Form	ı !	Code	!	Bytes	į
! Zero Page ! Absolut	!	BIT Op BIT Op	!!	24 2C	! !	2	!

BMI

Branch if Minus

Verzweige, wenn Ergebnis negativ

Das Programm verzweigt, wenn das Negativ-Flag gesetzt ist.

Dieser Befehl wird meist angewendet, wenn nach einem Ladebefehl oder Transferbefehl geprüft werden soll, ob das höchstwertigste Bit (MSB-Most-Significant-Bit) gesetzt ist.

 $$\sf N$$ V B - D I Z C Beeinflusste Flags: Beeinflussende Flags: *

!=======!
! Adressierungsart ! Symbol-Form ! Code ! Bytes !
!------!
! Relativ ! BMI Op ! 30 ! 2 !

BNE

Branch if Not Equal

Verzweige, wenn Z = 0

Das Programm springt um die angegebene Distanz, wenn das Zero-Flag nicht gesetzt ist. Dieser Fall tritt z.B. ein, wenn bei einem Vergleich 'Nichtübereinstimmung' festgestellt wurde.

N V B - D I Z C Beeinflusste Flags: Beeinflussende Flags: |-----! Adressierungsart ! Symbol-Form ! Code ! Bytes ! I-----I

BPL

Branch if Plus Verzweige, wenn Ergebnis positiv

Dieser Befehl ist das Gegenstück zum Befehl BMI.

N V B - D I Z C Beeinflusste Flags: Beeinflussende Flags: ! Adressierungsart ! Symbol-Form ! Code ! Bytes ! !-----! |------

BRK

Break

Softwaregesteuerte Unterbrechung

```
Funktion: PC+2 auf Stapel;
          B=1;
          Status auf Stapel;
          I=1;
          PCL = ($FFFE);
          PCH = (\$FFFF)
```

Durch diesen Befehl werden zunächst der höherwertige, dann der niederwertige Teil des um zwei erhöhten Programmzählers auf den Stapel gebracht, anschließend das Break-Flag gesetzt und dann der Status ebenfalls in den Kellerspeicher gebracht. Schließlich wird noch das Interrupt-Disable -Bit gesetzt, um weitere Unterbrechungen zu verhindern. Das Programm springt dann zu der in den Zellen \$FFFE und \$FFFF angegebenen Adresse. Dieser Befehl arbeitet also ähnlich wie ein hardwareseitig ausgelöster IRQ-Interrupt. Der BRK-Befehl kann jedoch nicht verhindert werden, indem das I-Flag gesetzt wird.

Dieser Befehl wird meist verwendet, um in der Testphase sogenannte Break-Points zu setzen, bei denen das Programm in eine definierte Routine, meistens eine Monitor-Routine springt. Diese Monitor-Routine endet mit RTI, wodurch Status und Programmzähler wieder hergestellt werden.

Es ist zu beachten, daß das Programm dann beim zweiten Byte nach dem BRK-Befehl aufsetzt, da ja PC+2 auf den Stapel gebracht wurde. Deshalb muß das Monitorprogramm den gestapelten Wert entsprechend korrigieren.

BVC

Branch if Overflow Clear

Verzweige, wenn V = 0

Das Programm verzweigt, wenn das Overflow-Flag nicht gesetzt ist. Diese Abfrage wird meistens nach einem BIT-Befehl verwendet, oder bei Verwendung von Addition und Subtraktion mit vorzeichenbehafteten 8-Bit-Zahlen.

N V B - D I Z C

Beeinflusste Flags: Beeinflussende Flags:

×

!=========	:=:		= :	=====	= =	=====!
! Adressierungsart	!	Symbol-Form	!	Code	!	Bytes !
!						
! Relativ	ļ	BVC Op	ı	50	ı	2 !
==========			-		-	_ •

BVS

Branch if Overflow Set

Verzweige, wenn V = 1

Der Befehl BVS ist die Umkehrung zum Befehl BVC.

CLC

Clear Carry-Flag

Lösche Übertragsbit

Durch diesen Befehl wird das Carry-Flag gelöscht. Er ist immer vor einer Addition anzuwenden, um zu verhindern, daß ein eventuell gesetztes Carry-Bit dazuaddiert wird.

N V B - D I Z O Beeinflusste Flags: O Beeinflussende Flags:

!========== ! Adressierungsart	!	Symbol-Form	!	Code	!	Bytes !
! Implizit	!	CLC	!	18	!	1

CLD

Clear Decimal-Flag

Lösche Dezimalarithmetik-Bit

Durch diesen Befehl wird die BCD-Arithmetik abgeschaltet und die normale Binärarithmetik wieder eingeschaltet. Die BCD-Arithmetik wird beim SED-Befehl erklärt.

N V B - D I Z (
Beeinflusste Flags: 0
Beeinflussende Flags:

CLI

Clear Interrupt Disable Flag Ermögliche Unterbrechungen

Das I-Flag wird gelöscht, wodurch Unterbrechungen angenommen werden können, die durch den Anschluß-Pin IRQ angemeldet werden. Dieser Befehl muß in einer Unterbrechungs-Routine gegeben werden, wenn verschachtelte Unterbrechungen zugelassen werden sollen.

!========= ! Adressierungsart	!	Symbol-Form	!	Code	!	Bytes !
! Implizit	!	CLI	!	58	!	1 !

CLV

Clear Overflow Flag

Lösche Übertragsbit

Dieser Befehl löscht das Overflow-Flag. Er ist beim 6510 jedoch relativ sinnlos, höchstens in der Kombination CLV-BVC, wodurch man einen unbedingten Sprung erhält. Der Befehl stammt noch aus dem Befehlssatz des 6502, bei dem das Setzen des Overflow-Flags durch einen Hardware-Anschluß möglich war.

N V B - D I Z C
Beeinflusste Flags: 0
Beeinflussende Flags:

!=======!
! Adressierungsart ! Symbol-Form ! Code ! Bytes !
!------!
! Implizit ! CLV ! B8 ! 1 !

CMP

Compare to Accumulator

Vergleiche mit Akku

Bei diesem Befehl wird zunächst der Vergleichswert vom Akkumulator abgezogen, das Ergebnis jedoch nicht festgehalten. Der Akkumulator wird also nicht verändert. Jedoch werden die Flags so gesetzt, als ob eine Subtraktion stattgefunden hätte. Das Zero-Flag ist also dann gesetzt, wenn der Akkumulator identisch mit dem Vergleichswert war. Das Carry-Flag wird gesetzt, wenn der Vergleichswert kleiner oder gleich dem Akkumulator war. Das Overflow-Flag wird jedoch nicht verändert. Die Behandlung des Negative-Flags ist meist sinnlos, da das virtuelle Ergebnis der

Subtraktion an sich meist keinen Informationswert besitzt.

Tabellarisch kann man die Verzweigungsmöglichkeiten wie folgt angeben:

A kleiner als M: BCC
A kleiner oder gleich M: BEQ / BCC
A gleich M: BEQ
A größer oder gleich M: BCS

A größer als M: BEQ \$+2, BCS

N V B - D I Z O Beeinflusste Flags: * * * Beeinflussende Flags:

!=====================================	= = : !	 Svmbol-Form	= = : !	code	= = : !	===== Bvtes	!
!	·						į
! Unmittelbar	!	CMP #Op	!	C9	!	2	!
! Zero Page	ļ	CMP Op	!	C5	!	2	į
! Zero Page , X	į	CMP Op,X	į	D5	!	2	!
! Absolut	İ	CMP Op	!	CD	ļ	3	į
! Absolut , X	į	CMP Op,X	į	DD	!	3	Į
! Absolut , Y	!	CMP Op,Y	!	D9	!	3	!
! Vor- indiziert	I	CMP (Op,X)	ļ	C1	!	2	ļ
! Nach-indiziert	į	CMP (Op),Y	I	D1	!	2	İ
!==========	= =		= = :	=====	==:		Ţ

CPX

Compare to X

Vergleiche mit X-Register

Hier geschieht das gleiche wie beim CMP-Befehl, jedoch wird anstatt dem Akku das X-Register verglichen.

N V B - D I Z C Beeinflusste Flags: * * * Beeinflussende Flags:

!========: ! Adressierungsart		Symbol-Form	! !	Code	! !	=====! Bytes ! 	! !
! Unmittelbar ! Zero Page ! Absolut	! !	CPX #Op CPX Op CPX Op	! !	E 0 E4 E C	!!!	2 2 3	!

CPY

Compare to Y

Vergleiche mit Y-Register

Dieser Befehl ist ebenfalls analog zum CMP-Befehl, jedoch wird hier das Y-Register anstatt dem Akku verwendet.

Beeinflusste Flags: Beeinflussende Flags:

N V B - D I Z C *

! Adressierungsart		Symbol-Form				•
! Unmittelbar ! Zero Page ! Absolut	!	CPY #Op CPY Op CPY Op	!!!	CO C4 CC	!!!	2 ! 2 ! 3 !
!==========	==:		= = :	====:	= = :	=====!

DEC

Decrement Memory

Vermindere Speicherzelle um 1

Funktion: M = M - 1

Mit dem DEC-Befehl kann man den Wert einer Speicherzelle um 1 vermindern. Entsprechend dem neuen Wert der Speicherzelle werden Negativ- und Zero-Flag gesetzt.

N V B - D I Z C
Beeinflusste Flags: * *
Beeinflussende Flags:

! Adressierungsart	= = : !	Symbol-Form	: = : !	Code	: = : !	=====! Bytes ! !
! Zero Page ! Zero Page , X ! Absolut ! Absolut , X	!	DEC Op DEC Op,X DEC Op DEC Op,X	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	C6 D6 CE DE	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	2 ! 2 ! 3 ! 3 !

DEX

Decrement X

Vermindere X-Register um 1

Funktion: X = X - 1

Mit diesem Befehl wird das X-Register um eins vermindert. Da das X-Register meist als Schleifenvariable verwendet wird, kann man den Sprung zu einem weiteren Schleifen-durchlauf mit den Befehlen BNE oder BPL durchführen, je nach dem, ob die Schleife bis 1 oder bis 0 laufen soll.

Beeinflusste Flags: Beeinflussende Flags:

! Adressierungsart ! Symbol-Form ! Code ! Bytes ! 1-----! DEX ! CA ! ! Implizit |-----|

DEY

Decrement Y

Vermindere Y-Register um 1

Funktion: Y = Y - 1

Das Y-Register wird um eins vermindert.

N V B - D I Z C Beeinflusste Flags:

Beeinflussende Flags:

!======== ! Adressierungsart !	!	Symbol-Form	!	Code	!	Bytes !
! Implizit	!	DEY	!	88	!	1 !

EOR

Exclusive-Or Memory with Accumulator

Akku mit Speicher Exklusiv-Odern

Der Akkumulator wird mit dem Speicher exklusiv-oder-verknüpft, d.h. ein Bit wird im Akku genau dann gesetzt, wenn das entsprechende Bit **entweder** im Akku **oder** im Speicher gesetzt war. Ein Befehl EOR #\$FF bewirkt also das Umkehren aller Bits im Akkumulator.

! Unmittelbar ! EOR #Op ! 49 ! 2 ! ! Zero Page ! EOR Op ! 45 ! 2 ! ! Zero Page , X ! EOR Op,X ! 55 ! 2 ! ! Absolut ! EOR Op ! 40 ! 3 ! ! Absolut , X ! EOR Op,X ! 5D ! 3 ! ! Absolut , Y ! EOR Op,Y ! 5D ! 3 ! ! Vor- indiziert ! EOR (Op,X) ! 41 ! 2 ! ! Nach-indiziert ! EOR (Op),Y ! 51 ! 2 !	! Adressierungsart	: = : !	Symbol-Form	!	Code	= = : !	=====! Bytes !
	! Zero Page ! Zero Page , X ! Absolut ! Absolut , X ! Absolut , Y ! Vor- indiziert	!!!!!!!!	EOR Op EOR Op,X EOR Op EOR Op,X EOR Op,Y EOR (Op,X)	!!!!!!!	45 55 40 50 59 41	!!!!!!!!	2 ! 3 ! 3 ! 3 ! 2 !

INC

Increment Memory

Erhöhe Speicherzelle um 1

Funktion: M = M + 1

Der Inhalt der angegebenen Speicherzellen wird um eins erhöht und die Flags N und Z entsprechend dem neuen Inhalt gesetzt. Beeinflusste Flags: Beeinflussende Flags: N V B - D I Z C

!============ ! Adressierungsart	!	Symbol-Form	!	Code	: = : !	Bytes	!!
! Zero Page ! Zero Page , X ! Absolut ! Absolut , X	! !	INC Op INC Op,X INC Op INC Op,X	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	E6 F6 EE FE	!!!!!!	2 2 3 3	!!!!!

INX

Increment X

Erhöhe X-Register um 1

Funktion: X = X + 1

Das X-Register wird um eins erhöht. Wenn dieser Befehl nur in einer Schleife verwendet wird, so sollte man das Ende der Schleife mit einem CPX #-Befehl abprüfen.

N V B - D I Z C
Beeinflusste Flags: *
Beeinflussende Flags:

INY

Increment Y

Eröhe Y-Register um 1

Funktion: Y = Y + 1

Das Y-Register wird um eins erhöht.

```
!======!
! Adressierungsart ! Symbol-Form ! Code ! Bytes !
!-----!
! Implizit ! INY ! C8 ! 1 !
```

JMP

Jump to new location

Unbedingter Sprung

```
Funktion: PCL = (PC+1);
PCH = (PC+2)
```

Der Programmzähler wird neu geladen, wodurch ein unbedingter Sprung ausgeführt wird. Es werden dabei keine Flags verändert. Die Adressierung ist auch indirekt möglich, was bedeutet, daß der Operand ein Zellenpaar angibt, in dem die effektive Sprungadresse steht.

```
$\rm N\ V\ B\ -\ D\ I\ Z\ C\ Beeinflusste Flags: Beeinflussende Flags:
```

JSR

Jump to new location saving return adress Unterprogrammaufruf

Dieser Befehl entspricht dem Basic-Befehl GOSUB. Er rettet den momentanen Programmzähler und lädt ihn neu mit dem angegebenen Wert. Ein durch den JSR-Befehl aufgerufenes Unterprogramm muß mit RTS beendet werden.

N V B - D I Z C

Beeinflusste Flags: Beeinflussende Flags:

!======== ! Adressierungsart !	!	Symbol-Form	!	Code	!	Bytes !
! Absolute !=========	!	JSR Op	ļ	20	!	3 İ

LDA

Load Accu with Memory

Akku mit Speicherinhalt laden

Funktion: A = M

Der Akkumulator wird mit dem Inhalt der angegebenen Speicherzelle geladen. Das Negativ- und das Zero-Flag werden entsprechend dem Wert verändert.

N V B - D I Z C

Beeinflusste Flags: Beeinflussende Flags:

! Adressierungsart	! !	Symbol-Form	!	Code	= = : !	=====! Bytes ! !
! Unmittelbar ! Zero Page ! Zero Page , X ! Absolut ! Absolut , X ! Absolut , Y ! Vor- indiziert ! Nach-indiziert	!!!!!!!!	LDA #Op LDA Op LDA Op,X LDA Op LDA Op,X LDA Op,Y LDA (Op,X) LDA (Op),Y	!!!!!!!	A9 A5 B5 AD BD B9 A1	! ! ! ! !	2 ! 2 ! 2 ! 3 ! 3 ! 2 !
!=========	= :		= :	=====	= = :	=====!

LDX

Load X with Memory X-Register mit Speicherinhalt laden

Funktion: X = M

Hier wird das X-Register einer Speicherzelle geladen und die Flags N und Z entsprechend verändert.

N V B - D I Z C Beeinflusste Flags: * * Beeinflussende Flags:

!=====================================	= = !	======== Svmbol-Form	: = : !	code	: = : !	=====! Bvtes!
!			· - ·		· - ·	!
! Unmittelbar	!	LDX #Op	!	A2	!	2!
! Zero Page	ļ	LDX Op	į	A6	į	2!
! Zero Page , Y	!	LDX Op,Y	!	В6	į	2!
! Absolut	į	LDX Op	!	ΑE	į	3!
! Absolut , Y	!	LDX Op,Y	!	ΒE	!	3!
!=========	==	==========	==	=====	==	=====!

LDY

Load Y with Memory Y-Register mit Speicherinhalt laden

Funktion: Y = M

Das Y-Register wird mit der angegebenen Speicherzelle geladen und das Negativ- und das Zero-Flag verändert.

!==========	= = :		= :	=====	= = :	======	ļ
! Adressierungsart	!	Symbol-Form	!	Code	!	Bytes	ļ
!							ļ
! Unmittelbar	!	LDY #Op	!	A0	ļ	2	į
! Zero Page	!	LDY Op	į	A4	į	2	į
! Zero Page , X		LDY Op,X	ļ	B4	į	2	İ
! Absolut		LDY Op	!	AC	ļ	3	į
! Absolut , X	!	LDY Op,X	!	BC	!	3	ļ
!===========	= = :		= :	=====	= = :	======	ı

LSR

Logical Shift Right

Akkuinhalt um 1 Bit nach rechts schieben

Funktion: M = M / 2

Der Akkumulator oder eine Speicherzelle werden um ein Bit nach rechts geschoben, d.h. das Bit O wird im Carry-Flag abgelegt, und von links wird eine Null in das Bit 7 nachgezogen. Die übrigen Bits wandern jeweils eine Stelle nach rechts. Interpretiert man diese Operation arithmetisch, so entspricht sie einer Division durch 2, wobei der Rest im Carry-Bit steht.

N V B - D I Z O Beeinflusste Flags: 0 * * Beeinflussende Flags:

	= = :	========	= = :	=====	= = :	======
! Adressierungsart	!	Symbol-Form	!	Code	!	Bytes !
						!
! Accumulator	!	LSR A	!	4 A	į	2 !
! Zero Page	!	LSR Op	ļ	46	Į.	2 !
! Zero Page , X	ļ	LSR Op,X	ļ	56	!	2!
! Absolut	Į.	LSR Op	!	4 E	!	3
! Absolut , X	Į.	LSR Op,X	!	5E	!	3 !
!=========	==:	========	= ==	====:	= =	=====!

NOP

No Operation

Leerbefehl

Dieser Befehl ist ein Leerbefehl, und benötigt zwei Zyklen, d.h. bei einer Zyklusfrequenz von 1 MHz genau 2 μ s. Dieser Befehl wird eingesetzt um Warteschleifen zu bilden oder um in der Testphäse Platz zu schaffen für Befehle, die man später einbauen will.

V B - D T Z C

Beeinflusste Flags: Beeinflussende Flags:

!==========	= = :	=========	= :	=====	= = :	======	: !
! Adressierungsart	!	Symbol-Form	!	Code	!	Bytes	!
! Implizit	!	NOP	!	EΑ	!	1	į
!==========	==:	=========	= =	=====	= = :		: !

Or Accu with Memory Akku mit Speicherinhalt 'oderieren'

Funktion: $A = A \vee M$

Der Akkumulator wird mit der angegebenen Speicherzelle Oder-verknüpft. Entsprechend dem Ergebenis werden und Z-Flag gesetzt.

Ι Z Beeinflusste Flags:

Beeinflussende Flags:

!========= ! Adressierungsart	==: !	========= Symbol-Form	= = : !	code	= = : !	Bytes	! !
!							ļ
! Unmittelbar	į	ORA #Op	İ	09	!	2	!
! Zero Page	!	ORA Op	!	05	!	2	!
! Zero Page , X	į	ORA Op,X	ļ	15	!	2	ļ
! Absolut	!	ORA Op	į	OD	!	3	ļ
! Absolut , X	į	ORA Op,X	!	1D	į	3	į
! Absolut , Y	ļ	ORA Op,Y	!	19	Ī	3	į
! Vor- indiziert	Į.	ORA (Op,X)	!	01	Į	2	ļ
! Nach-indiziert	!	ORA (Op),Y	!	11	!	2	!
	===	-	:=:	=====	= =	======	ı

PHA

Push Accumulator on Stack

Akku auf Stapel bringen

Der Akkumulator wird auf den Stapel gebracht. Der Stapelzeiger (S) ist anschließend um eins vermindert.

N V B - D I Z C

Beeinflusste Flags: Beeinflussende Flags:

!=========	:=:	=========	= :	=====	= = :	=====!
! Adressierungsart	!	Symbol-Form	!	Code	!	Bytes !
! Implizit	!	РНА	!	48	!	1 !
!==========	:=:		= =	=====	==:	=====!

PHP

Push Processorstatus on Stack

Bringe Status auf den Stapel

Das Prozessorstatus-Register wird auf den Stapel gebracht. Damit sind alle Flags für eine spätere Benützung zwischengespeichert.

N V B - D I Z C Beeinflusste Flags: Beeinflussende Flags: ! Adressierungsart ! Symbol-Form ! Code ! Bytes ! !-----|

PLA

Pull Accumulator from Stack

50

Hole Akku vom Stapel

Der Akkumulator wird vom Stapel gezogen. Das Negativ- und das Zero-Flag werden entsprechend dem neuen Wert des Akkumulators verändert. Der Stapelzeiger ist anschließend um eins erhöht.

Beeinflusste Flags: Beeinflussende Flags: |-----| ! Adressierungsart ! Symbol-Form ! Code ! Bytes ! I-----I |-----|

PLP

Pull Processorstatus from Stack Hole Status vom Stapel

Der Prozessorstatus wird vom Stapel gezogen. Danach können alle Flags verändert sein. Der PLP-Befehl ist das Gegenstück zum PHP-Befehl.

Beeinflusste Flags: Beeinflussende Flags: N V B - D I Z C * * * * * * * *

!=========	:=:		= = :	=====	= = :	======	ļ
! Adressierungsart		•				,	
! Implizit	!	PLP	!	28	!	1	!
!==========	= :		= =	=====	= = :	======	!

ROL

Rotate Left One Bit Akku bzw. eine Speicherzelle 1 Bit linksherum rotieren

Der Akkumulator bzw. eine Speicherzelle wird zusammen mit dem Carry-Flag um ein Bit nach links rotiert. Das Carry-Flag wird in das Bit O übertragen, Bit O in Bit 1 usw. bis schließlich Bit 7 in das Carry-Flag übertragen wird. Durch aufeinanderfolgende Rotate-Befehle, die auf verschiedene Speicherzellen wirken, kann man ein Shift-Left von mehr als 8 Bit erreichen.

!============ ! Adressierungsart	! !	Symbol-Form	! !	Code	= = : !	Bytes	! ! !
! Accumulator ! Zero Page ! Zero Page , X ! Absolut ! Absolut , X	!!!	ROL A ROL Op ROL Op,X ROL Op ROL Op,X	! ! ! !	2A 26 36 2E 3E	! ! !	2 2 2 3 3	: ! ! ! ! ! ! !

ROR

Rotate Right One Bit

Akku 1 Bit rechtsherum rotieren

Hier wird eine Speicherzelle oder der Akkumulator um ein Bit nach rechts rotiert. Das Carry-Flag wird in das Bit 7 übertragen, Bit 7 in Bit 6 usw., schließlich wird das Bit O in das Carry-Flag übertragen.

N V B - D I Z
Beeinflusste Flags: *
Beeinflussende Flags:

!============	==:	========	==:	=====	= = :	=====!
! Adressierungsart	!	Symbol-Form	!	Code	!	Bytes !
!						!
! Accumulator	ļ	ROR A	!	6A	!	2!
! Zero Page	ļ	ROR Op	!	66	!	2 !
! Zero Page , X		ROR Op,X	ļ.	76	!	2 !
! Absolut	!	ROR Op	!	6E	!	3
! Absolut , X	ļ	ROR Op,X	!	7E	Ţ	3
!===========	==:	========	= = :	====:	= = :	======!

RTI

Return from Interrupt

Rückkehr von Unterbrechung

Funktion: P vom Stapel holen ; PC vom Stapel holen

Dieser Befehl sollte am Ende einer Unterbrechungs- oder einer BRK-Routine stehen. Er stellt den alten Wert des Programmzählers und des Statusregisters wieder her. Es werden also drei Byte vom Stapel gezogen.

! Adressierungsart	!	Symbol-Form	!	Code	!	Bytes	!
! Implizit	!	RTI	!	40	!	1	į

RTS

Return from Subroutine

Rückkehr von Unterprogramm

Funktion: PC vom Stapel holen; PC = PC + 1

Dieser Befehl entspricht dem Basic-Befehl RETURN. Er verzweigt zum aufrufenden Programm. Da bei einem JSR-Befehl PC+2 auf den Stapel gelegt wurde, der JSR-Befehl selbst aber drei Byte beansprucht, muß nach dem Holen des PC vom Stapel dieser noch um eins erhöht werden, wodurch das Programm mit dem auf den JSR-Befel folgenden Befehl weitermacht.

N V B - D I Z C

Beeinflusste Flags: Beeinflussende Flags:

|-----| ! Adressierungsart ! Symbol-Form ! Code ! Bytes ! 1-----1 ! Implizit ! RTS ! 60 !

SBC

Subtract Memory from Accu Speicher vom Akku abziehen

Funktion: A = A - M - 1 + C

Die Daten der angegebenen Speicherzelle werden vom Akku-

mulator abgezogen. Außerdem wird noch eine 1 abgezogen, wenn das Carry-Bit nicht gesetzt war. Das Negative- und Zero-Bit wird entsprechend dem neuen Wert des Akkumulators gesetzt. Das Carry-Bit wird gelöscht, wenn die Zahl, die abgezogen wird größer war als der alte Wert des Akkumulators. Das Overflow-Flag wird gesetzt, wenn der Bereich für eine vorzeichenbehaftete 8-Bit-Zahl überschritten wurde. Der Befehl arbeitet in binärer Arethmetik, wenn D gleich O ist, sonst in BCD-Arithmetik (siehe SED-Befehl).

		N	V	В	-	D	Ι	Z	С
Beeinflusste	Flags:	*	-X-					*	*
Beeinflussende	Flags:					*			*

!=========	:=:	========	==:	====:	= = :	======	ļ
! Adressierungsart	!	Symbol-Form	!	Code	!	Bytes	! !
! Unmittelbar	!	SBC #Op	!	E9	ļ	2	!
! Zero Page	!	SBC Op	!	E5	Į.	2	!
! Zero Page , X	į	SBC Op,X	!	F5	!	2	ļ
! Absolut	!	SBC Op	!	ED	!	3	!
! Absolut , X	!	SBC Op,X	ļ	FD	!	3	!
! Absolut , Y	!	SBC Op, Y	ļ	F9	ļ	3	!
! Vor- indiziert	!	SBC(Op,X)	ļ	E1	!	2	!
! Nach-indiziert	!	SBC (Op), Y	ļ	F1	!	2	ļ
	= :		= = :	=====	===	======	ı

SEC

Set Carry Flag

Übertrags-Bit setzen

Das Carry-Flag wird gesetzt. Dieser Befehl ist immer vor einer Subtraktion anzuwenden, wenn verhindert werden soll, daß ein eventuell gelöschtes Carry-Bit ein falsches Ergebnis hervorruft.

!==========	= :		= =	=====	= =	=====!
! Adressierungsart	ļ	Symbol-Form	!	Code	!	Bytes !
!		,				,
! Implizit	!	SEC	!	38	!	1 !
	= = :	=========	= = :	=====	= = :	=====

SED

Set Decimal Mode

Dezimalarithmetik einschalten

Durch diesen Befehl wird das Rechenwerk für Addition und Subtraktion auf BCD-Arithmetik umgeschaltet. Das bedeutet, daß im Akku nun zwei, jeweils in 4 Bit kodierte, Dezimalziffern stehen.

Bei einer Addition geschieht dann folgendes: die niederwertigen 4 Bit von Akkumulator und Speicher werden zusammen mit dem Übertrags-Bit addiert. Ein Übertrag auf die höherwertigen 4 Bit entsteht dann, wenn das Ergebnis grö-ßer als 9 ist. Anschließend werden die höherwertigen vier Bit mit diesem Übertrag addiert und es entsteht ein Übertrag, wenn insgesamt das Ergebnis größer als \$99 ist. Die Subtraktion funktioniert analog.

Beeinflusste Flags: Beeinflussende Flags: |-----! Adressierungsart ! Symbol-Form ! Code ! Bytes ! 1______1 ! SED ! F8 ! ! Implizit |------

SEI

Set Interrupt Disable Bit Verhindere Unterbrechungen

Durch diesen Befehl werden weitere Unterbrechungen, die am IRQ-Anschluß angemeldet werden nicht ausgeführt. Es ist machmal notwendig, zu verhindern, daß ein Programm unterbrochen wird, insbesondere, wenn die Sprungadresse

einer Unterbrechungsroutine geändert werden soll.

N V B - D I Z C

Beeinflusste Flags: Beeinflussende Flags:

STA

Store Accumulator in Memory

Akku speichern

Der Akkumulator wird in die angegebene Speicherzelle geschrieben. Dabei werden keine Flags verändert.

N V B - D I Z C

Beeinflusste Flags: Beeinflussende Flags:

! Zero Page	! Adressierungsart	!	Symbol-Form	= = : !	Code	= = : !	Bytes	!!
	! Zero Page , X ! Absolut ! Absolut , X ! Absolut , Y ! Vor- indiziert	!!!!!!	STA Op,X STA Op STA Op,X STA Op,Y STA (Op,X)	!!!!!!!	95 8D 9D 99	!!!!!!!!	3 3 3 2	:!!!!!!!

STX

Store X in Memory

X-Register speichern

Das X-Register wird ohne Veränderung von Flags in die an-

gegebene Speicherzelle geschrieben.

N V B - D I Z C

Beeinflusste Flags: Beeinflussende Flags:

! Adressierungsart	!	Symbol-Form	!	Code	!	=====! Bytes ! !
! Zero Page	ļ	STX Op	!	86	!	2 !
! Zero Page , Y		STX Op,Y	!	96	!	2 !
! Absolut		STX Op	!	8E	!	3 !

STY

Store Y in Memory

Y-Register speichern

Dieser Befehl funktioniert analog dem STX-Befehl.

N V B - D I Z C

Beeinflusste Flags: Beeinflussende Flags:

! Adressierungsart	= = : !	Symbol-Form	= = : !	Code	= = : !	=====! Bytes ! !
! Zero Page ! Zero Page , X ! Absolut	ļ	STY Op STY Op,X STY Op	!	84 94 8C	! ! !	2 ! 2 ! 3 !

TAX

Transfer Accu to X

Übertrage Akku ins X-Register

Der Inhalt des Akkumulators wird in das X-Register kopiert und das N- und Z-Flag entsprechend gesetzt.

! Adressierungsart ! Symbol-Form ! Code ! Bytes ! !-----!! Implizit ! TAX ! AA ! 1 !

TAY

Transfer Accu to Y

Übertrage Akku ins Y-Register

Der Akkumulator wird in das Y-Register kopiert und ebenfalls die Flags entsprechend gesetzt.

TSX

Der momentane Wert des Stapelzeigers wird in das X-Register übertragen. Dabei werden wieder N- und Z-Flag verändert.

N V B - D I Z C Beeinflusste Flags: * * Beeinflussende Flags:

! Implizit ! TSX ! BA ! 1	!========= ! Adressierungsart	!	Symbol-Form	!	Code	!	Bytes !
	! Implizit	!	TSX	!	ВА	!	1 !

TXA

Transfer X to Accu

Übertrage X-Registerin den Akku

Das X-Register wird in den Akku übertragen und die Flags N und Z entsprechend angepaßt.

Beeinflusste Flags: * *
Beeinflussende Flags: *

!======!
! Adressierungsart ! Symbol-Form ! Code ! Bytes !
!-----!
! Implizit ! TXA ! 8A ! 1 !

TXS

Transfer X to Stackpointer

Übertrage X-Register in den Stapelzeiger

Dies ist der einzige Befehl, mit dem man den Stapelzeiger laden (beschreiben) kann. Und zwar wird hier das X-Register in den Stapelzeiger übertragen. Dabei werden keine Flags verändert.

|-----

TYA

Transfer Y to Accu

Übertrage Y-Register in den Akku

I Z

Das Y-Register wird in den Akkumulator kopiert und die Flags entsprechend angepaßt.

N

```
Beeinflusste Flags: * *
Beeinflussende Flags:

!=======!
! Adressierungsart ! Symbol-Form ! Code ! Bytes !
!-----!
! Implizit ! TYA ! 98 ! 1 !
```

1.6 Einfache Beispiele für Maschinenprogramme

Wir wollen in diesem Kapitel nur zwei ganz einfache Beispiele für Maschinenprogrammierung vorstellen, zum einen eine 16-Bit Addition, zum anderen das Suchen eines Wertes in einer Tabelle. Mit diesen einfachen Beispielen werden aber bereits die wesentlichen Befehle und Adressierungsarten des 6510 deutlich. Kompliziertere Beispiele können Sie in Kapitel 4 sehen, wo Hilfsroutinen für den Assembler vorgestellt sind. Außerdem sind in Band 1 und Band 3 zahlreiche weitere Beispiele bei den Grafikerweiterungen zu finden.

16-Bit-Addition

```
140
    0000
                   SUM1: WOR 0 ; 1.SUMMAND
          0000
    0002
                   SUM2: WOR 0 : 2.SUMMAND
150
          9999
                   SUMME:WOR 0 : ERGEBNIS
160
    0994
          0000
    0006
170
                   ADDITION:
180
    0996
190
    0006
         08
                   CLD : BINAERARITHMETIK EIN
         18
                   CLC ; UEBERTRAG LOESCHEN
200
    0007
210
    C008 AD00C0
                   LDA SUM1
                             :1.SUM.
                                      LOW-BYTE
220
    C00B 6D02C0
                   ADC SUM2
                              ;+ 2.SUM.LOW-BYTE
                             ;= SUMME LOW-BYTE
                   STA SUMME
230
    C00E 8D04C0
                   LDA SUM1+1 ;1.SUM. HIGH-BYTE
240 C011 AD01C0
    C014 6D03C0
250
                   ADC SUM2+1 ;+2.SUM HIGH-BYTE
260 C017 8D05C0
                   STA SUMME+1 ;=SUMME HIGH-BYTE
270 C01A B000 R BCS FEHLER ;WENN SUMMED #FFFF
280
   0910
          68
                   RTS :ENDE DER ROUTINE
```

In diesem kleinen Unterprogramm werden zunächst drei Worte (zwei Byte) definiert, SUM1 und SUM2, die die Summanden der 16-Bit Addition darstellen und als Eingabeparameter für das Programm dienen. In einem weiteren Wort SUMME soll das Ergebnis der Addition abgelegt werden. Das Programm beginnt mit dem Label ADDITION. Dort wird zunächst das Dezimal-Flag gelöscht, da wir ja hier eine binäre 16-Bit-Addition ausführen wollen. Außerdem wird das Carry-Flag gelöscht, da sonst eine weitere eins hinzu addiert werden würde. Diese beiden Befehle können entfallen, wenn durch das Aufrufen des Programms sichergestellt ist, daß diese beiden Flags gelöscht sind.

Das einzige für Arithmetik verwendbare Register ist der Akkumulator. Deshalb wird er mit den niederwertigen acht Bit des ersten Summanden geladen, dann die niederwertigen acht Bit des zweiten Summanden hinzuaddiert und das Ergebnis, das wieder im Akku steht, in die niederwertigen acht Bit des Ergebnisses gespeichert.

Nach dieser Addition kann das Carry-Bit gesetzt sein. Diesen Übertrag können wir bei der Addition der höherwertigen acht Bit mit verarbeiten. Dazu wird zunächst der Akkumulator mit dem höherwertigen Byte des ersten Summanden geladen, und dann dazu das höherwertige Byte des zweiten Summanden addiert. Bei dieser Addition wird der Übertrag bereits mitverarbeitet. Dann wird das Ergebnis, welches wieder im Akkumulator steht in das höherwertige Byte des Ergebnisses gespeichert.

Ist nach dieser Addition das Carry-Bit gesetzt, so bedeutet dies, daß der zulässige Bereich für eine vorzeichenlose 16-Bit-Binärzahl überschritten wurde. Dann muß zu einer Fehlermeldungs-Routine verzweigt werden, die wir hier jedoch nicht angegeben haben. Wurde der zulässige Bereich eingehalten, so wird dann das Unterprogramm mit RTS verlassen.

Es ist immer sinnvoll, eine Fehlerbehandlung für die Fälle vorzusehen, für die das Maschinenprogramm nicht ausgelegt ist. Das gleiche Maschinenprogramm kann man übrigens für die Addition von Vorzeichenbehafteten 16-Bit-Binärzahlen verwenden. Dann muß aber die Fehler-Routine aufgerufen werden, wenn das Overflow-Flag gesetzt ist. Die vorletzte Zeile des Programms muß also geändert werden in:

BVS FFHIFR.

Suchen eines Wertes in einer Tabelle

```
ASSEMBLIEREN VON TAB.SRC
OBJECT-DATEI IST TAB.OBJ
SYMBOL-TABELLE IST TAB.SYM
```

```
ZEILE
       ADR.
              DIR.T
                     * QUELLTEXT
  100
       0100
                       MORG #0100
  110
       0100
                        ***** SUCHEN IN EINER TABELLE ****
  120
       0100
  139
       0.100
       0100
                        SUCH: BYT 0 ;ZU SUCHENDER WERT
  140
              00
  150
       0.101
              ЙЙ
                        POS: BYT 0 ; POSITION DES WERTES
  169
       0.192
  170
       0102
                        TABANE:
                        BYT 5
  180
       0102
              05
  190
       0.183
              98
                        BYT 8
  200
       0104
              03
                        BYT 3
                        BYT 9
  210
       0105
              639
  220
       0196
                        BYT 7
              97
  238
       0107
              ЙØ
                        BYT 0
  240
       0108
              91
                        BYT 1
  250
       0109
                        TABEND:
  260
       0109
  270
       0.109
              A207
                        LDX #TABEND-TABANF ;TAB.GROESSE
  280
       0198
                        SCHLETEE:
  290
       C10B
              BD0201
                        LDA TABANE,X
                                          ;WERT AUS TABELLE
       010E
  300
              CD00C1
                        OMP SUCH
                                      *MIT SUCHWERT VERGL.
                     R BEQ SUCHEND ;WENN GEF, ZU SUCHEND
  310
       0.111
              FRARA
  320
       0113
                        DEX
                                  :NAECHSTES (VORIGES) BYTE
              CH
  330
       C114
              10F5
                        BPL SCHLEIFE
                                                 ; BIS X < 0
  340
       0.116
                        SUCHEND:
  350
       0116
              860101
                        STX POS
                                          :ERGEBNIS ABLEGEN
  360
       0119
                        RTS
              60
                                          ;ENDE DER ROUTINE
  370
       C116)
                        Ë
       0118
  370
DATEIENDE ERREICHT.
```

Das Programm soll folgende Aufgaben erfüllen: Es soll die Position eines 8-Bit-Wertes in einer Tabelle von 8-Bit-Werten bestimmen. Wird der Wert nicht gefunden, so soll die Position \$FF ausgegeben werden. Eingabeparameter ist eine Speicherzelle SUCH, in der der zu suchende Wert enthalten ist, Ausgabeparameter ist eine Zelle POS, mit der die Position des Zeichens übergeben wird.

Das Programm muß in einer Schleife alle Werte der Tabelle durchsuchen, bis der gewünschte Wert gefunden ist, oder die Tabelle zu Ende ist. Dazu wird zunächst das X-Register mit der Größe der Tabelle geladen. Die Größe der Tabelle berechnet sich einfach aus TABEND-TABANF. Dann wird der Akku mit dem letzten Zeichen der Tabelle geladen, was hier durch die indizierte Addressierung LDA TABANF,X geschieht. Dieser Wert wird mit dem suchenden Zeichen mit CMP SUCH verglichen. Wurde Übereinstimmung gefunden, so wird zum Ende des Unterprogramms verzweigt, wo das X-Register, welches ja die Position enthält, in die Ergebnis-Zelle POS gespeichert wird.

Bei einer Nicht-Übereinstimmung wird das X-Register um eins vermindert, damit die indizierte Anweisung LDA TABANF,X nun auf das nächste (hier das vorhergehende) Byte der Tabelle zeigt. War das X-Register bereits Null, so enthält es nun den Wert \$FF. Dann ist das Negativ-Flag gesetzt, und man kann daran erkennen, daß die Tabelle zu Ende ist. In diesem Fall braucht nur noch das X-Register in das Ergebnis-Register POS abgelegt zu werden, und das Unterprogramm wird verlassen.

Es ist besonders zu beachten, daß dieses Unterprogramm nur für Tabellen bis zu 127 Byte Größe geeignet ist. Für größere Tabellen bis 254 Byte kann das Programm fast ähnlich übernommen werden, wenn man den Befehl BPL SCHLEIFE durch die Befehlsfolge CPX #\$FF, BNE SCHLEIFE ersetzt. Für noch größere Tabellen kann man die Tabelle nicht mehr mit einem einzigen Index-Register verwalten, sondern man muß die indirekte Adressierung über ein Zellenpaar in der Zero-Page anwenden.

Die Anwendung dieser indirekt-indizierten Adressierung können Sie z.B. in Kapitel 4.9 verfolgen, wo eine Zeichenreihe in einer anderen gesucht wird. Dies ist ein erweitertes Beispiel für das Suchen eines Zeichens in einer Tabelle.

1.7 Die Befehle in numerischer Reihenfolge

Wir wollen in diesem Kapitel eine Tabelle angeben, die sämtliche Befehle des 6510-Prozessors enthält. Diese Tabelle ist nützlich, wenn Sie ein kleines Programm per Hand disassemblieren wollen. Aus dieser Tabelle sind auch die nicht verwendeten Codes ersichtlich. Zu jedem Befehl wird neben dem Code die mnemotechnische Bezeichnung mit der entsprechenden Adressierungsart angegeben.

OA OB OC OF 10 112 13 14 15 16 17 18 19 14 15 16 17 18 19 14 22 23 24 25 27 28 22 25 22 25 25 27 28 29 28 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	illegal illegal ORA Op ASL Op illegal PHP ORA #Op ASL A illegal illegal illegal ORA Op ASL Op illegal BPL Op ORA (Op),Y illegal JSR Op AND (Op,X) illegal illegal BIT Op AND Op ROL Op illegal BIT Op AND Op ROL Op illegal BIT Op AND Op ROL Op illegal BIT Op AND Op ROL Op illegal BIT Op AND Op ROL Op illegal BIT Op AND Op ROL Op illegal	3B 3C 3D 3E 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4F 55 55 56 57 58 56 55 56 66 61 62	illegal AND Op,X ROL Op,X illegal SEC AND Op,Y illegal illegal illegal illegal AND Op,X ROL Op,X illegal RTI EOR (Op,X) illegal illegal illegal illegal illegal EOR Op LSR Op illegal PHA EOR #Op LSR A illegal DMP Op EOR Op LSR Op illegal illegal illegal illegal illegal illegal illegal illegal illegal illegal illegal illegal illegal illegal illegal illegal illegal illegal illegal EOR Op,X LSR Op,X illegal illegal EOR Op,X illegal illegal illegal illegal EOR Op,X illegal EOR Op,X illegal Illegal illegal illegal illegal illegal illegal illegal illegal
	illegal BMI Op AND (Op),Y illegal	62 63 64 65	illegal

67 68 69 6A 6B 6C 6D 6F 70 71	ROR Op illegal PLA ADC #Op ROR #Op illegal JMP (Op) ADC Op ROR Op illegal BVS Op ADC (Op),Y	9B 9C 9D 9E 9F AO A1 A2 A3 A4	TXS illegal illegal STA Op,X illegal illegal LDY #Op LDA (Op,X) LDX #Op illegal LDY Op
73 74 75 76 77 78 79 7A 7B	illegal illegal illegal ADC Op,X ROR Op,X illegal SEI ADC Op,Y illegal illegal	A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE	illegal TAY LDA #Op TAX illegal LDY Op LDA Op LDX Op
7D 7E 7F 80 81 82 83 84	illegal ADC Op,X ROR Op,X illegal illegal STA (Op,X) illegal illegal illegal STY Op STA Op STX Op	B0 B1 B2 B3	illegal illegal illegal LDA Op,X LDX Op,Y illegal CLV
87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 90	illegal DEY illegal TXA illegal STY Op STA Op STX Op illegal BCC Op	BA BB BC BD BE BF CO C1 C2 C3	TSX illegal LDY Op,X LDA Op,Y LDX Op,Y illegal CPY #Op CMP (Op,X) illegal illegal
91 92 93 94 95 96 97 98	STA (Op),Y illegal illegal STY Op,X STA Op,X STX Op,Y illegal TYA	C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA	CPY Op CMP Op DEC Op illegal INY CMP #Op DEX illegal

CC CPY Op E6 INC Op E7 illegal CD CMP Op E8 INX CE DEC Op CF illegal E9 SBC #0p DO BNE Op EA NOP D1 CMP (Op),Y EB illegal D2 illegal EC CPX Op D3 illegal ED SBC Op D4 illegal EE INC Op D5 CMP Op,X EF illegal D6 DEC Op,X FO BEQ Op D7 illegal F1 SBC (Op), Y D8 CLD F2 illegal F3 illegal D9 CMP Op,X F4 illegal DA illegal F5 SBC Op,X DB illegal DC illegal F6 INC Op, X DD CMP Op,X F7 illegal F8 SED DE DEC Op,X DF illegal F9 SBC Op, Y EO CPX #Op FA illegal E1 SBC (0p,X)FB illegal FC illegal E2 illegal FD SBC Op, X E3 illegal E4 CPX Op FE INC Op, X E5 SBC Op FF illegal

1.8 Basic-Programm zur Erläuterung

Die meisten Leser werden mit Basic vertraut sein, aber trotz der vorhergehenden Erläuterung noch ein paar Schwierigkeiten mit der Funktion der einzelnen Maschinenbefehle haben. Wir wollen deshalb im folgenden ein Basic-Programm vorstellen, welches die Maschinenbefehle simuliert. Den Prozessorregistern entsprechen dabei einfache Variablen und der Stapel wird mit Hilfe eines Arrays simuliert. Die momentanen Werte der Prozessorregister werden am Bildschirm in hexadezimaler Form ausgegeben. Durch die Verwendung von Basic dauert die Ausführung eines Befehls sehr d.h. etwa 100000 mal länger, als der Prozessor Dies ist aber gerade dazu gut, um in selbst arbeitet. einer Art Einzelschrittverfahren die Funktion eines Programms nachzuvollziehen.

Das Programm wird mit

LOAD DEMO6510,8

geladen. Danach fragt das Programm nach der Startadresse,

ab der ein Programm bearbeitet werden soll. Das zu testende Maschinenprogramm muß also bereits im Speicher stehen. Man kann sowohl eingebaute ROM-Routinen testen, als auch mit einen Assembler erstellte Programme nachvollziehen.

Auch ist es möglich, kleine Programme mit POKE-Befehlen einzugeben und dann ab der entsprechenden Speicherzelle den Test zu starten.

Im Anschluß werden die Werte der Prozessorregister, die an das Programm übergeben werden sollen, erfragt. Dabei kann man den Wert des Prozessorstatusregisters in binärer Form eingeben. Schließlich werden noch bis zu 10 Adressen erfragt, bei denen das Programm anhalten soll. Wird im Programmablauf eine dieser Adressen erreicht, so hält das Programm an. Alle Eingaben – außer den Daten des Prozessorstatusregisters – müssen in hexadezimaler Form erfolgen.

Nun wird das Programm schrittweise abgearbeitet und der aktuelle Stand der Prozessorregister nebeneinander auf dem Bildschirm angezeigt. Durch Drücken der SHIFT-Taste kann man das Programm kurzzeitig anhalten.

```
10 PRINT"D
             PO
                             AC XR YR
                                           SP
                  NV-BDIZC
12 HE$="0123456789ABCDEF"
14 DIMSTX(255):REM STACK
16 DEFFNEO(M)=(M AND (NOT A)) OR ((NOT M ) AND A)
18 DEFFNV(X)=X-48+7*(X>64)
20 DEFFNF0(X)=(ASC(MID$(H0$,X,1))-48) AND 1
22 GOSUB2000
24 INPUT"類劇":H@$
26 HH$=LEFT$(H0$,4):GOSUB400:PC=HH
28 N≔FNF0(7)
30 V≒FNF0(8)
32 P5=FNF0(9)
34 B=FNF0(10)
36 D≕FNF0(11)
38 I≈FNF0(12)
40 Z±FNF0(13)
42 C=FNF0(14)
44 H$=MID$(H0$,18,2):GOSUB350:A≕H
46 H$≕MID$(H0$,22,2):GOSUB350:X≕H
48 H$=MID$(H0$.26.2):GOSUB350:Y=H
50 H$=MID$(H0$.30,2):GOSUB350:S≕H
52 PRINT" IN
54 HP=HP+1
56 PRINTHP"W。ABBRUCHPUNKT";
58 INPUT" WMWI";HH≇
60 IFHH$=" "THENHP=HP-1:60T068
```

62 GOSUB400

```
64 HP(HP)≡HH
66 GOTO54
68 PRINT"T
70 GOSUB49000
72 GOTO1000
150 REM *** WERT IN HIGH- UND LOW ZERLEGEN ***
160 HI=INT(HH/256)
170 LO≡HH-256*HI
180 RETURN
200 REM * 2-STELLIGE HEXZAHL (H$) AUS H BILDEN
                                                        36
210 H#=MID#(HE#,H/16+1,1)+MID#(HE#,(HAND15)+1,1)
220 RETURN
           4-STELLIGE HEXZAHL (HH$) AUS HH BILDEN
250 REM *
260 H≕INT(HH/256)
270 GOSUB200
280 HH$=H$
290 H=HH=256*H
300 GOSUB200
310 HH$=HH$+H$
320 RETURN
350 REM * WERT VON 2-STELLIGER HEX-ZAHL (H$) -> H
360 H±16*FNV(ASC(H$))+FNV(ASC(MID$(H$.2)))
370 RETURN
400 REM * WERT VON 4-STELLIGER HEX-ZAHL (HH*) -> HH
410 H$≔LEFT$(HH$,2)
420 GOSUB350
430 HH=256*H
440 H$=RIGHT$(HH$,2)
450 GOSUB350
460 HH≕HH+H
470 RETURN
1000 REM *** SCHLEIFE FUER JEDEN BEFEHL ***
1010 GOSUB2000
1020 IFHP=0THEN1000
1030 FORJ=1TOHP:IFPC=HP(J)THEN1080
1035 NEXTJ
1040 OP=PEEK(PC)
1045 H=OP:GOSUB200:PRINT"OPCODE: "H$" ":
1050 GOSUB1100
1055 PC=PC+1
1060 GOTO 1000
1080 PRINT"ABBRUCH (";J;") ":
1090 STOP
```

```
ONOF-18860T028188,28288,1488,28488,28488,28888,28888,28888
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ONOF-16860T026188,26288,1488,26488,26588,26688,1488,26888,26888
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0NOF-18860T028188,28288,1488,28488,28588,28688,1488,28888,28988,29888
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ONOR-14860T024188,24288,1488,24488,24588,1488,1488,24888,225888
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ONOF-208601030100,30200,1400,30400,30500,30600,1400,30800,30800,30900,1400
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ONOP-228G0T032188,32288,1488,32488,32588,1488,32888,32888,32988,32988
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                0NOF-23860T01488,33288,33388,33488,1488,33588,33788,33888,1488,34888
                                                                                                                                                                             ONOF-4860T014188,14288,14889,14488,14588,14688,14689,1488,14888,14988,1488
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ONOF-17860T01480,27288,27388,27480,1488,27688,27788,1488,1488,28888
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ONOP-7860T01408,17208,17308,17408,1408,17608,17708,17898,1488,18888
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             0NOF-130G0T01480,23200,23300,23400,1400,23600,1400,23880,1400,24000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ONOF-19860T01488,29288,29388,1488,1488,29688,29788,29788,19888
                                                                                     ONOF-20607012100,12200,1400,12400,12500,1400,1400,1400,1400,
                                                                                                                                 ONOF-3860701488,13288,13388,1488,1488,13688,13788,13888,1488,1488
                                                                                                                                                                                                                                                                  ONOF-6860T016188,16288,1488,16488,16588,1488,1488,1488,1488,16888,17888
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ONOF-15860T01408,25208,25308,25408,1408,14408,25708,1408,1409,26008
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ONOF-118GCT01488,21288,21388,1488,1488,1488,21788,21888,1488,22888
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0NOF-24860T034188,1488,1488,1488,34588,34688,1488,34888,1488
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0NOF-886607018188,1488,1488,1448,18588,18688,1488,18888,13988,1488
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0NOF-12860T022188,1488,1488,1488,22588,22588,1488,1488,1488,22988,1488
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           0NOP-218G0T01488,1488,31388,31488,1488,31588,31788,1488,1488
                                                                                                                                                                                                                      ONOF-5860T01488,1488,15388,15488,1488,15688,15788,1488,1488
                                        DNOF-1860701488,1488,11388,11488,1488,11688,11588,1488,1488,1488
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ONOP-9860T01488,1488,19388,19488,1488,19688,19788,1488,1488
0NOF607018188,1488,1488,1488,11888,18888,18888,1488,18888,1888
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ONOP-25860701488,1488,35588,35488,1488
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                PRINT"UNGUELTIGER CODE"
(<u>0</u>
                                                                                     9011
                                                                                                                                 (D) 寸 一
                                                                                                                                                                          0011
                                                                                                                                                                                                                      1160
                                                                                                                                                                                                                                                                  0Z11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           180
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       000 T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (A)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ©
()
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (A)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (D)
(N)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (J
40
(D)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (I)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (A)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (N
(D)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ©
(V
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ©
(N
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            010
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ©
()
()
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    900
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (D)
(D)
(D)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            回
(i)
(i)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        900
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                004
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (<u>0</u>)
```

```
2000 REM *** ANZEIGE ***
2010 HH=PC:GOSUB250:PC#=HH#
2020 ST$=CHR$(48+N)+CHR$(48+V)+CHR$(48+P5)+CHR$(48+B)
2030 ST$=ST$+CHR$(48+D)+CHR$(48+I)+CHR$(48+Z)+CHR$(48+C)
2040 HaA:GOSUB200:A$aH$
2050 H=X:GOSUB200:X$=H$
2060 H=Y:GOSUB200:Y$≕H$
2070 H±S:GOSUB200:S$=H$
2090 PRINT"減例 "PC$" "ST$" "A$" "X$" "Y$" "S$
2100 RETURN
3000 REM *** 1-BYTE-OPERAND HOLEN ***
3010 PC≔PC+1
3020 0=PEEK(PC)
3030 RETURN
4000 REM *** 2-BYTE-OPERAND HOLEN ***
4010 PC=PC+1
4020 O≕PEEK(PC)
4030 PC=PC+1
4040 00±0+256*PEEK(PC)
4050 RETURN
5000 REM *** STATUS ZUSAMMENFASSEN ***
5010 P=128*N+64*V+32*P5+16*B+8*D+4*I+2*Z+1*C
5020 RETURN
6000 REM *** STATUS ZERLEGEN ***
6010 N=(P AND 128)/128
6020 V=(P AND 64)/64
6030 P5±(P AND 32)/32
6040 B=(P AND 16)/16
6050 D≕(P AND 8)/8
6060 I±(P AND 4)/4
6070 Z=(P AND 2)/2
6080 C≕P AND 1
6090 RETURN
- 7000 REM *** RELATIVEN SPRUNG RUSFUEHREN ***
7010 IFO>127THENO=0-256
 7020 PC=PC+O
7030 RETURN
8000 REM *** A=A+M+C (ADC-BEFEHL) ***
8010 IF D=0 THEN A=A+M+C : C=-(A)255) : GOTO8070
8020 H≕(A AND 15) + (M AND 15) + C
8030 C = -(H)9)
 8040 H=H AND 15
8050 A=(A AND 240) + (M AND 240) + H + 16*C
8060 C = -(A)99
 8070 A = A AND 255
 8080 \text{ N} = (A \text{ AND } 128)/128
 8090 Z = -(A=0)
 8100 RETURN
 8200 REM *** A=A-M-1+C (SBC-BEFEHL) ***
8210 IF D=0 THEN A=A-M-1+C : C=-(A>=0) : GOTO8270
8220 H=(A AND 15) - (M AND 15) - 1 + C
```

```
8230 C = -(H) = 0
8240 H≡H 6ND 15
8250 A≕(A AND 240) - (M AND 240) + H - 16 + 16*C
8260 C = -(A>≥0)
8270 \text{ B} = \text{B} \text{ BND} 255
8280 \text{ N} = (A \text{ AND } 128)/128
8290 Z = -(A=0)
8300 RETURN
8400 REM *** A-M (CMP-BEFEHL) ***
8410 C = -((A-M)) = 0)
8420 \text{ N} = ((A-M) \text{ AND } 128)/128
8430 Z = -((A-M)=0)
8440 RETURN
10000 REM *** BRK
10005 HH=PC+2:GOSUB150
10010 ST%(S)=HI:S=(S-1) AND 255
10015 ST%(S)=LO:S=(S-1) AND 255
10020 B=1
10025 GOSUB5000
10030 STX(S)=P:S=(S-1) AND 255
10035 I = 1
10040 PC=PEEK(65534)+256*PEEK(65535)
10045 GOSUB2000
10050 PRINT"BRK ERREICHT":
10055 END
10100 REM *** ORA (INDIRECT,X)
10110 GOSUB3000
10120 OO=PEEK(O+X)+256*PEEK(O+X+1)
10130 A≕A OR PEEK(OO)
10140 N≕(A AND 128)/128
10150 Z=-(A=0)
10160 RETURN
10500 REM *** ORA ZEROPAGE
10510 GOSUB3000
10520 A≕A OR PEEK(O)
10530 N=(A AND 128)/128
10540 Z=-(A=0)
10550 RETURN
10600 REM *** ASL ZEROPAGE
10610 GOSUB3000
10620 M≕PEEK(O)
10630 M≈M*2
10640 C=-(M>255)
10650 M≔M AND 255
10660 POKEO.M
10670 Z=-(M=0)
10680 N=(M AND 128)/128
10690 RETURN
10800 REM *** PHP
10810 GOSUB5000
10820 \text{ STX(S)} = P \cdot \text{S} = (S-1) \text{ AND } 255
```

```
10830 RETURN
10900 REM *** ORA #IMMEDIATE
10910 GOSUB3000
10920 A≕A OR O
10930 N≕(A AND 128)/128
10940 Z=-(A=0)
10950 RETURN
11000 REM *** ASL A
11010 8±8*2
11020 C=-(A)255)
11030 A=A AND 255
11040 Z=-(A=0)
11050 N≕(A AND 128)/128
11060 RETURN
11300 REM *** ORA ABSOLUTE
11310 GOSUB4000
11320 A=A OR PEEK(OO)
11330 N=(A AND 128)/128
11340 Z=-(A=0)
11350 RETURN
11400 REM *** ASL ABSOLUTE
11410 GOSUB4000
11420 M≔PEEK(00)
11430 MaM#2
11440 C=-(M>255)
11450 M±M AND 255
11460 POKEOO,M
11470 Z==(M=0)
11480 N=(M AND 128)/128
11490 RETURN
11600 REM *** BPL
11610 GOSUB3000
11620 IFN±0THENGOSUB7000
11630 RETURN
11700 REM *** ORA (INDIRECT),Y
11710 GOSUB3000
11720 00=PEEK(0)+256*PEEK(0+1)+Y
11730 A=A OR PEEK(00)
11740 N≕(A AND 128)/128
11750 Z = -(A = 0)
11760 RETURN
12100 REM *** ORA ZEROPAGE,X
12110 GOSUB3000
12120 A=A OR PEEK(O+X)
12130 N=(A AND 128)/128
12140 Z=-(A=0)
12150 RETURN
12200 REM *** ASL ZEROPAGE,X
12210 GOSUB3000
12220 M=PEEK(0+X)
12230 M±M*2
```

```
12240 C=-(MD255)
12250 M±M AND 255
12260 POKEO+X.M
12270 Z = -(M = 0)
12280 N≕(M AND 128)/128
12290 RETURN
12400 REM *** CLC
12410 C=0
12420 RETURN
12500 REM *** ORA ABSOLUTE,Y
12510 GOSUB4000
12520 A=A OR PEEK(00+Y)
12530 N±(A AND 128)/128
12540 Z=-(A=0)
12550 RETURN
12900 REM *** ORA ABSOLUTE,X
12910 GOSUB4000
12920 A±A OR PEEK(OO+X)
12930 N=(A AND 128)/128
12940 Z=-(A=0)
12950 RETURN
13000 REM *** ASL ABSOLUTE.X
13010 GOSUB4000
13020 M=PEEK(00+X)
13030 M±M*2 -
13040 C±+(M>255)
13050 M≕M AND 255
13060 POKEOO+X,M AND 255
13070 Z=-(M=0)
13080 N=(M AND 128)/128
13090 RETURN
13200 REM *** JSR
13210 HH≕PC+2:GOSUB150
13220 ST%(S)=HI:S=(S-1) AND 255
13230 ST%(S)=LO:S=(S-1) AND 255
13240 GOSUB4000
13250 PC=00-1
13260 RETURN
13300 REM *** AND (INDIRECT,X)
13310 GOSUB3000
13320 OO=PEEK(O+X)+256*PEEK(O+X+1)
13330 A≔A AND PEEK(00)
13340 N≈(A AND 128)/128
13350 Z=-(A=0)
13360 RETURN
13600 REM *** BIT ZEROPAGE
13610 GOSUB3000
13620 M≕PEEK(O)
13630 N=(M AND 128)/128
13640 V=(M AND 64)/64
```

13650 Z = -((A AND M) = 0)

- 13660 RETURN
- 13700 REM *** AND ZEROPAGE
- 13710 GOSUB3000
- 13720 A=A AND PEEK(O)
- 13730 N≕(A AND 128)/128
- 13740 Z=-(A=0)
- 13750 RETURN
- 13800 REM *** ROL ZEROPAGE
- 13810 GOSUB3000
- 13820 M=PEEK(0)
- 13830 M≕M*2+C
- 13840 C=-(M>255)
- 13850 M=M AND 255
- 13860 POKEO,M AND 255
- 13870 Z=-(M=0)
- 13880 N=(M AND 128)/128
- 13890 RETURN
- 14000 REM 米米米 PLP
- 14010 S=(S+1) AND 255
- 14020 P≡ST%(S)
- 14030 GOSUB6000
- 14040 RETURN
- 14100 REM *** AND #IMMEDIATE
- 14110 GOSUB3000
- 14120 A≂A AND O
- 14130 N≕(A AND 128)/128
- 14140 Z = -(A = 0)
- 14150 RETURN
- 14200 REM *** ROL A
- 14210 A=A*2+C
- 14220 C=-(A>255)
- 14230 A≕A AND 255
- 14240 Z=-(A=0)
- 14250 N=(A AND 128)/128
- 14260 RETURN
- 14400 REM *** BIT ABSOLUTE
- 14410 GOSUB4000
- 14420 M=PEEK(00)
- 14430 N=(M AND 128)/128
- 14440 V=(M AND 64)/64
- 14450 Z = -((A AND M) = 0)
- 14460 RETURN
- 14500 REM *** AND ABSOLUTE
- 14510 GOSUB4000
- 14520 A≕A AND PEEK(00)
- 14530 N≕(A AND 128)/128
- 14540 Z=-(A=0)
- 14550 RETURN
- 14600 REM *** ROL ABSOLUTE
- 14610 GOSUB4000
- 14620 M=PEEK(00)

```
14630 M=M*2+C
14640 C=-(M>255)
14650 MEM AND 255
14660 POKEOO,M AND 255
14670 Z=-(M=0)
14680 N≕(M AND 128)/128
14690 RETURN
14800 REM *** BMI
14810 GOSUBS000
14820 IFN≕1THENGOSUB7000
14830 RETURN
14900 REM *** AND (INDIRECT),Y
14910 GOSUB3000
14920 OD=PEEK(O)+256*PEEK(O+1)+Y
14930 A≕A AND PEEK(00)
14940 N≕(A AND 128)/128
14950 Z==(A=0)
14960 RETURN
15300 REM *** AND ZEROPAGE,X
15310 GOSUB3000
15320 A=A AND PEEK(O+X)
15330 N≕(A AND 128)/128
15340 Z=-(A=0)
15350 RETURN
15400 REM *** ROL ZEROPAGE,X
15410 GOSUB3000
15420 M=PEEK(O+X)
15430 M=M*2+C
15440 C=-(M>255)
15450 M±M AND 255
15460 POKEO+X,M AND 255
15470 Z=-(M=0)
15480 N=(M AND 128)/128
15490 RETURN
15600 REM *** SEC
15610 C=1
15620 RETURN
15700 REM *** AND ABSOLUTE,Y
15736 GOSUB4000
15720 A=A AND PEEK(00+Y)
15730 N=(A AND 128)/128
15740 Z=-(A=0)
15750 RETURN
16100 REM *** AND ABSOLUTE,X
16110 GOSUB4000
16120 A=A AND PEEK(00+X)
16130 N=(A AND 128)/128
16140 Z=-(A=0)
16150 RETURN
16200 REM *** ROL ABSOLUTE,X
16210 GOSUB4000
```

```
16220 M=PEEK(00+X)
16230 M≖M*2+C
16240 C=-(M>255)
16250 M≕M AND 255
16260 POKEOO+X.M AND 255
16270 Z=-(M=0)
16280 N≕(M AND 128)/128
16290 RETURN
16400 REM *** RTI
16410 S≃(S+1) AND 255
16420 P=ST%(S)
16430 GOSUB6000
16440 S=(S+1) AND 255
16450 PC=ST%(S)
16460 S=(S+1) AND 255
16470 PC=256*PC+ST%(S)
16480 RETURN
16500 REM *** EOR (INDIRECT,X)
16510 GOSUB3000
16520 OO=PEEK(O+X)+256*PEEK(O+X+1)
16530 A=FNEO(PEEK(00))
16540 N=(A AND 128)/128
16550 Z=-(A=0)
16560 RETURN
16900 REM *** EOR ZEROPAGE
16910 GOSUB3000
16920 A=FNEO(PEEK(O))
16930 N≕(A AND 128)/128
16940 Z=-(A=0)
16950 RETURN
17000 REM *** LSR ZEROPAGE
17010 GOSUB3000
17020 M=PEEK(0)
17030 C±M AND 1
17040 M=INT(M/2)
17050 POKEO,M
17060 Z=-(M=0)
17070 N=(M AND 128)/128
17080 RETURN
17200 REM *** PHA
17210 ST%(S)=A:S=(S-1) AND 255
17220 RETURN
17300 REM *** EOR #IMMEDIATE
17310 GOSUB3000
17320 A=FNEO(0)
17330 N=(A AND 128)/128
17340 Z=-(A=0)
17350 RETURN
17400 REM *** LSR A
17410 C=A AND 1
17420 A=INT(A/2)
```

```
17430 Z=-(A=0)
17440 N=(A AND 128)/128
17450 RETURN
17600 REM *** JMP ABSOLUTE
17610 GOSUB4000
17620 PC±00-1
17630 RETURN
17700 REM *** EOR ABSOLUTE
17710 GOSUB4000
17720 A=FNEO(PEEK(00))
17730 N=(A AND 128)/128
17740 Z=-(A=0)
17750 RETURN
17800 REM *** LSR ABSOLUTE
17810 GOSUB4000
17820 M=PEEK(00)
17830 C=M AND 1
17840 M≈INT(M/2)
17850 POKEOO.M
17860 Z=+(M=0)
17870 N≕(M AND 128)/128
17880 RETURN
18000 REM *** BVC
18010 GOSUB3000
18020 IFV=0THENGOSUB7000
18030 RETURN
18100 REM *** EOR (INDIRECT),Y
18110 GOSUB3000
18120 OO=PEEK(O)+256*PEEK(O+1)+Y
18130 A⇒FNEO(PEEK(00))
18140 N=(A AND 128)/128
18150 Z=-(A=0)
18160 RETURN
18500 REM *** EOR ZEROPAGE.X
18510 GOSUB3000
18520 A=FNEO(PEEK(O+X))
18530 N=(A AND 128)/128
18540 Z=-(A=0)
18550 RETURN
18600 REM *** LSR ZEROPAGE,X
18610 GOSUB3000
18620 M=PEEK(O+X)
18630 C=M AND 1
18640 M=INT(M/2)
18650 POKEO+X,M
18660 Z=-(M=0)
18670 N⊨(M AND 128)/128
18680 RETURN
18800 REM *** CLI
18810 I=0
```

18820 RETURN

```
18900 REM *** EOR ABSOLUTE.Y
18910 GOSUB4000
18920 A=FNFO(PEFK(00+Y))
18930 N=(A AND 128)/128
18940 Z=-(A=0)
18950 RETURN
19300 REM *** EOR ABSOLUTE.X
19310 GOSUB4000
19320 A≕FNEO(PEEK(00+X))
19330 N≕(A AND 128)/128
19340 Z=-(A=0)
19350 RETURN
19400 REM *** LSR ABSOLUTE,X
19410 GOSUB4000
19420 M≈PEEK(00+X)
19430 C=M AND 1
19440 M≡INT(M/2)
19450 POKEOO+X.M
19460 Z=-(M=0)
19470 N≕(M AND 128)/128
19480 RETURN
19600 REM *** RTS
19610 S=(S+1)AND255 : HI=ST%(S)
19620 S=(S+1)AND255 : LO=ST%(S)
19630 PC=256*HI+LO
19640 REM PC≔PC+1 GESCHIEHT BEI 1040
19650 RETURN
19700 REM *** ADC (INDIRECT.X)
19710 GOSUBS000
19720 OO=PEEK(O+X)+256*PEEK(O+X+1)
19730 M=PEEK(00)
19740 GOSUB 8000
19750 RETURN
20100 REM *** ADC ZEROPAGE
20110 GOSUB3000
20120 M=PEEK(O)
20130 GOSUB8000
20140 RETURN
20200 REM *** ROR ZEROPAGE
20210 GOSUB3000
20220 M=PEEK(O)
20230 M=(128*C) + M/2
20240 C = -(MC>INT(M))
20250 M=M AND 255
20260 POKEO.M
20270 Z=-(M=0)
20280 N±(M AND 128)/128
20290 RETURN
20400 REM *** PHP
20410 S=(S+1)AND255
20420 A=ST%(S)
```

```
20430 RETURN
20500 REM *** ADC #IMMEDIATE
20510 GOSUB3000
20520 M≕O
20530 GOSUB8000
20540 RETURN
20600 REM *** ROR A -
20610 A=(128*C) + A/2
20620 C = -(AC)INT(A)
20630 A=A AND 255
20640 Z=-(A=0)
20650 N≕(A AND 128)/128
20660 RETURN
20800 REM *** JMP INDIRECT
20810 GOSUB4000
20820 PC=PEEK(00)+256*PEEK(00+1)-1
20830 RETURN
20900 REM *** ADC ABSOLUTE
20910 GOSUB4000
20920 M=PEEK(00)
20930 GOSUB8000
20940 RETURN
21000 REM *** ROR ABSOLUTE
21010 GOSU84000
21020 M=PEEK(00)
21030 M=(128*C) + M/2
21040 C = -(MC)INT(M))
21050 M≃M AND 255
21060 POKEOO.M
21070 Z=-(M=0)
21080 N=(M AND 128)/128
21090 RETURN
21200 REM *** BVS
21210 GOSUB3000
21220 IFV=1THENGOSUB7000
21230 RETURN
21300 REM *** ADC (INDIRECT),Y
21310 GOSUB3000
21320 00=PEEK(0)+256*PEEK(0+1)+Y
21330 M≈PEEK(00)
21340 GOSUB8000
21350 RETURN
21700 REM *** ADC ZEROPAGE,X
21710 GOSUB3000
21720 M=PEEK(O+X)
21730 GOSUB8000
21740 RETURN
21800 REM *** ROR ZEROPAGE,X
21810 GOSUB3000
21820 M=PEEK(O+X)
21830 M=(128*C) + M/2
```

```
21840 C=-(MC>INT(M))
21850 M±M AND 255
21860 POKEO+X,M
21870 Z=-(M=0)
21880 N=(M AND 128)/128
21890 RETURN
22000 REM *** SEI
22010 I=1
22020 RETURN
22100 REM *** ADC ABSOLUTE,Y
22110 GOSUB4000
22120 M=PEEK(00+Y)
22130 GOSUB8000
22140 RETURN
22500 REM *** ADC ABSOLUTE,X
22510 GOSUB4000
22520 MmPEEK(00+X)
22530 GOSUB8000
22540 RETURN
22600 REM *** ROR ABSOLUTE,X
22610 GOSUB4000
22620 M=PEEK(00+X)
22630 M=(128*C) + M/2
22640 C=-(M<>INT(M))
22650 M=M AND 255
22660 POKEOO+X,M AND 255
22670 Z=-(M=0)
22680 N=(M AND 128)/128
22690 RETURN
22900 REM *** STA (INDIRECT,X)
22910 GOSUB3000
22920 00=PEEK(0+X)+256*PEEK(0+X+1)
22930 POKEOO.A
22940 RETURN
23150 RETURN
23200 REM *** STY ZEROPAGE
23210 GOSUB3000
23220 POKEO,Y
23230 RETURN
23300 REM *** STA ZEROPAGE
23310 GOSUB3000
23320 POKEO,A
23330 RETURN
23400 REM *** STX ZEROPAGE
23410 GOSUB3000
23420 POKEO.X
23430 RETURN
23600 REM *** DEY
23610 Y=(Y-1) AND 255
23620 Z=-(Y=0)
```

23630 N=(Y AND 128)/128

23640 RETURN 23800 REM *** TXA 23810 A=X 23820 Z=-(A=0) 23830 N=(A AND 128)/128 23840 RETURN 1 24000 REM *** STY ABSOLUTE 24010 GOSUB4000 24020 POKEOO.Y 24030 RETURN 24100 REM *** STA ABSOLUTE 24110 GOSUB4000 24120 POKEOO,A 24130 RETURN 24200 REM *** STX ABSOLUTE 24210 GOSUB4000 24220 POKEOO,X 24230 RETURN 24400 REM *** BCC 24410 GOSUB3000 24420 IFC=0THENGOSUB7000 24430 RETURN 24500 REM *** STA (INDIRECT).Y 24510 GOSUB3000 24520 00=PEEK(0)+256*PEEK(0+1)+Y 24530 POKEOO.A 24540 RETURN 24800 REM *** STY ZEROPAGE,X 24810 GOSUB3000 24820 POKEO+X.Y 24830 RETURN 24900 REM *** STA ZEROPAGE.X 24910 GOSUB3000 24920 POKEO+X,A 24930 RETURN 25000 REM *** STX ZEROPAGE,Y 25010 GOSUB3000 25020 POKEO+Y,X 25030 RETURN 25200 REM *** TYA 25210 A=Y 25220 Z≈-(A≃0) 25230 N≕(A AND 128)/128 25240 RETURN 25300 REM *** STA ABSOLUTE,Y 25310 GOSUB4000 25320 POKEOO+Y.A 25330 RETURN

25400 REM *** TXS

25410 S=X 25420 RETURN

```
25700 REM *** STA ABSOLUTE,X
25710 GOSUB4000
25720 POKEOO+X,A
25730 RETURN
26000 REM *** LDY #IMMEDIATE
26010 GOSUB3000
26020 Y=0
26030 N±(Y AND 128)/128
26040 Z=-(Y=0)
26050 RETURN
26100 REM *** LDA (INDIRECT.X)
26110 GOSUB3000
26120 OD=PEEK(O+X)+256*PEEK(O+X+1)
26130 A= PEEK(00)
26140 N=(A AND 128)/128
26150 Z==(A=0)
26160 RETURN
26200 REM *** LDX #IMMEDIATE
26210 GOSUB3000
26220 X±0
26230 N=(X AND 128)/128
26240 Z=-(X=0)
26250 RETURN
26400 REM *** LDY ZEROPAGE
26410 GOSUB3000
26420 Y= PEEK(0)
26430 N=(Y AND 128)/128
26440 Z=-(Y=0)
26450 RETURN
26500 REM *** LDA ZEROPAGE
26510 GOSUB3000
26520 A = PEEK(0)
26530 N=(A AND 128)/128
26540 Z=-(A=0)
26550 RETURN
26600 REM *** LDX ZEROPAGE
26610 GOSUB3000
26620 X= PEEK(0)
26630 N≕(X AND 128)/128
26640 Z=-(X±0)
26650 RETURN
26800 REM *** TAY
26810 Y±A
26820 Z=-(Y=0)
26830 N≕(Y AND 128)/128
26840 RETURN
26900 REM *** LDA #IMMEDIATE
26910 GOSUB3000
26920 A=O
26930 N=(A AND 128)/128
26940 Z=-(A=0)
```

```
26950 RETURN
27000 REM *** TAX
27010 X±A
27020 Z=-(X=0)
27030 N≕(X AND 128)/128
27040 RETURN
27200 REM *** LDY ABSOLUTE
27210 GOSUB4000
27220 Y=PEEK(00)
27230 N=(Y AND 128)/128
27240 Z=-(Y=0)
27250 RETURN
27300 REM *** LDA ABSOLUTE
27310 GOSUB4000
27320 A=PEEK(00)
27330 N±(A AND 128)/128
27340 Z=-(A=0)
27350 RETURN
27400 REM *** LDX ABSOLUTE
27410 GOSUB4000
27420 X=PEEK(00)
27430 N=(X AND 128)/128
27440 Z=-(X=0)
27450 RETURN
27600 REM *** CLV
27610 V=0
27620 RETURN
27700 REM *** LDA (INDIRECT),Y
27710 GOSUB3000
27720 00=PEEK(0)+256*PEEK(0+1)+Y
27730 A≕PEEK(00)
27740 N=(A AND 128)/128
27750 Z=-(A=0)
27760 RETURN
28000 REM *** LDY ZEROPAGE,X
28010 GOSUB3000
28020 Y±PEEK(04X)
28030 N=(Y AND 128)/128
28040 Z=-(Y=0)
28050 RETURN
28100 REM *** LDA ZEROPAGE.X
28110 GOSUB3000
28120 A=PEEK(O+X)
28130 N=(A AND 128)/128
28140 Z=-(A=0)
28150 RETURN
28200 REM *** LDX ZEROPAGE,Y
28210 GOSUB3000
28220 X=PEEK(O+Y)
28230 N=(X AND 128)/128
```

28240 Z=-(X±0)

```
28250 RETURN
28400 REM *** CLV
28410 V≕0
28420 RETURN
28500 REM *** LDA ABSOLUTE,Y
28510 GOSUB4000
28520 A= PEEK(00+Y)
28530 N≕(A AND 128)/128
28540 Z=-(A=0)
28600 REM *** TSX
28610 X±S
28620 Z=-(X=0)
28630 N≕(X AND 128)/128
28640 RETURN
28800 REM *** LDY ABSOLUTE.X
28810 GOSUB4000
28820 Y= PEEK(00+X)
28830 N=(Y AND 128)/128
28840 Z = -(Y = 0)
28850 RETURN
28900 REM *** LDA ABSOLUTE.X
28910 GOSUB4000
28920 A≈ PEEK(00+X)
28930 N≕(A AND 128)/128
28940 Z=-(A=0)
28950 RETURN
29000 REM *** LDX ABSOLUTE.Y
29010 GOSUB4000
29020 X= PEEK(00+Y)
29030 N=(X AND 128)/128
29040 Z=-(X=0)
29050 RETURN
29200 REM *** CPY #IMMEDIATE
29210 GOSUB3000
29220 C = -((Y-0)) = 0
29230 \text{ N} = ((Y-0) \text{ AND } 128)/128
29240 Z = -((Y-0) = 0)
29250 RETURN
29300 REM *** CMP (INDIRECT.X)
29310 GOSUB3000
29320 00=PEEK(0+X)+256*PEEK(0+X+1)
29330 M=PEEK(00)
29340 GOSUB8400
29350 RETURN
29600 REM *** CPY ZEROPAGE
29610 GOSUB3000
29620 M=PEEK(O)
29630 C = -((Y-M))=0)
29640 \text{ N} = ((Y-M) \text{ AND } 128)/128
29650 Z = -((Y-M)=0)
29660 RETURN
```

```
29700 REM *** CMP ZEROPAGE
29710 GOSUB3000
29720 M≕PEEK(∩)
29730 GOSUB8400
29740 RETURN
29800 REM *** DEC ZEROPAGE
29810 GOSUB3000
29820 M=PEEK(O)
29830 M=(M-1) AND 255
29840 POKEO.M
29850 Z=-(M=0)
29860 N≕(M AND 128)/128
29870 RETURN
30000 REM *** INY
30010 Y=(Y+1) AND 255
30020 Z=-(Y=0)
30030 N=(Y AND 128)/128
30040 RETURN
30100 REM *** CMP #IMMEDIATE
30110 GOSUB3000
30120 M≕O
30130 GOSUB8400
30140 RETURN
30200 REM *** DEX
30210 X=(X-1) AND 255
30220 Z=-(X=0)
30230 N≕(X AND 128)/128
30240 RETURN
30400 REM *** CPY ABSOLUTE
30410 GOSUB4000
30420 M∞PEEK(00)
30430 C = -((Y-M))=0)
30440 \text{ N} = ((Y-M) \text{ AND } 128)/128
30450 Z = -((Y-M)=0)
30460 RETURN
30500 REM *** CMP ABSOLUTE
30510 GOSUB4000
30520 M=PEEK(00)
30530 GOSUB8400
30540 RETURN
30600 REM *** DEC ABSOLUTE
30610 GOSUB4000
30620 M≕PEEK(00)
30630 M=(M-1) AND 255
30640 POKEOO.M
30650 Z=-(M=0)
30660 N≕(M AND 128)/128
30670 RETURN
30800 REM *** BNE
30810 GOSUB3000
30820 IFZ=0THENGOSUB7000
```

```
30830 RETURN
30900 REM *** CMP (INDIRECT).Y
30910 GOSUB3000
30920 00=PEEK(0)+256*PEEK(0+1)+Y
30930 M=PEEK(00)
30940 GOSUB8400
30950 RETURN
31300 REM *** CMP ZEROPAGE,X
31310 GOSUB3000
31320 M=PEEK(O+X)
31330 GOSUB8400
31340 RETURN
31400 REM *** DEC ZEROPAGE,X
31410 GOSUB3000
31420 M=PEEK(0+X)
31430 M=(M-1) AND 255
31440 POKEO+X.M
31450 Z = -(M = 0)
31460 N≖(M AND 128)/128
31470 RETURN
31600 REM *** CLD
31610 D≕0
31620 RETURN
31700 REM *** CMP ABSOLUTE,Y
31710 GOSUB4000
31720 M=PEEK(00+Y)
31730 GOSUB8400
31740 RETURN
32100 REM *** CMP ABSOLUTE,X
32110 GOSUB4000
32120 M=PEEK(00+X)
32130 GOSUB8400
32140 RETURN
32200 REM *** DEC ABSOLUTE,X
32210 GOSUB4000
32220 M=PEEK(00+X)
32230 M=(M-1) AND 255
32240 POKE00+X,M
32250 Z=-(M=0)
32260 N=(M AND 128)/128
32270 RETURN
32400 REM *** CPX #IMMEDIATE
32410 GOSUB3000
32420 C = -((X-0))=0)
32430 \text{ N} = ((X-0) \text{ AND } 128)/128
32440 Z = -((X-0)=0)
32450 RETURN
32500 REM *** SBC (INDIRECT,X)
32510 GOSUB3000
32520 00=PEEK(0+X)+256*PEEK(0+X+1)
32530 M=PEEK(00)
```

```
32540 GOSUB8200
32550 RETURN
32800 REM *** CPX ZEROPAGE
32810 GOSUB3000
32820 M=PEEK(O)
32830 C = -((X-M)) = 0
32840 \text{ N} = ((X-M) \text{ AND } 128)/128
32850 Z = -((X-M) = 0)
32860 RETURN
32900 REM *** SBC ZEROPAGE
32910 GOSUB3000
32920 M=PEEK(O)
32930 GOSUB8200
32940 RETURN
33000 REM *** INC ZEROPAGE
33010 GOSUB3000
33020 M≕PEEK(O)
33030 M±(M±1) AND 255
33040 POKEO.M
33050 Z=-(M±0)
33060 N=(M AND 128)/128
33070 RETURN
33200 REM *** INX
33210 X=(X+1) AND 255
33220 Z=-(X=0)
33230 N±(X AND 128)/128
33240 RETURN
33300 REM *** SBC #IMMEDIATE
33310 GOSUB3000
33320 M=0
33330 GOSUB8200
33340 RETURN
33400 REM *** NOP
33410 RETURN
33600 REM *** CPX ABSOLUTE
33610 GOSUB4000
33620 M=PEEK(00)
33630 C = -((X-M))=0)
33640 \text{ N} = ((X-M) \text{ AND } 128)/128
33650 Z = -((X-M) = 0)
33660 RETURN
33700 REM *** SBC ABSOLUTE
33710 GOSUB4000
33720 M≃PEEK(00)
33730 GOSUB8200
33740 RETURN
33800 REM *** INC ABSOLUTE
33810 GOSUB4000
33820 M=PEEK(00)
33830 M±(M+1) AND 255
```

33840 POKE00,M

```
33850 Z=-(M=0)
33860 N≕(M AND 128)/128
33870 RETURN
34000 REM *** BEQ
34010 GOSUB3000
34020 IFZ=1THENGOSUB7000
34030 RETURN
34100 REM *** SBC (INDIRECT),Y
34110 GOSUB3000
34120 OO=PEEK(O)+256*PEEK(O+1)+Y
34130 M≕PEEK(00)
34140 GOSUB8200
34150 RETURN
34500 REM *** SBC ZEROPAGE,X
34510 GOSUB3000
34520 M≈PEEK(O+X)
34530 GOSUB8200
34540 RETURN
34600 REM *** INC ZEROPAGE,X
34610 GOSUB3000
34620 M=PEEK(O+X)
34630 M=(M+1) AND 255
34640 POKEO+X,M
34650 Z=-(M=0)
34660 N∞(M AND 128)/128
34670 RETURN
34800 REM *** SED
34810 D=1
34820 RETURN
34900 REM *** SBC ABSOLUTE,Y
34910 GOSUB4000
34920 M≕PFFK(00+Y)
34930 GOSUB8200
34940 RETURN
35300 REM *** SBC ABSOLUTE.X
35400 REM *** INC ABSOLUTE,X
35410 GOSUB4000
35420 M≈PEEK(00+X)
35430 M=(M+1) AND 255
35440 POKEOO+X,M
35450 Z=-(M=0)
35460 N≕(M AND 128)/128
35470 RETURN
35510 GOSUB4000
35520 M=PEEK(00+X)
35530 GOSUB8200
35540 RETURN
49000 FORHH=34768T034783:READH:POKEHH.H:NEXT:RETURN
50000 DATA9,240,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,0,0,0
```

Das Programm ist wie folgt aufgebaut:

Die Zeilen 10 bis 90 geben die Kopfzeile des Programms aus und beinhalten die Eingaben. Dort werden auch einige Felder und Funktionen definiert, die zu späteren Berechnungen notwendig sind. In Zeile 70 befindet sich der Aufruf eines Unterprogrammes ab Zeile 49000, welches ein Demonstrationsprogramm in die Speicherzellen ab 34768=\$87DO 'poked'. In den Zeilen 100 bis 900 sind einige Unterprogramme enthalten, die der Umrechnung von Hexadezimalzahlen dienen, die hier nicht weiter erläutert werden (vql. Kapitel 5.2 in Band 1). Ab Zeile 1000 bis 1060 befindet sich die Schleife, die für jeden Befehl durchlaufen wird. Dabei zunächst der aktuelle Stand der Prozessorregister angezeigt (Unterprogrammaufruf 2000), dann die Variable OP mit dem Wert der momentan über den Programmzähler adressierten Speicherzelle besetzt und anschließend das Unterprogramm ab Zeile 1100 aufgerufen, welches einen Befehl Schließlich wird noch der Programmzähler um auswertet. erhöht und wieder zur Zeile 1000 gesprungen, wenn kein Abbruchkriterium erfüllt ist.

Das Unterprogramm ab Zeile 1100 ist ein Sprungverteiler auf die einzelnen Programmstücke, jeweils eine Sprung für jeden Befehl. Ein unzulässiger Befehl bedeutet immer einen Sprung auf das Unterprogramm ab Zeile 1400, welches mit einer entsprechenden Meldung am Bildschirm endet.

Das Unterprogramm ab Zeile 2000 dient zur Anzeige aller Prozessorregister. Das Statusregister wird dabei binär dargestellt, wobei ein Zeichen durch die Funktion CHR\$ (48+N) gebildet wird, was hier einer "0" oder "1" entspricht, je nachdem, ob N gleich O oder 1 ist. Die anderen Prozessorregister werden mit Hilfe des Unterprogrammes ab Zeile 200 in hexadezimale Zahlen umgewandelt. Diese werden gesammelt in Zeile 2090 in der zweiten Bildschirmzeile ausgeben.

Die Zeilen 3000 bis 9000 enthalten Unterprogramme, die für die Ausführung von Befehlen notwendig sind, bzw. allgemeine Unterprogramme, die die Programmierung der anderen vereinfachen.

Ab Zeile 3000 wird ein 1-Byte-Operand geholt, was dadurch geschieht, daß der Programmzähler um 1 erhöht wird und der Variablen 0 der Wert der angesprochenen Speicherzelle zugewiesen wird. O soll hier die Abkürzung für 1 Byte-Operand sein. Im Unterprogramm ab 4000 wird entsprechend ein 2-Byte-Operand geholt, der in der Variablen 00 abgelegt wird.

Die Unterprogramme ab den Zeilen 5000 bis 6000 fassen die einzelnen Statusflags zur Variablen P zusammen bzw. zerlegen diese.

Ab Zeile 7000 steht die Ausführung eines relativen Sprunges.

Da die Addition ein komplizierterer Prozess ist, da insbesondere Binär- oder Dezimalarithmetik verwendet werden können, wird diese in dem Unterprogramm ab Zeile 8000 behandelt. Analog wird ab 8200 die Subtraktion behandelt. In diesen Unterprogrammen wird zunächst erfragt, ob das Dezimalflag gesetzt ist. Wenn nicht, ergibt sich der Neue Wert des Akkumulators einfach aus:

Alter Wert + Speicherwert + Carry-Flag.

Das neue Carry-Flag wird dann gesetzt, wenn der Wert des Akkumulators größer als 255 ist. Dann wird der Akkumulator noch auf ein Wert bis 255 zurückgesetzt (weil die Variable A, anders als der Akkumulator, Zahlen größer als 255 aufnehmen kann) und das Negativ- und das Zero-Flag, also hier die Variablen N und Z entsprechend besetzt. Wenn jedoch das Dezimal-Flag gesetzt ist, so werden zuerst die niederwertigen 4 Bit des Akkumulators mit den niederwertigen 4 Bit des Speichers verknüpft und anschließend die höherwertigen 4 Bit. Ein Übertrag kommt immer dann zustande, wenn das Ergebnis größer als 9 ist.

Ab Zeile 10000 stehen die Unterprogrammstücke, die jeweils einem Maschinenbefehl entsprechen. Die Zeilennummern der Unterprogramme sind dabei wie folgt aufgebaut:

Zeilennummer Befehl = $10000 + 100 \times Wert$ Maschinencode.

Da wir an dieser Stelle davon ausgehen, daß Basic hinlänglich bekannt ist, werden für die Unterprogramme zu den einzelnen Befehlen keine Erklärungen mehr gegeben. Vielmehr sollen gerade die Unterprogramme in Basic dazu dienen, Ihnen die Arbeitsweise der Befehle zu verdeutlichen.

DEN	106510							10 - 50000
=====	.=====	===	====	:==		===	===	
Variat	olen:							
Name !	Тур!	Ве	ereio	ch	 !	Be	deu	tung
C ! ! H ! H ! H ! H ! H ! H ! H ! H ! H	G ! G ! G ! H ! H ! H ! H H H H H H H H H H	0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,2 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1	er 67553 655 655 655 655 655 655 655	!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!	Br Cae Hi Hi Hi Hö An Ni Sp Op Be Pr St V- Ze	eakyrimstallnakersteeringeringeringeringeringeringeringerin	ulator -Flag -Flag al-Flag variable variable bezeile ezimalziffern variable variable wertiges Byte l Abbruchpunkte rupt-Disable-Flag ariable rwertiges Byte heradresse iv-Flag nd (1 Byte) nd (2 Byte) lscode ssorstatus von P ammzähler lzeiger low-Flag ister flag ====================================
Name	! Dimen	. !	Тур	!	Bereich		 !	Bedeutung
	! 10	! ! !		!	065535 0255		 !	Abbruchstellen Kellerspeicher

```
|-----
 Unterprogrammaufrufe: (nur im Bereich 10 - 8440)
 in ! nach ! Zweck
    22 !
            2000! Anzeige Register
   26! 400! Wert von 4-stelliger Hexzahl bestimmen!
   44! 350! Wert von 2-stelliger Hexzahl bestimmen
46! 350! Wert von 2-stelliger Hexzahl bestimmen
48! 350! Wert von 2-stelliger Hexzahl bestimmen
   50 ! 350 ! Wert von 2-stelliger Hexzahl bestimmen ! 62 ! 400 ! Wert von 4-stelliger Hexzahl bestimmen !
ı
   70 ! 49000 ! Beispielprogramm 'poken'
270 ! 200 ! 2-stellige Hexzahl bilden
ļ
ļ
 300 ! 200 ! 2-stellige Hexzahl bilden
420 ! 350 ! Wert von 2-stelliger Hexzahl bestimmen
450 ! 350 ! Wert von 2-stelliger Hexzahl bestimmen
! 1010 ! 2000 ! Anzeige Register
! 1045 ! 200 ! 2-stellige Hexzahl bilden
! 1050 ! 1100 ! Befehl ausführen
! 2010 ! 250 ! 4-stellige Hexzahl bilden
! 2040 ! 200 ! 2-stellige Hexzahl bilden
! 2050 ! 200 ! 2-stellige Hexzahl bilden
! 2060 !
            200 ! 2-stellige Hexzahl bilden
             200 ! 2-stellige Hexzahl bilden
|-----
 Verzweigungen nach außen :
 in Ze ! nach ! Bedingung ! Bemerkung
   1090 ! STOP ! PC = HP(J) ! Abbruchpunkt err. ! 1370 ! STOP ! OP größer als 255 ! !
   1410 ! STOP !
                          ! illegaler Befehl
|----
```

1.9 Zusätzliche und illegale Befehle

Wie Sie aus Kapitel 1.7 ersehen konnten, sind nicht alle der 256 theoretisch möglichen Operations-Codes mit tatsächlichen Funktionen belegt. Sie können jedoch dem Prozessor einen solchen Operations-Code anbieten. Die Reaktion des Prozessors auf einen solchen Befehl ist durch seine interne Struktur definiert. Bei einigen illegalen Befehlen, hört der Prozessor auf zu arbeiten und kann dann nur noch mit einem Reset-Impuls reaktiviert werden. Dann ist natürlich der momentane Programmzähler verloren. Einige Befehle führen jedoch nicht zum Absturz des Rechners, sondern führen exotische Funktionen aus, die eine Kombination von offiziellen Operationen darstellen. So z.B. die folgenden drei Befehle:

- A7 aa Der Akkumulator und das X-Register werden mit dem Inhalt der Zero-Page-Adresse aa geladen.
- 87 aa Das Ergebnis einer UND-Funktion zwischen Akku und X-Register wird in die Zero-Page-Adresse aa gespeichert.
- 97 aa Das Ergebnis einer UND-Funktion zwischen Akku und X-Register wird in die Zero-Page-Adresse aa+Y gespeichert.

Es gibt sicher weitere inoffizielle Befehle, das Austesten anderer Möglichkeiten wollen wir dem Leser überlassen. Sie können sich kleine Testprogramme schreiben und mit etwas Mühe und Geduld sich die Funktion sämtlicher inoffiziellen Befehle, die nicht zum Absturz des Prozessors führen, herausfinden.

Es ist jedoch zu beachten, daß die Prozessoren mittlerweile geändert worden sein könnten. Da es sich eben um inoffizielle Befehle handelt, muß die Herstellerfirma nicht darauf acht geben, ob deren Funktion unverändert bleibt. Deshalb ist es auch ratsam, auf Ihrem eigenen Rechner die oben angebenenen Befehle zuerst auszuprobieren, bevor Sie diese einsetzen.

Eine weitere Besonderheit sei noch angemerkt: folgt auf einen indirekten Sprung (Operations-Code \$6C) das Byte \$FF, so wird der Sprung falsch ausgeführt. Wenn der Befehl z.B. heißen sollte 6C FF CO, so wird die Sprungadresse nicht aus den Zellen \$COFF und \$C100, sondern aus \$COFF und \$C000 geholt. Dies ist ein Fehler im Prozessor, der im Moment noch existiert. Es kann sein, daß vom Prozessor ein neuer Typ herausgebracht wird, der diesen Fehler nicht mehr aufweist.

2

Zusammenarbeit von Maschinenprogrammen mit Basic


2. Zusammenarbeit von Maschinenprogrammen mit Basic

In diesem Kapitel soll der Zusammenhang zwischen Maschinenprogrammen und Basic sowie dem Betriebssystem dargestellt werden. Dazu gehen wir zunächst auf die Speichereinteilung des Commodore 64 ein. Dann werden die Zahldarstellungen (Integer und Fließkomma) behandelt, sowie die Variablenhandhabung innerhalb von Basic-Programmen.

Der nächste Abschnitt ist den ROM-Routinen (Basic und Kernal) vorbehalten. Daran schließt sich ein Kapitel an, daß die Möglichkeiten des Ladens von Maschinenprogrammen aufzeigt (LOAD-Befehl mit Merker).

Die nächsten beiden Kapitel widmen sich dem Einbinden von Maschinenprogrammen in Basic, und den Abschluß bildet eine Übersicht über die Zero-Page.

2.1 Speicheraufteilung im Commodore 64



Der Commodore 64 besitzt 64 KByte Schreib-/Lesespeicher (RAM), außerdem kann er 20 KByte Nur-Lesespeicher (ROM) adressieren, die das Basic, Betriebssystem und den normalen Zeichensatz enthalten. Schließlich kann er noch einen 4-KByte-Block adressieren, welcher die Ein-/Ausgabe-Bausteine enthält.

Der 6510 kann jedoch nur 64 KByte adressieren, da er nur 16 Adressleitungen besitzt. Deshalb werden seine Ausgabeleitungen PO-P2 benützt, um zwischen ROM, RAM und I/O Bereichen umzuschalten, die Ausgabeanschlüsse P3-P5 werden für den Kassettenrecorder benützt.

Hier die Tabelle mit den Standardbelegungen der ein Ausgabeleitungen des 6510:

Name	Bit	Richtung	Beschreibung
LORAM	0	Ausgabe	Schalter für Basic-RAM/ROM (\$AOOO - \$BFFF)
HIRAM	1	Ausgabe	Schalter für KERNAL-RAM/ROM (\$E000 - \$FFFF)
CHAREN	2	Ausgabe	Schalter für I/O-ROM (\$DOOO - \$DFFF)
	3	Ausgabe	Schreibleitung für Kasset- tenrekorder
	4	Eingabe	Zeigt gedrückte Taste an Kassettenrekorder an
	5	Ausgabe	Motorsteuerung Kassette
P:	latz	für Tabelle	

LORAM

Dieser Anschluß dient zum Ausblenden des 8 KByte Basic-ROMS. Liegt dieser Anschluß auf '1', so werden bei einer Lese-Operation die Werte aus dem ROM gelesen, bei einer Schreib-Operation die Werte im RAM abgelegt. Liegt die Leitung auf '0', so werden sowohl Schreib-und Lese-Operationen mit dem RAM durchgeführt.

HIRAM

Diese Leitung blendet das Betriebssystem-ROM (KERNAL) ein und aus. Liegt diese Leitung auf '1', so wirken die Lese-Operationen auf das ROM, die Schreib-Operationen auf das RAM. Liegt die Leitung auf '0', so erscheint nur das RAM für beide Transferrichtungen.

CHAREN

Diese Leitung wird benützt, um den Zeichengenerator auslesen zu können. Dieser befindet sich im Adressbereich von \$D000 bis \$DFFF. Im gleichen Adressbereich befinden sich auch die Ein-/Ausgabe-Einheiten. Ist die Leitung CHAREN gleich '1', so erscheinen folgende I/O-Bausteine:

!======! ! VIC ! ! !	\$D000 / 532	:48
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	\$D3FF	
! SID !	\$D400 / 542	72
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	\$D7FF	
! (Farb-RAM) ! !	\$D800 / 552	96
1		
!!!	\$DBFF	
! CIA 1 !	\$DCOO / 563	320
! CIA 2	\$DD00 / 565	76
!! ! I/O Erw. O !	\$DE00 / 568	332
! I/O Erw. 1 !	\$DF00 / 570	88

Ist die Leitung CHAREN gleich 'O', so werden bei einer Lese-Operation die Daten aus den Zeichengenerator-ROM gelesen, bei einer Schreib-Operation die Daten im RAM abgelegt. Diese im RAM abgelegten Daten können jedoch nicht wieder gelesen werden, deshalb ist dieser RAM-Bereich für den Anwender nutzlos.

Das Umschalten dieser Leitung darf nur in einem Maschinenprogramm erfolgen, welches Unterbrechungen verhindert, solange die Leitung auf 'O' gehalten wird.

2.2 Zahldarstellung

Im Betriebssystem und in den anderen Programmen kommen die verschiedensten Möglichkeiten vor, verschiedenartige Zahlen darzustellen. Der Prozessor kann natürlich immer nur mit einzelnen Bytes rechnen, also Kombinationen von 8 mal 'O' und '1'. Es kommt daher darauf an, wie wir eine gegebene Kombination interpretieren, um sie einem Zahlwert zuzuordnen.

Wir wollen uns im folgenden die für Mikrocomputer gebräuchlichsten Darstellungsarten ansehen.

8-Bit vorzeichenlose Darstellung

Hier haben die 8 Bit eine Speicherzelle folgende Wertigkeiten:

Mit dieser Darstellung können wir Werte von O bis 255 darstellen. Dies wird z.B. angewendet bei der Interpretation von einfachen Zählern, so z.B. dem X-Register.

8-Bit vorzeichenbehaftete Darstellung

Hier werden folgende Wertigkeiten benützt:

Der darstellbare Zahlenbereich liegt dann zwischen -128 und +127. Diese Interpretation wird z.B. bei der Ausführung von relativen Sprüngen (siehe auch Kapitel 1.4) verwendet. Außerdem erklärt diese Darstellung den Sinn des Negativ-Flags, das dann gesetzt wird, wenn ein Ergebnis das Bit 7 gesetzt hat, also es nach dieser Darstellung

negativ ist. Außerdem kann man das Overflow-Flag erklären, das dann gesetzt wird, wenn bei einer Addition oder Subtraktion der zulässige Bereich -128 bis +127 überschritten wird.

16-Bit vorzeichenlose Darstellung

Diese Darstellung ähnelt der 8-Bit vorzeichenlosen Darstellung, jedoch werden hier 2 aufeinanderfolgende Bytes verwendet. Bit 0 bis 7 haben die gleichen Wertigkeiten wie bei der 8-Bit vorzeichenlosen Darstellung, Bit 8 bis 15 die folgenden:

Bit 15 Bit 14 Bit 13 Bit 12 Bit 11 Bit 10 Bit 9 Bit 8 32768 16384 8192 4096 2048 1024 512 256

Der darstellbare Bereich reicht von O bis 65535. Damit werden im allgemeinen Adressdaten gespeichert. Natürlich ist diese Darstellung auch für ganze Zahlen geeignet.

16-Bit vorzeichenbehaftete Darstellung

Die Bits O bis 7 haben die gleichen Wertigkeiten wie bei 8-Bit vorzeichenloser (!) Darstellung. Die Wertigkeiten der Bits 8 bis 15 sind die folgenden:

Bit 15 Bit 14 Bit 13 Bit 12 Bit 11 Bit 10 Bit 9 Bit 8
-32768 16384 8192 4096 2048 1024 512 256

Der darstellbare Bereich liegt zwischen -32768 und +32767. Mit dieser Darstellung werden im Rechner sogenannte INTE-GER-Zahlen dargestellt werden, wie z.B. die %-Variablen.

Fließkommadarstellung

Wir wollen hier die Art der Fließkommadarstellung besprechen, wie sie beim Commodore für die Speicherung von gewöhnlichen Variablen verwendet wird. Damit kann ein Bereich von etwa -1 E38 bis +1 E38 abgedeckt werden. Diese Darstellung benötigt 5 Byte. Das erste Byte beinhaltet den sogenannten Exponenten, die restlichen vier die sogenannte Mantisse. Das Vorzeichen der Mantisse ist im Höchstwerti-

gen Bit dieser vier Bytes gespeichert. Dabei bedeutet '1' negativ und '0' positiv.

Der Exponent ist um \$80 erhöht abgespeichert. Der um \$80 verminderte Wert gibt dann an, wie oft man die Mantisse mit 2 multplizieren muß, damit man den Zahlwert erhält. Ein Exponent \$7F bedeutet, das man die Mantisse durch 2 dividieren muß. Die Zahl Null wird durch ein Exponenten \$00 dargestellt.

Die Wertigkeiten der 32 Bit in der Mantisse sind wie folgt zu verstehen:

```
(Bit 31) Bit 30 Bit 29 Bit 28 ..... Bit 0 0.5 0.25 0.125 0.0625 ..... 2 hoch minus 32
```

Die Fließkammadarstellung mit Mantisse und Exponent ist jedoch so noch nicht eindeutig. Man kann z.B. die Dezimalzahl 0.25 wie folgt darstellen:

oder	\$ 80	40	00	00	00
	\$ 82	10	00	00	00
oder .	\$ 83	08	00	00	00

bzw. die ersten beiden Byte binär

	1000 0000	0100 0000
oder	1000 0010	0001 0000
oder	1000 0011	
	1000 0011	0000 1000

Im Speicher werden Fließkammazahlen immer normiert abgespeichert, d.h. so, daß das höchstwertigste Bit der Mantisse, welches die Wertigkeit O.5 besitzt, stets auf '1' gesetzt ist. Weil aber dieses Bit immer gesetzt sein müsste, hat es kein Informationswert und wird deshalb nicht abgespeichert, sondern an dessen Stelle wird das Vorzeichen gespeichert. Im folgenden sehen Sie eine kleine Tabelle von Fließkommazahlen und deren hexadezimaler Darstellung.

Speicher-Format	Dezimal
84 80 00 00 00	- 8
83 CO OO OO OO	0
82 80 00 00 00	- 2
81 CO OO OO OO	- 1,5

zimal	Dez	rmat	-For	ner-	eich	Spe
- 1	_	00	00	00	80	81
- 5	_	00	00	00	80	80
25	-	00	00	OO	.80	7F
0		00	00	00	00	00
.25		00	00	00	00	7F
.5		00	00	00	00	80
1		00	00	00	00	81
1.5		00	00	00	40	8.1
2		00	00	00	00	82
3		00	00	00	40	82
4		00	00	00	00	83
8		00	00	00	00	84

6-Byte-Fließkommazahlen (Register-Format)

Im Fließkomma-Akkumulator, einem Speicherbereich in der Zero-Page, werden die Fließkommazahlen mit 6 Byte gespeichert. Dabei gleicht das Format im wesentlichen den Fließkommazahlen im oben beschriebenen Speicherformat. Das Vorzeichen ist im 6. Byte abgespeichert. Das Höchstwertigste Bit des 2. Byte, also das erste Bit der Mantisse, ist immer gesetzt (Wert 0.5). Die Zahl 1 würde wie folgt ausseßen: \$81 80 00 00 00 00. Auf das Register-Format soll hier nicht näher eingegangen werden, weil nur der Rechner diese Darstellung benötigt.

2.3 Variablen im Commodore-Basic

Es existieren drei Speicherbereiche, die für die Speicherung der Variablen verwendet werden. Der erste enthält die einfachen Variablen, der zweite die Felder und im dritten werden die Inhalte von String-Variablen (also die Zeichenreihen selbst) gespeichert. Zur Abgrenzung dieser drei Bereiche dienen die folgenden Zeiger in der Zero-Page:

Bezeichnung	Hex.	Dezimal	Bedeutung
STARTVAR STARTARR ENDARR STARTSTR	2F,30 31,32	45,46 47,48 49,50 51,52	Start der Variablen Start der Arrays Ende der Arrays Beginn der Zeichenreihen
ENDRAM	•	•	Basic-RAM Ende

Zwischen STARTVAR und STARTARR sind die einfachen Variablen gespeichert, die Felder zwischen STARTARR und ENDARR. Die Zeichenreihen werden im Bereich zwischen STARTSTR und ENDRAM abgelegt.

Datenformate

Die Fließkommazahlen werden durch 5 Byte dargestellt, Integerzahlen durch 2 Byte (vgl. dazu Kapitel 2.2).

Stringvariable werden als 3 Byte abgespeichert. Das erste enthält die Länge der Strings (0-255), die nächsten beiden enthalten einen Zeiger (Adresse) auf den Beginn der Zeichenreihe. Die Zeichenreihe selbst steht dann im Bereich zwischen STARTSTR und ENDRAM oder im Basic-Programmtext (bei Zuweisung einer String-Konstanten oder Verwendung von DATA und READ).

Name und Typ von Variablen

Der Name und der Typ einer Variablen werden grundsätzlich in 2 Byte dargestellt. Diese 2 Byte sind die ASCII-Codes der beiden Buchstaben des Variablennamens. Dabei gibt es jedoch folgende Besonderheiten: Ein nicht vorhandenes Zeichen (bei einem Variablennamen, der nur aus einem Buchstaben besteht) wird durch den Code O dargestellt. Bei Stringvariablen wird das höchstwertigste Bit des zweiten Bytes gesetzt. Bei Integervariablen wird bei beiden Bytes das höchstwertigste Bit gesetzt.

Einfache Variable

Einfache Variable werden nacheinander in 7-Byte-Feldern abgelegt. Dort stehen jeweils 2 Byte für den Variablennamen und dann 5 Byte für den Variableninhalt. Bei Integer- und String-Variablen werden die 5 Byte, die für die Daten reserviert sind natürlich nicht voll ausgenützt, sie werden dann mit Nullen belegt.

Felder (Arrays)

Ein Feld besteht jeweils aus einem Feldkopf und anschliessend den einzelnen indizierten Variablen.

Der Feldkopf ist wie folgt aufgebaut: Die ersten beiden Bytes enthalten den Namen und den Typ des Feldes (s.o.). Die nächsten beiden Bytes enthalten die gesamte Länge dieses Feldes; damit kann man die Startadresse des nächsten Feldes berechnen.

Byte 5 enthält die Anzahl der Dimensionen des Feldes. Im allgemeinen wird diese Zahl zwischen 1 und 5 liegen.

Danach folgen je 2 Byte, die die Anzahl der Elemente pro Dimension angeben. Wenn ein Feld nur eine Dimension hat ist der Kopf genau 7 Byte lang.

2.4 ROM-Routinen des Commodore 64

Sie können sich die Programmierung von eigenen Maschinenroutinen sehr erleichtern, wenn Sie bereits im ROM eingebaute Routinen mitverwenden. Dabei gibt es im wesentlichen
zwei verschiedene Arten von eingebauten ROM-Routinen. Als
erstes wären die Basic-Routinen zu nennen, das sind die
Routinen zur Variablenverwaltung, Fließkomma-Arithmetik,
zur Behandlung von Basic-Fehlermeldungen und ähnlichem.
Diese Routinen werden Sie also vor allem dann verwenden,
wenn Sie eng mit Basic zusammenarbeiten wollen und insbesondere auch Parameter von oder an Maschinenprogramme
durch Basic-Variablen übergeben wollen.

Die andere Gruppe besteht aus den Betriebssystem-Routinen, hier den sogenannten KERNAL-Routinen. Diese Routinen beschäftigen sich mit der Ein/Ausgabe, mit der Bildschirmverwaltung, dem seriellen Bus und ähnlichem. Die Parameterübergabe an diese Routinen ist wesentlich besser normiert, als bei den Basic-Routinen. Das ist durchaus verständlich, weil auf dieses Betriebssystem auch dann zugegriffen werden kann und muß, wenn der Basic-Interpreter ausgeschaltet ist und eine andere Programmiersprache geladen ist oder Sie selbst sich vollkommen von Basic lösen und nur die Ein- und Ausgabe mit eingebauten Routinen durchführen wollen.

Basic-Routinen

Im folgenden wollen wir eine Tabelle der ca. 150 wichtigsten Basic-Routinen abbilden, aus der Sie die Aufrufadresse, die Parameter sowie deren Bedeutung entnehmen können. Weiterhin wird ein gebräuchlicher Name mitangegeben. Beispiele dazu finden Sie im Kapitel 4, wo zahlreiche nützliche Routinen beschrieben sind.

Adre	 	licher	emerkungen	A = Ausgabeparameter)
ex.	Z .	! Name) 	(E = Eingabeparameter)
 A38A A3B8		STAPSUCH BLOCKMOV	Stapelsuchroutine für FOR Blockverschieberoutine	NEXT und GOSUB E: \$5F/\$60 Alter Blockanfang
L	1		! E: \$5A/\$5B Alt	e+1; \$5F/\$60
! A3FB !	4 19 / 9	SIAPVOLL	! pruft auf Platz ım Stapel ! E: Halbe Zahl der erforde	rutt auf Platz im Stapel : Halbe Zahl der erforderlichen Bytes im Akku
! A4 08	41992	! MAKESPC !	schafft Platz E: A/Y Adresse	schafft Platz im Speicher für neue Prg.zeilen u. Variable! E: A/Y Adresse, bis zu der Platz benötiat wird
! A435	20	! ERROUTM	! Ausgabe von 'out of memory	ut of memory'
! A437	42039	! ERROR	! Fehlermeldung ausgeben E:	ausgeben E' Fehlernummer im X-Register !
! A474	28	! READY	! 'READY.' ausge	READY.' ausgeben und Eingabe erwarten
! A480	211	INLOOP	! Eingabe-Wartes	chleife
i A490	214	PRGZLE	! Löschen und Ei	Löschen und Einfügen von Programmzeilen
! A4A9	215	PRGZLOE	! Löschen einer	Programmzeile
A533	229	! PRGZBIND	! Basic-Programm	Basic-Programmzeilen neu binden
i A560	233	i GETZEI	! holt eine Zeil	holt eine Zeile in den Eingabepuffer ab \$0200
! A571	235	! ERRSTRTL	! Ausgabe von 's	tring too long'
i A579	236	PRGZUM	! Umwandlung eir	Umwandlung einer Programm-Zeile im Puffer ab \$0200
,	i		i in den interpreterkode	
! A613	42515 !	GE IP ZAUR	! Startadresse e ! E:\$14,\$15 Zeil	Startadresse einer Basic-Zeile suchen E:\$14,\$15 Zeilennr.;A:\$5F,\$60 Adresse;Carry=1,wenn gef. !
4	23	BBNEW	! Basic-Befehl N	NEW .
65	2	I BBCLR	! Basic-Befehl (CLR
68	26	i PRGBEGIN	! Programmzeiger auf	· auf Basic-Start setzen
69	26	BBLIST	i Basic-Befehl L	i
i A717	42775 !	KLARTEXT	i Interpreterkog	Interpreterkode in Befehlswort umwandeln und ausgeben
4	Ñ	BBFOK	: Basic-Bereni FUK	
ΑV	25	i INTLOOP	! Interpretersch	Interpreterschleife führt Basic-Befehle aus;
			! prüft auf STOP	prüft auf STOP-Taste; setzt u.a. Zeiger für CONT
i A7ED	42989		! führt einen Ba	führt einen Basic-Befehl aus; E:Interpreterkode im Akku !
======	======	:========		

csse		Name	
==== 430 430) 	(E = Elngabeparameter)
430	==== 37 !	BBRESTOR	======================================
	52 !	_	rüft auf ST(
430	55 !	BBSTOP	-Befehl STOP
430	57 !	BBEND	
430	95 !	BBCONT	! Basic-Befehl CONT
431	21 !	BBRUN	! Basic-Befehl RUN
431	39 i	BBGOSUB	! Basic-Befehl GOSUB
431	i 89	BBGOTO	! Basic-Befehl GOTO
432	; 9s	BBRETURN	! Basic-Befehl REM
432	i 99	BBDATA	i c-
432	- 20 10	NEXTST	
432	73 i	NEXTLIN	e Zeile des Bas
433	. 4C	BBIF	
433	23 i	BBREM	! Basic-Befehl REM
433	39 i	BBON	! Basic-Befehl ON
433	71 !	BASZADR	sucht Adresse einer Basic-Zeile
434	29 i	BBLET	_
434	102	WERTZUW	an beliebige Varia
			ing/num.) im Akku; Integerflag im S
434	30 i	WERTZUWI	an Integer-Variabl
006 4347	78 !	WERTZUWR	E: Var.adr
435	54 :	WERTZUWS	ole E: Var.adr
			(Lge,AdrL,AdrH)
0 436		BBPRINT1	
A86 4365	54 !	BBCMD	! Basic-Befehl CMD
0 436		BBPRINT	Basic-Befehl PRINT
E 438		STROUT	ng ausgeben
B 438		SPCOUT	! Ein Leerzeichen bzw. Cursor right (wenn \$13=0) ausgeben
F 438		SPOUT	

		ii II		
! Adres	S		üblicher	! Bemerkungen (A
! Hex.	Dez.		Name	(E =
		;; !!		
! AB3E	43838		OUTCURI	! Ein Zeichen 'Cursor rechts' ausgeben
i AB3F	38		OUTFRAG	! Ein Fragezeichen ausgeben
i AB4D	38		EINFEHL	! Fehlerbehandlung bei Eingabe
! AB7B	38		BBGET	! Basic-Befehl GET
i ABA5	39		BBINPUT1	! Basic-Befehl INPUT#
! ABAO	39		BCLRCH	! beendet Eingabe durch Aufruf von CLRCH und setzt \$13 zur.!
i ABBF	39		BBINPUT	! Basic-Befehl INPUT
i AC06	4		BBREAD	! Basic-Befehl READ
! AD1D	43		BBNEXT	! Basic-Befehl NEXT
i AD8A	44		FRMNUM	! holt Ausdruck und prüft auf numerischen Wert
				! Wert steht anschließend im Fließkommaakkumulator (FAC) !
∞			CHNUM	! prüft auf numerisch
i AD8F	44431		CHSTR	! prüft auf String
9			ERRTYPM	! Ausgabe von 'type mismatch'
6	44		FRMEVL	! holt und wertet beliebigen Ausdruck aus; Wert steht im !
				! FAC (num.) oder kann mit FRESTR (str.) geholt werden
i AE83	44675		GETARI	! arithmetischen Ausdruck holen
i AEA8	44712		FPI	! Fliesskommakonstanate Pi
i AED4	44756		BBNOT	! Basic-Befehl NOT
! AEF1	44785		FRMKLA	! holt Ausdruck in Klammern
! AEF7	44791		CHKKL AZ U	! prüft, ob 'Klammer zu' im Basic-Text folgt
! AEFA	44794		CHKKLAUF	! prüft, ob 'Klammer auf' folgt
! AEFD	44797		CHKCOM	! prüft, ob 'Komma' folgt
! AEFF	44799	- ·	CHKZEI	! prüft, ob Zeichen im Akku im Basic-Text folgt !
i AF08	44808		ERRSYNT	! Ausgabe von 'syntax error'
! AF28	44840		VARWERT	! holt Wert von Variable aus Basic-Text
i AFE6	45030		BBOR	
i AFE9	45033		BBAND	! Basic-Befehl AND !
i B016	45078		VERGL	! Vergleichsoperation; Ergebnis steht im FAC
====		ii	=========	·

3		0000	
Hex.	Dez.	Name	(E = Eingabeparameter)
===== B081	45185	BBDIM	Basic-Befehl DIM
B08B	u,	VARSUC	dr.
OE	4,	I NAMSUC	Variable; E: Name \$45, \$46; A:
11	u,	CHLETT	=1,dann Buchstabe
19	u,	ARRBEG	! berechnet Zeiger auf erstes Arrayelement
14	a	FM32768	! Fliesskommakonstante -32768
14	4	FLPAY	! FAC nach Integer wandlen; A: Akku/Y = High/Low
24	u)	ERRBADS	! Ausgabe von 'bad subscipt'
24	a,	ILLQERR	! Ausgabe von 'illigal quantity'
34	u,	ARRSIZ	! berechnet Arraygrösse
37	u,	BBFRE	! Basic-Befehl FRE
39	u,	BBPOS	! Basic-Befehl POS
3A	4	CHDIREKT	rekt-Modu
3A	u,	ERRILLO	von 'illegal direct'
3A	u,	ERRUNFN	'undef'd
38	ω	BBDEF	! Basic-Befehl DEF
3E	\mathbf{v}	CHFNSYN	! FN-Syntax prüfen
3F	\mathbf{e}	BBSTR	
47	\mathbf{e}	STRZEIG	! Stringverwaltung, Zeiger auf String berechnen
48	ω	NEUSTR	! Neuen String einrichten
52	\mathbf{v}	GARCOL	! Garbage Collection, nichtgebrauchte Strings entfernen
63	46653	STRPLUS	! Stringverknüpfung
64	\mathbf{v}	FRESTR	! Stringverwaltung FRESTR
9 E	ω	BBCHR	! Basic-Befehl CHR\$
70	Θ	BBLEFT	
72	9	BBRIGHT	
73	46903	BBMID	! Basic-Befehl MID\$
77	9	BBLEN	! Basic-Befehl LEN
78	$\boldsymbol{\sigma}$	STRPAR	! Stringparameter holen

Adre	se	üblicher	! Bemerkungen (A = Ausgabeparameter)
e II X	De	! Name)
B78B	46987	i BBASC	asic-Befehl ASC
79	03	i GETBYT	! Liest Byte-Wert aus Basic-Text; A: X
			! *: Diese Adresse beinhaltet CHKCOM
1	47083	! GETAB	! Kombi-Routine: CHKCOM & FRMNUM & FACADR & GETBYT
\sim	47045	! FACADR	! Wandelt FAC in Adressformat; A: \$14,\$15
\sim	47021	i BBVAL	! Basic-Befehl VAL
∞	46861	! BBPEEK	
α	47140	! BBPOKE	! Basic-Befehl POKE
∞	47149	! BBWAIT	! Basic-Befehl WAIT
∞	47177	! FACPLU05	! FAC = FAC + 0,5
∞	47184	! FKMINUS	п
∞	47187	! FAMINUS	! FAC = ARG - FAC
∞	47207	i FPLUSK	! Plus FAC = Konstante (A/Y) - FAC
∞	47210	! FPLUSA	! Plus FAC = ARG + FAC
$^{\circ}$	47486	! ERROVFL	! Ausgabe von 'overflow'
O	47548	i FKLOG	! Fliesskommakonstanten für LOG
∞	47338	i BBL0G	! Basic-Befehl LOG
◂	47656	! FMALK	! Multiplikation FAC = Konstante (A/Y) *FAC
◂	47659	! FMALA	! Multiplikation FAC = ARG * FAC
◂	47756	! FLDARGK	! ARG = Konstante (A/Y)
◂	47842	! FMAL10	! FAC = FAC * 10
◂	47865	! FK10	! Fliesskommakonstante 10
◂	47870	! FDURCH10	II
! BB0F	47887	! FKDIV	! FAC = Konstante (A/Y) / FAC
ш	47810	! FADIV	! FAC = ARG / FAC
ш	48010	! DIVZERR	! Ausgabe von 'division by zero
ш	48034	! FLDF ACK	! FAC = Konstante (A/Y)
i BBC4	48068	! FACA4	! Akku#4 = FAC
i BBCA	48074	i FACA3	! Akku#3 = FAC
11 11 11 11	11 11 11 11 11 11	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	

	,		
Hex.	Dez.	Name	(E = Eingabeparameter)
 	48080	 ! FACVAR	Variable
BBFC	48119	! ARGFAC	! FAC = ARG
BCOC	48140	! FACARG	! ARG = FAC
BC1B	48155	I FACRUND	! FAC runden
BC2B	48171	i FSGN	! Vorzeichen von FAC holen
BC39	48185	i BBSGN	! Basic-Befehl SGN
BC58	48216	i BBABS	! Basic-Befehl ABS
BC5B	48219	! FVGLAY	! Konstante (A/Y) mit FAC vergleichen
BC9B	48283	FLPINT	! Umwandlung FAC nach Integer
BCCC	48332 i	BBINT I	! Basic-Befehl INT
BCF3	48371 i	I ASCFLP	! Umwandlung ASCII nach Fliesskomma
BDB3	48563	i F99P9	! Fliesskommakonstante 99999999.9
8088	48824	i F9999	! Fliesskommakonstante 999999999
8080	48573	F1E9	! Fliesskommakonstante 1000000000
BD C2	48578	I ERRZNR	! Ausgabe der Zeilennummer bei Fehlermeldung
BDCD	48589	ADROUT	! Zahl im Adreßbereich ausgeben; E: A/X enth. Hi/Low-Byte
8000	48605	FACASC	! FAC nach ASCII-Format wandeln
BF71	49009 !	BBSQR	! Basic-Befehl SQR
BF78	49016	i FKHOCH	! Potenzierung FAC = Konstante (A/Y) hoch FAC
BF7B	49019 !	FAHOCH	! Potenzierung FAC = ARG hoch FAC
BFBF	49087		! div. Fliesskommakonstanten für EXP
BFE8	49128 !	F1	! Fliesskommakonstante 1
BFED	49133	BBEXP	! Basic-Befehl EXP
E043	57411 !		! Polynomberechnung
E059	57433		! Polynomberechnung
E08D	57485 !		! div. Fliesskommakonstanten für RND
E097	57495 !	BBRND	! Basic-Befehl RND
E107	57607 i	OUTBREAK	! Ausgabe von 'break'
=10C	57612	BSOUT	! Basic-Aufruf der KERNAL-Routine BSOUT (mit Fehlerbehandl)

	sse ! üblicher! Bemerkungen (A =	Dez. ! Name ! (E =	57618 ! BASIN ! BASIN ein Zeichen empfangen	57624 ! CHKOUT ! CKOUT Ausgabegerae	57630 ! CHKIN ! CHKIN	57636 i GETIN i GETIN	u)	L()	u)	u)	57790 ! BBOPEN ! BASIC-Befehl	U)	")	(J	57956	57963 ! BBSIN ! BASIC-Funktion	28036 ! E	58080 ! FPI2 ! Fliesskommakonstante PI/2 = 1.	58085 ! F2PI ! F1	58090 ! F025 ! Fliesskommakonstante	58126 ! BBATN !	58235 ! BASNMI !	58260 ! BASKALT !	58279 ! KCHRGET !	58298 i	58303 ! BASICINI !	58439 ! BVECTAB !	ц)	u,	
II	dress	ex.	 E112 {	118 5	11E 5	124 5	12A E	156 5	165 5	168 5	1BE 5	1C7 5	104	219 5	264	26B 5	2B4 E	2E0 5	2E5 5	2EA 5	30E 5	37B 5	394 5	3A2 5	3BA 5	3BF 5	447	453 5	4E0 5	II

======================================	Hier Können Sie noch Routinen eintragen, die für Ihre Arbeiten wichtig sind !										
======================================	" ·	 	 	 -· -·	-· -·	 	. 	. .	·	 	
and the second s											

|--|

	 Demerkungen (A = Ausgabeparameter)

KERNAL-Routinen

Die Betriebssystem-Routinen des KERNAL werden über eine standardisierte Sprungtabelle erreicht. Dort sind die Adressen von 39 Betriebssystem-Routinen festgelegt. Die Verwendung einer Sprungtabelle hat den Vorteil, daß Maschinenprogramme, die nur diese Sprungtabelle verwenden, nicht geändert werden brauchen, wenn Sie auf einen anderen Commodore-Rechner oder auf eine neue Version des Betriebssystems umgeschrieben werden sollen. Der Aufbau eines Betriebssystemaufrufs ist grundsätzlich folgender:

- Parameter bereitstellen
- Routine aufrufen
- Fehler behandeln
- Ergebnis auswerten.

Bei einer Ein-/Ausgabeaktion können Fehler auftreten, die durch ein gesetztes Carry-Flag nach der Rückkehr vom KER-NAL-Unterprogramm gemeldet werden. Die Fehlernummer steht dann im Akkumulator. Folgende Fehlernummern sind möglich:

Fehlernummer	Bedeutung
0	Routine durch STOP-Taste unterbrochen
1	Zuviele Dateien sind offen
2	Die Datei ist bereits offen
3	Die Datei ist nicht offen
4	Datei nicht gefunden
5	Gerät nicht vorhanden
6	Die Datei ist keine Eingabe-Datei
7	Die Datei ist keine Ausgabe-Datei
8	Dateiname fehlt
9	Ungültige Geräteadresse
240	Die Speicherobergrenze wurde durch den RS-232 Puffer verändert

Es ist zu beachten, daß manche Ein- / Ausgabe-Routinen nicht diese Fehlermeldungen benützen, sondern man selbst durch den Aufruf der Routine READST den Eingabestatus feststellen muß.

Es folgt die Tabelle der KERNAL-Routinen, die ähnlich aufgebaut ist wie die Tabelle der Basic-Routinen.

Adresse : Hex. Dez. !	Name	! Zweck ! !	Ver.	Para meter	Bemerkungen
15	CPT	ole 1 Byte eriellen Bu		. ≺ 	rher TALK und evtl. TKSA wenden: Fehler üher RFANST
FFC6 65478 !	CHKIN	Office Kanal für Eingabe	X, X	 	Eing.par. ist log. Filenr.; ! vorher OPEN anwend.; beinhal-!
FFC9 65481 !	CHKOUT	: ! Öffne Kanal ! für Ausgabe	X, A		Eing.par. ist log. Filenr.; ! vorher OPEN anwend.; beinhal-!
FFCF 65487 !	CHRIN	Hole ein Zeich.! ! v. Eingabekanal!	×, ×	a: -: -: -:	Für Eingabe nicht von Tastat.! muß vorher CHKIN angew. werd.! Bei Tastatur kann ganze Zeile!
FFD2 65490 !	CHROUT	Ein Zeichen auf!	⋖	e: A	Für Ausgabe nicht auf BS muß !
FFA8 65448 !	CIOUT	: Ausgaberandı ! Ein Zeichen auf! seriellen Bus		e: A	Vorher ist LISTEN und evtl.
FF81 65409 !	CINT	: Soliciion Bas : ! Bildschirm und ! ! VIC initialis !	A, X, Y		Stellt Standarderte im VIC !
FFE7 65511 !	CLALL	Schließt alle	X, A		: ncl, losche biloschifm ! Setzt Anz. off. Files auf O; ! ! schließt Kanäle: F/A=Tast./BS!
FFC3 65475 !	CLOSE	Schließt eine !	A, X, Y	e: A	Eingabear ist 10g. Filenr. I im Akku; entspr. Basbef.CLOSE!
FFCC 65484 !	CLRCHN	Schließt alle ! Kanäle !	X , X		Schließt alle E/A-Kan.; wird die Routine nicht aufgerufen, kann es nassieren daß mehre-
 	GETIN	Hole ein Zeich. aus Tast.puffer!	, X, X,	a: A	refined gleichz, add mentoling Testatur: Puffer leer -µ A=0 ! RS-232: Status muß mit READST!

Adresse Hex. Dez.	Name	eck	ver. Reg. !	ara : eter!	Bemerkungen
======================================	:======= IOBASE			a:X,Y!	
FF84 65412	IOINIT	Initialisiert Initialisiert	A , X , Y		Setzt alle E/A-Chips und Rou-1
FFB1 65457 !	LISTEN	: I/U-cnips ! Kommando an Ger!	- .	e:A	tinen in definierten zustand : Eing.par. ist Geräteadr. 0-31!
! FFD5 65493 !	LOAD	! am seriell. Bus! ! Lade Daten von !	Α,Χ,Υ!	e:A	Gerät wartet auf Daten/READST! Akku=O f. Load; A=1 f. Verify!
		Eingabegerät		e:X,Y!	Wenn Sekundäradresse(SA)=0, !
-· <u></u> .		: (Hichic rastatur: ! oder RS-232 in !			dalli werden bacen ab der Adr.: in X,Y qespeichert; wenn SA=1!
		! den Speicher			dann Stärtadresse aus Header;
				a:X,Y!	X,Y enth. letzte gesp. Adr. !
					Vorher SETLFS und SETNAM anw.!
FF9C 65436	MEMBOT	Hole/Setze Be-	-` ×	a:X,Y!	dann
· .		ginn von ver-	 .	e:X,Y!	
		fügbaren RAM			
FFCO 65472 !	OPEN	i Öffne logische !	, X, Y		Vorher SETLFS und SETNAM anw.!
FEED 65520	TO Id	: Uaceı Hole/Setze Cur-	 	 > >	Y=Snalte.Y=7eile: Wenn Carrx=1
	- - -	sor-Position		 - <	1,dann holen, C=0,dann setzen!
FF87 65415 !	RAMTAS	RAM testen und !	A, X, Y!	e: A	
		: MEMBOI/MEMIOP : : setzen			bis \$0101 und \$0200 bis \$03FF! setzt Bed. Video-Ram auf\$0400!
FFDE 65502 i	RDTIM	! Hole Zeit	Α,Χ,Υ!	a:	~
	TOUVE	! (1/60 sec.) !		A, X, Y!	stes Byte im X-Reg. LSB in Y.!
	NEADO		·· -·		
			•		
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		11 11 11 11 11 11	11 11 11 11 11 11	

lex. Dez.		. —	. Red.	meter!	
					! Raum für Notizen
	 .				
				- ·	
	_				
	. –	. –	. –	. -	
		•	•		
	. –	. –	. –		
	· _	•	٠ _	· - · -	
	. –	. –	. –	. –	
	· _	•	· _	·	
		· —•			
		. 			
	_				
	_				
	·	· 		·	

	אם וווים	: ZWECK	י מבו	- ב	: Bemerkungen
Hex. Dez.			! Reg.		
	II			i Raum	: Raum für Notizen
	··		··	·	··
		 .			
					
				_	
		_			
	•	-	-	-	

2.5 Laden der Maschinenprogramme

Ein kleines Maschinenprogramm kann natürlich mit POKE-Anweisungen direkt im Speicher abgelegt werden. Für größere Programme verwendet man meist einen Assembler, und dieser legt die Objekt-Datei in der Regel auf einer Diskette oder Kassette ab. Von dort kann man die Programme dann mit den folgenden Befehlen laden.

LOAD "Name",8,1 (Floppy)

LOAD "Name",1,1 (Kassettenrekorder) oder

Anschließend muß meistens noch der Befehl NEW eingegeben werden, damit die Basic-Zeiger wieder zurückgesetzt werden, die durch ein LOAD im Direkt-Modus verändert worden sind.

Von einem Basic-Programm aus kann man die Maschinenprogramme ebenfalls laden, dabei muß man jedoch beachten, daß nach einem LOAD-Befehl das Programm wieder mit der ersten der ersten Programmzeile beginnt. Da die Variablen erhalten bleiben, kann man sich einen Merker setzen, der angibt, ob ein Maschinenprogramm bereits geladen worden ist. Das könnte wie folgt aussehen:

10 IF L=0 THEN L=1 : LOAD "NAME 1",8,1

20 IF L=1 THEN L=2 : LOAD "NAME 2",1,1
30 CLR : REM Variable L kann hier wieder entfernt werden

40 REM Beginn des Programms

Hier wird das erste Maschinenprogramm "Name 1" von Floppy geladen, und anschließend ein weiteres Programm "Name 2" vom Kassettenrekorder.

Wenn ein Maschinenprogramm zusammen mit dem Basic-Programm als ein Stück geladen werden soll, so muß das Maschinenprogramm im Anschluß an das Basic-Programm stehen. Das erreichen Sie beim Assembler durch entsprechende Wahl der Startadresse. Wenn sich Basic-Programm und Maschinenpro-gramm gleichzeitig im Speicher befinden, so können Sie durch Eingabe folgender Befehle den gesamten Speicherbereich als Programm abspeichern:

```
10 SYS 57812 "Name",8
20 POKE 193,(Anfangsadresse Low Byte)
30 POKE 194,(Anfangsadresse High Byte)
40 POKE 780,193
50 POKE 781,(Endadresse Low Byte)
60 POKE 782,(Endadresse High Byte)
70 SYS 65496
```

2.6 Anbinden mit dem SYS-Befehl

Die am häufigsten verwendete Vorgehensweise zum Anbinden von Maschinenprogrammen ist der SYS-Befehl. Trifft der Basic-Interpreter auf einen solchen Befehl, so verzweigt er zu einem Maschinenprogramm an der angegebenen Adresse. Dieses Maschinenprogramm muß mit RTS enden, womit die Programmkontrolle wieder an Basic übergeben wird. Umittelbar nach der Ausführung des SYS-Befehls steht der Basic-Programmzeiger auf dem nächsten Zeichen hinter der Adresse. Dadurch können mit entsprechenden Routinen leicht Parameter aus dem Basic-Text übernommen werden.

Parameterübergabe mit PEEK und POKE

Für den Anfänger ist es einfacher einige Parameter mit PEEK- und POKE-Befehlen zu übernehmen bzw. zu übergeben. Die Übernahmeadressen müssen ebenso wie das Maschinenprogramm selbst, in einem Bereich liegen, der von Basic nicht verändert wird (z.B. von \$COOO bis \$CFFF).

Einige der für die Parameterübergabe verwendbaren Speicherzellen sind bereits vom Betriebssystem her vorgegeben. Das sind die Speicherzellen 780 bis 783 (dezimal). Vor dem Aufruf einer Maschinen-Routine mit SYS kann man hier nacheinander die Werte für Akkumulator, X-Register, Y-Register und Prozessorstatus mit POKE-Befehlen festlegen, die dann vor dem eigentlichen Abarbeiten der Maschinen-Routine so besetzt werden. Nach Beendigung der Maschinen-Routine mit RTS werden die eventuell veränderten Werte dieser Register in diese Speicherzellen zurückgeschrieben, und können dann mit PEEK-Befehlen ausgelesen werden. Diese Tatsache bietet die Möglichkeit auch Betriebssystem-Routinen vom Basic aus aufzurufen, die einen bestimmten Wert im Akku oder den anderen Registern benötigen. Ein Beispiel dafür ist das in Kapitel 2.5 angesprochene Speichern eines zusammenhängenden Speicherbereichs mit Hilfe der KERNAL-Routine SAVE.

Parameterübergabe beim erweiterten SYS-Befehl

Ein SYS-Befehl mit Parametern kann z.B folgende Form haben:

SYS Adresse, Param1, Param2, Param3

Die Trennung der Paramter voneinander und von der Adresse geschieht hier mit Kommata. Dies ist nicht unbedingt notwendig, jedoch ist diese Art am leichtesten vom Maschinen-programm her zu bearbeiten. Wie oben erwähnt, steht nach dem Aufruf der Routine der Basic-Programm-Zeiger unmittelbar hinter der Aufrufadresse, d.h. in unserem Beispiel auf dem Komma. Es muß jetzt geprüft werden, ob nach der Adresse des SYS-Befehles wirklich ein Komma folgt. Das kann mit dem Unterprogrammaufruf JSR CHKCOM (vgl. Basic-Routinen) durchgeführt werden. Diese Routine setzt auch gleich den Basic-Programmzeiger eine Stelle weiter. Dann kann man den folgenden Parameter mit einer entsprechenden Betriebssystem-Routine auswerten, dazu sind vor allem folgende Basic-Routinen geeignet:

FRMNUM holt numerischen Ausdruck in Fließkomma-Akkumulator

GETBYT holt Byte-Wert in X-Register

GETAB holt Adresswert nach \$14,\$15 und Bytewert ins X-Register

VARSUC bestimmt Adresse einer Variablen

FRMEVL wertet beliebigen Ausdruck aus; bei String-Parametern ist zusätzlich FRESTR aufzurufen

Die Beschreibung der Routinen finden Sie bei den Basic-Routinen, ausführliche Beispiele in Kápitel 4.

2.7 USR-Funktion

Trifft der Basic-Interpreter beim Auswerten eines Ausdrucks auf die Funktion USR, so wertet er automatisch den Parameter dieser Funktion (den in Klammern angegebenen Wert) aus, und ruft dann eine Maschinen-Routine auf, deren Adresse in den Speicherzellen 785 und 786 für das Low- und das High-Byte gespeichert ist.

Wird die USR-Funktion als numerische Funktion eingesetzt, wie das meist der Fall ist, so ist das Ergebnis der Funktion mit dem Inhalt des Fließkomma-Akkumulators identisch. Den Fließkomma-Akkumulator (FAC) kann man mit entsprechenden ROM-Routinen (vergl. Kapitel 2.4) verändern.

Prinzipiell ist es auch möglich die USR-Funktion als

String-Funktion zu benützen, doch wollen wir darauf nicht weiter eingehen.

Die Übergabe von Parametern an die USR-Funktion kann sehr mannigfaltig gestaltet werden. Im einfachsten Fall wird ein numerisches Argument übergeben, das der Maschinen-Routine vom Basic-Interpreter im Fließkomma-Akkumulator zur Verfügung gestellt wird.

Es kann aber auch ein String-Parameter übergeben werden. Die Werte dieses Parameters müssen dann durch Aufruf der Routine FRESTR bestimmt werden. Ein Beispiel dafür finden Sie in Kapitel 4.8, in dem der Wert einer hexadezimalen Zahl bestimmt wird.

Auch können noch mehr Parameter an die USR-Funktion übergeben werden. Der Basic-Interpreter stellt den ersten Parameter bereits aufbereitet zur Verfügung. Die anderen Parameter müssen wie beim SYS-Befehl gelesen werden.

Ein wesentlicher Nachteil der USR-Funktion ist, daß nur ein Maschinenprogramm damit aufgerufen werden kann. Wenn man aber als zweiten Parameter die Nummer eines Programms übergibt, so kann man damit einen Sprungverteiler aufrufen, der dann entsprechend zu den einzelnen Programmen verzweigt. Man kann natürlich auch immer wieder den USR-Vektor verändern.

2.8 Die Zero-Page des Commodore 64

Der wohl wichtigste Bereich eines 6510-Rechners ist der Speicherbereich von 0 bis 255, die sogenannte Zero-Page. Im Anschluß an diese einleitenden Worte finden Sie eine Tabelle mit den Belegungen, wie sie durch das Commodore-Basic und das Betriebssystem benützt werden. Die Adressen sind sowohl hexadezimal als auch dezimal angegeben. In der Spalte 'Bedeutung' finden Sie die verwendete Belegung dieser Speicherzellen. Die Basic-Routinen verwenden diese Speicherzellen manchmal auch zu anderen Zwecken, es sind jeweils aber nur die wichtigsten aufgeführt.

Diese Tabelle ist aus zwei Gründen wichtig. Zum einen können Sie nachsehen, wo sich ein von Ihnen gewünschter Zeiger befindet, andererseits enthält diese Tabelle auch Hinweise darüber, welche Speicherzellen Sie für Ihre eigenen Zwecke verwenden können, ohne daß Sie von Basic verändert werden.

Es gibt in der gesamten Zero-Page fast keine Speicher-

zelle, die nicht irgendwann von Basic oder KERNAL verändert wird. Sie können aber, weil Sie Ihr Programm ja kennen, entscheiden, ob eine bestimmte Funktion benötigt wird oder nicht. Z.B. sind die Fließkomma-Akkumulatoren #3 und #4 verwendbar, wenn keine komplizierten arithmetischen Ausdrücke vorkommen. Ebenso können Sie Adressen verwenden, die sich auf den Kassettenrekorder oder die RS-232-Schnittstelle beziehen, wenn Sie diese nicht verwenden.

Hexadresse Dezimal Bedeutung

00	0	Datenrichtungsregister für Prozessor-Port
01	1	Prozessor-Port
02		unbenutzt
03 - 04	2 3 - 4	Vektor für Umwandlung Fließkomma
		nach Integer
05 - 06	5 - 6	Vektor für Umwandlung Integer nach
		Fließkomma
07	7	Suchzeichen
08	8	-Merker
09	9	Speicher für Spalte des TAB-Befehls
OA	10	Load = 0, Verify = 1
OB	11	Zeiger in Eingabepuffer, Anzahl der
		Dimensionen
OC	12	Merker für automatische Dimensionier-
		ung
OD	13	Datentyp: \$00=numerisch, \$FF=String
0E	14	Datentyp: \$00=real, \$80=integer
0F	15	"-Merker bei List
10	16	Merker für FN
11	17	Merker für Input=\$00,GET=\$40,READ=\$98
12	18	Vorzeichen bei ATN
13	19	aktive I/O-Datei
14 - 15	20 - 21	Adresswert, z.B. Zeilennummer
16	22	Zeiger auf Stringstack
17 - 18	23 - 24	Zeiger auf zuletzt verwendeten String
19 - 21	25 - 33	Stringstack
22 - 25	34 - 37	Zeiger für diverse Zwecke
26 - 2A	38 - 42	Register für Funktionsauswertung und
		Arithmetik
2B - 2C	43 - 44	Zeiger auf Basic-Programmstart
2D - 2E	45 - 46	Zeiger auf Start der Variablen
2F - 30	47 - 48	Zeiger auf Start der Arrays
31 - 32	49 - 50	Zeiger auf Ende der Arrays
33 - 34	51 - 52	Zeiger auf Beginn der Strings
35 - 36	53 - 54	Hilfszeiger für Strings
37 - 38	55 - 56	Zeiger auf Basic-RAM Ende
39 - 3A	57 - 58	augenblickliche Basic-Zeilennummer
3B - 3C	59 - 60	vorherige Basic-Zeilennummer

Hexadresse	Dezimal	Bedeutung
3D - 3E	61 - 62	Zeiger auf nächstes Basic-Statement für CONT
3F - 40	63 - 64	augenblickliche Zeilennummer für DATA
41 - 42	65 - 66	Zeiger auf DATA-Element
43 - 44	67 - 68	Vektor für INPUT-Routine
45 - 46 47 - 48	69 - 70 71 - 72	Variablenname Variablenadresse
49 - 4A	73 - 74	Variablenzeiger für FORNEXT
4B - 4C	75 - 76	Zwischenspeicher für Programmzeiger
4 D	78 - 79	Zeiger für FN
50 - 53	80 - 83	Zeiger für diverse Zwecke
54	84	Konstante \$4C JMP für Funktionen
55 - 56	85 - 86	Sprungvektor für Funktionen
57 - 5B 5C - 60	87 - 91 92 - 96	Fließkomma-Akku #3 Fließkomma-Akku #4
61 - 65	97 -101	Fließkomma-Akku #1, FAC
66	102	Vorzeichen des FAC
67	103	Zähler für Polynom-Auswertung
68	104	Überlaufbyte des FAC
69 - 6D	105-109	Fließkomma-Akku #2, ARG (Argument)
6F	111	Vergleichsbyte der Vorzeichen von FAC
70	112	und ARG Rundungsbyte für FAC
71 - 72	113-114	Zeiger für Kassettenpuffer
73 - 8A	115-138	CHRGET - Routine, holt Zeichen aus
		Basic-Text
7A - 7B	122-123	Programmzeiger (Basic)
8B - 8F	139-143	letzter RND-Wert
90 91	144 145	Statuswort ST Merker für Stop-Taste
92	146	Zeitkonstante für Kassettenrekorder
93	147	Merker für Load \$00 oder Verify \$01
94	148	Merker für Ausgabe (serieller Bus)
95	149	Ausgabepuffer für seriellen Bus
96	150	Merker für EOT vom Kassettenrekorder
97 98	151 152	Hilfszelle (Zwischenspeicher) Anzahl der offenen Files
99	152 153	aktives Eingabegerät
9A	154	aktives Ausgabegerät
9B	155	Parität für Kassettenrekorder
9C	156	Merker für Byte empfangen
9D	157	Merker für Direkt-Modus \$80 oder
9E	158	Programm \$00 Prüfsumme erster Durchlauf beim Ein-
JL	100	lesen von Daten von Kassettenrekorder
9F	159	Prüfsumme zweiter Durchlauf
A0 - A2	160-162	Uhr (1/60 Sek.)
A3	163	Bitzähler für serielle Ausgabe
A4	164	Zähler ür Kassettenrekorder

Hexadresse	Dezimal	Bedeutung
A5	165	Zähler für Kassettenrekorder-Synchro- nisation
A6	166	Zeiger für Kassettenrekorder-Puffer
A7 - AB	167-171	Arbeitsspeicher für Ein-/Ausgabe der
		RS 232-Schnittstelle
AC - AD	172-173	Zeiger für Kassettenpuffer und
		Scrolling
AE - AF	174-175	Zeiger auf Programmende bei LOAD/SAVE
BO - B1	176-177	Zeitkonstanten für Kassettenrekorder-
		Timing
B2 - B3	178-179	Zeiger auf Kassettenpuffer
B 4	180	Bitzähler für RS 232
B5	181	nächstes Bit für RS 232
B6	182	Puffer für auszugebendes Byte
B7	183	Länge des aktuellen Dateinamens
B8	184	aktuelle logische Dateinummer
B9	185	aktuelle Sekundäradresse
BA	186	aktuelle Gerätenummer
BB - BC	187-188	Zeiger auf aktuellen Dateinamen
BD	189	Arbeitsspeicher serielle Ein/Ausgabe
BE	190	Blockzähler für Kassettenrekorder
BF	191	Puffer für serielle Ausgabe
CO	192	Merker für Kassettenmotor
C1 - C2	193-194	Startadresse für Ein/Ausgabe
C3 - C4	196 - 196	Endadresse für Ein/Ausgabe
C5	197	Letzte gedrückte Taste (64=keine Taste
		gedrückť)
C6	198	Änzahl der gültigen Zeichen im Tasta-
		turpuffer
C7	199	Merker für Reverse-Modus
C8	200	Zeilenende für Eingabe
C9	201	Cursorzeile für Eingabe
CA	202	Cursorspalte für Eingabe
CB	203	gedrückte Taste (keine Taste: 64)
CC	204	Merker für blinkenden Cursor
		(O:blinken)
CD	205	Zähler für Cursor blinken
CE	206	Zeichen unter dem Cursor
CF	207	Merker für Cursor-Blinken
DO	208	Merker für Eingabe von Tastatur oder
		Bildschirm
D1 - D2	209-210	Zeiger auf Start der aktuellen Bild-
		schirmzeile
D3	211	Cursorspalte
D4	212	"-Merker für Editor
D5	213	Länge der Bildschirmzeile
D6	214	Cursorzeile
D7	215	diverse Zwecke
D8	216	Anzahl der Inserts

Hexadresse Dezimal Bedeutung

D9 - F2 F3 - F4 F5 - F6 F7 - F8 F9 - FA	217-242 243-244 245-246 247-248 249-250	MSB der Bildschirmzeilenanfänge Zeiger in Farb-RAM Zeiger auf Tastatur-Dekodiertabelle Zeiger auf RS 232 Eingabepuffer Zeiger auf RS 232 Ausgabepuffer
FB - FE	251-254	Frei für Benutzer
FF	255	Eingabepuffer für Basic

3

Basic-Programm des Assemblers

3. Basic-Programm des Assemblers

Das folgende Kapitel ähnelt sehr stark dem in Band 1 vorgestellten Assembler. Anders als bei dem Assembler aus Band 1 werden hier später einige Unterprogramme selbst in Assemblersprache geschrieben, die wir deshalb hier im Basic-Teil auch nicht ausführlich besprechen werden.

Man braucht, wie wir bereits im ersten Kapitel gesehen haben, zur Entwicklung von Maschinenprogrammen ein eigenes Programm, das die Zeichenreihen, die einen Befehl darstellen sollen, in die für den Prozessor lesbaren Werte umwandelt. Ein solches Programm nennt man Assembler. Wenn wir dabei noch Symbole für konstante Werte und Marken für Sprungziele Marken verwenden, so haben wir einen symbolischen Assembler, d.h. wir können jetzt schreiben: 'JMP ENDE' anstatt z.B. 76, 255, 192.

Ein Assembler muß aber noch mehr leisten. Er muß den Text, der in Maschinensprache übersetzt werden soll, von einem externen Speichermedium lesen können, er muß die Symbole verwalten und er muß das Resultat wieder auf ein externes Speichermedium zurückschreiben. Mit all diesen Fähigkeiten ist der im vorliegenden Band beschriebene Assembler ausgestattet. Zusätzlich kann man dann noch den Assemblierungsvorgang mit Direktiven steuern, so z.B. die Wahl der Startadresse oder das Hinzufügen von bereits früher erstellten Programmen.

Zur Erläuterung der Funktionsweise eines Assemblers sind alle Unterprogramme in Basic abgebildet. Wir erläutern bei jedem Unterkapitel, welche Änderungen im Hauptprogramm dazu notwendig sind. Das komplette Basic-Listing der 'gemischten Version' ist im Anhang abgedruckt.

Wir haben vier Unterkapitel vorgesehen. Zunächst gehen wir auf die DATA-Statements ein, die unter anderem die verschiedenen mnemotechnischen Bezeichnungen, wie Sie bei dem 6510/6502 üblich sind, inklusive ihrer Parameter angeben. Als nächstes werden die Basic-Unterprogramme erläutert, welche später durch Maschinenroutinen ersetzt werden.

Im dritten Teil wird auf die anderen Unterprogramme eingegangen, und im vierten Unterkapitel wird schließlich das Hauptprogramm beschrieben.

3.1 DATA-Anweisungen

Die DATA-Statements liegen im Basic-Programm ab Zeile 54000 bis hin zu Zeile 58260. Die DATA-Statements selbst sind wieder wie folgt untergliedert:

54000 Anzahl der Adressenmodes je Befehlstyp 55000 Angabe der mnemotechnischen Befehle mit ihrem dreibuchstabigen Code sowie die Nummer des Typs und alle aufgrund des Typs möglichen späteren Maschinencodes

56000 Direktiven; Anweisungen im Assemblerprogramm, die keinen Maschinencode erzeugen

57000 Basic-Schlüsselwörter

58000 Fehlermeldungen

3.1.1 Adressierungsarten

54000 REM % AC(0..5) ANZAHL MODES %
54010 DATA1:REM TYP 0 IMPLIED
54020 DATA2:REM TYP 1 (JUMPS) ABSOLUTE,INDIRECT
54030 DATA10:REM #,Z,Z%,Z%,A,A%,A%,I%,I%,AC TYP 2
54040 DATA0:REM BYTE
54050 DATA0:REM WORD
54060 DATA1:REM TYP 5 RELATIVE BRANCHES

Die Adressierungsarten werden später in dem Feld AC(0..5) gespeichert. Folgende Anzahlen für Adressenmodes sind möglich:

- Typ O Modes: 1,d.h. ein dreibuchstabiger Assemblerbefehl des Typ O, kann nur in einen einzigen Maschinenbefehl umgewandelt werden.
- Typ 1 Modes: 2, hauptsächlich Jump-Befehle sind vom Typ 1. Diese können absolut und indirekt adressiert werden
- Typ 2 bis 10 Modes, in Typ 2 sind alle möglichen Operationen zusammengefaßt, die in bis zu zehn verschiedene Maschinencodes umgewandelt werden können.
- Typ 3 Modes: 0, erzeugt keinen Code, sondern ist

ein Pseudobefehl zum Reservieren einer Konstanten von einem Byte

- Typ 4 Modes: 0, erzeugt ebenfalls keinen Code, sondern dient zum Reservieren einer Konstanten von zwei Byte (= 1 Word)
- Typ 5 Modes: 1, faßt alle Befehle für relative Sprünge zusammen.

3.1.2 Mnemotechnische Befehle

```
55000 REM K$(1..58),KM(1..58),KC$(1..58,0..AC(KM(I))-1)
55040 DATAADC,2,69,65,75,,6D,7D,79,61,71,
55050 DATAAND,2,29,25,35,,2D,3D,39,21,31,
55060 DATAASL,2,,06,16,,0E,1E,,,,0A
55070 DATABCC,5,90
55080 DATABOS.5.B0
55090 DATABEQ,5,F0
55100 DATABIT,2,,24,,,2C,,,,,
55110 DATABMI,5,30
55120 DATABNE,5,00
55130 DATABPL,5,10
55140 DATABRK.0.00
55150 DATABVC.5.50
55160 DATABVS,5,70
55170 DATABYT,3
55180 DATACLC.0.18
55190 DATACLD.0.D8
55200 DATACLI,0,58
55210 DATACLY,0,88
55220 DATACMP,2,C9,C5,D5,,CD,DD,D9,C1,D1,
55230 DATACPX,2.E0,E4.,,EC.,,,
55240 DATACPY,2,C0,C4,,,CC,,,,,
55250 DATADEC.2.,C6.D6.,CE.DE.,,,
55260 DATADEX,0,CA
55270 DATADEY,0,88
55280 DATAEOR, 2, 49, 45, 55, , 40, 50, 59, 41, 51,
55290 DATAINC,2,,E6,F6,,EE,FE,,,,
55300 DATAINX,0,E8
55310 DATAINY,0,08
55320 DATAJMP,1,40,60
55330 DATAJSR,1,20,
55340 DATALDA,2,A9,A5,B5,,AD,BD,B9,A1,B1,
55350 DATALDX.2.A2.A6..B6.AE..BE...
55360 DATALDY,2,A0,A4,B4,.AC,BC,.,.
55370 DATALSR,2,,46,56,,4E,5E,,,,4A
55380 DATAMOP,0,EA
55390 DATAORA,2,09,05,15,,0D,1D,19,01,11,
55400 DATAPHA,0,48
```

```
55410 DATAPHP.0.08
55420 DATAPLA,0,68
55430 DATAPLP,0,28
55440 DATAROL,2,,26,36,,2E,3E,,,,2A
55450 DATAROR,2,,66,76,,6E,7E,,,,6A
55460 DATARTI,0.40
55470 DATARTS,0,60
55480 DATASBC,2,E9,E5,F5,,ED,FD,F9,E1,F1,
55490 DATASEC.0.38
55500 DATASED.0.F8
55510 DATASEI,0.78
55520 DATASTA,2,,85,95,,80,90,99,81,91,
55530 DATASTX,2,,86,,96,8E,,,,,
55540 DATASTY,2,,84,94,,80,,,,,
55550 DATATAX.0.AA
55560 DATATAY.0.A8
55570 DATATYA,0,98
55580 DATATSX,0,BA
55590 DATATXA.0.8A
55600 DATATXS.0.9A
55610 DATAWOR.4
```

In diesen DATA-Statements sind alle mnemotechnischen Befehle des 6510/6502 zusammengefaßt. Jede DATA-Zeile besteht aus dem dreibuchstabigen Befehl, dem Typ, wie Kapitel 5.1.1 beschrieben wurde, und den verschiedenen hexadezimalen Werten, die das Maschinenprogramm aufgrund des Codes und den verschiedenen Adressierungen annehmen kann.

Bei Verwendung des später erläuterten Maschinenprogramms zum Suchen einer mnemotechnischen Bezeichnung werden die Befehle selbst in dieser Tabelle überflüssig. Die Maschinenroutine beinhaltet diese Tabelle selbst.

3.1.3 Direktiven

56030 DATAORG, END. INO. DUP. ASC. INCLUDE

Der vorliegende Assembler kennt sechs Direktiven:

%OR G	- erstes absolutes Byte (Startadresse) für das Maschinenprogramm (Objekt-Programm)
	festlegen
%END	
	- Ende des Quellprogramms
%INO	- Startadresse für das Assembler-Programm
	am Bildschirm erfragen
%D UP	- Dupliziere Befehl um angegebene Anzahl
%ASC	- Speichere Text an dieser Stelle in
	Objekt-Datei (als Folge von ASCII-Codes)
%INCLUDE	- Füge an dieser Stelle eine andere Quell-
	- Datei ein

 \mathbf{z}

In den DATA-Statements werden die Direktiven ohne '%' anqegeben.

3.1.4 Basic-Keywords

```
57010 REM % BK$(128..203) BASIC-KEYWORDS
57030 DATAEND,FOR,NEXT,DATA,INPUT#,INPUT,DIM
57040 DATAREAD,LET,GOTO,RUN,IF,RESTORE
57050 DATAGOSUB,RETURN,REM,STOP,ON,WAIT,LOAD
57060 DATASAVE,VERIFY,DEF,POKE,PRINT#
57070 DATAPRINT,CONT,LIST,CLR,CMD,SYS,OPEN
57080 DATACLOSE,GET,NEW,TAB(,TO,FN,SPC(
57090 DATATHEN,NOT,STEP,+,-,*,/,↑,AND,OR,>,=
57100 DATAC,SGN,INT,ABS,USR,FRE,POS,SQR
57110 DATARND,LOG,EXP,COS,SIN,TAN,ATN,PEEK
57120 DATARIGHT$,MID$,GO
```

In einer Programmdatei sind die Basic-Keywords jeweils in einem Byte dargestellt, deren Codes etwas abseits von den normalen Buchstaben im ASCII-Bereich von 128 bis 203 liegen. Deshalb wird in dem Feld BK\$() dieser Bereich mit den Basic-Keywords besetzt. Die Bedeutung der Basic-Keywords dürfte Ihnen bekannt sein. Notwendig ist die Verarbeitung der Basic-Keywords, da in den Assembler-Programmen eventuell Basic-Keywords vorkommen können, die da nichts zu suchen haben.

Das Umsetzen einer Programmzeile in Klartext erfolgt später in einem Maschinenprogramm, welches ähnlich wie die LIST-Routine arbeitet. Die oben abgebildeten DATA-Statements sind dann nicht mehr notwendig.

3.1.5 Fehlermeldungen

```
58010 REM % ER$(1..E9) FEHLERMELDUNGEN %
58030 DATA"SYNTAX : FALSCHES MNEMONIC"
58040 DATA"SYNTAX : FALSCHE DIRECTIVE"
58050 DATA"SYNTAX : OPERAND FEHLT"
58060 DATA"SYNTAX : KLAMMERN FALSCH GESETZT"
58070 DATA"SYNTAX : MODEZEICHEN NICHT AN ERSTER STELLE"
58080 DATA"ADRESSIERUNGSART HIER NICHT MOEGLICH"
58090 DATA"KEIN OPERAND ERLAUBT"
58100 DATA"OPERAND MUSS EINE KONSTANTE SEIN"
58110 DATA"OPERAND MUSS EINE MARKE (LABEL) SEIN"
58120 DATA"OPERAND FALSCH SPEZIFIZIERT"
```

- 58130 DATA"MARKE ODER KONSTANTE SCHON DEFINIERT"
- 58140 DATA"AUSDRUCK DARF NUR 2 ARGUMENTE ENTHALTEN"
- 58150 DATA"WERT ZU GROSS"
- 58160 DATA"FALSCHE LAENGE EINER HEX- ODER BINAER-ZAHL"
- 58170 DATA"UNGUELTIGES ZEICHEN IN BINAERZAHL"
- 58180 DATA"DIESER WERT MUSS BEREITS HIER DEFINIERT SEIN"
- 58190 DATA"SPRUNG ZU WEIT"
- 58200 DATA"ZU VIELE FEHLER"
- 58210 DATA"STARTADRESSE NICHT DEFINIERT"
- 58220 DATA"STARTADRESSE BEREITS DEFINIERT"
- 58230 DATA"UNGUELTIGE HEXADEZIMALZAHL"
- 58240 DATA"ZU VIELE SYMBOLE"
- 58250 DATA"DATEI NICHT GEFUNDEN"
- 58260 DATA"UNGUELTIGER DATEINAME"

3.2 Unterprogramme

In diesem Kapitel werden die einzelnen Unterprogramme vorgestellt, wobei die im ersten Teil angeführten Unterprogramme später assembliert werden. Die anderen Unterprogramme werden seltener gebraucht, und ihre Assemblierung würde keinen großen Zeitvorteil im Assemblerlauf bringen. Außerdem sollten diese Unterprogramme für Ihre Zwecke änderbar sein, was in Basic wesentlich einfacher ist.

3.2.1 Häufiger verwendete Unterprogramme

Im folgenden sind die Unterprogramme abgebildet, die später durch Maschinenprogramme ersetzt werden. Die Funktionsweise dieser Routinen braucht hier nicht weiter erläutert werden, da es sich um recht einfache Algorithmen handelt. Im Zweifelsfall sei auf Band 1 verwiesen.

Als Parameter werden Variablen und Speicherzellen verwendet. Die Auswahl der Parameter mag manchmal etwas umständlich erscheinen, weil die Struktur der Untergprogrammaufrufe für den späteren Einsatz von Maschinenroutinen vorbereitet wurde.

Folgende Routinen sind abgebildet:

- 10 Ein Zeichen lesen aus File #FP
- 50 Position (A) von A\$ in AA\$ bestimmen
- 100 Blanks von T\$ eliminieren
- 200 2-stellige Hexzahl (H\$) aus H bilden
- 250 4-stellige Hexzahl (HH\$) aus HH bilden
- 400 Wert von Hexzahl (HH\$) nach HH
- 500 Name in Tabelle suchen und Werte bestimmen
- 600 Check auf mnemotechnischen Code

```
600
       Check auf mnemotechnischen Code
 700
       Ein Sonderzeichen (A$) in T$ suchen
       Mehrere Sonderzeichen (aus AA$) in T$ suchen
 800
       Fehler registrieren
17000
18000
       Symbol in Tabelle einfügen
20500
       Symboltabelle drucken
20700
       Symboltabelle speichern
22500
       Eine Programmzeile lesen
22700
       Eine Textzeile lesen
       Initialisierungsroutine (Teil des Vorspanns)
50500
```

In der ersten Zeile jedes Unterprogramms ist der SYS-Befehl angegeben, mit dem später der Aufruf des Unterprogramms ersetzt wird.

Zeichen aus Datei einlesen

```
10 REM *** ENTSPRICHT SYS P2,FP ***
15 GET#FP,I$
20 IS=ST
25 IFI$=""THENI$=CHR$(0)
30 POKEQ3,ASC(I$)
35 RETURN
```

Eingabeparameter: FP = Nummer der Eingabedatei Ausgabeparameter: Zelle Q3 = ASCII-Code des eigentlichen

Zeichens

IS = Eingabestatus

Indexfunktion

```
50 REM *** ENTSPRICHT SYS P8,As,Ts,A ***
55 A=0
60 AA=LEN(As)
65 IFAA>LEN(T$)THEN85
70 FORA=1TOLEN(T$)-AA+1
75 IFMID$(T$,A,AA)<>A$THENNEXT
80 IFA>LEN(T$)-AA+1THENA=0
85 RETURN
```

Eingabeparameter: A\$ = Zeichenreihe, die gesucht wird AA\$ = Zeichenreihe, in der gesucht wird

Ausgabeparameter: A = Position von A\$ in AA\$

Leerzeichen eliminieren

```
100 REM *** ENTSPRICHT SYS P1,T$ ***
```

110 IFRIGHT\$(T\$,1)=" "THENT\$=LEFT\$(T\$,LEN(T\$)-1):GOTO110

120 IFLEFT\$(T\$,1)=" "THENT\$=MID\$(T\$,2):GOTO120

130 RETURN

Ein-/Ausgabeparameter: T\$ = Zeichenreihe, deren Leerzeichen eliminiert werden sollen

Zweistellige Hexadezimalzahl bilden

```
200 REM *** ENTSPRICHT SYS P6,H,H$
```

210 H\$=MID\$(HE\$,H/16+1,1)+MID\$(HE\$,(HAND15)+1,1)

220 RETURN

Eingabeparameter: H = Zahlwert
Ausgabeparameter: H\$ = Hexadezimalzahl (2 Zeichen)

Bemerkung: HE\$ = "0123456789ABCDEF"

Vierstellige Hexadezimalzahl bilden

```
250 REM *** ENTSPRICHT SYS P5,HH,HH$ ***
```

260 H=INT(HH/256)

270 GOS:UB200

280 HH\$≕H\$

290 H=HH-256*H

300 GOSUB200

310 HH\$≈HH\$+H\$

320 RETURN

Eingabeparameter: H = Zahlwert

Ausgabeparameter: H\$ = Hexadezimalzahl (2 Zeichen)

Wert von Hexadezimalzahl bestimmen

```
400 REM *** ENTSPRICHT HH=USR(HH$)
                                   未来来
```

410 HH=0

420 FORH=1TOLEN(HH\$)

430 HH=16*HH+FNV(ASC(MID\$(HH\$,H,1)))

440 NEXT

450 RETURN

Eingabeparameter: HH\$ = Hexadezimalzahl (bis 4 Zeichen)

Ausgabeparameter: HH = Zahlwert

Bemerkung: FNV(X) = X-48+7*(X größer als 64)

Tabelle durchsuchen und Wert bestimmen

500 REM *** ENTSPRICHT SYS PB,TN\$,TY,TV ***

510 TY=0

520 TV=0

530 IFTA=OTHENRETURN

540 FORTF=1TOTA

550 IFTN#(TF)<>TN#THENNEXT

560 IFTFDTATHENTY=0:TV=0:RETURN

570 TV≃TV(TF)

580 TY≕TY(TF)

590 RETURN

Eingabeparameter: TN\$ = zu suchendes Symbol Ausgabeparameter: TF = Nummer des Symbols

> TV = Wert des Symbols TY = Typ des Symbols

Test auf Vorhandensein der mnemotechnischen Bezeichnung

600 REM *** ENTSPRICHT SYS PD,A\$:K=PEEK(782) ***

610 FORK=1T058

620 IFA*<>K*(K)THENNEXT

630 IFK>58THENK≖0

650 RETURN

Eingabeparameter: K\$ = zu suchende Bezeichnung
Ausgabeparameter: K = Nummer des Bezeichnung

Ein Sonderzeichen in T\$ suchen

700 REM *** ENTSPRICHT ETWA SYSP9,T\$,A,A\$ ***

710 A=0

720 IFT\$=""THENRETURN

730 FORA=1TOLEN(T\$)

740 IFMID#(T#,A,1)<>A#THENNEXT

750 IFA>LEN(T\$)THENA≕0

760 RETURN

Eingabeparameter: A\$ = zu suchendes Zeichen

T\$ = Text, in dem gesucht wird

Ausgabeparameter: A = Position des Žeichens

Mehrere Zeichen (aus AA\$) in T\$ suchen

800 REM *** ENTSPRICHT ETWA SYSP9,T\$,A(0),AA\$ ***
810 FORAA=1TOLEN(AA\$)
820 A\$=MID\$(AA\$,AA,1):GOSUB700:A(AA—1)=A
830 NEXTAA
840 RETURN

Eingabeparameter: AA\$ = alle zu suchenden Zeichen T\$ = Text, in dem gesucht wird Ausgabeparameter: A() = Positionen der Zeichen

Fehler registrieren

17000 REM *** ENTSPRICHT SYS PA,ER ***
17010 EB=PEEK(Q4)
17020 EB=EB+1
17030 IFEB>=15THENEB=15:ER=18
17040 POKEQ4+EB,ER
17050 POKEQ4,EB
17060 RETURN

Eingabeparameter : ER = Fehlernummer Ein-/Ausgabeparameter: Zelle Q4 = Anzahl Fehler

Symbol in Tabelle einfügen

18000 REM *** ENTSPRICHT SYS PC,TN\$,TV,TY ***
18005 H1=TV:H2=TY
18010 GOSUB500
18020 IFTYTHENER=11:GOSUB17000:RETURN
18025 TV=H1:TY=H2
18030 TA=TA+1
18040 TY(TA)=TY
18050 TV(TA)=TV
18060 TN\$(TA)=TN\$
18070 RETURN

Eingabeparameter : TN\$ = Name des Symbols

TV = Wert des Symbols
TY = Typ des Symbols

Ein-/Ausgabeparameter: TA = Anzahl Symbole

Bemerkung : Die Werte TV und TY müssen in H1

und H2 zwischengespeichert werden, weil das Unterprogramm ab Zeile 500 die Variablen TV und TY auch dann verändert, wenn das Symbol nicht gefunden wurde.

Symboltabelle drucken

```
20500 REM *** ENTSPRICHT SYS PE ***
20510 IFTA=0THENRETURN
20520 FORI=1TOTA
20530 PRINTTN$(I);" ";MID$("UCL",TY(I)+1,1);" ";
20540 HH=TY(I):GOSUB250
20550 PRINTHH$
20560 NEXTI
20570 RETURN
```

Symboltabelle speichern

```
20700 REM *** ENTSPRICHT SYS PF,5 ***
20710 IFTA=0THENRETURN
20720 FORI=1TOTA
20730 PRINT#5,MID$("UCL",TY(I)+1,1);",";TN$(I);",";TV(I)
20740 NEXTI
20750 RETURN
```

Eine Programmzeile lesen

```
22500 REM *** ENTSPRICHT SYS P3,FP,T$ ***
22510 T$=""
22520 GOSUB10
22530 GOSUB10
22540 POKEQ2+1,PEEK(Q3)
22550 IFPEEK(Q3)=0THENRETURN
22560 GOSUB10
22570 POKEQ1,PEEK(Q3)
22580 GOSUB10
22590 POKEQ1+1,PEEK(Q3)
22600 GOSUB10
22600 GOSUB10
22600 GOSUB10
22600 GOSUB10
22610 IFPEEK(Q3)=0THEN22640
22620 T$=T$+BK$(PEEK(Q3))
22630 GOTO22600
```

= Logische Dateinummer der Eingabeparameter: FP

Eingabedatei

= eingelesene Textzeile Ausgabeparameter: T\$

Zelle Q1 = Zeilennummer Low-Byte Zelle Q1+1 = Zeilennummer High-Byte Zelle Q2 = Vorwärtszeiger Low-Byte Zelle Q2+1 = Vorwärtszeiger High-Byte

Fine Textzeile lesen

22700 REM *** ENTSPRICHT SYS P4,T\$ *** 22710 T\$="" 22720 GET#FP,A# 22730 IFA\$<>CHR\$(13)THENT\$=T\$+A\$:60T022720 22740 RETURN

Eingabeparameter: FP = Logische Dateinummer der

Eingabedatei

Ausgabeparameter: T\$ = eingelesene Textzeile

Initialisierungsroutine

50500 REM *** ENTSPRICHT SYS PI *** 50510 HE\$="0123456789ABCDEF" 50520 DEFFNV(X)=X-48+7*(X>64) 50530 TA±0 50540 POKEQ4.0 50550 DIMTN\$(255),TV(255),TY(255) 50560 DIMBK\$(255),K\$(58) 50570 FORI=0T0127 50580 BK\$(I)=CHR\$(I) 50590 NEXT 50600 REM *** REST SPAETER BEI 50385 50610 RETURN

Bemerkung: Dieses Unterprogramm besetzt alle die Variablen und Felder, die nur in der reinen Basic-Version benötigt werden. Werden die oben beschriebenen Unterprogramme durch Maschinenprogramme setzt, so kann auch der Aufruf dieses Unterprogramms durch einen entsprechenden Aufruf einer Initialisierungsroutine für die Maschinenpro-

gramme ausgetauscht werden.

3.2.2 Eine Zeile assemblieren

```
10000 REM * EINE ZEILE (T$) ASSEMBLIEREN
10010 C$=""
10020 U$≕" "
10030 GOSUB100
10040 A$=";":GOSUB700
10050 IFATHENT$=LEFT$(T$,A-1)
10060 GOSUB100
10070 IFLEFT$(T$,1)="%"THENGOSUB13000:RETURN
10080 A$="="
10090 GOSUB50
10100 IFA=0THEN10220
10110 T0$=LEFT$(T$.A-1)
10120 T#=MID#(T#,A+1)
10130 GOSUB100
10140 SI=2
10150 KM±0
10160 GOSUB15000
10170 T$=T0$
10180 GOSUB100
10190 T#=LEFT#(T#+SP#,8)
10200 TN$=T$:TV=W:TY=1:GOSUB18000
10210 RETURN
10220 IFAD$=""THENER=19:GOSUB17000:AD$=CHR$(0)+CHR$(0)
10230 A$=":":GOSUB700
10240 IFA≔0THEN10300
10250 TN$=LEFT$(T$,A-1)
10260 T$≔MID$(T$,A+1)
10270 GOSUB100
10280 TN$=LEFT$(TN$+SP$,8)
10290 TV=AD:TY=2:GOSUB18000
10300 A$=" "
10310 GOSUB50
10320 IFA<>4ANDLEN(T$)>3THENER±1:GOSUB17000:RETURN
10330 IFT$=""THENRETURN
10340 A$=LEFT$(T$,3):GOSUB600
10350 KM≕KM(K)
10360 IFK=0THENER=1:GOSUB17000:RETURN
10370 T#=MID#(T#.4)
10380 GOSUB14000
10390 IFPEEK (Q4) THENRETURN
10400 IFMO>=0ANDKM=0THENER=7:GOSUB17000:RETURN
10410 IFMO=-1ANDKM>0THENER=3:GOSUB17000:RETURN
10420 ONKM+1GOTO11000.11100.11200.11300.11400.11500
10430 STOP
```

```
11000 M=0
11010 GOSUB12000
11020 RETURN
11100 M±2
11110 IFMO=10RMO=4THENM=0
11120 IFMO=10THENM=1
11130 GOSUB12000
11140 HH=W:GOSUB250
11160 C#=C#+RIGHT#(HH#,2)+LEFT#(HH#,2)
11170 RETURN
11200 M≕MO
11210 GOSUB12000
11220 IFMO=9THENRETURN
11230 H1=(M0=00RM0=10RM0=20RM0=30RM0=70RM0=8)
11240 IFH1THENH=W:GOSUB200:C$=C$+H$:RETURN
11250 HH=W:GOSUB250
11270 C$=C$+RIGHT$(HH$,2)+LEFT$(HH$,2)
11280 RETURN
11300 IFW>255THENER=8:GOSUB17000:RETURN
11310 H=W:GOSUB200:C$=H$
11340 RETURN
11400 HH=W:GOSUB250
11420 C#=RIGHT#(HH#,2)+LEFT#(HH#,2)
11430 RETURN
11500 M=1
1.1510 TEMO=10RMO=4THENM=0
11520 GOSUB12000
11530 H=W-AD-2
11540 IFH>1270RH<-128THENER=17:G0SUB17000:RETURN
11550 IFH<0THENH≕H+256
11560 GOSUB200
11570 C$±C$+H$
11580 RETURN
```

Mit diesem Unterprogramm wird eine Zeile des Quelltextes in den entsprechenden Maschinencode umgewandelt. Weil in diesem Programmstück mehrere Funktionen vereinigt sind, wollen wir nacheinander auf die zugehörigen Programmteile eingehen.

Zunächst wird die Variable C\$ annulliert, die später den Maschinencode in hexadezimaler Form aufnehmen soll. Dann wird der Merker U\$, der das Auftreten von noch nicht definierten Symbolen anzeigen soll, mit einem Leerzeichen besetzt.

Bemerkung eliminieren

Im Quelltext beginnt eine Bemerkung immer mit einem Semikolon (;). Deshalb wird im Text ein solches Zeichen gesucht, und der Text ab der Stelle des Semikolons wird abgeschnitten, da er für die Assemblierung nicht gebraucht wird.

Direktive feststellen

Ist das erste Zeichen des Quelltextes ein %-Zeichen, so liegt eine Direktive vor, und es wird das Unterprogramm zum Behandeln der Direktiven aufgerufen.

Konstanten-Definition

Eine Konstantendefinition hat die Form:

Symbol = Wert

Deshalb wird in diesem Programmstück zuerst ein Gleichheitszeichen im Quelltext gesucht, und, wenn keines gefunden wurde, zum Programmstück 'Marken' (siehe unten) übergegangen.

Zunächst werden die beiden Teilausdrücke vor und hinter dem Gleichheitszeichen in den Variablen TO\$ und T\$ zwischengespeichert und eventuell auftauchende Leerzeichen eliminiert. Dann werden die Variablen für die Größe des Symbolwertes und den Modus des Befehls gesetzt, die bei einer Konstanten-Definition immer SI=2 und KM=0 sind. Da Konstantenvereinbarung aus einem Doppelterm (zwei einem einzigen Operator) bestehen Terme verknüpft mit kann, wird das Unterprogramm zur Auswertung dieses Ausdrucks aufgerufen. Schließlich wird das Symbol in die Symboltabelle eingefügt. Der Typ des Symbols ist hier '1', was bedeuten soll, daß dieses Symbol eine Konstante (keine Marke) ist.

Marken (engl.: Labels)

Eine Marke ist ein Symbol, welches den aktuellen Wert der Objektadresse übernimmt. Deshalb ist es notwendig, das spätestens an dieser Stelle die Startadresse des Objekt-programms definiert ist. Wenn nicht, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Bei dem vorliegenden Assembler werden Markendefinitionen mit einem Doppelpunkt gekennzeichnet. Deshalb wird zunächst untersucht, ob die Zeile einen Doppelpunkt enthält, wenn nicht wird die Behandlung der Marken übersprungen.

Anschließend wird der Variablen TN\$ der Name der Marke

zugeordnet, der Variablen T\$ eine eventuell folgende Befehlszeile. Anschließend wird die Marke in die Symboltabelle eingefügt, wobei hier der Typ auf '2' gesetzt wird.

Typ und Modus einer Befehlszeile feststellen

Liegt weder eine Direktive noch eine Konstante noch eine Marke vor, so muß zwangsläufig eine Befehlszeile vorliegen. Das Programmstück von Zeile 10300 bis 10430 stellt den Modus und den Typ einer Befehlszeile fest und verzweigt in Zeile 10420 aufgrund des festgestellten Typs (Variable KM) in die entsprechenden Unterprogrammstücke.

Zunächst wird die gefundene mnemotechnische Bezeichnung in der Tabelle gesucht. Damit ergibt sich der Typ der Anweisung zu KM=KM(K), wenn K die Nummer der gefundenen Bezeichnung ist. Der Rest der Textzeile ist der Operand der Anweisung. Er wird an das Unterprogramm ab Zeile 14000 übergeben, welches den Adressierungsmodus (Variable MO) bestimmt. Die Werte von KM und MO haben folgende Bedeutung:

```
KM = 0 : Der Befehl hat keinen Operanden
```

- KM = 1 : Der Befehl hat einen 2-Byte-Operanden
- KM = 2 : Der Befehl hat mehrere Adressierungs
 - möalichkeiten
- KM = 3 : Der Befehl hat einen 1-Byte-Operanden
 - und hat keinen Befehlscode (BYT-Befehl)
- KM = 4 : Der Befehl hat einen 2-Byte-Operanden
 - und hat keinen Befehlscode (WOR-Befehl)
- MO = -1: Kein Operand
- MO = 0 : Unmittelbare Adressierung (#Op)
- MO = 1 : Zero-Page-Adressierung
- MO = 2 : Zero-Page-X-indiziert
- MO = 3 : Zero-Page-Y-indiziert
- MO = 4: Absolute Adressierung
- MO = 5: Absolut X-indizierte Adressierung
- MO = 6 : Absolut Y-indizierte Adressierung
- MO = 7: Indiziert-indirekte Adressierung
- MO = 8 : Indirekt-indizierte Adressierung
- MO = 9: Operand ist Akkumulator
- MO = 10 : Indirekte Adressierung

Befehle ohne Operand

Befehle ohne Operanden sind sehr einfach zu bearbeiten. Es braucht lediglich der Code des eigentlichen Befehls übergeben zu werden, was durch ein Unterprogrammaufruf ab Zeile 12000 erfolgt.

Absolute und indirekte Sprünge

Entsprechend der Sprungart wird die Variable M auf 0 (absolute Sprünge) oder auf 1 (indirekte Sprünge) gesetzt. Zeile 11130 setzt den entsprechenden Code in die Variable C\$, und der Rest des Programmstückes bis hin zur Zeile 11160 wandelt den Operanden in eine hexadezimale Zahl um und ergänzt die Befehlszeile C\$.

Befehle mit Operanden (keine Sprungbefehle)

Analog den eben dargestellten Programmstücken wird hier wieder entsprechend dem Modus der hexadezimale Wert des Befehls in die Variable C\$ geschrieben und anschließend die in hexadezimale Zeichen umgerechneten Operanden.

Byte und Word

Die beiden Befehle BYT und WOR sind Konstanten-Definitionen für ein Byte bzw. zwei Byte. Diesen Konstanten wird zunächst keine Bezeichnung zugeordnet, sondern nur ein Wert. Z.B. werden so Variablen definiert, z.B. mit

'VAR1: BYT \$00'

Relative Sprünge

In dem letzten Stück des Unterprogramms ab Zeile 11500 werden die relativen Sprünge behandelt, in dem auch hier wieder die Befehlszeile im Hexcode (C\$) mit dem entsprechenden hexadezimalen Wert des Befehls und – als Operand – mit der Zahl der Bytes (im Hex-Code) besetzt wird, um die gesprungen werden soll. Diese Sprungart verringert die Rechenzeit. Wenn nur relative Sprünge verwendet werden, kann der Objektcode beliebig im Speicher ohne Auswirkung verschoben werden. Ein weiterer Grund ist die Speicherplatzersparnis, da relative Sprünge nur um maximal 127 Bytes nach vorne bzw. 128 Byte zurückspringen können, und damit der Operand in einem Byte untergebracht werden kann. Wurde für relativen Sprünge eine Sprungweite größer als

der eben angegebene Bereich errechnet, so wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

ZE]	ILE ASSI	EMBLIEREN	10000 - 11580		
!====== ! ! Varia! !	====== blen:		=======================================		
Name !	! Тур	! Bereich	! Bedeutung		
! A \$ \$! A A D \$! A A D \$! A C \$! A C \$! B R ! B B B B B B B B B B B B B B B B	! P ! G ! A ! P ! H ! P ! R/P ! P ! P ! E/P ! H	0255 1 Zeichen Zeichenreihe 065535 '' oder 2 Byte bis 6 Zeichen 0E9 0 oder -1 065535 0K9 05 010 -110 1 oder 2 Zeichenreihe Zeichenreihe Zeichenreihe Zeichenreihe Zeichenreihe Jeichenreihe Jeichenreihe Jeichenreihe 065535 0,1,2 ' oder 'R'	! Position von A\$! zu suchendes Zeichen ! zu suchende Zeichen ! aktuelle Adresse ! Startadresse (L/H) ! assemb. Maschinencode ! Fehlernummer ! logische Hilfsvariable ! Wert für Hexzahl ! Nummer des Befehls ! Typ des Befehls ! Adressierungsart ! Adressierungsmodus ! Anzahl Byte des Oper. ! zu assemblier. Zeile ! Zeichenreihe bis '=' ! Symbolname ! Wert des Symbols ! Typ des Symbols ! Typ des Symbols ! Typ des Doppelterms ! Wert des Doppelterms		
! ! Felder !	Felder (Arrays): !				
Name !	! Dimen	.! Typ ! Bereich	! Bedeutung		
!	! 58	! G ! O5	! Typ der Befehle		
_=====	====:				

```
|-----|
 Unterprogrammaufrufe:
! in ! nach ! Zweck
! 10030! 100 ! Blanks von T$ eliminieren
! 10040! 700 ! Position von A$ in T$
! 10060! 100 ! Blanks von T$ eliminieren
! 10070! 13000 ! Direktiven auswerten
! 10090! 50 ! Position von A$ in T$
! 10130! 150! Blanks von T$ eliminieren
! 10160! 15000 ! Doppelterm auswerten
            100 ! Blanks von T$ eliminieren
! 10180!
! 10200! 18000 ! Symbol in Tabelle einfügen
! 10220! 17000 ! Fehler registieren
! 10230! 700 ! Position von A$ in T$
! 10270! 100 ! Blanks von T$ eliminieren
! 10290! 18000 ! Symbol in Tabelle einfügen
             50 ! Position von A$ in T$
! 10310!
! 10320! 17000 ! Fehler registieren
 10340! 600! Check auf Mnemonic Keyword
! 10360! 17000 ! Fehler registieren
! 10380! 14000 ! Modus feststellen
! 10400! 17000 ! Fehler registieren
! 10410! 17000 ! Fehler registieren
! 11010! 12000 ! C$ mit Code besetzen
! 11130! 12000 ! C$ mit Code besetzen
! 11150! 250 ! 4-stell. Hex-Zahl aus HH bilden
! 11210! 12000 ! C$ mit Code besetzen
! 11240! 200 ! 2-stell. Hex-Zahl aus H bilden
! 11260! 250 ! 4-stell. Hex-Zahl aus HH bilden
! 11300! 17000 ! Fehler registieren
! 11320! 200 ! 2-stell. Hex-Zahl aus H bilden
! 11410! 250 ! 4-stell. Hex-Zahl aus HH bilden
! 11520! 12000 ! C$ mit Code besetzen
! 11540! 17000 ! Fehler registieren
! 11560! 200 ! 2-stell. Hex-Zahl aus H bilden
Verzweigungen nach außen :
! in Ze ! nach ! Bedingung ! Bemerkung
! 10070 ! RETURN! LEFT$(T$,1)="%" ! Direktive ! ! 10210 ! RETURN! '=' war in T$ ! Symbol eingefügt ! ! 10320 ! RETURN! A NE 4 AND ! Kein Blank nach ! ! ! LEN(T$) GT 3 ! Befehl !
|-----
```

!========		!
! 10330 ! RETURN!	T\$=''	Zeile abgearbeitet!
! 10360 ! RETURN!	K=0	! Ungültiger Befehl !
! 10390 ! RETURN!	PEEK(Q4) NE 0	Fehler beim Fest- !
!!!!		! stellen des Modus !
! 10400 ! RETURN!	MO GE O AND	Wenn KM=0,dann kein!
1 1 1	KM = 0	! Operand erlaubt !
! 10410 ! RETURN!	MO = -1 AND	Operand fehlt,
1 1 1	KM GT O	! obwohl nötig !
! 10430 ! STOP !	KM GT 5	! Wert von KM unmögl.!
! 11020 ! RETURN!	KM = O	! kein Operand !
! 11170 ! RETURN!	KM = 1	JMP oder JSR-Befehl!
! 11220 ! RETURN!	KM = 2 AND MO = 9	! Operand = Akku !
! 11240 ! RETURN!	H1 !	! Ein-Byte-Operand !
! 11280 ! RETURN!	KM = 2 AND NOT H1 !	Zwei-Byte-Operand !
! 11300 ! RETURN!	KM = 3 AND	l Byte größer als 255!
1 1 1	W GT 255	!
! 11340 ! RETURN!	KM = 3	! Byte reserviert !
! 11430 ! RETURN!	KM = 4	! Word reserviert !
! 11540 ! RETURN!	H GT 127 OR	! Relativer Sprung !
1 !!!	H LT -128	! zu weit !
! 11580 ! RETURN!	KM = 5	! Relativer Sprung !
!=========	=======================================	!

3.2.3 Variable mit hexadezimalem Code besetzen

```
12000 REM * C$ MIT CODE BESETZEN *
12010 C$=KC$(K,M)
12020 IFC$=""THENER=6:GOSUB17000
12030 RETURN
```

In diesem kurzen Unterprogramm wird in der Variablen C\$ der hexadezimale Befehlscode eingetragen. Dazu wird aus den in Kapitel 3.1 beschriebenen DATA-Statements lediglich der entsprechende Code aus der Variabeln KC\$ (K,M) übernommen. Wurde kein Code gefunden, so wird eine Fehlermeldung ausgedruckt.

3.2.4 Direktiven auswerten

```
13000 REM * %DIRECTIVEN AUSWERTEN *
13020 GOSUB24000
13030 ONDGOTO13100,13200,13300,13400,13500,13600
13040 ER=2:GOSUB17000
13060 RETURN *
```

Zunächst wird in der Variablen AA\$ der Name der Direktive (der auch mehr als drei Zeichen enthalten kann) abgelegt und mit dem Unterprogramm ab Zeile 24000 die Nummer der Direktive bestimmt. Aufgrund dieser Nummer wird anschliessend verzweigt. Wenn nicht verzweigt wird, so wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

%OR G

```
13100 REM *** MORG DIRECTIVE ***

13105 IFAD$>""THENER=20:GOSUB17000:RETURN

13110 T$=MID$(T$,5)

13115 KM=4

13120 GOSUB100

13125 GOSUB16000

13130 IFPEEK(Q4)THENRETURN

13135 AD=W

13140 HH=INT(AD/256)

13145 H=AD-256*HH

13150 AD$=CHR$(H)+CHR$(HH)

13155 PRINT#3,AD$;

13160 SA=AD

13165 RETURN
```

Die ersten zwei Byte der Objekt-Datei werden in der Variablen AD\$ abgespeichert. Wenn schon eine Startadresse definiert wurde, so wird ein Fehler ausgegeben. Sonst wird in den Zeilen 13110 bis 13135 der Operand ausgewertet und in der Variablen AD abgelegt. In dem restlichen Programmstück wird die Dezimalzahl noch in zwei Zeichen zerlegt, die jeweils das Lower und Higher Byte angeben. An dieser Stelle sei noch angemerkt, daß das Speichern in der Objekt-Datei (auf Floppy) jeweils in zwei zusammengefaßten Hexadezimalziffern zu einem Zeichen gespeichert wird. Z.B. wird hexadezimal 'FF' als CHR\$ (255) gespeichert.

Als Abschluß wird noch in der globalen Variablen SA der Wert der Startadresse festgehalten, um ihn im weiteren Programm verwenden zu können.

%END

```
13200 REM *** %END DIRECTIVE ***
13210 IS=320
13220 RETURN
```

In dieser Zeile wird lediglich der Eingabestatus IS als Merker für das Ende der Quelldatei gesetzt.

%INO

```
13300 REM *** %INO DIECTIVE ***

13305 IFAD$>""THENER=20:GOSUB17000:RETURN

13310 KM=4

13315 INPUT"@STARTADRESSE ####";T$

13320 IFT$=" "THEN13315

13325 GOSUB16000

13330 IFPEEK(Q4)THENRETURN

13335 AD=W

13340 HH=INT(AD/256)

13345 H=AD-256*HH

13350 AD$=CHR$(H)+CHR$(HH)

13355 PRINT#3,AD$;

13360 SA=AD

13365 RETURN
```

Dieses Programmstück funktioniert analog der oben beschriebenen %ORG-Direktive, außer daß die Startadresse nicht als Operand in der Quelldatei steht, sondern vom Bildschirm eingelesen wird.

%DUP

```
13400 REM *** MOUP DIRECTIVE ***
13404 T$=MID$(T$,5)
13408 A$=",":GOSUB700
13412 IFA=0THENER=3:GOSUB17000:RETURN
13416 T3$=MID$(T$,A+1)
13420 T$=LEFT$(T$,A-1)
13424 SI=2
13428 KM=0
13432 GOSUB15000
13436 AN=W
13440 T$=T3$
13444 GOSUB10000
13448 IFAN=0THENC$=""RETURN
13452 IFAN=1THENRETURN
13456 CC$="":A≕0
13460 IFA>=LEN(C$)THEN13476
13464 HH$=MID$(C$,A+1,2):GOSUB400:CC$=CC$+CHR$(HH)
13468 A=A+2
```

13472 GOTO13460 13476 FORI=1TOAN-1 13480 PRINT#3,CC*; 13484 AD=AD+LEN(CC*) 13488 NEXT 13492 RETURN

Die %DUP-Direktive hat die Form:

%DUP Anzahl, Anweisung

Deshalb wird im Text hinter dem Wort '%DUP' ein Komma gesucht. Wenn keines vorhanden ist, wird ein Fehler gemeldet. Der Text wird dann zerlegt in einen Teil vor dem Komma (T\$) und den Teil dahinter (T3\$). T\$ wird an das Unterprogramm zum Auswerten eines Doppelausdrucks übergeben und das Ergebnis in der Variablen AN gespeichert, die dann die Anzahl der Wiederholungen enthält. 'T3\$ wird nun in T\$ übertragen und dem Unterprogramm zum Assemblieren einer Zeile übergeben, womit in C\$ der fertig assemblierte Code der Anweisung steht. In C\$ ist der Code jedoch in hexadezimaler Form enthalten, so daß er noch in die Variable CC\$ als Zeichenreihe kopiert wird. Dieser Code wird (AN-1)-mal in die Objektdatei geschrieben, wobei jeweils der Adresszähler um die Länge des Codes CC\$ erhöht wird. Das Code wird auf jeden Fall an das aufrufende Unterprogramm zurückgegeben, wo nachher die létzte Speicherung erfolgt.

Das Unterprogramm ist sowohl aufrufendes Programm, es wird aber auch von hier aufgerufen. Dies nennt man einen indirekt rekursiven Aufruf. Man muß bei einer derartigen Programmierweise darauf achtgeben, daß die Parameter nicht durch einen neuen Aufruf des Unterprogramms überschrieben werden und daß der Unterprogramm-Stapel nicht überläuft. Im vorliegenden Fall muß der Anwender dafür sorgen, daß die Anweisung, die wiederholt werden soll nicht selbst eine Direktive ist. Der Fall einer weiter verschachtelten Rekursion wird dadurch automatisch vermieden.

%ASC

```
13500 REM *** MASC DIRECTIVE ***
13505 T#=MID#(T#.5)
13510 A*=CHR$(34):GOSUB700
13515 IFA=0THENER=3:GOSUB17000:RETURN
13520 T$=MID$(T$,A+1)
13525 A$=CHR$(34):GOSUB700
13530 IFATHENT$≕LEFT$(T$,A-1)
13535 C#=""
13540 IFT#=""THENRETURN
13545 H=ASC(RIGHT$(T$,LEN(T$)):GOSUB200
13550 C$=H$+C$
13555 T#=LEFT#(T#,LEN(T#)-1)
13560 IFLEN(C$)<6THEN13540
13565 PRINT#3,T#;
13570 AD=AD+LEN(T$)
13575 RETURN
```

Die %ASC-Direktive wird benützt, um Text in die Objektdatei einzufügen. Die Syntax des Befehls ist:

%ASC "Text"

Im Operanden werden zwei "-Zeichen gesucht, und der dazwischenliegende Text steht anschließend in T\$. Die letzten drei Zeichen werden in Hexadezimalziffern umgewandelt und als Variable C\$ dem aufrufenden Programm zurückgegeben, der Rest des Textes wird direkt in die Objektdatei geschrieben, wobei natürlich der Adresszähler entsprechend erhöht wird.

÷.

%INCLUDE

```
13600 REM * %INCLUDE-DIRECTIVE
13605 A$=CHR$(34):GOSUB700
13610 IFA=0THENER=24:GOSUB17000:RETURN
13615 T$=MID$(T$,A+1,17)
13620 A$=CHR$(34):GOSUB700
13625 IFA=0THENER=24:GOSUB17000:RETURN
13630 T$=LEFT$(T$,A-1)
13635 OPEN6,8,6,T$
13640 GOSUB25000
13645 IFDSTHENER=23:GOSUB17000:CLOSE6:RETURN
13650 FP=6:AS=IS
13655 IFFT=2THENGOSUB10:GOSUB10
13660 RETURN
```

Mit der %INCLUDE-Direktive kann eine andere Quelldatei in den Quelltext eingebunden werden. Dazu wird der Name der einzufügenden Datei bestimmt, diese Datei mit der logischen Nummer 6 geöffnet und die Variable FP ebenfalls auf 6 gesetzt, womit erreicht wird, daß nun aus dieser Datei anstatt aus der normalen Quelldatei gelesen wird. Der Einlesestatus der normalen Quelldatei muß in AS gesichert werden, weil die %INCLUDE-Direktive ja die letzte Anweisung des Quellprogramms sein könnte.

Im Unterprogramm ab Zeile 22000 wird dafür gesorgt, daß die Eingabevariable FP wieder auf den Normalwert 2 gesetzt wird, wenn die einzufügende Datei zu Ende ist.

! DII ! DII !======	REKTIVE!	N AUSWERTEN	13000 - 13660 ! !
! ! Va ria ! !	blen:		! ! !
! Name !	! Тур	! Bereich	! Bedeutung !
! AD\$! AD\$! AOS\$! CCS ! EPT HH\$! HHH ISM ! HHH ISM ! T3 ! W	! R/H ! G ! G ! H ! G ! R ! P ! G ! H/R/P ! H/R ! P/R ! P ! H ! A ! P	0255/06553 065535 2 Zeichen (Byte) 065535 0255 Zeichenreihe Zeichenreihe 074 0E9 2,6 1,2 0255 0255 2 Zeichen 4 Zeichen 0AN-1 0320 05 065535 0,1,2 Zeichenreihe Zeichenreihe	5! Position / Zähler ! ! aktuelle Adresse ! ! Startadresse kodiert ! ! Anzahl Wiederholungen ! ! Alter Eingabestatus ! ! Assemblierter Code ! ! Assemblierter Code ! ! Disk-Status ! ! Fehlernummer ! ! Log. Nr. Eingabedatei ! ! Typ d. Eing.dat. (s,p)! ! Lower-Byte Startadr. ! ! Higher-Byte Startadr. ! ! Higher-Byte Startadr. ! ! Higher-Byte Startadr. ! ! Lower-Byte Startadr. ! ! Input-Status ! ! Input-Status ! ! Startadresse ! ! Größe des Operanden ! ! Operand ! ! zu wiederh. Befehl !

```
|-----
! Dateien :
! 3 ! F$+"...."! p ! Vorläufige Objektdatei
! 6 ! T$ !p/s! Einzubindende Quelldatei
|-----
 Unterprogrammaufrufe:
     ! nach ! Zweck
 13020! 24000 ! Nummer der Direktive feststellen
! 13040! 17000 ! Fehler registrieren
! 13105! 17000 ! Fehler registrieren
! 13120! 100 ! Blanks eliminieren
! 13125! 16000 ! Einzelausdruck auswerten
! 13305! 17000 ! Fehler registrieren
! 13325! 16000 ! Einzelausdruck auswerten
! 13408! 700 ! Zeichen suchen
! 13412! 17000 ! Fehler registrieren
! 13432! 16000 ! Doppelausdruck auswerten
! 13444! 10000 ! Zeile assemblieren
! 13464! 400 ! Wert von Hexzahl bestimmen
! 13510! 700 ! Zeichen suchen
! 13515! 17000 ! Fehler registrieren
! 13525! 700 ! Zeichen suchen
! 13545! 200 ! 2-stellige Hexzahl bilden
! 13605! 700 ! Zeichen suchen
! 13610! 17000 ! Fehler registrieren
! 13620! 700 ! Zeichen suchen
! 13625! 17000 ! Fehler registrieren
! 13640! 25000 ! Disk-Status-Werte bestimmen
! 13645! 17000 ! Fehler registrieren
           10 ! Ein Zeichen aus Datei #FP lesen
|-----
 Verzweigungen nach außen :
 in Ze ! nach ! Bedingung ! Bemerkung
! 13060 ! RETURN! D=0 ! keine Direktive ! ! 13105 ! RETURN! AD$ GT " ! Startadresse ! ! bereits definiert ! ! 13130 ! RETURN! PEEK(Q4) NE 0 ! Fehler im Einzel- !
|-----
```

! :		=====	=======		=====		!
!	!		!		!	term	!
!	13165 !	RETU	RN! D=1		!	Ende von	%OR G !
Ţ	13220	RETU	RN! D=2		!	Ende von	%END !
!	13305 !	RETU	RN! AD\$ GT	- * *	!	Startadre	esse!
į	!		!		!	bereits o	definiert !
!	13330 !	RETU	RN! PEEK(Q4) NE 0	!	Fehler in	n Einzel- !
ļ	į		į		!	term	!
!	13365 !	RETU	RN! D=3		!	Ende von	%INO !
!	13412	! RETU	RN! A=0		!	Kein ","	bei %DUP !
!	13412 !	! RETU	RN! AN=1		!	Anzahl=1	bei %DUP!
į	13492	! RETU	RN! D=4		!	Ende von	%DUP !
!	13515 !	RETU	RN! A=0		!	Kein be	ei %ASC !
ļ	13540	! RETU	RN! T\$=""		!	Text leer	• !
ļ	13575 !	RETU	RN! D=5			Ende von	%ASC!
i	13610	! RETU	RN! A=0		į	Kein ","	!
!	13625 !	RETU	RN! A=0		!	Kein ","	!
ļ	13645	! RETU	RN! DS NE	0	!	Diskfehle	er bei OPEN!
!	13660	RETU	RN! D=6		!	Ende von	%INCLUDE!
!:	=======	:=:==			=====		:======!

3.2.5 Modus und Wert des Operanden feststellen

```
14000 REM * MODE FESTSTELLEN
14010 REM MODE MO : -1=NO OPER.; 0=# USW. S.ZEILE 54030
14020 REM MODE MO = 10 : INDIRECT
14040 GOSUB100
14050 IFT$=""THENMO=-1:RETURN
14060 IFT$="A"THENMO=9:RETURN
14070 AA$=CHR$(34)+"#(),.@!":GOSUB800
14080 IFA(2)<>-(A(3)>0)THENER=4:GOSUB17000:RETURN
14090 L=LEN(T$)
14100 XY=(RIGHT$(T$,1)<>"X"ANDRIGHT$(T$,1)<>"Y")
14110 IFA(4)THENIFA(5)>00RA(4)<>L-10RXYTHEN14410
14120 IFA(5)THENIFA(4)>00RA(5)<>L-10RXYTHEN14410
14130 IFA(1)>10RA(6)>10RA(7)>1THENER=5:GOSUB17000:RETURN
14140 IFA(1)THENIFA(2)+A(3)+A(4)+A(5)+A(6)+A(7)THEN14410
14150 IFA(6)THENIFA(7)THEN14410
14160 IFA(7)THENIFA(6)THEN14410
14170 IFA(6)+A(7)THENIFA(1)+A(2)+A(3)THEN14410
14180 IFA(1)THENMO=0:T$=MID$(T$,2):GOTO14440
14190 IFRIGHT$(T$,3)=",X)"THENMO=7:GOTO14430
14200 IFRIGHT$(T$,3)=".X)"THENMO=7:GOTO14430
14210 IFRIGHT≰(T$,3)="),Y"THENMO=8:GOTO14430
14220 IFRIGHT$(T$,3)=").Y"THENMO=8:GOTO14430
14230 IFRIGHT$(T$,1)=")"THENMO=10:T$=MID$(T$,2,L-2):SI=2
                                     :GOSUB15000:RETURN
```

```
14240 ZP≕0
14250 SI=2
14260 IFA(6)THENZP=1:T$=MID$(T$,2):L=L-1:SI=1
14270 IFA(7)THENZP=2:T$=MID$(T$,2):L=L-1
14280 IFRIGHT$(T$,2)=",X"THENMO=5:GOSUB14370:GOTO14340
14290 IFRIGHT$(T$,2)=".X"THENMO=5:GOSUB14370:GOTO14340
14300 IFRIGHT$(T$,2)=",Y"THENMO=6:GOSUB14370:GOTO14340
14310 IFRIGHT $ (T$,2)=".Y"THENMO=6:GOSUB14370:GOTO14340
14320 MO±4
14330 GOSUB14380
14340 IFPEEK(Q4)THENRETURN
14350 IFW<256ANDZP<2THENMO≕MO-3
14360 RETURN
14370 T#=LEFT#(T#,L-2)
14380 IFZP=1THENMO=MO-3
14390 GOSUB15000
14400 RETURN
14410 ER=10:GOSUB17000
14420 RETURN
14430 T$≕MID$(T$,2,L-4)
14440 SI=1
14450 GOSUB15000
14460 RETURN
```

Dieses Unterprogramm dient letztendlich zum Besetzen der Variablen MO,SI und W, in welchen der Adressierungsmodus der Anweisung, sowie die Größe und der Wert des Operanden festgehalten werden. Nicht festgestellt wird in diesem Unterprogramm, ob der jeweilige Befehl auch diesen Modus kennt.

Die Bedeutungen der verschiedenen Werte von MO sind im Kapitel 3.2.2 tabellarisch aufgeführt. Der Modus wird aufgrund von auftretenden Sonderzeichen und der Größe der Operanden festgestellt. Die Größe des Operanden (SI) kann folgende Werte annehmen:

```
SI=1 Operanden bis 255 (1-Byte-Operanden)
SI=2 Operanden bis 65535 (2-Byte-Operanden)
```

Ist der Operand eine leere Zeichenreihe, so wird MO mit -1 besetzt, ist der Operand ein 'A' wird MO mit 9 besetzt. In beiden Fällen wird das Unterprogramm sofort verlassen.

Die Sonderzeichen werden mit Hilfe des Unterprogramms ab Zeile 800 lokalisiert. Die Zeilen 14080 bis 14160 enthalten diverse Prüfungen auf die Richtigkeit der Syntax (sind Klammern richtig gesetzt,...).

Eine wichtige Bedeutung hat die Variable ZP. Hier wird festgehalten, ob durch ein Sonderzeichen im Operanden die Zero-Page oder die absolute Adressierung erzwungen wird.

Die Variable wird nur besetzt, wenn der Modus durch bestimmte Sonderzeichen-Kombinationen (z.B. ",X)") noch nicht ermittelt wurde. Es bedeuten:

- ZP=0 Zwischen Zero-Page- und absoluter Adressierung kann allein aufgrund der Größe des Operanden entschieden werden.
- ZP=1 Das erste Zeichen des Operanden ist ein 'Klammeraffe'. Dann kann nur Zero-Page Adressierung ausgewählt werden. Ist der Operand aber doch größer als 255, so wird später eine Fehlermeldung ausgegeben.
- ZP=2 zeigt ein Rufzeichen an der ersten Stelle im Operanden an. Dadurch wird die absolute Adressierung erzwungen. Das ist manchmal notwendig, wenn man in der Zero-Page Y-indiziert arbeiten möchte, der Befehl diese Adressierungsart jedoch nicht kennt.

Mit diesen Informationen kann in jedem Fall die zugehörige Adressierungsart bestimmt werden. Details hierzu entnehmen Sie bitte dem Listing.

!=======		!
! Mode	fe ststel le n	14000 - 14460
! !======		! !!
! ! Variable !	n:	! ! !
!! ! Name ! T	yp ! Bereich	! Bedeutung
! A ! ! ! ! ! A\$! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	R ! 0255 P ! 1 Zeichen P ! Zeichenreihe P ! 0E9 H ! 079 A ! -110 ! ! ! ! ! ! ! ! !	! Position von A\$ in AA\$! ! zu suchendes Zeichen ! ! zu suchende Zeichen ! ! Fehlernummer ! ! Länge von T\$! ! Modus: ! -1 = kein Operand ! ! O = unmittelbar ! ! 1 = Zero-Page ! ! 2 = Zero-Page, x ! ! 3 = Zero-Page, y ! ! 4 = absolut ! ! 5 = absolut, x ! ! 6 = absolut, y ! ! 7 = vor -indiziert ! ! 8 = nach-indiziert ! ! 9 = Akkumulator !

!=====: ! ! Q4 ! SI ! ! T\$! W ! XY ! ! ZP !	! H !	1 oder 2 Zeichenreihe	! 10 = indirect ! Adr. Fehleranzahlzelle!! Anzahl Bytes des ! Operanden ! Operand ! Wert des Doppelterms !! XY=0, wenn letztes Zei.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		
!=====: ! ! Felde !	====== r (Arra ₎ 	/s): 	======================================		
! Name	! Dimen.	.! Typ ! Bereich	! Bedeutung		
! ! A !	! 20 !	! R ! 0255 ! !	! Positionen der ! Sonderz. aus AA		
!===== ! ! Unter !	progra m :	naufrufe :			
! in	! nach	! Zweck			
! 14040 ! 14070 ! 14080 ! 14130 ! 14230 ! 14390 ! 14410	! 800 ! 17000 ! 17000 ! 15000 ! 15000 ! 17000 ! 15000	! Fehler registrie ! Fehler registrie ! Doppelausdruck a ! Doppelausdruck a	eichen in T\$ bestimmen ren ren uswerten uswerten ren		
į	Verzweigungen nach außen :				
in Ze	! nach	! Bedingung	! Bemerkung		
! 14050 ! 14080 ! ! 14130	! RETUR ! RETUR ! ! 17000	! a(6) GT 1 OR	! Kein Operand ! Operand = Akku ! Klammern nicht ! paarweise ! Immediate- bzw. ! Zeropagezeichen		

```
! ! a(7) GT 1 ! nicht an 1.Stelle ! 14230 ! RETÜRN! RIGHT$(T$,1)=")" ! Indirekte Adress. ! 14340 ! RETURN! PEEK(Q4) NE 0 ! Fehler ! 14360 ! RETURN! ! Ende ! 14400 ! RETURN! div. Möglichkeiten! Fehlernummer 10 ! 14460 ! RETURN! ! Ende !
```

3.2.6 Doppelterm auswerten

```
15000 REM * DOPPELAUSDRUCK AUSWERTEN
15010 AA$=CHR$(34)+"#()..@!+-*/$1":GOSUB800
15020 IFA(1)+A(2)+A(3)+A(4)+A(5)+A(6)+A(7)THEN15220
15030 A=-(A(8))0)-(A(9))0)-(A(10))0)-(A(11))0)
15040 IFA=0THENGOSUB16000:GOTO15200
15050 IFA>1THENER=12:GOSUB17000:RETURN
15060 A=A(8)+A(9)+A(10)+A(11)
15070 T1$±LEFT$(T$.A-1)
15080 T2$±MID$(T$.A+1)
15090 T$±T1$
15100 GOSUB16000
15110 W1±W
15120 T$≡T2$
15130 GOSUB16000
15140 W2=W
15150 IFPEEK(Q4)THENRETURN
15160 IFA(8)THENW≕W1+W2
15170 IFA(9)THENW=W1-W2
15180 IFA(10)THENW=W1*W2
15190 IFA(11)THENW=INT(W1/W2)
15200 IFW>=2564SITHENER=13:GOSUB17000:RETURN
15210 RETURN
15220 ER=10:GOSUB17000
15230 RETURN
```

Unter Doppelterm verstehen wir beim Assembler Terme, die aus zwei Operanden und einer Verknüpfung (+,-,*,/) bestehen. In diesem Unterprogramm selbst werden Doppelterme ausgewertet. Jedoch werden können auch einzelne Terme ausgewertet werden, da am Beginn eine entsprechende Verzweigung zu dem Unterprogramm ab Zeile 16000 vorhanden ist.

In Zeile 15010 werden die Positionen der Sonderzeichen bestimmt. Folgende Zeichen dürfen nicht auftreten: ", #, (,), Komma, ., Klammeraffe, !. Wenn eines dieser Zeichen im Doppelausdruck enthalten ist, wird eine Fehlermeldung

ausgegeben, ebenso, wenn mehr als ein Verknüpfungszeichen auftritt.

Wenn kein Sonderzeichen erscheint, liegt ein Einzelausdruck vor, das entsprechende Unterprogramm wird aufgerufen, und es wird zum Ende des Unterprogramms verzweigt.

Zuerst wird der Doppelausdruck zerlegt. Die Variablen T1\$ (linker Teil) und T2\$ (rechter Teil) beinhalten anschließend die durch das Sonderzeichen getrennten Textteile. Beide Ausdrücke werden durch Aufrufen des Unterprogramms für Einzelausdruck auswerten getrennt behandelt.

In den Zeilen 15160 bis 15190 werden die eigentlichen Verknüpfungen durchgeführt, wobei die in den Variablen W1 und W2 festgehaltenen Dezimalwerte der Operanden verwendet werden. Die Division wird als ganzzahlige Division ausgeführt.

!=====			=========!		
! ! Do !	Doppelausdruck auswerten 15000 - 15230				
:: ! ! Varia !	blen:		 ! ! !		
! Name	! Typ ! Bere	eich !	Bedeutung !		
! ! A ! AA\$! ER ! SI	! P/R ! O	! chenreihe !	Position des Verküpf-! ungszeichens! zu suchende Zeichen! Fehlernummer! Anzahl Bytes des! Operanden!		
! T\$! T1\$! T2\$! W ! ! W1	! H ! Zeid! R/A ! O ! R/A ! O ! !	chenreihe !	Operand ! Erster Term ! Zweiter Term ! Wert des Einzelterms ! Wert des Doppelterms ! Wert des 1.Terms ! Wert des 2.Terms !		

!=====================================	! ! ! !
!! Name ! Dimen. ! Typ ! Bereich !	! Bedeutung !
	Position jedes ! Sonderz. von AA\$!
! ! Un terprogramma ufrufe : !	! ! !
!! in ! nach ! Zweck	 !
15010! 800 ! Positionen von Zeichen 15040! 16000 ! Einzelausdruck auswerte 15050! 17000 ! Fehler registrieren 15100! 16000 ! Einzelausdruck auswerte 15130! 16000 ! Einzelausdruck auswerte 15200! 17000 ! Fehler registrieren 15220! 17000 ! Fehler registrieren	n ! n !
 Verzweigungen nach außen :	
!! ! in Ze ! nach ! Bedingung ! Be	merkung
! 15150 ! RETURN! PEEK(Q4) NE 0	

3.2.7 Einzelausdruck auswerten

```
16070 IFLEFT$(T$,1)<>"$"THEN16150
16080 T$≈MID$(T$.2)
16090 IFLEN(T$)<5THENHH$=T$:GOSUB400:W=HH:GOT016510
16100 IFLEN(T$)<>8THENER=14:GOSUB17000:RETURN
16110 BB$=T$
16120 GOSUB23000
16130 W=BB
16140 GOTO16510
16150 IFASC(T$)>=48ANDASC(T$)<=57THENW=VAL(T$):GOT016510
16160 T$=LEFT$(T$+SP$.8)
16170 TN$=T$:GOSUB500:W=TV
16180 IFTYTHEN16510
16190 UA=AD+1
16200 UN$=T$
16210 ONKMGOTO16250,16300,16370,16400,16430
16220 ER=16:GOSUB17000
16230 UT=0
16240 GOTO16460
16250 IFMO=10RMO=4THENUT=7:60T016450
16260 IFMO=10THENUT=6:GOTO16450
16270 ER=6:GOSUB17000
16280 UT±0
16290 GOTO16460
16300 IFMO=0THENUT=1:GOTO16450
16310 IFMO<4THENUT=3:GOTO16450
16320 IFMOK=6THENUT=5:GOT016450
16330 IFMOC=8THENUT=4:GOTO16450
16340 ER≔6:GOSUB17000
16350 UT=0
16360 GOTO16460
16370 UT=1
16380 UA≔AD
16390 GOTO16450
16400 UT=2
16410 UA≔AD
16420 GOT016450
16430 UT=8
16440 GOTO16450
16450 GOSUB19000
16460 U$≅"R"
16470 W≕32768+128:REM DEFAULT WERT FUER ADRESSEN $8080
16480 IFUT=10RUT=30RUT=4THENW=128:REM DEFWERT FUER BYTEW.
16490 IFUT=8THENW=AD+2:REM DEFWERT FUER BRANCHES
16500 REM
16510 IFHW=1THENW=W-256*INT(W/256)
16520 IFHW=2THENW=INT(W/256)
16530 RETURN
```

Zunächst werden in dem Unterprogramm zum Auswerten eines Einzelausdrucks auch wieder die führenden und folgenden Leerzeichen abgeschnitten. Wie bereits im letzten Kapitel erwähnt, wird dieses Unterprogramm bei Doppeltermen auch ausgewertet, dann jedoch für jeden Teil des Terms getrennt.

Wenn der Term mit einem Kleiner- oder einem Größerzeichen beginnt, so darf nur das Low-Byte oder das High-Byte des Wertes als Ergebnis zurückgegeben werden. Zu Beginn des Unterprogramms wird deshalb der Merker HW (=Halbwort) gesetzt. Folgende Werte sind möglich:

HW=0 Wert ist Wert des gesamten Terms
HW=1 Wert ist Low-Byte des Termwertes
HW=2 Wert ist High-Byte des Termwertes

Wenn der Einzelterm nur aus einem '\$' besteht, so wird die Adresse der aktuellen Programmzeile als Wert herangezogen. Liegen hinter dem '\$' noch mehr Zeichen vor, so steht dort entweder ein hexadezimaler oder ein binärer Ausdruck. Ob hexadezimal oder binär, ergibt sich aus der Länge des dem \$-Zeichen folgenden Ausdruckes: acht weitere Zeichen bedeuten immer binär; bis vier Zeichen immer hexadezimal. Ist das erste Zeichen ein "%" so wird ebenfalls binär ausgewertet.

Wenn der Operand eine Ziffer ist, so wird dessen Wert einfach über die Funktion VAL bestimmt. In allen anderen Fällen, liegt mit Sicherheit ein Symbol vor, das dann im weiteren in der Symboltabelle herausgesucht wird.

Wenn das Symbol in der Tabelle gefunden wurde, so wird der dort gespeicherte Wert der Variablen W zugeordnet, und das Unterprogramm verlassen.

In den Zeilen 16190 bis 16490 erfolgt die Behandlung für undefinierte Symbole. Es tritt öfters der Fall ein, daß ein Symbol an der Stelle, wo es angesprochen wird, noch nicht definiert ist, z.B. bei Vorwärtssprüngen. Der Assembler kann natürlich den wahren Wert des Symbols nicht in die Objektdatei eintragen, andererseits muß er den übrigen Quelltext weiterverarbeiten können. Dieses Problem der Vorwärtsverweise wird im vorliegenden Assembler folgendermaßen gelöst:

Jedes noch nicht definierte Symbol wird in eine Tabelle der undefinierten Symbole eingefügt. Anstatt des wahren Wertes wird ein Vorgabewert (engl.: default value) in die Objektdatei eingetragen. Im Protokoll wird ein "R" eingetragen, womit dem Leser des Protokolls angezeigt wird, daß

die in der Spalte 'Code' angegebenen Werte nur Vorgabewerte sind.

Nachdem das gesamte Quellprogramm bearbeitet ist, müßten alle Symbole definiert sein. Der Assembler liest dann die eben erstellte vorläufige Objektdatei und ersetzt an den betreffenden Stellen den Vorgabewert durch den wahren Wert. Die Tabelle der undefinierten Symbole beinhaltet deswegen ein Feld UA(), in dem die Adressen gespeichert sind, bei welchen die wirklichen Werte eingesetzt werden müssen und ein Feld UN\$(), in dem die Namen der undefinierten Symbole abgelegt sind.

In der Tabelle der undefinierten Symbole wird auch ein Feld UT() mitgeführt, das die Art des Operanden angibt, bei dem das undefinierte Symbol gebraucht wurde. Daraus läßt sich auch die Zahl der zu ändernden Bytes (1 oder 2) bestimmen. Folgende Werte für eine Variable UT() bzw. UT sind möglich:

UT=0	Typ des undefinierten Symbols noch nicht
	festgestellt
UT=1	Bytewert für BYT-Befehl oder #-Adressierung
UT=2	Wert für WOR-Befehl
UT=3	Zero-Page-Adresse
UT=4	Zero-Page-Adresse eines Vektors
UT=5	Absolute Adresse
UT=6	Adresse des Vektors für indirekten Sprung
UT=7	absolutes Sprungziel
UT=8	relatives Sprungziel

Nach diesem Exkurs über die Tabelle der undefinierten Symbole betrachten wir wieder das Unterprogramm. Die Zeile wird nur erreicht, wenn ein undefiniertes Symbol auftrat. Hier wird in der Variablen UA die Adresse des Symbols festgehalten und in der Variablen undefinierten UN\$ das Symbol. Im weiteren muß nur noch der Typ des undefinierten Symbols bestimmt werden. Abhängig vom Typ (KM) des Befehls wird in Zeile 16210 zu unterschiedlichen Programmstücken verzweigt. Ist KM=0, so wird das Symbol in einer Konstantenvereinbarung oder bei einer Direktive benötiqt, wo es unbedingt definiert sein muß. Deshalb wird in diesem Fall eine Fehlermeldung ausgegeben.

In den Zeilen 16250 bis 16440 wird abhängig von Typ und Modus der Anweisung die Variable UT besetzt. In den Zeilen 16450 bis 16500 wiçd schließlich das undefinierte Symbol in die Tabelle eingetragen, die Variable U\$ auf 'R' gesetzt, und die Variable W mit einem Default-Wert, abhängig vom Typ des undefinierten Symbols, besetzt.

Ab Zeile 16500 steht das Programmstück, welches den Wert des Einzelausdrucks entsprechend dem Merker HW (s.o.) zurechtschneidet.

!====== ! . Fir	:====:: .zelaus:	:=====================================	! ! 16000 - 16530			
!	!					
!====== ! ! Variat !	olen:		! ! ! !			
! Name !	Тур	Bereich	! Bedeutung !			
! AD ! ! BB ! ! BB\$! ! ER ! ! HH ! ! HW ! ! KM ! ! KM ! ! TY ! ! TV ! ! TV ! ! UA ! ! UA ! ! UN !	R P R P E E E R P R	065535 2 cichenreihe 0E9 065535 4 Zeichen 0,1,2 05 1-110 2 zeichenreihe 0,1,2 2 Zeichenreihe 065535 ' oder 'R' 065535 Zeichenreihe 065535	! aktuelle Adresse ! Wert von Binär-Zahl ! Binär-Zahl ! Fehlernummer ! Wert v. 4-stell. Hex-Z! ! 4-stellige Hex-Zahl ! Merker f. Halbwortzei.! Typ des Befehls ! Adressierungsmodus ! Einzelterm ! Typ des Symbols ! Gesuchtes Symbols ! Wert des Symbols ! R' bei undef. Symbol ! Adresse, bei der un-! def. Symbol auftrat ! Name d. undef. Symbols! Typ des undef. Symbols! Typ des undef. Symbols! Typ des undef. Symbols! Wert des Einzelterms !			
! Unterp	programi	naufrufe :				
! in !	nach	! Zweck				
! 16010 ! 16090! ! 16100 ! 16120 ! 16170! ! 16220 ! 16270! ! 16340 ! 16450!	400 17000 23000 500 17000 17000 17000	<pre>! Fehler registri ! Wert von 8-stel ! Symbol in Tabel ! Fehler registri ! Fehler registri ! Fehler registri</pre>	ezimalzahl bestimmen ieren !l. Binärzahl bestimmen ! !le suchen ieren !			

3.2.8 Weitere Unterprogramme

Wert in Tabelle der undefinierten Symbole eintragen

```
19000 REM * WERT IN DATE! DER UNDEF. SYMBOLE EINTRAGEN *
19010 U=U+1
19020 UA(U)=UA
19030 UT(U)=UT
19040 UN$(U)=UN$
19050 RETURN
```

Die Variable U, die die Anzahl der undefinierten Symbole angibt, wird um eins erhöht. Das Feld UT() beinhaltet den Typ, das Feld UA() die Adresse und das Feld UN\$() den Namen der undefinierten Symbole.

Symbol-Tabelle speichern und drucken

```
20000 REM * SYMBOLTABELLE SPEICHERN UND DRUCKEN
20010 PRINT#4
20020 PRINT#4,"SYMBOLE:"
20030 PRINT#4,"NAME T WERT"
20040 PRINT#4,"------"
20050 PRINT#15,"S:"+F$+".SYM"
20060 OPEN5,8,5,F$+".SYM,S,W"
20070 GOSUB25000
20080 IFDSTHENPRINTDS$:STOP
20090 GOSUB20700
20100 CLOSE5
20110 CMD4
20120 GOSUB20500
20130 PRINT#4
20140 RETURN
```

Wenn das Quellprogramm fertig assembliert ist, so ist auch die Symboltabelle komplett. Dieses kurze Unterprogramm gibt nun die gesamte Symboltabelle auf dem Drucker bzw. auf dem Bildschirm aus und speichert sie zusätzlich in einer sequentiellen Datei auf Floppy.

In Zeile 20060 wird dazu die Datei #5 auf der Floppy mit dem Dateinamen F\$+".SYM" zum Schreiben geöffnet. Durch Aufruf der Unterprogramme ab Zeile 20500 und ab 20700 (vgl. Kapitel 3.2.1) werden alle Symbole nacheinander sowohl auf Floppy als auch auf dem Protokoll ausgegeben. Die Ausgabe wird mit dem CMD-Befehl auf die Protokoll-Datei umgelenkt, weil im Unterprogramm ab Zeile 20500 normale PRINT-Befehle verwendet werden.

Anschließend wird die Floppydatei geschlossen und das Unterprogramm verlassen.

Manuelle Eingabe von Symbolwerten

```
21000 REM * MANUELLE EINGABE VON SYMBOLWERTEN
21010 PRINTUN#:
21020 INPUTT$
21030 T$=LEFT$(T$+SP$,8)
21040 POKEQ4.0
21050 GOSUB16000
21060 IFPEEK(Q4)THEN21000
21070 IFUT=1THENTY=1:SI=1
21080 IFUT=2THENTY=1:8I=2
21090 IFUT=30RUT=4THENTY=1:SI=1
21100 IFUT=50RUT=6THENTY=1:SI=2
21110 IFUT=70RUT=8THENTY=2:SI=2
21120 IFWD=25618ITHEN21000
21130 TV=W
21140 TN$=UN$:TV=W:GOSUB18000
21150 RETURN
```

Wenn der Assembler beim nachträglichen Einsetzen der vorher undefinierten Symbole feststellt, daß ein bestimmtes Symbol immer noch nicht definiert ist, müßte eigentlich Fehlermeldung 'Symbol nicht definiert' ausgegeben werden. In dem vorliegenden Assembler wurde jedoch eine andere Möglichkeit gewählt. Ein Symbol das nicht definiert am Bildschirm erfragt. Dadurch erspart man wird sich den erneuten Lauf des Assemblers durch das qesamte Programm.

Zur Feststellung des Wertes wird vom Bildschirm die Zeichenreihe T\$ eingelesen und sodann dem Unterprogramm 16000

übergeben, das den Wert eines Einzelausdruckes bestimmt. Dadurch kann die Eingabe auch hexadezimal oder binär erfolgen. War die Eingabe mit Fehlern behaftet, so wird nochmal nach dem Symbol gefragt. Der Typ des neuen Symbols (TY) richtet sich nach dem Typ des undefinierten Symbols (UT). In Zeile 21130 wird schließlich das neue Symbol in die Symboltabelle eingetragen und das Unterprogramm verlassen.

Eine Zeile einlesen

22000 REM * EINE ZEILE EINLESEN
22010 IFFT=1THENGOSUB22700:IS=ST:ZN=ZN+1:GOTO22050
22020 GOSUB22500
22030 IFPEEK(Q2)=0ANDPEEK(Q2+1)=0THENIS=64:RETURN
22040 ZN=PEEK(Q1)+256*PEEK(Q1+1)
22050 ZN\$=RIGHT\$(" "+STR\$(ZN),5)
22060 IFIS>0ANDFP<>2THENFP=2:IS=AS

Dieses Unterprogramm liest eine Zeile der Quelldatei in die Variable T\$ ein. Es wird unterschieden, ob die Eingabedatei eine sequentielle Datei oder eine Programmdatei ist. Diese Unterscheidung wird in der Variablen FT festgehalten. Bei FT=1 ist die Eingabedatei eine sequentielle Datei, und das Einlesen ist durch das Unterprogramm ab Zeile 22700 zu realisieren. In der Variablen IS wird der Status der Eingabedatei festgehalten. IS=64 zeigt das Ende der Quelldatei an.

Im Fall der sequentiellen Eingabedatei sind keine Zeilennummern im Quelltext vorhanden, so daß die Zeilen fortlaufend durchnumeriert werden. Wenn die Eingabedatei eine
Programmdatei ist, so wird das Unterprogramm ab Zeile
22500 aufgerufen, und anschließend werden die von diesem
Unterprogramm übergebenen Werte, die unter anderem auch
die Programmzeile enthalten, ausgewertet. Wenn das Programm zu Ende ist (angezeigt durch PEEK(Q2+1)=0), so wird
die Variable IS auf 64 gesetzt, um das Ende des Programms
anzuzeigen.

Nachdem in Zeile 22050 die Variable ZN\$ mit einer fünf-

stelligen Zeichenreihe, gebildet aus der Zeilennummer, besetzt wurde, wird das Unterprogramm verlassen.

Bestimmung des Wertes einer Binärzahl

```
23000 REM * BESTIMMUNG DES WERTES EINER BINAERZAHL *
23010 BB=0
23020 FORI=1TOLEN(BB$)
23030 B=ASC(MID$(BB$,I))-48
23040 IFB<00RB>1THENER=15:GOSUB17000:RETURN
23050 BB=2*E:B+B
23060 NEXT
23070 RETURN
```

Dieses Unterprogramm legt den Wert einer Binärzahl, die als Zeichenreihe BB\$ übergeben wird, in der Variablen BB ab. Die Berechnung des Wertes geschieht in einer Schleife, indem der Hilfsvariablen B zunächst der Wert einer einzelnen Stelle der Binärzahl zugeordnet wird. Die Variable BB erhält man nun, indem man jeweils den alten Wert der Variablen BB verdoppelt und den Wert der einzelnen Stelle hinzuaddiert. Man kann sich überlegen, daß durch dieses Verfahren – das den Mathematikern als Horner-Schema bekannt ist – am Ende der Schleife der richtige Wert der Variablen BB steht.

Nummer der Direktive bestimmen

```
24000 REM * NUMMER DER DIRECTIVE BESTIMMEN *
24010 FORD=1TOD9
24020 A$=D$(D):GOSUB50
24040 IFA=0THENNEXT
24050 IFD>D9THEND=0
24060 RETURN
```

Dieses Unterprogramm durchsucht die Variable AA\$ nach einer vorhandenen Direktive. Dazu wird jede mögliche Direktive mit Hilfe des Unterprogramms ab Zeile 50 untersucht und anschließend die Nummer der eventuell gefundenen Direktive in der Variablen D zurückgegeben.

Disk-Status-Werte DS und DS\$ bestimmen

```
25000 REM * DISK-STATUS-WERTE DS UND DS$ BESTIMMEN *
25010 INPUT#15,DS,D1$,D2$,D3$
25020 DS$=STR$(DS)+","+D1$+","+D2$+","+D3$
25030 RETURN
```

Hier wird der Status der Floppy aus dem Fehlerkanal in die Variablen DS und DS\$ übertragen.

Die Bezeichnung der Ausgabevariablen wurde in Anlehnung an Basic 4.0 der Commodore 8000er Serie gewählt.

Fehlermeldung beim nachträglichen Einsetzen

```
26000 REM * FEHLERMELDUNG BEIM EINTRAGEN AUSGEBEN *
26010 HH≕AD:GOSUB250
26020 PRINT#4,"FEHLER BEI "HH$
26030 A≕0
26040 RETURN
```

Beim nachträglichen Einsetzen von Symbolwerten in die Objektdatei können zwei Fehler auftauchen. Zum einen kann ein relativer Sprung, der ja nur 128 Byte umfassen kann, auf ein Sprungziel außerhalb dieses Bereichs zeigen, zum anderen kann der Wert eines 1-Byte-Operand größer als 255 sein. Wenn einer der beiden Fälle auftritt, wird das vorliegende Unterprogramm aufgerufen, das schließlich eine entsprechende Meldung auf dem Protokoll ausgibt und den Wert des Operanden mit dem Vorgabewert Null besetzt.

3.3 Hauptprogramm mit Vorspann

Vorspann

```
1 GOTO50000
50000 REM # P R O G R A M M - V O R S P A N N #
50170 Q1=49200:REM PZNR
50180 Q2=49202:REM PZVP
50190 Q3=49205:REM ZEICH
50200 Q4=49208:REM FEHLANZ
50210 GOSUB50500
50220 OPEN15,8,15
50230 DIMAC(5)
50240 FORI=0TO5
50250 READAC(I)
50260 NEXT
50280 DIMKM(58),KC$(58,10)
```

#

```
50290 FORI=1T058
50300 READK$(I).KM(I):REM SPAETER NUR KM(I)
50310 IFAC(KM(I))=0THEN50330
50320 FORJ=0TOAC(KM(I))-1:READKC$(I.J):NEXTJ
50330 NEXTI
50340 D9:::6
50350 DIMD#(D9)
50360 FORT±1T0D9
50370 READD$(I)
50380 NEXT
50385 FORI=128T0203:READBK#(I):NEXT:REM SIEHE 50600
50390 F9=24
50400 DIMER$(E9)
50410 FORT=1T0F9
50420 READER$(I)
50430 NEXT
50440 SP$="
50450 AN$=CHR$(34)
50460 DIMA(20),UA(200),UT(200),UN$(200)
50470 GOTO1000
```

In Zeile 1 des Programms steht ein Sprung auf Zeile 50000, denn aus Rechenzeitgründen ist es sinnvoll, den Vorspann eines Programms zeilennummernmäßig an den Schluß zu legen. In diesem Vorspann werden im wesentlichen die Felder mit den Werten aus den DATA-Statements besetzt, sowie einige globale Variablen mit konstanten Werten belegt. Anschliessend wird zu Zeile 1010 gesprungen, wo das eigentliche Hauptprogramm beginnt.

Assemblieren

```
1000 REM # A S S E M B L I E R E N
1010 FP=2
1020 INPUT"DATEI
                              ":F事
1030 FT±2
1040 OPEN2,8,2,F$+".SRC,P"
1050 GOSUB25000
1060 IFDS=0THENGOSUB10:GOSUB10:GOTO1130
1070 IFDS<>64THENPRINTDS#:CLOSE2:GOTO1020
1080 CLOSE2
1090 FT=1
1100 OPEN2,8,2,F$+".SRC,S"
1110 GOSUB25000
1120 IFDSTHENPRINTDS#:CLOSE2:GOTO1020
1130 PRINT" MUEINGABEDATEI IST "F$".SRC"
1140 PRINT#15,"S:"+F$+"...."
1150 PRINT#15, "S:"+F$+".UND"
```

```
1160 OPEN3,8,1,F$+"...,P,W"
1170 GOSUB25000
1180 IFDSTHENPRINTDS#:STOP
1190 INPUT"MLIST-GERAET (ADR.) 3888":LD
1200 PRINT"MLD:STE ZU ":
1210 IFLD<8THENOPEN4.LD:PRINT"GERAET";LD:GOTO1260
1220 PRINT"DATEI "F$".LST AUF GERAETENR."LD
1230 OPEN4,LD,4,"@:"+F$+".LST,S,W"
1240 GOSUB25000
1250 IFDSTHENPRINTDS#:STOP
1260 PRINT#4,"*** COMMODORE 64 6502-ASSEMBLER ***
1270 PRINT#4," VERSION 1.5 (09.03.84)"
1280 PRINT#4,"ASSEMBLIEREN VON "F$".SRC"
1290 PRINT#4,"OBJECT-DATEI IST "F$".OBJ"
1300 PRINT#4, "SYMBOL-TABELLE IST "F$".SYM"
1310 PRINT#4
1320 PRINT#4,"ZEILE ADR. OBJ * QUELLTEXT"
1330 PRINT#4
1340 GOSUB22000
1350 TT$=T$
1360 GOSUB10000
1370 HH≕AD:GOSUB250
1380 PRINT#4,ZN$" "HH$:" "LEFT$(C$+"
                                           ".7>;U$" "TT$
1390 EB=PEEK(Q4)
1400 IFEBTHENFORI=1TOEB:PRINT#4,"FEHLER: ";ER$(PEEK(Q4+I)):NEXT
1410 POKEQ4,0
1420 EN=EN+EB
1430 IFC$=""THEN1480
1440 AD=AD+1
1450 HH$=LEFT$(C$,2):GOSUB400:PRINT#3,CHR$(HH);
1460 C$≅MID$(C$.3)
1470 GOTO1430
1480 IFIS=0THEN1340
1490 IFIS=64THENPRINT#4," MONTEIENDE ERREICHT.
1500 PRINT#4
1510 PRINT#4, EN"FEHLER."
1520 IFLDSTHENPRINTEN"FEHLER."
1530 CL0SE3
1540 CLOSE2
```

Die Zeilen 1010 bis 1540 enthalten den kompletten Ablauf zum Assemblieren einer Datei, ausschließlich dem Einsetzen der bisher undefinierten Symbole in die Objekt-Datei, was ab Zeile 2000 durchgeführt wird.

In Zeile 1020 wird zunächst der Name der zu übersetzenden Datei in die Variable F\$ vom Bildschirm eingelesen. Der Dateiname wird hier ohne den Zusatz '.SRC' angegeben. Die Quelldatei kann entweder eine sequentielle Datei oder eine Programmdatei sein. Diese Datei benennt man, um Verwechslungen zu vermeiden, am besten mit dem Anhang '.SRC' (für Source-Code).

Die Art der Quelldatei wird vom Programm selbstständig erkannt und in der Variablen FT festgehalten. Dabei bedeutet FT=1, daß die Eingabedatei sequentiell ist und FT=2, daß eine Programmdatei als Eingabedatei vorliegt. Die Unterscheidung geschieht durch den Versuch, die Eingabedatei als Programmdatei zu öffnen. War die geöffnete Datei eine sequentielle Datei, so erkennt das Floppy-Betriebssystem dies und gibt den Fehlercode 64 zurück. Daraufhin versucht das Programm, die Datei als sequentielle Datei zu öffnen.

Eine Programmdatei enthält in den ersten beiden Bytes die Startadresse, wohin es geladen werden soll. Diese Startadresse ist jedoch hier unerheblich und muß deshalb überlesen werden, was in Zeile 1060 geschieht.

In Zeile 1160 wird als logische Datei #3 eine Zwischendatei mit dem Namen der Datei und angehängten vier Punkten eröffnet. In diese Datei wird die vorläufige Version der Objektdatei geschrieben. In Zeile 1190 kann das Ausgabegerät angewählt werden. Möglich sind dabei folgende Eingaben:

- 3 Bildschirm
- 4 Drucker
- 8 Floppy
- 9 Floppy

Wenn als Ausgabegerät eine Floppy spezifiert wurde, wird eine sequentielle Datei F\$+".LST" angelegt, auf der genau das gespeichert wird, was sonst auf dem Drucker erscheint.

Die Zeilen 1260 bis 1330 bilden die Kopfzeilen des Protokolls. Anschließend werden in einer Schleife jeweils einzeln die Zeilen aus dem Quellprogramm eingelesen und in der Variablen TT\$ gespeichert. Diese Zeilen werden dann sogleich assembliert, und das Ergebnis wird auf dem Protokoll ausgegeben. Dann werden noch die Fehlermeldungen ausgegeben, falls welche vorhanden waren. Die Anzahl der Fehlermeldungen pro Zeile wird sogleich auf O zurückgesetzt. In der Variablen C\$ ist nach dem Assemblieren eine hexadezimale Befehlsfolge gespeichert. Diese wird dann als Gruppe von zwei Zeichen, die jeweils ein Byte bilden, in die vorläufige Objekt-Datei geschrieben, bis die Variable C\$ die Länge O hat.

In Zeile 1510 wird zum Einlesen der nächste Zeile gesprungen, wenn IS gleich O ist, d.h. wenn das Ende der Datei

noch nicht erreicht ist.

War die Datei zu Ende, so wird eine entsprechende Meldung ausgegeben, sowie die Anzahl der Fehler auf der Listdatei und am Bildschirm ausgegeben und sowohl die Eingabedatei als auch die vorläufige Objektdatei geschlossen. Damit ist das Programmstück 'Assemblieren' beendet.

Werte nachträglich einsetzen

```
2000 REM # WERTE
                       NACHTRAEGLICH EINSETZEN
2010 PRINT#15."S:"+F$+".OBJ"
2020 GOSUB25000
2030 IFDS>1THENPRINTDS#:STOP
2040 IFHTHEN2090
2050 PRINT#15."R:"+F$+".OBJ="+F$+"..."
2060 GOSUB25000
2070 IFOSTHENPRINTOS≸:STOP
2080 GOTO2510
2090 OPEN3,8,1,F$+".OBJ,P,W"
2100 GOSUB25000
2110 IFDSTHENPRINTDS#:STOP
2120 OPEN2,8,2,F$+"...,P,R"
2130 GOSUB25000
2140 IFDSTHENPRINTDS#:STOP
2150 U1=0
2160 AD=SA-3:REM STARTADRESSE UEBERLESEN
2170 U1=1:UA=UA(U1):UT=UT(U1):UN$=UN$(U1)
2180 AD=AD+1
2190 GOSUB10:IS=ST:II=PEEK(Q3)
2200 IFUA>ADORU1>UTHENPRINT#3.CHR$(II)::GOTO2440
2210 SI=0
2220 IFUT=10RUT=30RUT=40RUT=8THENSI=1
2230 IFUT=20RUT=50RUT=60RUT=7THENSI=2
2240 IFSI=2THENI1=II:GOSUB10:IS=ST:I2=PEEK(Q3)
2250 IFUT=0THENSTOP
2260 T$=LEFT$(T$+SP$.8)
2270 TN$=UN$:GOSUB500
2280 IFTY=0THENGOSUB21000
2290 IFUT=8THEN2380
2300 A=II-158+TV
2310 IFSI=1AND(AK00RA)255)THENGOSUB26000
2320 IFSI=1THENPRINT#3,CHR$(II-128+TV);:GOTO2420
2330 A=I1+256*I2-32768-128+TV
2340 H=INT(A/256)
2350 PRINT#3,CHR$(A-256*H)CHR$(H);
2360 AD=AD+1
2370 GOT02420
```

```
2380 A=II+256*(II>127)+TV-(AD+1)
2390 IFA>1270RA<-128THENGOSUB26000
2400 IFAC0THENA≕A+256
2410 PRINT#3.CHR$(A);
2420 IFU1=UTHENU1=U+1:GOTO2440
2430 U1=U1+1:UA=UA(U1):UT=UA(U1):UN$=UN$(U1)
2440 IFIS=0THEN2180
2450 CLOSE2
2460 CLOSE3
2470 CL0SE6
2480 PRINT#15, "S:"+F$+"..."
2490 GOSUB25000
2500 IFDS>1THEMPRINTDS#:STOP
2510 PRINT#4, "FERTIG ASSEMBLIERT."
2520 IFLD<asthemprint"Fertig Assembliert.."
2530 GOSUB20000
2540 CLOSE15
2550 CLOSE4
2560 END
```

In diesem Programmstück von Zeile 2010 bis 2560 wird aus der vorläufigen Objektdatei die endgültige Fassung gebildet, indem alle bisher undefinierten Symbole jeweils an die richtige Stelle eingetragen werden.

Dazu wird zunächst eine eventuell schon vorhandene Version der Objektdatei gelöscht. War kein Symbol undefiniert (U=O) wird einfach die vorläufige Objektdatei zur endgültigen Objektdatei umbenannt, was in Zeile 2050 geschieht. Im anderen Fall wird eine endgültige Objektdatei als File #3 eröffnet und die bisherige Objektdatei als File #2.

Es wird jeweils ein Zeichen aus File #2 gelesen und wieder in File #3 weggeschrieben, solange bis die in der Variablen AD mitgezählte Adresse kleiner oder gleich der Adresse des ersten undefinierten Symbols ist. Dann wird anstatt dem Wert in der vorläufigen Quelldatei der errechnete Wert in die endgültige Objektdatei geschrieben. Die Berechnung des endgültigen Wertes ist jedoch nicht ganz einfach. Insbesondere muß festgestellt werden, ob ein oder zwei Byte korrigiert werden müssen. Die Anzahl der zu korrigierenden Bytes wird in der Variablen SI festgehalten. Wenn der Typ (UT) des undefinierten Symbols gleich 1, 3, 4 oder 8 ist, muß ein Byte ersetzt werden, sonst zwei Byte.

In den Zeilen 2260 bis Zeilen 2280 wird der Wert des undefinierten Symbols festgestellt. Wenn der Name nicht in der Tabelle enthalten ist (TY=0) so wird der Wert mit Hilfe des Unterprogramms ab Zeile 21000 vom Bildschirm eingelesen.

Die Berechnung der einzusetzenden Werte muß unterschiedlich erfolgen, je nachdem, ob das undefinierte Symbol aus einem relativen Sprung resultiert (UT=8), oder ob ein oder zwei Byte korrigiert werden müssen.

Die Behandlung der relativen Sprünge geschieht in den Zeilen 2380 bis 2410, ein Byte wird in Zeile 2300 bis 2320 korrigiert und zwei Bytes in den Zeilen 2330 bis 2350.

Bei Zeile 2420 vereinigen sich die drei Zweige des Programms wieder. Dort wird die Variable U1, die auf das nächste zu ersetzende Symbol zeigt, um eins erhöht. Wenn die Datei noch nicht zu Ende ist (IS=0), wird zur Zeile 2180 gesprungen, wo das nächste Byte der vorläufigen Objektdatei gelesen wird. Wurde das Ende der Datei erreicht, so wird die Zwischendatei gelöscht und die Meldung 'Fertig assembliert.' ausgegeben. Danach wird noch die Symboltabelle auf Drucker und auf Floppy mit Hilfe des Unterprogramms ab Zeile 20000 ausgegeben.

Der Assembler hat also im Endeffekt zwei Dateien neu angelegt. Zum einen die endgültige Objektdatei und zum anderen eine sequentielle Datei, die die Symbole enthält. Diese Symboldatei kann von dem in Kapitel 5 beschriebenen Disassembler zur Wiedergewinnung von Symbolen genutzt werden.

Die Quelldatei wurde nur gelesen und deshalb nicht verändert.

!=======	I					
! ! Haup!	Hauptprogramm mit Vorspann					
Sprung auf Zeile 50000 1 Vorspann 50000 - 50470 Assemblieren 1030 - 1540 Werte nachträglich einsetzen 2000 - 2560 !						
! ! Vari ab le !	en:			! ! !		
! Name ! ⁻	Тур!	Bereich	!	Bedeutung !		
! AD ! ! C\$!	G ! R !	-6553565535 065535 06 Zeichen 6	į	Hilfsvariable ! Aktuelle ObjAdresse ! Assemblierter Code ! Anz. Direktiven !		

```
|-----
                               ! Disk-Status (Nummer)
         R
! DS$
             ! Zeichenreihe
      ļ
         R
                            ! DS,D1$,D2$,D3$ kombin.!
! F9
      ! G
            ! 24
                              ! Anz. Fehlermeldungen
      ! H ! O...15
! G ! Ganzzahlig
! G ! Zeichenreihe
! EB
                             ! Anz. Fehler pro Zeile
! EN
! F$
                              ! Anzahl Fehler insges.
                              ! Dateiname
      ! G ! 2,6
! G ! 1,2
! FP
                               ! Log. Nr. Eingabedatei
                                Typ der Eingabedatei!
! FT
                               ļ
      ! H ! 0...255
! H
                               ! Hilfsvariable
      ! G ! 0123456789
! P ! 0...65535
! R ! 4 Zeichen
! H ! 0...300
! HE$
            ! 0123456789ABCDEF ! Hexadezimal-Ziffern
! HH
                               ! Wert v. 4-stell. Hex-Z!
! HH$
                               ! 4-stellige Hex-Zahl
İ
 Ι
                               ! Laufvariable
ı
 Ι1
      ! H
             ! 0...255
                             ! 1. Eingelesener Code
     ! H ! 0...255
! R ! 0...255
! R ! 0,2,64,320
! H ! 0...10
! G ! 0..15
! I2
                              ! 2. Eingelesener Code
! II
                              ! Eingelesener Code
! IS
                              ! Einlese-Status
                               ! Laufvariable
! J
ļ
LD
                               ! Ausgabe-Geräte-Adresse!
! 01
     ! G ! 49200
                               ! Adresse Prq.Zeilennr. !
    ! G ! 49202
! G ! 49205
! 02
                               ! Adresse Prg.Vorw.zeig.!
ļ
03
                               ! Adresse eingel. Zeich.!
      ! G ! 49208
! H ! 0...6
! 04
                               ! Adresse Anz. Fehler
1
 SA
     ! H ! O...2
             ! 0...65535
                               ! absolute Startadresse !
! SI
                               ! Anz. Byte im Operand
                               ! z. Auffüll. v. Strings!! Eingelesene Zeile!
 SP$ ! G ! 8 Leerzeichen
!
 T$
      ! R/P ! Zeichenreihe
ļ
Į
 TT$
      ! H
            ! Zeichenreihe
                               ! Kopie von T$
             ! 0...300
                               ! Anzahl Symbole in Tab.!
ļ
 TΑ
        G
 TN$
      ! E
             ! Zeichenreihe
                              ! Gesuchtes Symbol
İ
 T۷
      ! E/A ! 0..65535
                               ! Wert des Symbols
ļ
                               ! Typ des Symbols
 TY
      ! E/A ! 0,1,2
į
      ! G ! 0...300
                               ! Anz. undef. Symbole
 U
1
 U1
      ! H ! 0...300
                               ! zeigt auf nächstes
į
                               ! undefinierte Symbol
ļ
      ļ
 UA! E! Zeichenreihe
                               ! Adresse, wo und. Sym.
Į
      ,!
                               ! einzusetzen ist
           !
      ! E ! Zeichenreihe
! E ! O...8
 UN$
     ! E
                               ! Name des und. Symbols !
I
 UT
                              ! Typ des undef. Symbols!
 W
             ! 0...65535
                              ! Wert des Einzelterms
         Α
             ! 5 Zeichen
 ZN$
                               ! Zeilennr. als String
|-----|
 Felder (Arrays):
Name ! Dimen. ! Typ ! Bereich ! Bedeutung
1-----1
|-----
```

1							
! ER\$! K\$! KM ! KC\$! TN\$! TV ! TY	! 203 ! D9 ! 10 ! E9 ! K9 ! K9,10 ! 255 ! 255 ! 255		! 0E9 ! Zeichenreihen ! je 3 Zeichen ! 05 ! 2 Hex-Ziffern ! je 8 Zeichen ! 065535 ! 0,1,2 ! 065535	! Befehlstyp ! ! Maschinencodes ! ! Symbole ! ! Werte d. Symbole! ! Typen d. Symbole! ! Adressen der ! ! undef. Symbole !			
! UN\$!	! 200 !	!	! Zeichenreihen !	! Namen der ! ! undef. Symbole !			
! UT	! 200 	! G	! 08	! Typ undef. Symb.!			
!	! 3 ! F\$+""! p ! Vorläufige Objektdatei ! ! 4 ! F\$+".LST"! s ! Listdatei ! ! 3 ! F\$+".OBJ"! p ! Endgültige Objektdatei ! ! 15! Floppy ! ! Kommado-/Fehlerkanal der Floppy !						
! ! Unter !	!!Unterprogrammaufrufe:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!						
! in	! nach !	Zweck					
! 2060 ! 2100	! 10 ! ! 25000 ! ! 25000 ! ! 25000 ! ! 22000 ! ! 10000 ! ! 250 ! ! 350 ! ! 25000 !	Ein Zonsk- Disk- Disk- Eine Eine 4-ste Wert Disk- Disk- Disk-	Status abfragen eichen einlesen Status abfragen Status abfragen Status abfragen Zeile einlesen Zeile assemblierer lige Hex-Zahl bi von 2-stelliger He Status abfragen Status abfragen	lden !			

! =	:=====	======	==	========	.======================================
!	2130 !	25000	!	Disk-Status a	ıbfragen !
!	2190 !	10	!	Ein Zeichen a	aus Zwischendatei einlesen !
į	2240 !	10	ļ	Ein Zeichen a	nus Zwischendatei einlesen !
!	2270 !	500	!	Symbol in Tal	pelle suchen!
ļ	2280 !	21000		Symbol manue:	
!	2310 !	26000		Féhlermeldung	
!	2390 !	26000		Fehlermeldun	
!	2490 !	25000	!	Disk-Status a	abfragen !
ļ	2530 !	20000	!	Symboltabelle	e ausgeben !
!	50210!	50500	!	Initialisier	ungsroutine aufrufen !
! =	=====	======	==	========	
!					1
!	Verzwe	igungen	n	ach a ußen :	į
!					!
! -					!
!	ın Ze	! nach	!	Bedingung	! Bemerkung !
! -	1 100	L CTOD		DC NE 0	! Disk-Fehler
!	1180 1250	! STOP ! STOP	!	DS NE O DS NE O	! Disk-Fehler !
!	2030	! STOP	!	DS NE U	! Disk-Fehler !
!		! STOP	:	DS NE O	! Disk-Fehler !
:	2110	! STOP	:	DS NE O	! Disk-Fehler !
:	2110	! STOP	:	DS NE O	! Disk-Fehler !
:	2250	! STOP	:	UT = 0	! darf eigentlich !
:	2230	: 3105	:	01 = 0	! nicht auftauchen !
i	2500	: ! STOP	:	DS GT 1	! Disk-Fehler !
1	2560	! FND	: 	00 01 1	! Normales Ende
; =		; [10]	: ===	========	; NOT MUTCO ENGE
• -					

3.4 Mögliche Erweiterungen

Der vorliegende Assembler ist bereits recht vielseitig. Aber man kann jedes Programm noch verbessern. Es gibt im wesentlichen zwei Gruppen von möglichen Verbesserungen. Die eine Gruppe dient dazu, den Assembler noch schneller zu machen, die andere umfaßt neue Möglichkeiten wie zusätzliche Direktiven oder andere Möglichkeiten einen Operanden anzugeben.

Die in Kapitel 4 abgebildeten Maschinenprogramme verschnellern den Assembler etwa um den Faktor 10. Die Maschinenprogramme sind allgemeiner gehalten, so daß man trotzdem wirkungsvolle Änderungen im Basic-Programm durchführen kann, ohne daß man die Maschinenprogramme ändern muß. Wie man die Maschinenprogramme in den Assembler einbaut, entnehmen Sie bitte dem Listing im Anhang. Zur Erstellung der Maschinenprogramme können Sie den Basic-Assembler verwenden.

Natürlich können Sie weitere Basic-Unterprogramme in Assembler übertragen. Es bieten sich hier vor Unterprogramme, zum Auswerten von Ausdrücken an, weil hier viel Rechenzeit gespart werden kann, aber nicht zu viele globale Basic-Variablen verwendet werden, die man ja alle Maschinenprogramm übergeben muß. Parameter an das auch eine Routine, welche das Übertragen Hilfreich wäre von Zeichen aus der vorläufigen Objekt-Datei in die endqültige unterstützt.

Neue Möglichkeiten können Sie durch Einbau zusätzlicher Direktiven gewinnen. Sinnvoll wäre z.B. eine Format-Direktive, mit der Sie das Protokoll auf dem Drucker mit definierter Anzahl von Zeichen pro Zeile und Zeilen pro Seite ausgeben können. Außer der %INCLUDE-Direktive können Sie auch Direktiven zum Einbinden von Symboltabellen oder fertigen Objekt-Dateien erstellen. Sie können auch leicht die Direktiven-Kennzeichnung "%" durch ein anderes Zeichen ersetzen, wenn Sie das "%"-Zeichen für andere Zwecke vorsehen wollen.

Ein Ausdruck könnte auch durch den ASCII-Code eines Zeichens gegeben werden, so daß man dann schreiben kann: LDA #"A" anstatt LDA #\$41. Weiterhin können Sie versuchen, die Beschränkung von nur einem Verknüpfungszeichen im Operanden aufzuheben.

Sie sehen, es gibt vieles zu ergänzen. Wir haben in diesem Buch nicht alle Möglichkeiten realisiert, weil es nicht Sinn dieses Buches ist, nur das Listing eines perfekten Assemblers abzubilden, vielmehr sollte gezeigt werden, was ein Assembler macht, und wo die Probleme bei der Programmierung liegen.

4

Maschinenprogramme zum Assembler

4. Maschinenprogramme zum Assembler

Der im vorigen Kapitel vorgestellte Assembler ist zwar recht leistungsfähig und recht gut zu verstehen, da er ganz in Basic geschrieben ist, jedoch ist er noch sehr langsam, vor allem bei sehr langen Quelldateien. Deshalb wollen wir in diesem Kapitel einige Routinen vorstellen, die die häufig benötigten Basic-Unterprogramme und auch einige seltener benötigte durch Maschinenprogramme ersetzen, wodurch eine Geschwindigkeitserhöhung um den Faktor 10 erreicht wird (vgl. Unterprogramme in Kapitel 3.2.1).

Die vorgestellten Maschinenroutinen sind auch für andere Basic-Programme nützlich, z.B. auch für den Disassembler. Die Quelldatei für die gesamten Routinen wurde "ASS.SRC" genannt. Dementsprechend ist die Objektdatei, die zu Beginn des Programms zu laden ist "ASS.OBJ".

4.1 Konstanten-Vereinbarungen / ROM-Routinen

```
%ORG $0000
    COOO
16
              100 0000
              ** KONSTANTENVEREINBARUNGEN *
110 0000
              *******************************
120 0000
                          ; INTEGERZAHL LOW-BYTE
              ADRL≡$14
130 0000
                                 er er
              ADRH=ADRL+1
                                       HIGH-BYTE
140 0000
              ;ADRL,ADRH WERDEN VON DER ROUTINE
141 0000
              #GETADR BZW. GETAB BESETZT
142 C000
143 C000
              VARADL=$47 ; VARIABLEN-ADRESSE WIRD VON
150 0000
              :VARSUC IN VARADL, VARADL+1 ABGELEGT.
151
   0000
152
   Сиии
              STRADR=#1F ; ZELLENPAAR ZUR SPEICHERUNG
160 C000
              ;DER STRING-ANFANGSADRESSE
161
   0000
   0000
162
              STRADR1=$22 ; ZELLENPAAR ZUR SPEICHERUNG
165 C000
              ;DER STRING-ANFANGSADRESSE
166
    casa
167
    0000
              STRLEN=#21 : ZELLE ZUR SPEICHERUNG
170 0000
              ;DER STRING-LAENGE
171
    0000
172
   0000
              STRLEN1=$16 ; ZELLE ZUR SPEICHERUNG
175 C000
              ;DER STRING-LAENGE
176
    0000
177
    0000
              BEP=$0200 ; BASIC-INPUT-PUFFER
180 0000
181 0000
```

```
190
    CABA
             HOCHKM≔$0F ; FLAG FUER HOCHKOMMAMODUS
191
    0000
200
    0000
             AKTIO≕$13 : AKT. I/O-GERAET
201
    0000
210 0000
             KTAB=$A09E: TABELLE MIT BASIC~KEYWORDS
211 0000
220 0000
             BASBZ=$7A ; BASIC-BEFEHLS-ZEIGER
221 0000
230 0000
             WL=$62: HILFSZELLEN FUER
231
    COOO
             WH≕$63; DIVERSE ZWECKE
232 0000
240 0000
             NAMTAB=$9800 ;TABELLE DER SYMBOLNAMEN
250 0000
             VALTAB≈$9600 :TABELLE DER SYMBOLWERTE
260 0000
             TYPTAB=#9500 :TABELLE DER SYMBOLTYPEN
270 0000
280 0000
             USRVEC=$0311: USR-VEKTOR
530 0000
             GETBYT=$B79B ; LIES BYTE-WERT
531 0000
             GETBYT LIEST BYTE-PARAMETER AUS
532 0000
             :BASIC-TEXT, WERT STEHT ANSCHLIESSEND
533
    0000
             :IM X-REGISTER.
534 0000
540 C000
             FACADR≔≸B7F7 ; WANDELT FAC IN
541
    0000
             #ADRESSFORMAT UM NACH ADRL.ADRH
542 C000
550 C000
             GETAB=$87EB : GETADR & GETBYT
551 C000
             ;KOMBINIERTE ROUTINE:
552 CAAA
             FRNNUM & FACADR & GETBYT
553
   0000
560 C000
             FRMNUM=#AD8A : LIES FLOAT.P.-WERT
561
    0000
             :FRMNUM LIEST FLIESSKOMMA-PARAMETER AUS
562
    COOO
             *BASIC-TEXT. WERT STEHT ANSCHLIESSEND
563
    Свав
             :IM FLIESSKOMMA-AKKU (FAC).
564 0000
570 C000
             CHKCOM=$AEFD ; KOMMA UEBERLESEN
             CHKCOM UEBERLIEST EIN KONMA IM BASICTEXT
571 C000
572
    0000
             :WENN KEIN KOMMA, DANN SYNTAX ERROR.
573
    0000
580
             FRMEVL=$AD9E ; HOLT AUSDRUCK AUS BASIC-TEXT
    COOO
581
             ;NUMERISCHER AUSDRUCK STEHT DANN IM FAC
    0000
582
    0000
             *STRING KANN MIT FRESTR GEHOLT WERDEN
583
    0000
             FRESTR=$B6A3 : HOLT STRINGPARAMTER
590
    0000
591
    0000
             ;STRINGADRESSE IN $22,$23
592
    0000
             ;LAENGE STEHT IM AKKU
593
    0000
             FLDFACK=$BBA2; KONSTANTE NACH FAC
600
    0000
601
    0000
             :FLDFACK LAEDT FAC MIT KONSTANTE.
            *EINGABEPARAMETER:
602
    СООО
            - ; AKKU = LOW-BYTE KONSTANTENADRESSE
603
    0000

    X-REG= HIGH-BYTE KONSTANTENADRESSE

604 C000
605
    0000
```

```
610 0000
                 FPLUSK=$B867 ; FAC = FAC+KONSTANTE
611 0000
                 *PARAMETER SIEHE FLOFACK
612 0000
640 0000
                 FACXY=$BBD4 : FAC NACH ( X / Y )
641 0000
                 :FACXY BRINGT FAC NACH VARIABLE
642 0000
                 :EINGABEPARAMTER:
643 0000
                 ; X-REG = LOW -BYTE VARAIABLENADRESSE
644 0000
                 ; Y-REG = HIGH-BYTE VARAIABLENADRESSE
645 0000
650 0000
                 FCHS=$BFB4 : FAC = -FAC
                 ; WECHSELT NUR DAS VORZEICHEN VON FAC
651 0000
652 0000
660 0000
                 FKMINUS=$8850: FAC = KONSTANTE-FAC
661 0000
                 *PARAMETER SIEHE FLDFACK
662 0000
670 0000
                 FMALK=#BA28 : FAC = FAC*KONSTANTE
671 0999
                 *PARAMETER SIEHE FLOFACK
672 0000
                 FKDIV=$BB0F : FAC = KONSTANTE/FAC
680 0000
681 0000
                 *PARAMETER SIEHE FLOFACK
682 0000
                FSGN=$BC2B ; A = SGN(FAC)
690 0000
                 ;BRINGT VORZEICHEN VON FAC IN AKKU
691 0000
692 0000
                 :UND SETZT CARRY- UND ZERO-FLAG
693 0000
                 ;WENN FAC POSITIV,
694 0000
                 -;DANN AKKU≕1 , CARRY≔1 , ZERO≔0
695 C000
                 ;WENN FAC = 0,
                 ;DANN AKKU=0 , CARRY=1 , ZERO=1
696 0000
697 0000
                 *WENN FAC NEGATIV,
698 0000
                 ;DANN AKKU=$FF, CARRY=0 , ZERO=0
699 0000
                 FLPINT=$BC9B ;FAC NACH INT
700 0000
701 0000
                 BRINGT GANZZAHLIĞEN TEIL DES
702 0000
                 ;FAC NACH INTL,INTH .
703 0000
710 0000
                 -VARSUC±≸B08B ;SUCHT VARIABLE
    0000
                 ;BZW. LEGT SIE NEU AN
711
712 0000
                 :VARIABLENADRESSE IN $47.$48
713 0000
                  .
730 0000
                 NEUSTR±$B4F4 ;NEUEN STRING
731 0000
                 :EINRICHTEN
732 0000
740 0000
                 ERROR≕$A437 ;FEHLERMELDUNG
741 0000
                 ;AUSGEBEN (NUMMER=X-REG.)
742 0000
750 0000
                GETIN≕≇E124 ; HOLT ZEICHEN VON
751 0000
                 ;AKT. EINGABEFILE
752 0000
               CHKIN±$E11E ; SETZT
;AKT. FINCOCT
760 0000
761 0000
762 0000
                 ,
          ĆHKOUT≕≸E118 ; SETZT
765 C000
```

```
766
     Casa
                    :AKT. AUSGABEFILE
767
     CABA
770
    COOR
                    CLRCH=$FFCC ; SETZT
771
     Сййй
                    FILE ZURUECK
772
     capa
775
    0000
                    BSOUT=$E10C : GIBT EIN ZEICHEN AUS
776
    COOO
777
     Сийи
                    STROUT=$AB25 ; GIBT STRING AUS
778
    0000
                    *LGE IN X-REG: ADR. IN $22.$23
779
     COOO
780
    Caaa
                    AYFLP=$8391 ; WANDELT 16-BIT-ZAHL
781
                    ;IN AZY NACH FLIESSKOMMA
    0000
782
     Сийи
79a -
    COOR
                    YFLP=$B3A2 ; WANDELT 8-BIT-ZAHL
791
    COOO
                    :IN Y NACH FLIESSKOMMA
792
    Caaa
800 0000
                    ILLQERR=$8248: 'ILLEGAL QUANTITY'
                    SPOUT=$AB3F ;LEERZEICHEN AUSGEBEN
810 0000
```

Dieser Abschnitt der Quelldatei vereinbart Konstanten, das sind meistens Adressen in der Zero-Page, die zur Zwischenspeicherung und zur Indizierung verwendet werden. Außerdem werden die ROM-Routinen vereinbart, deren Bedeutung Sie Kapitel 2.4 entnehmen können.

4.2 Sprungtabelle und Hilfszellen

```
1000
     0000
                   SPRUNGTABELLE
1010 0000
                   1020
    ្រើម៉ាម៉ាម៉ា
1025
     0000
                   ASS:
1040
    C000 4C8080 R JMP BLANKELI
    - C003 4C8080 R JMP GETZEI
1060
    C006 4C8080 R JMP GETPZ
1080
1100
    -C009 4C8080 R JMP GETTZ
1120
    -C00C 4C3080 R JMP HEX4S
1140
    - C00F 4C8080 R JMP HEX2S
    C012 4C8080 R JMP HEXDEZ
1160
    - 0015 408080 R JMP INDEX
1180
    -C018 4C8080 R JMP SONDZ
1200
    C01B 4C8080 R JMP FEHLREG
1220
    C01E 4C8080 R JMP TABSUCH
1240
1260
    C021 4C8080 R JMP TABEINF
1280 C024 4C8080 R JMP MNEMO
1300 C027 4C8080 R JMP TABDRUCK
1320 C02A 4C8080 R JMP TABSPEI
1340 C02D 4C8080 R JMP INIT
```

```
CASA
1500
                    ***************************
1510
                    :* VARIABLE UND HILFSZELLEN *
     0939
1520
     0030
                    1538
     COBB
           8888
                    PZNR:WOR 0 ; ZEILENNUMMER
1531
     0032
                    :DER PROGRAMMZEILE
1540 0032
           9999
                    PZVP:WOR 0 : VORWAERTS-
                    :ZEIGER DER PROGRAMMZEILE
1541 0034
1542
    0034
1550 0034
                    ZLEN: BYT 0 ; ZUM ZWISCHEN-
           ØØ
1551
     0035
                    *SPEICHERN DER ZEILENLAENGE
1552
     0035
1569 0935
           00
                    ZEICH: BYT 0 ; VON GETZEI
1561 C036
                    :EINGELESENES ZEICHEN
1562 0036
1570 0036
                    ANZ: BYT 0 ; ANZAHL DURCHLAEUFE
           00
1571 C037
                    ;BEI INDEX-FUNKTION
1572 C037
1580 C037
                    WERT: BYT 0 :U.A. FUER HEX-ROUTINE
           80
1581 0038
1590 0038
                    FEHLANZ: BYT 0
           ЙЙ
1600 0039
                    FEHLERT:
                    %DUP 16,8YT 0
1601 C048
           00
1602 0049
                    SYMANZ: WOR 0 :ANZAHL SYMBOLE
1610 C049
           8888
1611 C048
                    ņ
1620 C04B
           00
                    SYMTYP:BYT 0
1630 C04C
           0000
                    SYMMERT: WOR Ø
           600
                    SYMNR:BYT 0
1640 C04E
1641 C04F
1800 CO4F 91
                    F65536:BYT $91
1810 C050 0000
                    MOR B
1820 C052
           0000
                    MOR 8
                    F65536H = F65536 / 256
1830 0054
1840 C054
                    H=F65536H * 256
1850 0054
                    F65536L = F65536 - H
```

Am Beginn des Programms steht eine Sprungtabelle, die auf die einzelnen Routinen verzweigt. Das hat, ähnlich wie bei der KERNAL-Sprungtabelle, den Sinn, daß neuere Versionen der Unterprogramme erstellt werden können, ohne daß sich die Aufrufadressen ändern.

Im Anschluß an die Sprungtabelle werden einige Hilfszellen deklariert, die zur Parameterübergabe oder zur Zwischenspeicherung von Werten benötigt werden. Außerdem wird die Fließkomma-Konstante 65536 definiert.

4.3 Leerzeichen eliminieren

```
2000
      0.054
                     2010
      0054
                         BLANKS ELIMINIEREN
2020
     0.054
                     2030
     0054
                     BLANKELI:
                     JSR CHKCOM
2040
      0054
            20FDAE
                     JSR VARSUC
2050
     0.057
            208BB0
            208080 R JSR STRPARI
2868
    0050
                  R BEQ BLANKEND
2070
      0050
            F000
2080
     C05F
                     BLANK1:
2090
    CØ5F
            B11F
                     LDA (STRADR),Y
2100
      0061
            0920
                     CMP #$20
2110
    0063
            0000
                   R BNE BLANK3
2120
      0065
            E61F
                     INC STRADE
2130
     0067
            Deee
                   R BNE BLANK2
2140
      0069
            E620
                     INC STRADE+1
2150
      C068
                     BLANK2:
2160
      CØ68
            0621
                     DEC STRLEN
2170
      0060
            Egga
                   R BEQ BLANK9
                     BNE BLANKI
2180
      006F
            DOEE
2190
     0071
                     BLANK3:
2200
      0071
            B421
                     LDY STRLEN
2210
      0073
                     BLANK4:
2220
     0073
            88
                     DEY
2230
      0074
            B11F
                     LDA (STRADR),Y
2240
     0076
            0920
                     CMP ##20
2250
    0078
            0000
                   R BNE BLANKS
2260
      C07A
            0621
                     DEC STRLEN
2270
      COZO
            D0F5
                     BNE BLANK4
2280
      007E
                     BLANK9:
2290
      COZE
            208080 R JSR STRPARS
2300
      0081
                     BLANKEND:
2310
    0081
            60
                     RTS
2320
      0082
2400
      0082
                     *** STRINGPARAMETER LESEN **
2410
      0082
                     STRPARL:
2420
     0082
            A002
                     LDY #2
2430
      0084
            B147
                     LDA (VARADL),Y
2440
      0086
            8520
                     STA STRADE+1
2450
      0088
            88
                     DEY
2460
      0089
            B147
                     LDA (VARADL),Y
2470
      008B
            851F
                     STA STRADE
2480
      0880
                     DEY
            88
2490
      COSE
            B147
                     LDA (VARADL),Y
2500
                     STA STRLEN
      0090
            8521
2510
      0092
            60
                     RTS
2520
      0093
                     ;** STRINGPARAMETER SCHREIBEN **
      0093
2600
2610
      0093
                     STRPARS:
```

```
0093
                    LDY #2
2620
           8002
2630 C095 A520
                    LDA STRADR+1
2640 0097 9147
                    STA (VARADL).Y
2650 C099 88
                    DEY
2660 C09A A51F
                    LDA STRADR
2670 C09C 9147
                    STA (VARADL).Y
2680 C09E 88
                    DEY
    C09F A521
2690
                    LDA STRUEN
                    STA (VARADL),Y
2700 COA1 9147
2710 C0A3 60
                    RTS
2720 0084
2800 C0A4
                    :** STRINGPARAMETER LESEN **
2810 C0A4
                    STRPARL1:
2820 C0A4 A002
                    LDY #2
2830 COA6 B147
                    LDA (VARADL).Y
2840 C0A8 8523
                    STA STRADR1+1
2850 COAA 88
                    DEY
2360 CØAB B147
2870 CØAD 8522
                    LDA (VARADL),Y
                    STA STRADR1
2880 COAF 88
                    DEY
2890 C0B0 B147
2900 C0B2 851E
                    LDA (VARADL),Y
                    STA STRLEN1
2910 C0B4 60
                    RTS
2920 C0B5
                    ř
```

Wir wollen zunächst die drei Unterprogramme zum String-Parameter lesen und schreiben behandeln, die am Schluß dieses Programmstücks stehen. Diese Unterprogramme werden auch noch von anderen Routinen benötigt.

Wie wir in Kapitel 2.3 gesehen haben, werden String-Variable als drei Byte abgespeichert, das erste Byte gibt die Länge des Strings an, die beiden folgenden sind Low- und High-Byte der String-Anfangsadresse. Die drei abgebildeten Unterprogramme gehen davon aus, daß die Variablen-Adresse in den Zellen VARADL und VARADL+1 gespeichert ist.

Das Unterprogramm STRPARL liest aus der Variablen die String-Parameter und legt sie in die Speicherzellen STR-LEN, STRADR und STRADR+1 ab. Danach kann auf die Länge der Strings und die Startadresse leichter zugegriffen werden. Das Unterprogramm STRPARS vollführt die umgekehrte Funktion, es überträgt die Werte aus den Zellen STRLEN, STRADR und STRADR+1 in die Variablenzellen.

Die Routine STRPARL1 macht das gleiche wie STRPARL, jedoch werden die Werte in den Zellen STRLEN1, STRADR1 und STR-ADR1+1 abgelegt.

eigentlichen Unterprogramm BLANKELI. sehen Sie eine typische Möglichkeit, einen String-Variablen-Parameter einzulesen. Zunächst wird geprüft, ob im Basic-Text ein Komma folgt, dann wird die Variable gesucht und anschließend die String-Parameter eingelesen. Da die Routine STRPARL als letztes die Stringlänge liest, kann mit Sprung BEQ BLANKEND der Fall behandelt werden, daß die Zeichenreihe leer ist. Das Y-Register wurde im Unterprogramm STRPARL auf Null gesetzt, so daß sofort d Zeichen des Strings angesprochen werden kann. Ist das erste Leerzeichen, so wird einfach die String-Anfangsadresse um eins erhöht und die Stringlänge vermindert. Dieser Vorgang wird fortgesetzt, bis entweder die Stringlänge Null ist, ein anderes Zeichen als das Leerzeichen gefunden wird. In diesem Fall wird das letzte Zeichen der Zeichenreihe überprüft. Die Stringlänge wird solange vermindert, bis das letzte Zeichen des Strings kein Leerzeichen mehr Dann werden die String-Parameter abgespeichert und das Unterprogramm verlassen.

4.4 Ein Zeichen einlesen

```
3000
     C085
                   ;* EIN ZEICHEN EINLESEN
3010
     CØB5
3020
     CØB5
                   3030
     CØB5
                   GETZEI:
3040
                   JSR GETBYT: FILE-NUMMER IM X-REGISTER
     C0B5
           209BB7
3050
     C0B8 8613
                   STX AKTIO
3060
     CØBA
           201EE1
                   JSR CHKIN
3070
     C0BD 2024E1
                   JSR GETIN
3080
     0909
         8D3500
                   STA ZEICH
3090
     0003
           A613
                   LDX AKTIO
     C0C5 F000
                 R BEQ GETZEI1
3100
3110
     0907
           2000FF
                   JSR CLRCH
3120
     C0CA FI200
                   LDX #0
3130
     0000
          8613
                   STX AKTIO
                   GETZEI1:
3140
     CØCE
3150
     CØCE
         60
                   RTS
3160
     CØCF
                   ÷
```

Dieses Unterprogramm ersetzt den GET-Befehl. Der ASCII-Code des eingelesenen Zeichens steht anschließend in der Hilfszelle ZEICH. Hier wird zunächst aus dem Basic-Text die logische Filenummer der zu lesenden Datei in das X-Register gelesen. Anschließend wird der Kanal geöffnet, ein Zeichen geholt und der Kanal wieder geschlossen.

4.5 Eine Programmzeile lesen

In diesem Programmabschnitt sind drei Unterprogramme enthalten, das erste für die Zuweisung einer Zeichenreihe im Inputpuffer an eine String-Variable, das zweite zum Umwandeln eines Basic-Befehlscodes in Klartext und das dritte zum eigentlichen Einlesen einer Programmzeile aus einer Datei.

String-Zuweisung

```
3200
    CACE
                   :** STRING-ZUMEISUNG **
3210 COCF
                   STRZUW:
3220 COCF AD34CO
                   LDA ZLEN
3230 0002
           0521
                   CMP STRUEN
3240 C0D4
           F000 R BEQ STRZU1
          9000 R BCC STRZU1
3250 C0D6
           20F4B4
3260 0008
                  JSR NEUSTR
3270 C0DB 861F
                  STX STRADE
3280 0000
           8420
                  STY STRADE+1
    CODE
3290
                   STRZU1:
3300 C0DE
           8521
                  STA STRLEN
3310 C0E1
           88
                   TET
3320 C0E2
           F000 R BED STRZUS
                   STRZUZ:
3330 C0E4
3340 C0E4
          88
                   DER
3350 C0E5
          B90002 LDA BEP,Y
3360 C0E8 911F
                   STA (STRADR),Y
3370 C0EA C000
                   CPY #0
3380 C0EC D0F6
                  BNE STRZU2
3390 C0EE
                   STRZU3:
3400 COEE 2093CO JSR STRPARS
3410 COF1 60
                   RTS
3420 C0F2
                   ;
```

Dieses kleine Unterprogramm weist den Inhalt des Input-Puffers (Zellen \$0200 bis \$024F) mit der Zeichenreihenlänge ZLEN einer String-Variablen zu. Dabei können zwei Fälle auftreten. Einmal kann die neue Zeichenreihe länger sein als die alte, dann muß ein neuer String eingerichtet werden, andernfalls kann der alte Stringbereich benützt werden. Das Einrichten eines neuen Strings geschieht mit der Basic-Routine NEUSTR, die die String-Adresse im X- und Y-Register übergibt.

Auf alle Fälle muß der Inhalt des Basic-Input-Puffers in den String-Bereich übertragen werden. Dies geschieht in

einer Schleife zwischen den Labeln STRZU2 und STRZU3. Anschließend werden auch die Sting-Parameter in die Variable übertragen und das Unterprogramm beendet.

Basic-Code umwandeln

```
3500
     CØE2
                   00F2
3510
                   ;* BASIC-CODE UMWANDELN
3520 C0F2
                   3530 C0F2
                  PZCODE:
3540
    C0F2 AA
                  TAX
3550
    C0F3 1000
                 R BPL PZCODE6
3560 C0F5 C9FF
                  CMP ##FF : CODE FUER PI
3570 C0F7 F000 R BEQ PZCODE6
3580 C0F9 240F
                  BIT HOCHKM
3590 COFB 3000
               R BMI PZCODE6
3600 CAFD 38
                  SEC
3610 COFE E97F
                  SBC ##7F
3620 C100 AA
                  TAX
3630 C101 A0FF
                  LDY ##FF
3640 C103
                  PZCODE2:
3650 C103 CA
                  DEX
3660 C104 F000
                R BEQ PZCODE4
3670 0106
                  PZCODE3:
3680 C106 C8
                  INY
3690 C107 B99EA0
                  LDA KTAB.Y
3700 C10A 10FA
                  BPL PZCODES
3710 C10C 30F5
                  BMI PZCODE2
3720 C10E
                  PZC0DE4:
3730
    C10E 08
                  INY
3740 C10F B99EA0
                  LDA KTAB.Y
3750 C112 3000 R BMI PZCODE5
3760 C114 AE34C0 LDX ZLEN
3770 C117 EE34C0
                  INC ZLEN
3780 C11A 900002
                  STA BEP.X
3790 C11D D0EF
                  BNE PZCODE4
3800 C11F
                  PZCODE5:
    C11F 297F
3810
                  AND ##7F
3820 0121
                  PZCODE6:
3830 0121 0922
                  CMP #$22 ; HOCHKOMMA
3840 C123 D000
                 R BNE PZCODE?
3850 C125 A50F
                 LDA HOCHKM
3860 C127 49FF
                  EOR ##FF
         850F
3870 0129
                  STA HOCHKM
3880 C12B A922
                  LDA #$22
3890 0120
                  PZCODE7:
3900 0120 60
                  RTS
3910 C12E
                   ä
```

Diese Routine benötigt als Eingabeparameter den Akkumulator, der das zu dekodierende Zeichen enthält, und eine Zelle ZLEN, die angibt, ab welcher Stelle im Input-Puffer das dekodierte Ergebnis abgelegt werden soll. Die hier mit KTAB gezeichnete Tabelle ist die im ROM eingebaute Befehlstabelle des Interpreters. Hier sind die Befehle jeweils so gespeichert, daß beim letzten Buchstaben des Befehls das Bit 7 gesetzt ist.

Außerdem wird noch überprüft, ob der Hochkomma-Modus aktiv ist oder nicht. Bei eingeschaltetem Hochkomma-Modus braucht keine Codewandlung zu erfolgen.

Eine Programmzeile aus Datei einlesen

```
4000
     C12F
                   ***********
     012E
                   :* EINE PROGRAMMZEILE LESEN *
4010
4020 C12E
                   4030 C12E
                   GETPZ:
481481
    C12E 8900
                  LDA #0
4050 C130 850F
                  STA HOCHKM
4060 C132 8D34C0
                  STA ZLEN ; EINGABELAENGE
           209887
4070 0135
                  JSR GETBYT:FILE-NUMMER IM X-REGISTER
4080 C138 8613
                  STX AKTIO
           20FDAE JSR CHKCOM
4090 C13A
4 100 C13D 208BB0 JSR VARSUC
4110 0140
           208200
                   JSR STRPARL
4120 C143
          A613
                  LDX AKTIO
           201EE1 JSR CHKIN
2024E1 JSR GETIN
4130 0145
4140 0148
4150 C14B
           8D32C0 STA PZVP
4160 C14E
           2024E1
                  JSR GETIN
4170 C151 8D33C0
                   STA PZVP+1
4180 C154
          A8
                   TAY
           F000 R BED GETPZ2
4190 0155
4200 0157
           2024E1
                   JSR GETIN
4210 C15A
           803000
                   STA PZNR
4220 C15D
           2024E1
                   JSR GETIN
4230 C160
           803100
                   STA PZNR+1
4240 C163
                  GETPZ1:
           2024E1 JSR GETIN
20F2C0 JSR PZCODE
4250 0163
4260 C166
4270 C169
           AC3400 LDY ZLEN
4280 0160
           990002
                   STA BEP,Y
4290 C16F
                   TAY
           A8
4300 C170 F000 R BEQ GETPZ2
4310 C172 EE34C0
                   INC ZLEN
4320 C175
           DSEC
                   BNE GETPZ1
4330 0177
           A217
                  LDX #23 ;STRING TOO LONG
```

```
4349
      0179
            403784
                     JMP ERROR
4350
      0170
                     GETPZ2:
      0170
                     JSR STRZUW
4360
            200F00
     017F
            A613
                     LDX AKTIO
4370
     0181
            FRAG
                   R BEQ GETPZE
4380
     0.183
4390
            2000FF
                     JISR CLRCH
     0186
            A200
                     LDX #0
4400
            8613
                     STX AKTIO
4410 C188
4420 C18A
                     GETPZE:
4430 0.188 60
                     RTS
4440 C18B
```

Zum Verständnis dieser Routine müssen wir zunächst untersuchen, wie eine Basic-Programmzeile im Speicher abgelegt Zunächst erscheinen zwei Byte, die den Beginn der folgenden Programmzeile anzeigen. Sind diese beiden Byte gleich O, so ist dadurch das Ende des Programms gekennzeichnet. Nach diesen zwei Byte folgen weitere zwei Byte, Zeilennummer im Basic-Text darstellen. Zeichen, die Anschließend folgen bis zu 80 jeweils noch werden müssen, dekodiert um dem Basic-Klartext entsprechen. Das Ende einer Zeile wird mit einem O-Byte qekennzeichnet.

Das vorliegende Unterprogramm annulliert zunächst den Hochkomma-Modus, holt dann die String-Variable und eröffnet den Eingabekanal für die Datei.

Dann werden zwei Zeichen aus der Datei gelesen und in die Zellen PZVP und PZVP+1 gespeichert. Wenn der Inhalt der letzten Zelle gleich Null ist, so bedeutet dies ein Programmende, und es wird zum Label GETPZ2 verzweigt. Im Normalfall aber wird die Zeilennummer eingelesen und in die Zellen PZNR und PZNR+1 gespeichert. Dann wird in einer Schleife ein Zeichen gelesen, dekodiert und in den Basic-Input-Puffer abgelegt. Es ist die Ausgabe einer Fehlermeldung vorgesehen, wenn die Zeichenreihe länger als 255 wird. Wurde die Ende-Marke der Basic-Zeile, hier ein O-Byte, gefunden, so wird zum Label GETPZ2 gesprungen, welches die Zuweisung an die String-Variable vornimmt und den Eingabekanal schließt.

4.6 Eine Textzeile lesen

```
**********************************
     0188
4500
                   ** EINE TEXT-ZEILE EINLESEN *
4510
     C188
                  4520
     C18B
4530
                  GETTZ:
     0188
4540
     C188
          A900
                  LDB #0
```

```
4559
      0180
            803400
                     STA ZLEN ; EINGABELAENGE
            209887
4560
      C190
                     JSR GETBYT; FILE-NUMMER IM X-REGISTER
4570 C193 8613
                     STX AKTIO
4580 C195 20FDAE
4590 C198 208BB0
                     JSR CHKCOM
                     JSR VARSUC
4600 C198 2082C0
                     JSR STRPARL
                     LDX AKTIO
4610 C19E A613
4620 C1A0 201EE1 JSR CHKIN
4630 C1A3
                    GETTZ1:
4640 C1A3 2024E1 JSR GETIN
4650 C1A6 AC34C0 LDY ZLEN
4660 C1A9 990002
4670 C1AC C90D
                     STA BEP.Y
                     CMP ##0D ; CR PRINT
4680 C1AE F0CC
                     BEQ GETPZ2 ;WEITER BEI GETPZ
4690 C180 EE34C0
                    INC ZLEN
4700 C183 D0EE BNE GETTZ1
                    LDX #23 ;STRING TOO LONG
4710 C1B5 A217
4720 C1B7 4C37A4 JMP ERROR
```

Dieses Programm ist sehr ähnlich zum vorher beschriebenen 'Programmzeile lesen', jedoch entfällt hier das Einlesen des Vorwärtszeigers und der Zeilennummer. Das Endekriterium ist hier das Auftreten eines Carriage-Return (\$0D).

Da die Stringzuweisung die gleiche ist, wie bei 'Programmzeile lesen', wird einfach beim Erreichen des Endekriteriums zum Label GETPZ2 gesprungen, das weiter oben beschrieben ist.

4.7 Wert von Hexadezimalzahl bestimmen

```
5000
     C1BA
                  5010
    C1BA
                  ** WERT VON HEX-ZAHL
5020
    C1BA
                  5030
    C1BA
                 HEXDEZ:
5040 C1BA 2082B7
                 JSR $8782
5050 C1BD 8C34C0
                 STY ZLEN
5060 C1C0 C005
                CPY #5
    C1C2 B000
5070
              R BCS ILLHEX
5080 C1C4 A000
                 1 门星 排的
                 STY WH
5090 C1C6 8463
    C1C8 8462
                 STY ME
5100
5110
    C1CA
                 HEXDEZ1:
5120
    C1CA CC34C0
                 OPY ZLEN
    C1CD B000 R BCS HEXDEZS
C1CF 0662 ASL WL
5130
5140
5150
    0101 2663
                 ROL MH
5160 0103 0662
                 ASL WL
5170
    0105 2663
                 ROL WH
```

```
ASL WL
5180
     0107
            0662
5190
            2663
                     ROL WH
     0109
5200 C1DB
            0662
                     ASL WL
5210 0100
            2663
                     ROL WH
5220 C1DF
            B122
                     LDA (STRADR1),Y
5230 C1E1
            38
                     SEC
5240 C1E2
                     SBC #$30
            E930
5250 C1E4
            C90A
                     CMP #10
5260 C1E6
            9000
                   R BCC HEXDEZ2
                     SBC #7
5270 C1E8
            E907
                     CMP #16
5280 C1EA
            0910
5290 C1EC
            B000
                   R BCS ILLHEX
5300
     CIEE
                     HEXDEZ2:
5310
      CLEE
            08
                     INY
5320
                     ADC ML
      C1EF
            6562
5330
      C1F1
            8562
                     STA WL
5340
      C1F3
            90D5
                     BCC HEXDEZ1
5350
     C1F5
                      ř
5360
      C1F5
                     ILLHEX:
5370
      C1F5
            A215
                     LDX #21 ; ILL.HEXZAHL
5375
      C1F7
            208080 R JSR FEHLER
5380
      C1FA
            A000
                     LDY #0
                     JSR YELP
5390
      C1FC
            20A2B3
5400
     C1FF
            60
                     RTS
5410
      0200
                      7
5420
      0200
                     HEXDEZ8:
5430
     0200
            A462
                     LOY WE
5440 0202
            A563
                     LDA WH
     0204
            3000
5450
                   R BMI HEXDEZ9
5460
     0206
            2091B3
                     JSR AYFLP
5470
                     RTS
     0209
            60
5480
      C20A
                      £
5490
      C20A
                     HEXDEZ9:
5500
     C20A
            2091B3
                     JSR AYELP
5510
     0200
            894F
                     LDA #F65536L
5520 C20F
            A000
                     LDY #F65536H
                     JSR FPLUSK
5530
      0211
            206788
5540
      0214
                     RTS
            60
5550
      0215
                      ŧ
```

Dieses Unterprogramm wird von Basic als USR-Funktion aufgerufen. Das Setzen des USR-Vektors wird im Basic-Programm erledigt (z.B. durch Aufruf der unten beschriebenen Routine INIT). Hier wird als Parameter für die Funktion eine String-Variable verwendet. Das Einlesen der String-Variable wurde bereits durch den Basic-Interpreter bewerkstelligt. Wir müssen hier allerdings noch mit Hilfe der Routine ab \$B782 die String-Parameter übernehmen, dabei werden die String-Adresse in die Zellen \$22 und \$23 abgelegt, die wir hier mit STRADR1 und STRADR1+1 bezeichnet haben. Die Länge der Strings wird im Y-Register übergeben.

Wir speichern die Stringlänge noch zusätzlich in der Zelle ZLEN ab. Ist die Länge größer gleich fünf, so wird zur Behandlung eines Fehlers verzweigt. Der Wert der Hexadezimalzahl wird in den Hilfszellen WH und WL aufgebaut. Die ASL/ROL-Kombinationen stellen eine Multiplikation des aufgebauten Wertes mit 16 dar. Dazu wird jeweils der Wert des neuen Zeichens hinzuaddiert. Die Zuweisung der erhaltenen Werte an den Fließkomma-Akkumulator geschieht ab dem Label HEXDEZ8. Hier wird die Routine AYFLP verwendet, die eine im Akku und Y-Register stehende Integer-Zahl in Fließkomma umwandelt. Diese Routine interpretiert die Zahl jedoch als vorzeichenbehaftete 16-Bit-Integerzahl, so daß eine Korrektur vorgenommen werden muß (hier ab Label HEXDEZ9), die noch 65536 zum Ergebnis hinzuzählt, wenn die umzuwandelnde Zahl größer als 32767 war.

4.8 Hexadezimal-Zahl bilden

```
6000
     0215
     0215
                    :* HEX-ZIFFERN BILDEN
6010
     0215
                    · 来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
6020
6199
     0215
                    HEXTAB:
6110 0222
           444546
                    MASC "0123456789ABCDEF"
     0225
6120
6230
     0225
                    HEX:
6240 C225
           AD3700
                    LOA WERT
6250
     0228
           290F
                    AND #$0F
     C22A
6260
                    TAX
           ĤΕ
6270 C22B
           BD1502
                    LDA HEXTAB,X
6280
     C22E
           800102
                    STA BEP+1
6290 C231
                    LDA WERT
           AD3700
6300 n234
                    LSR A
           4Ĥ
6310 C235
           4Ĥ
                    LSR A
6320 0236
           4F1
                    LSR A
6330 0237
           4Ĥ
                    LSR A
6340 C238
                    TAX
           ĤĤ
6350 C239
           BD1502
                    LDA HEXTAB.X
```

```
636A
     0230
            800002
                     STA BER
6370
      C23F
            60
                     ETS
      0240
6380
6488 C248
                     HEX2S:
            209887
6410
     0240
                     JSR GETBYT
            8E3700
6420
    0243
                     STX WERT
6430 C246
            20FDAE
                     JSR CHKCOM
6440
      0249
            208BB0
                     JSR VARSUO
6450
            208200
    0240
                     JSR STRPARL
    C24F
                     JSR HEX
6460
            202502
6479
      0252
            A902
                     LDA #2
6480
     0254
            803409
                     STA ZLEN
6490
      0257
            200F00
                     JSR STRZUW
6500
     C25A
            60
                     RTS
6510
    C25B
6600
      C258
                     HEX4S:
6610
     0258
            20FDAE
                     JSR CHKCOM
662A
      C25E
            2088AD
                     JSR FRMNUM
6625
      0261
            20F7B7
                     JSR FACADR
6630
    0264
            A514
                     LDA ADRI
6640
    0266
            803700
                     STA WERT
6650
     0269
            A515
                     LDA ADRH
6660
    C26B
            8D3600
                     STA ANZ
6670
    C26E
            20FDAE
                     JSR CHKCOM
6680
     0271
            208BB0
                     JSR VARSUC
6690 C274
            208200
                     JSR STREARL
6799
    0277
            202502
                     JSR HEX
6710
     C27A
            800202
                     STA BEP+2
6720
    0270
            AD0102
                     LDA BEP+1
6730 0280
            8D0302
                     STR BEP+3
6740 C283
            AD3600
                     LDA ANZ
6750 C286
            803700
                     STA WERT
6760 C289
            202502
                     JSR HEX
6770 C28C
            H904
                     LDB #4
6780 C28E
            803400
                     STA ZLEN
6790
     0291
            200F00
                     JSR STRZUW
6800 C294
            60
                     RTS
6810 C295
                     ņ
```

Zunächst befindet sich in diesem Programmstück eine Tabelle mit dem Label HEXTAB, welche die ASCII-Codes der hexadezimalen Ziffern enthält. Dann folgt ein Unterprogramm, welches eine zweistellige Hexadezimalzahl an den Anfang des Basic-Input-Puffers legt. Als Eingabeparameter dient die Zelle WERT.

Danach ist das Unterprogramm HEX2S abgebildet, das einer Basic-String-Variablen eine zweistellige hexadezimale Zeichenreihe zuweist. Zunächst wird der umzuwandelnde Wert gelesen und in der Zelle WERT gespeichert, dann wird die Variable gelesen und der Wert umgewandelt. Schließlich wird mit Hilfe der Routine STRZUW, die oben beschrieben ist, das Ergebnis an die Variable zugewiesen.

Ab dem Label HEX4S steht das Unterprogramm zum Bilden einer vierstelligen Hexadezimalzahl. Das Einlesen des Wertes geschieht hier mit den Aufrufen von FRMNUM und FACADR. Danach steht der Wert als Integerzahl in den Zellen ADRL und ADRH. Die Umwandlung in hexadezimale Ziffern geschieht durch zweimaligen Aufruf der Routine HEX.

4.9 INDEX-Funktion

```
- 2.米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米
2000 C295
7010 C295
                            :* POSITION SUCHEN
7020 C295
                            ********************************
7030 0295
                            INDEX:
7040 C295 20FDAE JSR CHKCOM
7050 C298 208BB0 JSR VARSUC
7060 C29B 2082C0 JSR STRPARL
7070 C29E 20FDAE JSR CHKCOM
7070 C29E 20FDHE JSR CHRCON

7080 C2A1 208BB0 JSR VARSUC

7090 C2A4 20A4C0 JSR STRPARL1

7100 C2A7 20FDAE JSR CHKCOM

7120 C2AA A201 LDX #1
7130 C2AC 38 SEC
7140 C2AD A51E LDA STRLEN1
7150 C2AF E521 SBC STRLEN
7160 C2B1 9000 R BCC INDEX8
7170 C2B3 6900
                            ADC #0
7180 C2B5 8D36C0
                            STA ANZ
7190 C2B8
                             INDEX1:
7200 C288 A421
                            LDY STRLEN
7210 C2BA
                             INDEX2:
        C2BA 88
                            DEY
7220
7230 C2BB 3000 R BMI INDEX9
7240 C2BD B11F
7250 C2BF D122
7260 C2C1 F0F7
7270 C2C3 E622
                            LDA (STRADR).Y
                             CMP (STRADR1).Y
                             BEQ INDEX2
                             INC STRADR1
7280 C2C5 D000 R BNE INDEX3
7290 C2C7 E623
                             INC STRADR1+1
7300 C2C9
7310 C2C9 E8
                             INDEX3:
                             INX
7320 C2CA CE36C0
                            DEC ANZ
7330 C2CD D0E9
                             BNE INDEX1
7340 C2CF
                             INDEX8:
```

7350	C2CF	A200	LDX #0
7360	0201		INDEX9:
7370	C2D1	8E36C0	STX ANZ
7375	0204	208BB0	JSR VARSUC
7380	0207	AC3600	LDY ANZ
7390	C20A	20A2B3	JSR YFLP
7400	0200	A647	LDX VARADL
7410	C2DF	A448	LDY VARADL+1
7420	C2E1	20D4BB	JSR FACXY
7430	C2E4	60	RTS
7440	C2E5		<i>‡</i>

Um Fehlern vorzubeugen, wollen wir bei diesem Unterprogramm die Parameter des Aufrufes mitangeben. Die Syntax des SYS-Aufrufs ist:

SYS 49173, A\$, AA\$, A

Dabei soll A\$ die Zeichenreihe sein, deren Position in AA\$ gesucht werden soll. Die Position wird in der Variablen A zurückgegeben; A=O bedeutet, daß A\$ nicht in AA\$ enthalten ist.

Das Lesen der String-Parameter erfolgt durch den Aufruf der Routine VARSUC und anschließendem Lesen des Variableninhaltes. Durch dieses Vorgehen bedingt, können nur Variable als Parameter übergeben werden. Diese Version hat aber den Vorteil, daß die Basic-Stringverwaltung nicht benötigt wird und deshalb das Programm schneller läuft Die Adresse der ersten Zeichenreihe wird in \$1F,\$20 abgelegt, dessen Länge in \$21, die Adresse der zweiten Zeichenreihe in \$22, \$23 und dessen Länge in \$1E.

Dann wird die Länge der zu suchenden Zeichenreihe von der Länge der Zeichenreihe, in der gesucht werden soll, abgezogen. Ist das Ergebnis negativ, so wird zum Ende des Unterprogramms gesprungen, in dem der Ausgabeparameter auf Null gesetzt wird und in die Variable transferiert wird. Ansonsten wird die um eins erhöhte Differenz als Schleifenobergrenze ANZ gespeichert. Die Schleife, die für jede Position untersucht, ob der zu suchende String gleich dem Teilstring ab der aktuellen Stelle ist, arbeitet mit zwei Laufvariablen (ANZ und X-Register), die gegeneinander laufen. Der Abbruch erfolgt, wenn ANZ gleich O ist, oder der String gefunden wurde. In diesem Fall enthält das X-Register die gefundene Position.

Das Y-Register wird als Laufvariable innerhalb des zu suchenden Strings verwendet. Begonnen wird mit dem Vergleich des letzten Zeichens, und bei Übereinstimmung wird sofort das vorhergehende Zeichen untersucht, bis die gesamte Zeichenreihe bearbeitet ist, oder eine Nicht-Übereinstimmung gefunden wurde.

Die Zuweisung des Ergebnisses an die als Parameter angegebene Variable erfolgt ab dem Label INDEX9. Der gefundene Wert wird zunächst in ANZ zwischengespeichert, die Variablenadresse mit Hilfe von VARSUC bestimmt, dann der Wert mit Hilfe von YFLFP in eine Fließkommazahl verwandelt, und schließlich diese Fließkommazahl mit Hilfe der Routine FACXY in die Variable selbst transferiert.

4.10 Sonderzeichen suchen

```
7500 C2E5
                         7510 C2E5
                         ** SONDERZEICHEN SUCHEN
7520 C2E5
                         7530 C2E5
                         SONDZ:
7540 C2E5 20FDAE
                         JSR CHKCOM
7550 C2ES 208BB0 JSR VARSUC
7560 C2EB 2082C0 JSR STRPARL
7570 C2EE 20FDAE JSR CHKCOM
7580 C2F1 208BB0 JSR VARSUC
7590 C2F4 460F LSR HOCHKM
7600 C2F6 A905 LDA #5
7600 С266 1550 ____
7610 C2F8 8D36C0 STA ANZ
7620 C2FB 20FDAE JSR CHKCOM
7630 C2FE
                         SOND0:
7640 C2FE A000 LDY #0
7650 C300 B17A LDA (BASE)
7660 C302 F000 R BEQ SOND9
                         LDA (BASBZ),Y
7670 C304
                         SOND1:
7680 C304 20F2C0
                         JSR PZCODE
7690 C307 D11F
                         CMP (STRADR),Y
7700 C309 F000 R BEQ SOND2
7710 C30B C8
                        INY
7720 C30C C421
7730 C30E 90F4
7740 C310 A0FF
                         CPY STRLEN
                         BCC SOND1
                       LDY #$FF
7750 C312
                         SOND2:
7760 C312 C8
                         INY
7770 C313 20A2B3 JSR YFLP
7780 C316 A647 LDX VARADL
7790 C318 A448 LDY VARADL+1
7800 C31A 20D4BB JSR FACXY
7810 C31D 18 CLC
7820 C31E A547 LDA VARADL
7830 C320 6D36C0 ADC ANZ
7840 C323 8547 STA VARADL
```

```
R BCC SONDS
7850
      0325
             9000
      0327
                       INC VARADL+1
7860
             E648
7870
      0329
                       SOND3:
7889
      0329
             E67A
                       INC BASBZ
      C32B
                    R BNE SOND4
             0000
7890
      032D
                       INC BASBZ+1
7900
             E678
7910
      C:32F
                       S0ND4:
7920
      C32F
             4CFEC2
                       JMP SOND@
7930
      0332
7940
      0332
                       SOND9:
7950
      C332 60
                       RTS
7960 0333
                       P
```

Zeichenreihe Dieses Unterprogramm durchsucht eine Reihe von Sonderzeichen und einer voraeaebenen leat die einem Feld Positionen dieser Sonderzeichen in ab einem angegebenen Element ab. Der Aufruf sieht demnach aus:

Zu Beginn des Unterprogramms werden die Daten der String-Variable eingelesen. Dann wird die Adresse des ersten Feldelementes mit Hilfe von VARSUC bestimmt. Das folgende Komma Basic-Text wird mit CHKCOM überlesen. Dann nächste Zeichen des Basic-Textes gelesen, und überprüft ob es das O-Byte ist. Wenn ja, wird zu SOND9 gesprungen, wo das Unterprogramm beendet wird. Das angegebene Zeichen wird noch vom Interpreter-Code in den ASCII-Code mit der Routine PZCODE umgewandelt und anschließend mit jedem Zeichen des Such-Strings verglichen. Das Ergebnis wird in die angegebene Variable abgelegt und der Variablenzeiger um 5 erhöht. Die '5' ist hier in der Variablen ANZ zwischengespeichert. Dieser Wert gilt dann, wenn das Feld aus Fließkommazahlen besteht. Wenn es aus Integerzahlen besteht, muß der Wert auf '2' geändert werden.

Dann wird der Basic-Befehlszeiger um eins erhöht, womit auf das nächste zu untersuchende Sonderzeichen gezeigt und die Schleife weiter bearbeitet wird.

4.11 Fehler registrieren

8000	C333	2.未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未。
8010	0333	<pre>;* FEHLER REGISTRIEREN *</pre>
8020	C333	*************************************
8050	0333	FEHLREG:

```
8060
     0333
           209BB7
                   JSR GETBYT
8070
     0336
                   FEHLER:
     0336
8080
           A912
                   LDA #18
8090
     C338 AC38C0
                   LDY FEHLANZ
8100
     C33B C00F
                   CPY #15
     C33D B000 R BCS FEHLREG1
8110
8120 C33F EE38C0
                  INC FEHLANZ
8130
     C342 8A
                   TXA
8140
     C343
                   FEHLREG1:
8150 C343 9939C0 STA FEHLERT,Y
8160 C346
                   RTS
           60
8170 C347
                   .
```

Dieses Unterprogramm wird zwar selten aufgerufen und könnte ebenso in Basic geschrieben bleiben, doch ist es sinnvoll dieses Programm in Maschine zu schreiben, damit es von Maschinenprogrammen aus aufgerufen werden kann. Die Fehlertabelle FEHLTAB ist bereits am Anfang unter Hilfszellen deklariert, ebenso die Anzahl der Fehler (FEHLANZ).

Das Unterprogramm liest aus dem Basic-Text die Nummer des Fehlers ein und speichert ihn in der Fehlertabelle, wenn nicht die maximale Anzahl der Fehler von 15 überschritten wurde. Wenn diese Zahl erreicht ist, wird anstatt des letzten Fehlers die Fehlermeldung 18 (zuviele Fehler) gespeichert.

4.12 Verwaltung der Symboltabelle

In diesem Kapitel wollen wir mehrere Unterprogramme beschreiben, welche zur Vewaltung der Symboltabelle dienen. Das ist zum einen das Umwandeln des Symbolwertes in eine Fließkommazahl, dann das Suchen eines Symbols in der Tabelle, das Übergeben der gefundenen Werte an eine Variable, das Einfügen eines neuen Symbols, das Drucken der Symboltabelle, sowie das Speichern der Tabelle auf einen externen Speicher.

Die Symboltabelle kann bis zu 255 Symbole mit ihren Werten und Typen aufnehmen. Sie besteht aus drei Bereichen: Im Bereich \$9800 bis \$98FF werden die Symbole jeweils mit acht Byte gespeichert. Dadurch muß ein Name immer genau acht Zeichen lang sein. Im Bereich von \$9600 bis 97FF werden die Werte der Symbole jeweils als Lower- und Higher-Byte gespeichert. Schließlich werden die Typen der Symbole von %9500 bis \$95FF gespeichert, dabei bedeuten:

- O Symbol ist undefiniert
- 1 Symbol ist eine Konstante
- 2 Symbol ist eine Marke (Label)

Die Nummer des Symbols, aus welcher sich die Stelle berechnet, wo es gespeichert ist, wird in den folgenden Unterprogrammen immer mit SYMNR bezeichnet.

Symbolwert in Fließkommazahl umwandeln

```
10000
      0347
                   10010 C347
                   ** SYMOBOLTABELLE VERWALTEN *
10020 C347
                   ************************
10030 C347
                   TWERTFLP:
10040 C347 AC4CC0 |
                   LDY SYMWERT
10050 C34A AD4DC0
                   LDA SYMMERT+1
10060 C34D 08
                  PHP
10070 C34E 2091B3
                  JSR AYFLP
10080 C351 28
                   PLP
10090 C352 1000 R BPL TWERT1
10100 C354 A94F
                   LDA #F65536L
10110 C356 A0C0
                   LDY #F65536H
10120 C358 2067B8
                   JSR FPLUSK
10130 C35B
                   TWERT1:
10140
     C35B 60
                   RTS
```

Der Wert des Symbols wird in den Zellen SYMWERT und SYM-WERT+1 übergeben. Zur Umwandlung wird die Routine AYFLP verwendet, welche aber die beiden Bytes im Akku und im Y-Register als vorzeichenbehaftete 16-Bit-Zahl auffasst. Deswegen muß noch 65536 addiert werden, wenn das MSB im Akku gesetzt war. Die Routine gibt das Ergebnis im FAC zurück.

Ausgabe eines Symbolnamens auf aktuelles Ausgabegerät

10160	0350		NAMOUT:	
10170	0350	A913	LDA #NAMTAB/204:	8
10180	C35E	8523	STA STRADR1+1	
10190	C360	AD4EC0	LDA SYMNR	
10200	0363	ØA	ASL A	
10210	C364	2623	ROL STRADR1+1	
10220	C:366	ØA.	ASL A	
10230	0367	2623	ROL STRADR1+1	
10240	0369	0A	ASL A	
10250	C36A	2623	ROL STRADR1+1	
10260	0360	8522	STA STRADR1	
10270	C36E	A208	LDX #8	
10280	0370	2025AB	JSR STROUT	
10290	0373	60	RTS	

In diesem Unterprogramm wird ein Symbol, dessen Nummer in der Zeile SYMNR übergeben wird, mit Hilfe der Routine STROUT ausgegeben. Diese Routine verlangt als Eingabeparameter die Startadresse des Strings in den Zellen \$22, \$23 sowie die Länge im X-Register. Da ein Symbol acht Zeichen lang ist, erhält man die Adresse des Symbols durch Addition der achtfachen Symbolnummer zur Basisadresse. Das High-Byte der Basisadresse wird durch acht geteilt und in die Zelle STRADR1+1 geschrieben. Wenn es anschließend zusammen mit der Symbolnummer um drei Bit nach links geschoben wird, also mit acht multipliziert wird, ist der Wert wieder korrekt.

CR ausgeben / Komma ausgeben

```
CROUT:
10310
      0374
                    LDA #$0D ;CARRIAGE RETURN
10320 C374 A90D
                    JSR BSOUT
10330 C376
           200CE1
                    RTS
10340 C379 60
1.0350 C37A
                    COMOUT:
10360 C378
                   LDA #⊈2C ;KOMMA
10370 C37A A92C
                   JSR BSOUT
10380 C37C 200CE1
                    RTS
10390 C37F 60
```

Diese beiden Routinen laden den Akku mit den auszugebenden Zeichen und rufen die Routine BSOUT auf.

Typ eines Symbols ausgeben

```
16416
      0380
                    TYPZ:
10420 C380
            554340
                    %ASC "UCL"
10430 C383
10440 C383
                    TYPOUT:
10450 C383
           AE4EC0
                    LDX SYMNR
10460 CS86
           BD0095
                    LDA TYPTAB,X
10470 C389
                    TAX
           ĦĤ
10480 C38A BD80C3 LDA TYPZ,X
           200CE1 JSR BSOUT
10490 C38D
10500 C390 60 |
                    RTS
10510 C391
```

Der Typ des Symbols wird hier als Buchstabe ausgegeben; den Typwerten O, 1, 2 entsprechen die Zeichen U, C und L.

Wert eines Symbols dezimal ausgeben

```
10520
        0391
                          VALOUT:
10530
        0391
               A94B
                          LDA #VALTAB/512
10540 C393 8563
                          STA WH
10550
       C395 AD4EO0
                         LDA SYMNR
10560 C398 0A
                          ASL A
10570 C399 8562
                          STA WL
10580 C39B 2663
                          ROL WH
10590 C39D A000
                          LDY #0
10600
       C39F B162
                          LDA (WL).Y
10610 C3A1 8D4CC0
                          STA SYMWERT
10620 C3A4 C8
                         I ŀ·l'ı-'
10630 C3A5 B162 LDA (WL),Y
10640 C3A7 8D4DC0 STA SYMWERT+1
10650 C3AA 2047C3 JSR TWERTFLP
10660 C3AD 20DBD JSR $BDDD ; FAC IN ASCII WANDELN
10670 C3B0 201EAB JSR $AB1E ; STRING AUSGEBEN
10680 C3B3 60
                         RTS
10690 C3B4
                          ŗ
```

Der Wert des Symbols wird ähnlich wie der Name des Symbols geholt und in den Zellen SYMWERT und SYMWERT+1 zwischengespeichert. Dann werden Akku und Y-Register mit den Inhalten dieser Zellen geladen und die Routine AYFLP aufgerufen, welche die Zahl im Fließkomma-Akkumulator ablegt. Mit Hilfe der darauf folgenden beiden Unterprogammaufrufe wird schließlich die Zahl als Zeichenreihe ausgegeben.

Wert eines Symbols hexadezimal ausgeben

10700	C:3B4		VALH	HOUT:
10710	C3B4	A94B	LDA	#VALTAB/512
10720	C3B6	8563	STA	네-
10730	C3B8	AD4EC0	LOA	SYMNR
10740	C3BB	Ø A	ASL	Ä
10750	C3BC	8562	STA	ЫL.
10760	C3BE	2663	ROL	네님
10770	0300	A001	LDY	#1
10780	0302	B162	LDA	(WL),Y
10790	0304	803700	STA	MERT
10800	C3C7	202502	JSR	HEX
143816	CBCA	AD0002	LDA	BEP
10820	CSCD	200CE1	JSR	BSOUT
10830	C3D0	AD0102	LDA	BEP+1
18848	C3D3	200CE1	JSR	BSOUT
10850	0306	A000	LDY	#@
_				

```
10860
      0308
            B162
                     LDA (WL).Y
10870
      CSDA
            803700
                     STA WERT
10880
     0:300
            202502
                     JSR HEX
10890
     -C3E0 AD0002 LDA BEP
                    JSR BSOUT
10900
     C3E3
            200CE1
10910 C3E6 AD0102
                    LDA BEP+1
10920 C3E9 200CE1
                     JSR BSOUT
     C3EC 60
                     RTS
10930
10940 C3ED
                     ŗ
```

Diese Ausgabe ist ähnlich der dezimalen Ausgabe, jedoch wird zur Umwandlung jeweils die Routine HEX aufgerufen, und die erhaltenen Bytes werden sofort ausgegeben.

Symbol in Tabelle suchen

```
10950
      C3ED
                      SYMSUCH:
      CSED
10960
           8000
                      LDY #0
           804E00
      CSEF
                      STY SYMNR
10970
10980
      C3F2 20FDAE
                      JSR CHKCOM
10990
      C3F5 209EAD
                      JISR: FRMEVL
11000
      C3F8 20A3B6
                      JSR FRESTR
     C3FB C908
                      CMP #8
11010
11020
     CSFD
             D000
                    R BNE SYMERR
           AD4900
11030
      CSFF
                      LDA SYMANZ
11040
      C402 F000
                   R BEQ SYMNOTE
                      SYM1:
11050
      0404
      0404
                      LDA #NAMTAB/2048
11060
           A913
11070
      0406 8563
                      эта ин
11080
      0408
             AD4EC0
                      LDA SYMNR
11090
      C40B
                      ASL A
             ΘĤ
11100
     0490
             2663
                      ROL WH
                      ASL A
11110
      C40E
             ØН
11120
      C40F
             2663
                      ROL WH
11130
      0411
                      ASL A
            ΘĤ
11140
      0412
             2663
                      ROL WH
11150
      0414 8562
                      STA WL
11160
      0416
            8000
                      LDP #0
11170
      0418
                      SYM2:
11180
      C418 B162
                      LDA (WL),Y
11190
      041A D122
                      CMP (STRADR1),Y
                    R BNE SYMS
11200
      - 0410 - D000
11210
      C41E
             08
                      INY
11220
      C41F
           0008
                      CPY #8
      0421
             D0F5
11230
                      BNE SYM2
11240
      0423
                      SYMFOUND:
11250
      0423
            18
                      CLC
      0424
11260
             60
                      RTS
11270
      0425
```

```
0425
11280
                      SYM3:
             AC4EC0 LDY SYMNR
       0425
11290
11300
       0428
             08
                      I 1:4'+'
             CC49C0
11310
       0429
                      CPY SYMANZ
             8C4EC0 STY SYMNR
11320
       0420
                      BNE SYM1
      C42F
             D0D3
11330
      0431
                       SYMNOTF:
11340
11350
       0431
             (3)(8)
                      SEC
      C432
             68
                      RTS
11360
       C433
11370
                       SYMERR:
11380 0433
11390 C433 20FDAE
                       JSR CHKCOM
             20EBB7 JSR GETAB
4C48B2 JMP ILLQERR
11400 C436
11410 C439
11420 0430
                       ŗ
```

Zunächst wird das zu suchende Symbol aus dem Basic-Text mit Hilfe von FRMEVL und FRESTR gelesen. Die Länge des Strings wird dabei im Akku übergeben. Ist sie ungleich acht, so wird zu einer Fehlermeldung verzweigt.

Wenn die Befehlstabelle leer ist (SYMANZ=0), so wird zum Ende des Programms gesprungen, wobei noch das Carry-Flag gesetzt wird, um anzuzeigen, daß das Symbol nicht gefunden wurde.

Im anderen Fall wird die Startadresse des Symbols berechnet (s.o.), dann wird in einer Schleife mit dem Y-Register ein Zeichen nach dem anderen verglichen. Wurde die Schleife beendet, ohne daß eine Nichtübereinstimmung festgestellt wurde, so wurde das Symbol gefunden und das Unterprogramm mit gelöschtem Carry-Flag verlassen.

Im anderen Fall wird der Zeiger WL,WH auf das nächste Symbol gerichtet, solange die Symboltabelle noch nicht ausgeschöpft ist. Wenn SYMNR gleich SYMANZ ist, wurden alle Symbole überprüft; daraus folgt, daß das Symbol nicht in der Tabelle enthalten ist.

Symbol suchen und Werte an Variable zuweisen

```
11430 C43C TABSUCH:
11440 C43C 20EDC3 JSR SYMSUCH
11450 C43F B000 R BCS TABSNG
11460 C441 AE4EC0 LDX SYMNR
11470 C444 8662 STX WL
```

```
11480
      0446
             604B
                      LDY #VALTAB/512
11490
      0448
                      STY ИН
             8463
11500
      0448
             0662
                      ASL Ы
11510
      0440
             2663
                      ROL WH
11520
      C44E BBBB
                      LDY #0
11530
      C450 B162
                      LDA (WL),Y
11540
      0452
           804000
                      STA SYMMERT
11550
      C455 C8
                      THY
11560
      0456
                      LDA (WL),Y
             B162
11570
      0458 804000
                      STA SYMWERT+1
11580
      C45B BD0095
                      LDA TYPTAB,X
11590
      C45E
            804800
                      STA SYMTYP
11600
      0461
11610
     0461
                      TABWERT:
11620
      C461 20FDAE
                      JSR CHKCOM
11630
      C464 208BB0
                      JSR VARSUC
11640
      0467
             204703
                      JSR TWERTELP
11650
      C468 8647
                      LDX VARADL
11660
     C46C A448
                      LDY VARADL+1
11670
      C46E
           2004BB
                      JSR FACKY
11680
      C471 20FDAE
                      JSR CHKCOM
                      JSR VARSUC
11690
     C474 208BB0
11700
      C477 AC4BC0
                      LDY SYMTYP
11710
      C47A 20A2B3
                      JSR YFLP
11720
      0470
                      LOX VARADL
           9647
11730
      C47F
           8448
                      LDY VARADL+1
11740
      0481
             20D4BB
                      JSR FACKY
11750
      0484
            60
                      RTS
11760
      C485
11770
      0485
                      TABSNG:
11780
      0485
           A900
                      LDA #0
11790
      C487 8D4CC0
                      STA SYMMERT
11800
      C48A 8D4DC0
                      STA SYMWERT+1
      C48D 8D4BC0
                      STA SYMTYP
11810
11820 C490 F0CF
                      BEQ TABWERT
11830
      0492
                      ŗ
```

Zunächst wird das Symbol mit Hilfe von SYMSUCH gesucht und anschließend der Wert und der Typ des Symbols in die SYMTYP abgelegt, Zellen SYMWERT, SYMWERT+1 und wenn das Symbol gefunden wurde. Ist es nicht gefunden, so werden diese Zellen mit Null belegt. Die Werte aus diesen Zellen werden anschließend in die Variablen übertragen.

Symbol in Tabelle einfügen

```
11840 C492 TABEINF:
11850 C492 20EDC3 JSR SYMSUCH
11860 C495 9000 R BCC TABEF2
```

```
0497
11870
            AD4900
                      LDA SYMANZ
11880
      C498
            EE4900
                      INC SYMANZ
11890
      C49D
            F000
                   R BEQ TABEF1
11900
      C49F
                      TABE1:
11910
      C49F
            A213
                      LDX #NAMTAB/2048
                      STX WH
11920
      C481
            8663
11930
      C4A3
            ØA.
                      ASL A
11940
      C484
            2663
                      ROL WH
11950
      C486
            ΘĤ
                      ASL A
11960
      C487
            2663
                      ROL WH
11970
      C489
            ΘĤ
                      ASL A
11980
      C488
            2663
                      ROL WH
11990
      C4AC
            8562
                      STA WL
12000
      C4AE
            A007
                      LDY ##07
12010
      C4B0
                      TABE2:
12020
      C4B0
            B122
                      LDA (STRADR1).Y
12030
      C4B2
            9162
                      STA (WL),Y
12040
      C4B4
            88
                      DEY
12050
      C4B5
            10F9
                      BPL TABE2
12060
      C4B7
             20FDAE
                      JSR CHKCOM
12070
      C4BA
            20EBB7
                      JSR GETAB
12080
      C4BD
                      TXA
            88
            AE4900
12090
      C4BE
                      LDX SYMANZ
12100
      0401
            CB
                      DEX
12110
      0402
                      STA TYPTAB,X
            900095
12120
      0405
                      STX WL
            8662
12130
      C4C7 A24B
                     LDX #VALTAB/512
      C4C9 8663
                      STX WH
12140
12150 C4CB 0662
                      ASL WL
12160
      C4CD
            2663
                      ROL WH
      040F
12170
            A000
                      LDY #0
12180
      C4D1 A514
                      LDA ADRL
12190
                      STA (WL),Y
      0403 9162
12200
      0405 08
                      INY
12210
      C4D6 A515
                      LDA ADRH
      C4D8
12220
            9162
                      STA (WL),Y
12230
      C4DA
             60
                      RTS
12240
      C4DB
12250
      C4DB
                      TABEF1:
12260
      C4DB
            A216
                      LDX #22 ;SYMBOLTABELLE VOLL
12270
      0400
                      JSR FEHLER
            203603
12280
      C4E0
                      LDA #$FF
            A9EE
12290
      04E2
            804900
                      STA SYMANZ
      C4E5
12300
            60
                      RTS
12310
      C4E6
12320
      C4E6
                      TABEF2:
12330
      C4E6
            A20B
                      LDX #11
12340
      C4E8
            203603
                      JSR FEHLER
12350
      C4EB
            20FDAE
                      JSR CHKCOM
12360
      C4EE
            20EBB7
                      JSR GETAB
12370
      C4F1
            60
                      RTS
12380
      04F2
```

Dieses Unterprogramm beinhaltet den umgekehrten Vorgang wie das Unterprogramm TABSUCH, dabei wird jedoch eine Fehlermeldung ausgegeben, wenn das Symbol bereits in der Tabelle enthalten ist.

Tabelle drucken

12390	C4F2			TABORUCK:
12400	C4F2	AD4900		LDA SYMANZ
12410	C4F5	F000	F:	BEQ TABDEND
12420	C4F7	A200		LDX #0
12430	C4F9			TABD1:
12440	C4F9	8E4EC0		STX SYMNR
12450	C4FC	205003		JSR NAMOUT
12460	C4FF	203FAB		JSR SPOUT
12470	C502	208303		JSR TYPOUT
12480	C505	203FAB		JSR SPOUT
12490	C508	20B4C3		JSR VALHOUT
12500	C50B	207403		JSR CROUT
12510	C50E	AE4ECØ		LDX SYMNR
12520	C511	E8		INX
12530	C512	EC4900		CPX SYMANZ
12540	C515	90E2		BCC TABD1
12550	C517			TABDEND:
12560	C517	60		RTS
12570	C518			P

In einer Schleife mit der Laufvariablen SYMNR werden alle Symbole sowie deren Werte und Typen nacheinander – durch Leerzeichen getrennt – auf dem aktuellen Ausgabegerät ausgegeben. Die Ausgabe des Wertes erfolgt mit der Routine VALHOUT, also hexadezimal.

Tabelle speichern

12580	C518			TABS	PEI:	
12590	C518	209887		JSR	GETBYT	
12600	C51B	8613		STX	AKTIO	
12610	C51D	2018E1		JSR	CHKOUT	
12620	0520	AD4900		LDA	SYMANZ	
12630	C523	F000	R	BEQ	TABSPEND	
12640	C525	A200		LDX	#0	
12650	C527			TABS	8P1:	
12660	C527	8E4EC0		STX	SYMNR	
12670	C52A	208303		JSR	TYPOUT	
12680	C52D	207AC3		JSR	COMOUT	

```
12690
      0530
            205003
                    JSR NAMOUT
      0533
                    JSR COMOUT
12700
            207803
            2091C3 JSR VALOUT
12710
      C536
            207403
12720
     0539
                    JSR CROUT
12730
     0530
            AE4EC0 LDX SYMNR
12740
     C53F
            ES.
                    TNX
            EC49C0 CPX SYMANZ
12750
     0540
12760
      C543
            90E2
                    BCC TABSP1
12770
     0545
                    TABSPEND:
            R613
                    LDX AKTIO
12780
      0545
            2000FF
12790 C547
                    JSR CLRCH
12800 C54A
            A200
                    LDX #0
            8613
                    STX AKTIO
12810
      0540
12820 C54E
                    RTS
            60
12830
      C54F
                     :
```

Zuerst wird aus dem Basic-Text die logische Dateinummer der Datei bestimmt, auf die ausgegeben werden soll. Dann wird der Eingabekanal für diese Datei geöffnet.

Im übrigen gleicht diese Routine im wesentlichen der oben beschriebenen Routine 'Tabelle drucken', jedoch werden hier die Werte durch Kommata getrennt; außerdem werden die Symbolwerte dezimal gespeichert. Zum Schluß wird der Eingabekanal wieder geschlossen.

4.13 Mnemotechnische Bezeichnung suchen

```
15000
      C54F
                    · 宋本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本
      054F
15010
                    ;* TABELLE DER MNEMONICS
      C54F
15020
                    15030
      C54F
                    MNEMOTAB:
15100
      054F
           414443
                    %ASC "ADC"
15101
      0552
            414E44
                    MASC "AND"
                    %ASC "ASL"
15102
     0555
            415340
15103
      0558
          424343
                    %ASC "BCC"
      C55B 424353 %ASC "BCS"
15104
                    MASC "BEQ"
15105
      055E
            424551
15106
      0561
           424954
                    MASC "BIT"
15107
      0564
            424049
                    %ASC "BMI"
      0567
            424E45
                    MASC "BNE"
15108
      C56A 42504C
15109
                    MASC "BPL"
15110
      C56D 42524B
                    %ASC "BRK"
      C570
           425643
                    %ASC "BVC"
15111
15112 C573 425653 %ASC "BVS"
                   MASC "BYT"
15113 C576 425954
     C579 434C43
                    MASC "CLC"
15114
15115
      0570 434044
                   - %ASC "CLD"
```

15116	C57F	434049		%ASC "CLI"
15117	C582	434056		%ASC "CLY"
15118	C585	434D50		%ASC "CMP"
15119	C588	435058		%ASC "CPX"
15120	C58B	435059		%ASC "CPY"
15121	C58E	444543		%ASC "DEC"
15122	0591	444558		%ASC "DEX"
15123	0594	444559		%ASC "DEY"
15124	0597	454F52		%ASC "EOR"
15125	C598	494E43		MASC "INC"
15126	C59D	494E58		%ASC "INX"
15127	C5A0	494E59		%ASC "INY"
15128	C5A3	484D50		%ASC "JMP"
15129	C5A6	4A5352		%ASC "JSR"
15130	C5A9	404441		%ASC "LDA"
15131	C5AC	404458		%ASC "LDX"
15132	C5AF	404459		%ASC "LDY"
15133	C5B2	405352		%ASC "LSR"
15134	C585	4E4F50		%ASC "NOP"
15135	C5B8	4F5241		%ASC "ORA"
15136	C588	504841		%ASC "PHA"
15137	C5BE	504850		%ASC "PHP"
15138	0501	504041		%ASC "PLA"
15139	0504	504050		%ASC "PLP"
15140	0507	524F4C		%ASC "ROL"
15141	C5CA	524F52		%ASC "ROR"
15142	C5CD	525449		%ASC "RTI"
15143	C5D0	525453		%ASC "RTS"
15144	0503	534243		%ASC "SBC"
15145	0506	534543		%ASC "SEC"
15146	0509	534544		%ASC "SED"
15147	C5DC	534549		%ASC "SEI"
15148	C5DF	535441		%ASC "STA"
15149	C5E2	535458		%ASC "STX"
15150	C5E5	535459		%ASC "STY"
15151	C5E8	544158		%ASC "TAX"
15152	C5EB	544159		%ASC "TAY"
15153	C5EE	545358		%ASC "TSX"
15154	C5F1	545841		%ASC "TXA"
15155	C5F4	545853		%ASC "TXS"
15156	C5F7	545941		%ASC "TYA"
15157	C5FA	574F52		%ASC "WOR"
15200	C5FD	99		UGR: BYT 0
15210	C5FE	39		OGR: BYT 57
15220	C5FF			MNEMO:
15230	C5FF	20FDAE		JSR CHKCOM
15240	0602	209EAD		JSR FRMEVL
15250	0605	20A3B6		JSR FRESTR
15260	0608	A000		LDY #0
15270	C60A	0903		CMP #3
15280	0600	DI399	R	BNE MNEMOE

```
15290
       C60E
              80FD05
                        STY UGR
15300
       0611
              A939
                        LDA #57
15310
       0613
              8DFEC5
                        STA OGR
15320
       0616
                        MNEMO1:
15330
       0616
              A000
                        LDY #0
15340
       C618
              ADFEC5
                        LDA OGR
15350
       C61B
              CDFDC5
                        CMP UGR
15360
       C61E
              9000
                      R BCC MNEMOE
15370
       0620
                        CLC
              18
15388
       0621
              6DFDC5
                        ADC UGR
15390
       0624
              4Ĥ
                        LSR A
15400
       0625
              8D37C0
                        STA WERT
15410
       0628
                        ASL A
              ØA.
              6D37C0
       0629
15420
                        ADC WERT
15430
       0620
              ĤĤ
                        TAX
15440
       0620
              A000
                        LDY #0
15450
       C62F
                        MNEMO2:
15460
       C62F
              BD4FC5
                        LDA MNEMOTAB,X
15470
       0632
              D122
                        CMP (STRADR1),Y
       0634
                      R BNE MNEMOS
15480
              D000
15490
       0636
              E8
                        INX
15500
       0637
              08
                        It-l'r'
15510
       0638
              0003
                        CPY #3
15520
              DØF3
       C63A
                        BNE MNEMO2
15530
       0630
              AC3700
                        LDY WERT
15540
       C63F
              08
                        Itily
15550
       0640
                        MHEMOE:
15560
       0649
                        ;ERGEBNIS STEHT IM Y-REGISTER
15570
       C649
              60
                        RTS
15580
       0641
                        .
15590
       0641
                        MNEMO3:
                      R BCS MNEMO4
15600
       0641
              B000
15610
       0643
              AC3700
                        LDY WERT
15620
       0646
              08
                        INY
15630
       0647
              80FD05
                        STY UGR
15640
       C64A
              DØCA.
                        BNE MNEMO1
15650
       0640
                        MNEMO4:
       0640
              AC3700
15660
                        LDY WERT
              FØEF
15670
       C64F
                        BEQ MNEMOE
15680
       0651
              88
                        DEY
15690
       0652
              80FE05
                        STY OGR
15700
       0655
              401606
                        JMP MNEMO1
15710
       0658
                        ž
```

Zu Beginn dieses Programmstücks steht die Tabelle der mnemotechnischen Bezeichnungen ab dem Label MNEMOTAB. Die Tabelle konnte einheitlich aufgebaut werden, da beim 6510 jedes Mnemonic genau drei Zeichen lang ist. Anschließend werden zwei Hilfszellen UGR und OGR definiert, die zum binären Suchen in der Tabelle gebraucht werden. Der Aufruf des Unterprogramms zielt auf das Label MNEMO. Hier ist ein Beispiel zu sehen, wie ein String-Parameter mit den Routinen FRMEVL und FRESTR eingelesen wird. Nach dem Aufruf dieser beiden Routinen steht die String-Adresse in \$22 und \$23, die Länge des Strings wird im Akku übergeben. Wenn die Länge nicht 3 ist, wird zum Label MNEMOE verzweigt, welches das Unterprogramm beendet. Grundsätzlich wird die gefundene Position im Y-Register übergeben, wodurch sie im Basic-Programm durch den Befehl PEEK(782) abgefragt werden kann.

Zum Suchen wird, wie oben erwähnt, der Algorithmus des binären Suchens verwendet. D.h. der zu suchende Wert wird zunächst mit dem Wert in der Mitte der Tabelle verglichen. Ist der Wert dann gefunden, ist alles okay. Wenn der zu suchende Wert kleiner ist als der mittlere Wert, wird in der ersten Hälfte der Tabelle weiter gesucht, sonst in der zweiten Hälfte. Dabei wird jeweils wieder die Mitte der Hälfte angesteuert. Durch fortgesetztes Halbieren verkleinern sich die durchzusuchenden Teilbereiche schnell.

Die aktuell zu durchsuchende Position wird in der Hilfszelle WERT zwischengespeichert. Wurde der Wert nicht gefunden, so wird entweder die Untergrenze auf den Wert (WERT)+1 oder die Obergrenze auf den Wert (WERT)-1 gesetzt. Das Ende einer nicht erfolgreichen Suche kann daran erkannt werden, daß die Untergrenze größer als die Obergrenze ist.

4.14 Initialisierungs-Routine

```
20000
     0658
                   :* INITIALISIERUNGSROUTINE
20010
     0658
20020 0658
                  20030 0658
                  INIT:
20040 0658
                  USRVH=HEXDEZ/256
20050
     0658
                  USRV±USRVH*256
20060
     0658
           A9BA
                  LDA #HEXDEZ-USRV
                  STA USRVEC
20070
     C65A
           801103
20080
     C65D
           A901
                  LDA #USRVH
                  STA USRVEC+1
20090 C65F
           8D1203
                  LDA #160-11 ;NEUES ENDRAM HIGH
20100
     0662
           A995
     0664
          8538
                  STA $37+1 ;ENDRAM HIGH
20110
                  STA #33+1 :STARTSTR HIGH
20120 C666 8534
20130
     0668
           A200
                  LDX #0
20140 C66A 8A
                  TXB
20150 C66B
                  INIT1:
20160 C66B 9D0095 STA TYPTAB,X
20170 C66E
           9D0096 STA VALTAB,X
```

```
0671
             900097
                     STA VALTAB+256,X
20180
            900098
20190
                     STA NAMTAB,X
      C674
      C677 9D0099 STA NAMTAB+256,X
20200
20210 C67A 9D009A STA NAMTAB+512,X
20220 C67D 9D009B
                     STA NAMTAB+768.X
20230 C680 9D009C STA NAMTAB+1024,X
20240 C683 9D009D STA NAMTAB+1280,X
20250 C686 9D009E STA NAMTAB+1536,X
20260 C689 9D009F
                     STA NAMTAB+1792.X
      C68C E8
                      INX
20270
20280 C68D D0DC
                      BNE INIT1
20290 C68F 8D49C0
                     STA SYMANZ
20300 C692 8D38C0
                      STA FEHLANZ
20310 0695
             60
                      RTS
```

In diesem Programmstück sind alle Vorgänge zusammengefaßt, die zu Beginn des Programms ausgeführt werden müssen. Das ist zum einen das Setzen des USR-Vektors, dann das Beschränken des Basic-Speichers. Für die Symboltabelle müssen 11 mal 256 Byte zur Verfügung gestellt werden. Die Symboltabelle wurde in den Basic-Speicherbereich gelegt, weil im Speicher zwischen \$C000 und \$CFF nicht mehr genügend Platz ist, da hier auch die verwaltenden Programme liegen.

Schließlich wird die gesamte Tabelle mit Nullen belegt. Außerdem wird die Anzahl der Symbole und die Anzahl der Fehler auf Null gesetzt.

5. Disassembler

Der in diesem Buch vorgestellte Disassembler ist eine erweiterte Version des in Band 3 beschriebenen. Das vorliegende Programm erlaubt das Disassemblieren von auf Floppy gespeicherten Objekt-Dateien und Bereichen des Betriebssystems. Die Ausgabe kann wahlweise auf Bildschirm, Drucker oder auf Floppy als Assembler-Quellprogramm in Form einer sequentiellen Datei oder als Programmdatei erfolgen.

Neu ist die Verwaltung von Symbolen und die Ausgabe des disassemblierten Codes als eine Programmdatei. Dadurch ist es zum Beispiel möglich, mit dem vorgestellten Assembler ein disassembliertes Listing wieder zu assemblieren. Dies ist unter Umständen dann sinnvoll, wenn anderweitig bezogene Objektdateien ohne Source-Listing verändert werden sollen. Z.B. läßt sich so das in Band 5 vorgestellte disassemblierte Listing von Simon's Basic den eigenen Wünschen anpassen.

Die Beschreibung des vorliegenden Disassemblers geschieht in vier Abschnitten. Zunächst werden die im Programm verwendeten DATA-Anweisungen beschrieben, sodann die verwendeten Unterprogramme und anschließend das Hauptprogramm. Schließlich wird noch auf Erweiterungsmöglichkeiten eingegangen.

5.1 DATA-Anweisungen

```
50000 REM *** DATA *** MNEMONICS GEORDNET NACH CODES ***
50010 DATABRK,ORAIX,,,,ORAZ,ASLZ,,PHP,ORA#
50020 DATAASL A,,,ORA$,ASL$,,BPL+,ORAIY,,
50030 DATA,ORAZX,ASLZX,,CLC,ORA$Y,,,,ORA$X
50040 DATAASL$X,,JSR$,ANDIX,,,BITZ,ANDZ,ROLZ,
50050 DATAPLP,AND#,ROL A,,BIT$,AND$,ROL$,,BMI+,ANDIY
50060 DATA,,,ANDZX,ROLZX,,SEC,AND$Y,,
50070 DATA,AND$X,ROL$X,,RTI,EORIX,,,,EORZ
50080 DATALSRZ,,PHA,EOR#,LSR A,,JMP$,EOR$,LSR$,
50090 DATABVC+,EORIY,,,,EORZX,LSRZX,,CLI,EOR$Y
50100 DATA,,,EOR$X,LSR$X,,RTS,ADCIX,,
50110 DATA,ADCZ,RORZ,,PLA,ADC#,ROR A,,JMP$I,ADC$
50120 DATAROR$,,BVS+,ADCIY,,,,ADCZX,RORZX,
50130 DATASEI,ADC$Y,,,,ADC$X,ROR$X,,,STAIX
```

```
50150 DATASTY$,STA$,STX$,,BCC+,STAIY,,,STYZX,STAZX
50160 DATASTXZY,,TYA,STA$Y,TXS,,,STA$X,,
50170 DATALDY#,LDAIX,LDX#,,LDYZ,LDAZ,LDXZ,,TAY,LDA#
50180 DATATAX,,LDY$,LDA$,LDX$,,BCS+,LDAIY,,
50190 DATALDYZX,LDAZX,LDXZY,,CLV,LDA$Y,TSX,,LDY$X,LDA$X
50200 DATALDX$Y,,CPY#,CMPIX,,,CPYZ,CMPZ,DECZ,
50210 DATAINY,CMP#,DEX,,CPY$,CMP$,DEC$,,BNE+,CMPIY
50220 DATA,,,CMPZX,DECZX,,CLD,CMP$Y,,
50230 DATA,CMP$X,DEC$X,,CPX#,SBCIX,,,CPXZ,SBCZ
50240 DATAINCZ,,INX,SBC#,NOP,,CPX$,SBC$,INC$,
50250 DATABEQ+,SBCIY,,,,SBCZX,INCZX,,SED,SBC$Y
50260 DATA,,,SBC$X,INC$X,
```

Unabdingbar für die Funktion des Disassemblers ist eine Tabelle, aus der hervorgeht, in welche nmemotechnische Bezeichnung ein bestimmter Maschinen-Code zu übersetzen ist. Dabei muß außerdem festgehalten werden, ob nach dem eigentlichen Code noch ein oder zwei Byte von einem eventuellen Operanden folgen oder nicht. Für die Angabe der Adressierungsart, wurden folgende Kürzel verwendet, die an die Bezeichnung angehängt sind:

```
Kürzel - Adressierungsart
                              - Operand
  'IX' - indiziert indirekt
                              - (Adresse,X)
  'IY' - indirekt indiziert
                              - (Adresse), Y
  '$'
       - absolut
                               - Adresse
  '$X' - absolut X-indiziert - Adresse,X
  '$Y' - absolut Y-indiziert
                              - Adresse, Y
       - Zeropage
                               - Adresse
  'ZX' - Zeropage X-indiziert - Adresse,X
  'ZY' - Zeropage Y-indiziert - Adresse,Y
  Ι'
       - indirekt
                               - (Adresse)
  ' # '

    immediate

                              - #Wert
       - relativ
                              - Marke
   A' - Akkumulator
```

Ist kein solches Kürzel vorhanden, so ist die Adressierungsart implizit, d.h. zu diesem Befehl gibt es keinen Operanden.

In den DATA-Zeilen ab 50000 sind die Befehle nach Ihrem Code-Wert sortiert eingetragen. Eine leere Zeichenreihe bedeutet, daß es diesen Befehl nicht gibt. Das kann in einem Objekt-Programm vorkommen, wenn ein Text, eine Konstante oder ähnliches auftaucht.

5.2 Unterprogramme

Nächstes Byte holen

120 RETURN

```
10 REM *** UPRO *** NEACHSTES BYTE HOLEN ***
20 A=A+1
30 IFED$=""THEN90
40 GET#2,I$
50 IS=ST
60 IFI$=""THENI$=CHR$(0)
70 II=ASC(I$)
80 RETURN
90 II=PEEK(A)
100 IS=0
110 IFA>=EATHENIS=64
```

Dieses Unterprogramm stellt in der Variablen II das nächste zu disassemblierende Byte, und in der Variablen IS den Eingabestatus zur Verfügung. Außerdem wird die aktuelle Adresse A um '1' erhöht. Je nachdem, ob das Zeichen aus der Eingabedatei ED\$, oder aus dem Speicher (dann ist ED\$="") gelesen werden soll, wird zu den Zeilen 40 bzw. 90 verzweigt. Der Eingabestatus IS ist 0, wenn das letzte zu disassemblierende Byte noch nicht erreicht wurde, andernfalls 64.

In dem Fall, daß aus der Eingabedatei gelesen werden soll, wird IS gleich ST gesetzt, im anderen Fall wird geprüft, ob die Endadresse EA des zu übersetzenden Speicherabschnittes erreicht ist.

Zweistellige Hexzahl bilden

200 REM *** UPRO *** 2-STELLIGE HEXZAHL (H\$) AUS H BILDEN 210 H\$≕MID\$(HE\$,H/16+1,1)+MID\$(HE\$,(HAND15)+1,1) 220 RETURN

Die Variable HE\$, die in Zeile 1050 besetzt wird, enthält die Zeichen "0123456789ABCDEF". Jeweils für die höherwertigen vier Bit (H/16) und die niederwertigen vier Bit (H AND 15) wird ein Zeichen aus HE\$ ausgewählt.

Vierstellige Hexzahl bilden

```
250 REM *** UPRO *** 4-STELLIGE HEXZAHL (HH$) AUS HH BILDEN
260 H=INT(HH/256)
270 GOSUB200
280 HH$=H$
290 H=HH-256*H
300 GOSUB200
310 HH$=HH$+H$
```

Hier wird die Variable HH in ein höherwertiges Byte und ein niederwertiges Byte zerlegt, für welche jeweils das oben beschriebene Unterprogramm aufgerufen wird. Das Ergebnis wird in der Variablen HH\$ zusammengefaßt.

Ein-Byte-Operand bilden

```
500 REM *** 1-BYTE-OPERAND BILDEN ***
510 IFPR$<>"$"THEN560
520 W=H:GOSUB800
530 IFTN$=""ORTY$<>"C"THEN560
540 H$=TN$
550 RETURN
560 IFHD$="D"THENH$=MID$(STR$(H),2):RETURN
570 GOSUB200
580 H$=PR$+H$
590 RETURN
```

In der Variablen HD\$ wird übergeben, ob der Operand dezimal (HD\$="D") dargestellt werden soll, oder hexadezimal (HD\$="H"). Die Variable PR\$ gibt an, ob der Operand für die Darstellung eines Befehlscodes (PR\$="") oder einen Operanden (PR\$="\$") gebraucht wird. Im letzeren Fall wird anstatt einer Zahl ein Symbolname zurückgegeben, wenn die umzuwandelnde Adresse in der eingelesenen Tabelle enthalten ist.

Zwei-Byte-Operand bilden

```
600 REM *** 2-BYTE-OPERAND BILDEN ***
610 IFPR$<>"$"THEN660
620 W=HH:GOSUB800
650 IFHD$="D"THENHH$=MID$(STR$(HH)+
630 IFTN$=""THEN660
670 GOSUB250 " ",2,5):RETURN
640 HH$=TN$
650 RETURN
690 RETURN
```

Dieses Unterprogramm funktioniert analog zum oben beschriebenen.

Wert in Tabelle suchen

```
800 REM *** WERT SUCHEN IN TABELLE ***
810 TN$=""
820 IFTA=0THENRETURN
830 FORI=1TOTA
840 IFTV(I)<>WTHENNEXT
850 IFI<=TATHENTN$=TN$(I):TY$=TY$(I)
860 RETURN
```

Wenn der Symbolwert W in der Tabelle der Symbole enthalten ist, wird den Variablen TN\$ und TY\$ der Name und der Typ des gefundenen Symbols zugeordnet. Ist kein Symbol mit dem gesuchten Wert vorhanden, so wird TN\$ auf "" gesetzt.

Disk-Status-Werte bestimmen

```
900 REM *** UPRO *** DISK-STATUS-WERTE DS UND DS$ BESTIMMEN
910 INPUT#15,DS,DS$,D1$,D2$
920 DS$=STR$(DS)+","+DS$+","+D1$+","+D2$
930 RETURN
```

Der Status wird zunächst aus dem Fehlerkanal der Floppy in die Variablen DS,DS\$,D1\$ und D2\$ eingelesen. Anschließend wird noch die Variable DS\$ aus diesen zusammengesetzt.

Eine Zeile in Datei schreiben

```
3000 REM *** UPRO EINE ZEILE D$ IN DATEI SCHREIBEN 3010 ZN=ZN+10
3020 IFPA=0THENPRINT#6,D$:RETURN 3030 PA=PA+LEN(D$)+5
3040 HI=INT(PA/256):LO=PA-256*HI 3050 PRINT#6,CHR$(LO)CHR$(HI); 3060 HI=INT(ZN/256):LO=ZN-256*HI 3070 PRINT#6,CHR$(LO)CHR$(HI);D$;CHR$(0); 3080 RFTURN
```

In diesem kurzen Unterprogramm wird die laufende Zeilennummer für die Ausgabedatei um 10 erhöht; das fertige Listing ist somit in 10-er Schritten durchnumeriert. Dann wird gefragt, ob auf eine Programmdatei (PA größer O) oder eine sequentielle Datei (PA=O) gelistet werden soll. Im ersten Fall muß noch der Vorwärtszeiger auf die nächste Programmzeile berechnet werden, außerdem muß die Variable PA um die Länge von D\$ + 5 Byte (je 2 für Vorwärtszeiger und Zeilennummer und 1 Byte für das Abschlußbyte CHR\$(O) erhöht werden.

Liegt eine sequentielle Ausgabedatei vor, so braucht nur der Text selbst gespeichert zu werden.

5.3 Hauptprogramm

```
1000 DIMCD$(255),TN$(500),TY$(500),TV(500)
1010 FORI=0T0255
1020 READCD$(I)
1030 NEXT
1040 OPEN15.8.15
1050 HE$="0123456789ABCDEF"
1060 SD$=""
1080 IFSD$=" "THEN1190
1090 OPEN5,8,5,SD$
1100 GOSUB900
1110 IFDSTHEN1170
1120 TA=TA+1
1130 INPUT#5,TY$(TA),TN$(TA),TV(TA)
1135 TY$(TA)=LEFT$(TY$(TA),1)
1140 IS≃ST
1150 IFST=2THENTA=TA-1
1160 IEST=0THEN1120
1170 CLOSE5
1180 GOTO1060
1190 ED$=""
1200 INPUT"EINGABEDATEI ":ED$
1210 IFED#>""THEN1260
1220 INPUT"STARTADRESSE, ENDADRESSE";SA,EA
1230 IFEA=0THEN2590
1240 IFATHEN1600
1250 GOTO1290
1260 OPEN2,8,2,ED$
1.270 GOSUB900
1280 IFDSTHENPRINTDS#:CLOSE2:GOTO1190
1290 INPUT"AUSGABEGERAET ";AG
1300 IFAGK8THENOPEN3,AG:GOTO1430
1310 OPEN3,0
```

```
1320 INPUT"AUSGABEDATEI, TYP (P.S.U) ":AD$,AT$
1330 OPEN6,AG,6,AD$+","+AT$+",W"
1340 GOSUB900
1350 IEDSC)63THEN1410
1360 INPUT"ALTE VERSION LOESCHEN NIMMEN";A$
1370 IFA$<>"J"GOTO1410
1380 CLOSE6
1390 PRINT#15,"S:"+AD$
1400 GOTO1330
1410 IFDSTHENPRINTDS#:CLOSE6:GOTO1320
1420 IFAT*="P"THENPA=2049:PRINT#6.CHR*(1)CHR*(8):
1430 PRINT"HEXADEZIMAL/DEZIMAL (H/D) ? ";
1440 GETHD#
1450 IFHD$<>"H"ANDHD$<>"D"THEN1440
1460 PRINTHD#
1470 IFAG<80RTA=0THEN1550
1480 FORT=1TOTO
1490 IFTY$(I)="L"THEN1540
1500 HH=TV(I):GOSUB600
1510 IFHD#="H"THENHH#="#"#HH#
1520 D$=TN$(I)+"="+HH$
1530 GOSUB3000
1540 NEXT
1550 IFED#=""THEN1600
1560 GOSUB10
1570 SA=II
1580 GOSUB10
1590 SA=SA+256*II
1600 A±SA
1610 IFAG<8G0T02000
1620 HH=SA
1630 GOSUB600
1640 TEHD$="H"THENHH$="$"#HH$
1650 D$="%ORG "+HH$
1660 GOSUB3000
2000 W≕A:GOSUB800
2010 IFTN#>""ANDTY##"L"THEND##TN#+":":PRINT#3,D#:IFAG>#8
2020 HH±A
                                            THENGOSUB3000
2030 PR$=" "
2040 GOSUB600
2050 PRINT#3, HH$" ":
2060 GOSUB10
2070 H=II
2080 GOSUB200
2090 PRINT#3,H#;
2100 CD$=CD$(II)
2110 IFCD#=""THENCD#="???"
2120 IFLEN(CD#)=30RRIGHT#(CD#,2)=" A"THENX#="":PRINT#3,
                                            "::GOTO2540
2130 GOSUB10
2140 H=II
```

2150 GOSUB200

```
2160 PRINT#3.H#:
2170 X$=MID$(CD$.4)
2180 CD$=LEFT$(CD$.3)
2190 IFLEFT$(X$,1)="$"THEN2480
2200 00$=00$+"
2210 IFX*="#"THENCD*=CD*+"#"
2220 IFX$="+"THEN2330
2230 H≕II
2240 PR$="$"
2250 GOSUB500
2260 CD$≃CD$+H$
2270 IFX*="ZX"THENCD*=CD*+",X"
2280 IFX$="ZY"THENCD$=CD$+",Y"
2290 IFX$="IX"ORX$="IY"THENCD$=LEFT$(CD$,5)+"("+MID$(CD$,6)
2300 IFX*="IX"THENCD*=CD*+",X)"
2310 IFX*="IY"THENCD*=CD*+"),Y"
2320 GOTO2540
2330 HH=II
2340 IFHH>127THENHH=HH-256
2350 HH=HH+A
2360 PR$="$"
2370 GOSUB600
2380 CD$±CD$+HH$
2390 GOTO2540.
2400 CD$=CD$+"
2410 IFX*="$I"THENCD*=CD*+"("
2420 HH=II
2430 GOSUB10
2440 HH=HH+256*II
2450 PR$±"$"
2460 GOSUB600
2470 CD$=CD$+HH$
2480 IFX$="$X"THENCD$=CD$+",X"
2490 IFX$="$Y"THENCD$=CD$+",Y"
2500 IFX$="$I"THENCD$=CD$+")"
2510 H=II
2520 GOSUB200
2530 PRINT#3,H*;
2540 IFLEFT$(X$,1)<>"$"ANDX$>""THENPRINT#3," ";
2550 PRINT#3."
                 "CD$
2560 IFAG>=8THEND$=CD$:GOSUB3000
2570 IFIS=0THEN2000
2580 IFED#=""THEN1220
2590 IFPATHENPRINT#6.CHR$(0)CHR$(0):
2600 CLOSE15
2610 END
```

Zunächst werden die mnemotechnischen Bezeichnungen aus den DATA-Anweisungen in das Feld CD\$() eingelesen und der Fehlerkanal der Floppy geöffnet.

Dann wird am Bildschirm der Dateiname der einzulesenden Symboltabelle erfragt, diese eingelesen und dann wieder zu Eingabe einer Symboldatei gesprungen. Beim Einlesen der Symbole wird der Symboltyp auf ein Zeichen verkürzt und in dem Feld TY\$() gespeichert. Wird keine Symboldatei mehr gewünscht, wird die Eingabedatei ED\$ erfragt. Ist ED\$="", so werden Startadresse und Endadresse des zu disassemblierenden Speicherbereichs erfragt. Wenn die Endadresse EA gleich O ist, wird das Programm beendet.

Wurde die Ausgabedatei bereits erfragt (A größer 0), so wird der folgende Teil übersprungen. Wurde eine Eingabedatei gewählt, so wird diese in Zeile 1260 eröffnet und der Disk-Status überprüft.

Ab Zeile 1290 erfolgt die Wahl der Ausgabe. Je nachdem, ob die Nummer des Ausgabegerätes AG kleiners als 8 ist oder nicht, wird einfach eine Datei mit der logischen Nummer 3 eröffnet oder mit der logischen Nummer 6 eine Floppydatei, deren Name AD\$ und deren Typ AT\$ noch erfragt werden. Ist AT\$="P", so wird als Startadresse für das zu erzeugende Programm der Wert 2049 gespeichert. Zusätzlich zur Datei 6 wird noch eine Datei 3 auf dem Bildschirm eröffnet.

Anschließend wird die Variable HD\$ besetzt, entweder mit "H" für hexadezimale Ausgabe oder mit "D" für dezimale Ausgabe. Die eingelesenen Symbole werden als Konstantendefinitionen auf der Ausgabedatei (wenn angewählt) gespeichert. Dabei werden nur die Symbole ausgewählt, deren Typkennzeichen TY\$() nicht gleich "L" ist. Letztere Symbole werden später als Markendefinitionen gespeichert.

Die Startadresse des zu assemblierenden Bereichs wird aus der Floppydatei gelesen, wenn kein Speicherbereich disassembliert werden soll. Diese Startadresse wird als %ORG-Direktive in eine evtl. angewählte Ausgabedatei geschrieben.

In den Zeilen 2000 bis 2610 befindet sich die Schleife zum fortlaufenden Disassemblieren. Hierbei wird zunächst die aktuelle Adresse ausgegeben. Wenn der Adresse ein gespeicherter Marken-Name entspricht, wird dieser mit einem folgenden Doppelpunkt ausgegeben. Dann wird das nächste Byte geholt und ausgegeben, sowie dessen mnemotechnische Bezeichnung in der Variablen CD\$ festgehalten.

festgehalten. Handelt es sich um eine implizite Adressierung (Länge von CD\$=3) oder um eine Akkumulatoroperation (die rechten beiden Zeichen von CD\$ sind 'A'), so wird zum Abschluß der Schleife bei Zeile 2540 gesprungen. Sonst wird das nächste Byte eingelesen, das zum Operanden der Anweisung gehören muß. Die mnemotechnische Bezeichnung wird nun zerlegt in eine Variable X\$, die die Adressierungsart speichert, und in die Variable CD\$, die nun neu mit den linken drei Zeichen ihres alten Wertes besetzt wird.

Liegt ein Zwei-Byte-Operand vor (das linke Zeichen von X\$ ist "\$"), wird zu Zeile 2400 gesprungen. Wenn nicht, handelt es sich um einen Ein-Byte-Operanden, dem dann lediglich je nach Adressierungsart noch einige Zeichen vorne und hinten hinzugefügt werden müssen.

Ein relativer Sprung, der durch X\$="+" gekennzeichnet ist, wird ab Zeile 2330 behandelt. Dabei wird dem momentanen Adresswert die Sprungweite hinzuaddiert und dieser Wert als Operand benützt.

Ab Zeile 2400 geschieht die Umwandlung einer Anweisung mit Zwei-Byte-Operanden. Dazu wird zunächst noch ein weiteres Zeichen eingelesen und daraus der vollständige Wert des Operanden gebildet. Der Operand selbst wird dann noch – je nach Adressierungsart – mit entsprechenden Zeichen ergänzt.

In jedem Fall wird ab Zeile 2540 das Ergebnis des Disassemblierungsvorgangs ausgegeben. Die Schleife wird beendet, wenn die Variable IS verschieden von 0 ist. Dann wird wieder zur Angabe einer neuen Start- und Endadresse gesprungen, wenn keine Eingabedatei angewählt wurde. Wurde eine Eingabedatei gewählt, wird der Kommandokanal der Floppy geschlossen und das Programm beendet.

! ! Di :	sassemb	ler	1 - 50260 !								
!======		============	!								
! ! Variablen: ! !											
! Name	! Тур	! Bereich	! Bedeutung !								
! AG ! AT\$! CD\$! D\$! D1\$! D2\$! DS	! G G G G H P H H R R G G G P R H H H R R H G G G G G H G = = = = = = = = = = = =	! 065535 ! 0500 ! Zeichenreihe ! "U","C","L"	! momentane Adresse ! Name der Ausgabedatei ! Ausgabegerät ! Typ der Ausgabedatei ! Klartext des akt. Bef.! Ergebnis einer Zeile ! Disk-Status (Spur) ! Disk-Status (Sektor) ! Disk-Status (Nummer) ! Disk-Status (Nummer) ! Disk-Status (Nummer) ! Disk-Status (Klartext)! Endadresse des zu dis-! assemblier. Bereichs ! Name der Eingabedatei ! Wert für Hexzahl ! Hexadezimalzahl von H! Flag für Hex/Dez ! für Dez/Hex-Umwand. ! Wert für Hexzahl ! Hexzahl von HH! High-Byte von Zahl ! Hauf variable ! Nächstes Byte ! ASC(I\$) ! Eingabestatus ! Low-Byte von Zahl ! Adresse für Ausg.dat. ! Präfix vor Hexzahlen ! Startadresse Bereich ! Anzahl Symbole ! Gefundenes Symbol ! Typ des gef. Symbols ! Kürzel f. Adressierung! Zeilennummer für ! Ausgabedatei ! ===================================								

```
! Felder (Arrays):
Name ! Dimen. ! Typ ! Bereich ! Bedeutung !
! CD$ ! 0...255! G ! 3 bis 5 Zeichen! Mnemoteschnische!
! ! ! Codes !
Dateien:
#! Name! T! Bemerkung
! 2 ! ED$ ! p ! zu disassemblierende Datei
! 6 ! AD$ !p/s! Ausgabedatei für Ergebnis
Unterprogrammaufrufe: ( im Hauptprogramm ab 1000 )
 in ! nach ! Zweck
1100 ! 900 ! Disk-Status bestimmen
! 1270 ! 900 ! Disk-Status bestimmen
! 1340 ! 900 ! Disk-Status bestimmen
! 1500 ! 600 ! 2-Byte-Operand bilden
! 1530 ! 3000 ! Eine Zeile speichern
! 1560 ! 10 ! Nächstes Byte holen
1 1580 !
        10! Nächstes Byte holen
! 1630 ! 600 ! 2-Byte-Operand bilden
! 1660 ! 3000 ! Eine Zeile speichern
! 2000 ! 800 ! Symbol suchen
! 2010 ! 3000 ! Eine Zeile speichern
! 2040 ! 600 ! 2-Byte-Operand bilden
! 2060 !
        10! Nächstes Byte holen
! 2080 ! 200 ! 2-stellige Hexzahl bilden
! 2130 !
       10! Nächstes Byte holen
       200
! 2150 !
            ! 2-stellige Hexzahl bilden
! 2250 ! 500 ! 1-Byte-Operand bilden
! 2370 ! 600 ! 2-Byte-Operand bilden
! 2430 ! 10 ! Nächstes Byte holen
! 2460 ! 600 ! 2-Byte-Operand bilden
! 2520 ! 200 ! 2-stellige Hexzahl bilden
! 2560 ! 3000 ! Eine Zeile speichern
|-----
```

!======== ! ! Verzweigungen !	nach außen :	! ! ! !
! in Ze ! nach	! Bedingung	! Bemerkung !
	! EA = 0 ! IS ungleich 0	! Eingabe von '0,0' ! ! Normales Ende !

5.4 Ergänzungen

Für das Disassembler-Programm gilt das gleiche wie das in Kaapitel 3.4 über den Assembler ausgeführte: es gibt noch einige Möglichkeiten, die Leistungsfähigkeit des Programms zu steigern. Zum einen kann man die Geschwindigkeit durch Einbau von Maschinenroutinen erhöhen. Bereits die Routinen, die beim Assembler vorgestellt wurden, können wirksam eingesetzt werden.

Andererseits kann auch der Einsatzbereich des Disassmblers erweitert werden. Die vorliegende Version kann zwar bereits Symbole verwalten, jedoch nur solche, die in einer bereits erstellten Tabelle vorhanden sind. Dies ist auch hilfreich, wenn man z.B. die Namen sämtlicher Basic- und KERNAL-Routinen in einer Datei abgelegt hat.

Manchmal möchte man aber ein besser strukturiertes Listing eines disassemblierten Programms. Man kann dann den Disassembler so erweitern, daß er in einem ersten Durchlauf durch die Objektdatei selbst Symbole für jeden Sprung und jede absolute Adressierung generiert und diese beim zweiten Durchgang einsetzt.

Ein weiterer Mangel ist die ungenügende Kennzeichnung der im Objektprogramm enthaltenen Texte und Konstanten. Mit Hilfe einer Unterscheidung von Sprungadressen und Datenadressen wäre in den meisten Fällen das Problem gelöst.

Man erhält auch bereits eine übersichtlichere Struktur des Listings, wenn man nach jedem unbedingten Sprungbefehl (JMP,RTS,RTI,BRK) eine Leerzeile (bzw. eine Zeile nur mit einem Semikolon) ausgibt.

Bedienungsanleitungen

6. Bedienungsanleitungen

In diesem Kapitel sind dei Bedienungsanleitungen für die Programme "ASS4" bzw. "ASS4B" und "DA4" abgebildet. Diese beiden Programme sind auch auf der zum Buch gehörigen Diskette zu finden.

6.1 Assembler

Aufbau eines Quell-Programms

Am Anfang des Quellprogramms muß die Startadresse des zu erstellenden Objekt-Codes definiert werden. Dies geschieht mit einer %ORG oder %INO-Direktive (siehe unten).

Bemerkungen werden einfach durch Semikolon abgetrennt. D.h. der Text nach dem Semikolon wird nicht assembliert, erscheint jedoch auf dem Protokoll.

Das Ende des zu übersetzenden Quellprogramms kann durch eine %END-Direktive gekennzeichnet werden.

Marken (Labels) werden durch einen Doppelpunkt nach dem Markennamen definiert. Nach der Markendefinition können einfache Befehle (keine Direktiven) folgen.

Symbole werden wie folgt definiert:

Symbolname = Ausdruck

Ein **Ausdruck** kann bis zu zwei Terme enthalten, die durch ein '+','-','*' oder '/' verbunden sind.

Ein Term kann sein:

- eine positive ganze Zahl
- eine zweistellige oder vierstellige Hexadezimalzahl, gekennzeichnet durch ein \$-Zeichen vor der Zahl
- eine achtstellige Binärzahl, ebenfalls durch '\$' gekennzeichnet
- 🖇 (aktueller Stand des Programmzählers)
- ein bereits definiertes Symbol
- ein Term mit vorangestelltem Kleinerzeichen (Low-Byte)
- ein Term mit vorangestelltem Größerzeichen (High-Byte)

Mnemonics

Für die mnemotechnischen Bezeichnungen werden die üblichen Abkürzungen verwendet, wie sie auch von MOS-Technology vorgeschlagen werden. Zusätzlich gibt es die Befehle:

BYT (Bytewert) reserviert ein Byte

WOR (Integerwert) reserviert ein Wort, d.h. 2 Byte, die in der Reihenfolge Low Byte,

High Byte kodiert werden.

Erstellung eines Quellprogramms als Programmdatei

Ein Quellprogramm kann wie ein normales Basic-Programm editiert werden. Die dabei verwendeten Zeilennummern haben nur dokumentarischen Charakter, werden aber auf dem Listprotokoll mit ausgegeben. Die Verwendung von einem Fragezeichen ist nur in Hochkommas möglich, weil es sonst in einen PRINT-Befehl konvertiert wird. Das Abspeichern des Quellprogramms geschieht mit

SAVE "Programmname. SRC",8

Die angehängten Zeichen ".SRC" sind notwendig, da der Assembler daran das Quellprogramm erkennt.

Erstellen des Quellprogramms als sequentielle Datei

Hierzu wird ein Texteditor benötigt, der das Quellprogramm sequentiell wie einen normalen Text speichert. Es werden keine Zeilennummern benötigt, im Listprotokoll erscheinen deshalb einfach laufende Zeilennummern.

Laden und Starten des Assemblers

Der Assembler wird wie ein normales Basic-Programm mit

LOAD"ASS4",8 (RETURN) bzw. LOAD"ASS4B",8 (RETURN)

geladen und mit RUN gestartet. Nach etwa 10 Sekunden fragt der Rechner nach dem Namen der Quelldatei, der hier ohne den Zusatz ".SRC" eingegeben werden muß. Anschließend fragt der Rechner nach der Ausgabedatei für das Listprotokoll. Hier kann man eingeben:

3 Das Protokoll wird auf dem Bildschirm

ausgegeben

4 oder 5 Das Protokoll wird auf dem entsprechenden Drucker ausgegeben

8 oder 9 Das Protokoll wird auf eine sequentielle Datei "Name.LST" geschrieben

Am Ende des Assemblierungsvorgangs werden vom Rechner die Vorwärtsverweise eingebaut. Stößt der Assembler dabei auf ein noch nicht definiertes Symbol, so wird dieses am Bildschirm erfragt. Die Eingabe kann dann dezimal oder hexadezimal erfolgen.

Zum Abschluß wird noch die Symboltabelle als sequentielle Datei "Programmname.SYM" gespeichert und auf dem Listprotokoll ausgegeben.

Laden des Objektprogramms:

Das Objektprogramm kann mit

LOAD Programmname. OBJ ,8,1 : NEW

an die im Quellprogramm angegebene Startadresse geladen werden. Näheres siehe Kapitel 2.5.

Direktiven

Jede Direktive beginnt mit einem %-Zeichen als erstes Zeichen einer Programmzeile. Der vorliegende Assembler kennt sechs Direktiven:

%ORG (Start-Adresse)

Mit %ORG wird die Start-Adresse des Objekt-Programms definiert. Die Angabe des Wertes kann hexadezimal oder dezimal erfolgen.

%INO

Durch diese Direktive wird die Start-Adresse während des Assemblierungsvorgangs vom Bildschirm erfragt.

%END

Markiert das Ende des zu assemblierenden Quellprogramms.

%ASC *(einfacher Text)*

Der in Anführungszeichen angegebene Text wird an dieser Stelle in das Objekt-Programm eingebaut. Im Listprotokoll erscheinen aus Platzgründen nur die letzten drei Zeichen in der Spalte Code.

%DUP (Anzahl), (einfache Anweisung)

Mit dieser Anweisung kann man den Objektcode einer Anweisung mehrmals hintereinander in das Objekt-Programm einbauen.

Beispiele:

%DUP16,BYT O fügt sechzehn Nullen in das Objekt-Programm ein.

%DUP4,ASL A verschiebt den Akkumulator um 4 Bits nach links

Im Listprotokoll steht unter der Spalte Code nur der letzte der wiederholten Befehle.

Sowohl der Ausdruck für die Anzahl der Wiederholungen als auch die Ausdrucke in der folgenden einfachen Anweisung können Symbole enthalten. Jedoch müssen diese Symbole zu diesem Zeitpunkt definiert sein.

%INCLUDE "Quelldatei"

Mit diesem Befehl wird die angegebene Quelldatei in das Quellprogramm eingefügt. Wenn die eingefügte Datei zu Ende ist, wird mit der Abarbeitung der originären Quelldatei fortgefahren.

Angabe der Adressierungsarten

Die Adressierungsarten werden weitgehend so angegeben, wie von MOS-Technologie empfohlen, d.h eine Immediate-Adressierung wird durch ein "#" gekennzeichnet.

Es ergeben sich jedoch folgende Besonderheiten: Der Assembler verwendet automatisch die Zero-Page-Adressierung, wenn die Adresse kleiner als 256 ist. Will man aber die 3-Byte-Form des Befehls (also die absolute Adressierung), so

muß man dem Operanden ein Rufzeichen voranstellen. Dies ist manchmal notwendig, wenn man Adressen in der Zero-Page X-indiziert ansprechen möchte, weil die meisten Befehle nur eine absolut X-indizierte Adressierung kennen.

Ist dem Assembler die Größe des Adressoperanden nicht bekannt, so reserviert er grundsätzlich den Platz für eine absolute Adressierung. Wird das fehlende Symbol anschliessend definiert, so kann der Assembler natürlich ein eventuell zuviel reserviertes Byte nicht mehr löschen. Deshalb ist im Assembler die Möglichkeit vorgesehen, durch ein dem Operanden vorgestelltes Klammeraffe-Zeichen die Zero-Page-Adressierung zu erzwingen.

Bei relativen Sprüngen ist es am sinnvollsten, den Operanden als symbolische Marke anzugeben. Wenn man dies nicht tun will, so muß man beachten, daß dann das Sprungziel in der Form \$+2 (Sprungweite + 2) angegeben werden muß. Den Code "FO O2" erhält man also durch den Assembler-Befehl "BEO \$+4".

6.2 Disassembler

Der Disassembler wird wie ein normales Basic-Programm mit

LOAD"DA4",8

geladen und mit RUN gestartet. Nach einer kurzen Zeit fragt das Programm nach einer Symboldatei. Hier ist der vollständige Name einer Datei einzugeben, aus der die Symbole gelesen werden sollen, die später im Listing auftauchen. Wird einfach RETURN gedrückt, so wird keine Symboldatei mehr gelesen.

Dann erwartet der Rechner den Namen der Eingabedatei. Hier muß das Objekt-Programm angegeben werden, welches disassembliert werden soll. Wird hier einfach RETURN gedrückt, so fragt das Programm nach dem zu disassemblierenden Adressbereich. Dadurch kann man Programme disassemblieren, die im Moment im Speicher stehen.

Anschließend fragt der Rechner nach dem Ausgabegerät. Hier kann man eingeben:

- 3 Ausgabe auf dem Bildschirm
- 4 Ausgabe auf dem Drucker
- 5 Ausgabe auf dem 2. Drucker
- 8 Ausgabe auf eine Floppy-Datei

Wurde '8' eingegeben, muß noch der Name und der Typ der Ausgabedatei durch Komma getrennt eingegeben werden. Als Typ kann man 'S' oder 'P' angeben. In beiden Fällen erhält man eine Datei, die mit dem oben beschriebenen Assembler gelesen werden kann.

Schließlich kann man noch durch einfaches Drücken von 'H' oder 'D' wählen, ob die Operanden hinter den mnemotecnnischen Bezeichnungen in hexadezimaler oder dezimaler Form angezeigt werden sollen.

Dann wird das gesamte Programm bzw. der angegebene Adressbereich disassembliert und auf dem Ausgabegerät ausgegeben.

Wurde eine Datei disassembliert, wird das Programm anschließend beendet, sonst fragt der Rechner wieder nach einem Adress-Bereich. Das Programm kann beendet werden, indem hier '0,0' eingegeben wird.

Tabelle der Parametertypen:

- A Ausgabeparameter von diesem Unterprogramm E Eingabeparameter für dieses Unterprogramm
- G Globale Variable
- H Hilfsvariable
- P Aufrufparameter an Unterprogramm
- R Rückgabeparameter von Unterprogramm
- T Transienter Parameter (ist in einem Unterprogramm gleichzeitig Eingabeparameter (E) und Aufrufparameter (P) bzw. A und R

Globale Variablen qibt es zwar bei Basic nicht, da Basic keine block-orientierte Sprache wie z.B. PL/1 ist, aber in diesem Buch ist dieser Begriff für Variablen verwendet worden, die man in anderen Sprachen global definiert hätte.

Da der verwendete Typenraddrucker die Zeichen 'größer als' und 'kleiner als' nicht drucken kann, wurden diese Zeichen wie folgt ersetzt:

```
/ ungleich
/ größer als
/ kleiner als
/ größer gleich
/ kleiner gleich
NE - Not Equal
GT - Greater Than
LT - Less Than
GE - Greater or Equal
LE - Less or Equal
```

Die in den Kapiteln angegebenen Zeilenbereiche können mit denen der abgedruckten Listings differieren, weil offensichtliche REM-Zeilen (in der Regel die Überschriften von Unterprogrammen) nicht mitgedruckt wurden.

Anhang 2

In den Programmlistings tauchen folgende Bildschirmsteuer-zeichen auf:

BILDSCHIRMSTEUERCODES

ZEICHEN	CODE
CURSOR NACH UNTEN CURSOR NACH OBEN CURSOR NACH RECHTS CURSOR NACH LINKS DEL (ZEI. LOESCHEN) HOME (CRSR OBEN LINKS) CLR (BILDSCHIRM LOESCHEN) REVERSE EIN REVERSE AUS	

Hexadezimal - Dezimal - Umwandlungstabelle

das zweite der Kopfzeile für größere (In der linken Spalte befindet sich das erste Zeichen, in Zeichen. Die Beiden rechten Spalten bilden die Grundlage \$2000 = 8192)

_																	
	000	0	4096	8192	12288	16384	20480	24576	28672	32768	36864	40960	45056	49152	53248	57344	51440
II II	II															_:	- ii
	00	0	256	512	768	1024	1280	1536	1792	2048	2304	2560	2816	3072	3328	3584	3840
II.	!!														- ·		ii
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	<u>ا</u> ا	15	31	47	63	79	92	111	127	143	159	175	191	207	223	239	255
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		14	30	46	62	78	94	110	126	142	158	174	190	206	222	238	254
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		13	29	45	61	77	93	109	125	141	157	173	189	205	221	237	253
" " "	ت ا	12	28	4 4	9	92	92	108	124	140	156	172	188	204	220	236	252
" " "	В	11	27	43	59	75	91	107	123	139	155	171	187	203	219	235	251 ====
	A			42													
	6			41													- 11
	8			40													- 11
	7			39													- 11
	9			38													- 11
	5 1			37													- 11
	4	 4	20	36	52	89	84	100	116	132	148	164	180	196	212	228	244
	8		19	35	51	67	83	66	115	131	147	163	179	195	211	227	243
	2	ı		34													- 11
	1	 	_	33	6	Ŋ	7	97	က	129	Ŋ	T		က	6	225	⊢
	0	0	16	32	48	64	80	96		28		09	176	O,	208	224	240
II																	
ii	- 1	١_	_	2	~	_	10	,	_	~	9	_	~	۲,	_	ш	. 11
ii				. 1	(,)	4	u)	U	' '	ω	01	⋖	ш	_		ш	<u>اا</u>
_		. –															

\$7F =127 ; \$F7 = 247 ; \$800 = 2816 ; \$8000 = 45056 \$A77 = 2560+119 = 2679 ; \$ABCD = 40960+2816+205 = 43981 Beispiele:

Anhang: Komplettlisting der gemischten Version

```
0 IFL=0THENL=1:LOAD"ASS.OBJ".8.1
1 GOTOS0000
1000 REM # ASSEMBLIEREN
                                                        #
1010 FP=2
1020 INPUT"DATEI
                             " :F$
1030 FT=2
1040 OPEN2.8.2.F$+".SRC.P"
1050 GOSUB25000
1060 IFDS=0THENSYSP2,2:SYSP2,2:GOT01130
1070 IFDS<>64THENPRINTDS#:CLOSE2:GOTO1020
1888 CLOSE2
1090 FT=1
1100 OPEN2.8.2.F$+".SRC.8"
1110 GOSUB25000
1120 IFDSTHENPRINTDS$:CLOSE2:GOT01020
1130 PRINT"XXXEINGABEDATEI IST "F$".SRC"
1140 PRINT#15,"S:"+F$+"...."
1150 PRINT#15, "S:"+F$+".UND"
1160 OPEN3.8.1.F$+".....P.W"
1170 GOSUB25000
1180 IFDSTHENPRINTDS#:STOP
1190 INPUT"MLIST-GERAET (ADR.) SMMWN";LD
1200 PRINT"MLISTE ZU ":
1210 IFLD<8THENOPEN4.LD:PRINT"GERAET":LD:GOTO1260
1220 PRINT"DATEI "F$".LST AUF GERAETENR."LD
1230 OPEN4, LD, 4, "@:"+F$+", LST, S, W"
1240 GOSUB25000
1250 IFDSTHENPRINTDS$:STOP
1260 PRINT#4,"*** COMMODORE 64
                                6502-ASSEMBLER ***
1270 PRINT#4,"
               VERSION 1.5 (09.03.84)"
1280 PRINT#4,"ASSEMBLIEREN VON "F$".SRC"
                            IST "F≸".OBJ"
1290 PRINT#4, "OBJECT-DATEI
1300 PRINT#4,"SYMBOL-TABELLE IST "F#".SYM"
1310 PRINT#4
1320 PRINT#4."ZEILE ADR. OBJ * QUELLTEXT"
1330 PRINT#4
1340 GOSUB22000
1350 TT$=T$
1360 GOSUB10000
1370 SYSP5.AD.HH#
1380 PRINT#4,ZN#" "HH#:" "LEFT#(C#+" ",7);U#" "TT#
1390 EB≈PEEK(Q4)
1400 IFEBTHENFORI=1TOEB:PRINT#4,"FEHLER: ";ER$(PEEK(Q4+I)):NEXT
1410 POKEQ4.0
1420 EN=EN+EB
1430 IFC#=""THEN1480
1440 AD=AD+1
1450 PRINT#3,CHR*(USR(LEFT*(C*,2)));
```

```
1460 C$=MID$(C$.3)
1470 GOTO1430
1480 IFIS=0THEN1340
1490 IFIS=64THENPRINT#4,"MDATEIENDE ERREICHT.
1500 PRINT#4
1510 PRINT#4.EN"FEHLER."
1520 IFLDKDSTHENPRINTEN"FEHLER."
1530 CLOSE3
1540 CLOSE2
2000 REM # W E R T E NACHTRAEGLICH FINSETZEN
2010 PRINT#15, "S:"+F$+".OBJ"
2020 GOSUB25000
2030 IFDS>1THENPRINTDS$:STOP
2040 IFUTHEN2090
2050 PRINT#15."R:"+F$+".OBJ="+F$+"..."
2060 GOSHB25000
2070 IFDSTHENPRINTDS#:STOP
2080 GOTO2510
2090 OPEN3,8,1,F$+".OBJ,P,W"
2100 GOSUB25000
2110 IFDSTHENPRINTDS#:STOP
2120 OPEN2.8.2.F$+".....P.R"
2130 U1=0
2140 GOSUB25000
2150 IEDSTHENPRINTDS#:STOP
2160 AD±SA-3:REM STARTADRESSE UEBERLESEN
2170 U1=1:UA=UA(U1):UT=UT(U1):UN$=UN$(U1)
2180 AD=AD+1
2190 SYSP2.2:IS=ST:II=PEEK(Q3)
2200 IFUA>ADORU1>UTHENPRINT#3,CHR$(II)::GOTO2440
2210 SI=0
2220 IFUT=10RUT=30RUT=40RUT=8THENSI=1
2230 IFUT=20RUT=50RUT=60RUT=7THENSI=2
2240 IFSI=2THENI1=II:SYSP2.2:IS=ST:I2=PEEK(Q3)
2250 IFUT≃0THENSTOP
2260 T$=LEFT$(T$+SP$.8)
2270 SYSPB,UN#,TV,TY
2280 IFTY=0THENGOSUB21000
2290 IFUT=8THEN2380
2300 A=II-128+TV
2310 IFSI=1AND(AK00RA>255)THENGOSUB26000
2320 IFSI=1THENPRINT#3.CHR$(A)::GOTO2420
2330 A=I1+256*I2-32768-128+TV
2340 H=INT(A/256)
2350 PRINT#3.CHR#(A-256*H)CHR#(H):
2360 AD=AD+1
2370 GOTO2420
2380 A=II+256*(II)127)+TV-(AD+1)
2390 IFA>1270RA<-128THENGOSUB26000
2400 IFACOTHENA≔A+256
```

2410 PRINT#3, CHR\$(A);

```
2420 IFU1=UTHENU1=U+1:GOT02440
2430 U1=U1+1:UA=UA(U1):UT=UT(U1):UN$=UN$(U1)
2440 IFIS=0THEN2180
2450 CLOSE2
2460 CLOSE3
2470 CLOSE6
2480 PRINT#15, "S:"+F$+"..."
2490 GOSUB25000
2500 IFDS>1THENPRINTDS#:STOP
2510 PRINT#4, "FERTIG ASSEMBLIERT."
2520 IFLD<>3THENPRINT"FERTIG ASSEMBLIERT."
2530 GOSUB20000
2540 CLOSE15
2550 CLOSE4
2560 END
10000 REM * FINE ZETLE (T#) ASSEMBLIEREN
10010 C#=""
10020 U$±" "
10030 SYSP1,T$
10040 SYSP9,T$,A,;
10050 IFATHENT$=LEFT$(T$,A-1)
10060 SYSP1.T#
10070 IFLEFT$(T$,1)="%"THENGOSUB13000:RETURN
10080 A$="="
10090 SYSP8.A$.T$.A
10100 IFA=0THEN10220
10110 T0$=LEFT$(T$.A-1)
10120 T$=MID$(T$.A+1)
10130 SYSP1.T#
10140 SI=2
10150 KM±0
10160 GOSUB15000
10170 T$=T0$
10180 SYSP1.T#
10190 T$=LEFT$(T$+SP$,8)
10200 SYSPC,T≉,W,1
10210 RETURN
10220 IFAD$=""THENSYSPA,19:AD$=CHR$(0)+CHR$(0)
10230 SYSP9,T≉,A,:
10240 IFA=0THEN10300
10250 TN$≈LEFT$(T$.A-1)
10260 T$=MID$(T$,A+1)
10270 SYSP1.T#
10280 TN$=LEFT$(TN$+SP$,8)
10290 SYSPC,TN$,AD,2
10300 A$=" "
10310 SYSP8,A≸,T≴,A
10320 IFAKD4ANDLEN(T$)D3THENSYSPA,1:RETURN
10330 IFT$=""THENRETURN
10340 SYSPD.LEFT$(T$.3):K±PEEK(782)
10350 KM=KM(K)
```

```
10360 IFK=0THENSYSPA,1:RETURN
10370 T$=MID$(T$,4)
10380 GOSUB14000
10390 JEPEEK (Q4) THENRETURN
10400 IFMOD=0ANDKM=0THENSYSPA.7:RETURN
10410 IFMO=-1ANDKM>0THENSYSPA.3:RETURN
10420 ONKM+1GOTO11000,11100,11200,11300,11400,11500
10430 STOP
11000 M±0
11010 GOSUB12000
11020 RETURN
11100 M±2
11110 IFMO=10RMO=4THENM=0
11120 IFMO=10THENM=1
11130 GOSUB12000
11140 SYSP5,W,HH$
11160 C$=C$+RIGHT$(HH$,2)+LEFT$(HH$,2)
11170 RETURN
11200 M=MO
11210 GOSUB12000
11220 IFMO=9THENRETURN
11230 H1=(M0=00RM0=10RM0=20RM0=30RM0=70RM0=8)
11240 IFH1THENSYSP6,W,H$:C$=C$+H$:RETURN
11250 SYSP5,W,HH$
11270 C$=C$+RIGHT$(HH$,2)+LEFT$(HH$,2)
11280 RETURN
11300 IFW>255THENSYSPA.8:RETURN
11310 SYSP6.W.C≸
11340 RETURN
11400 SYSP5,W,HH$
11420 C$=RIGHT$(HH$,2)+LEFT$(HH$,2)
11430 RETURN
11500 M=1
11510 IFMO=1ORMO=4THENM=0
11520 GOSUB12000
11530 H=W-AD-2
11540 IFH>1270RHK-128THENSYSPA,17:RETURN
11550 IFH<0THENH=H+256
11560 SYSP6,H,H$
11570 C$≡C$+H$
11580 RETURN
12000 REM * C$ MIT CODE BESETZEN
12010 C$≕KC$(K,M)
12020 IFC#=""THENSYSPA.6
12030 RETURN
13000 REM * %DIRECTIVEN AUSWERTEN
13020 GOSUB24000
13030 ONDGOTO13100,13200,13300,13400,13500,13600
13040 SYSPA,2
13060 RETURN
13100 REM *** MORG DIRECTIVE ***
```

```
13105 IFAD$>""THENSYSPA.20:RETURN
13110 T#=MID#(T#.5)
13115 KM=4
13120 SYSP1.T#
13125 GOSUB16000
13130 IFPEEK(Q4)THENRETURN
13135 AD=W
13140 HH=INT(AD/256)
13145 H=AD-256*HH
13150 AD$=CHR$(H)+CHR$(HH)
13155 PRINT#3.AD#:
13160 SA=AD
13165 RETURN
13200 REM *** MEND DIRECTIVE ***
13210 IS=320
13220 RETURN
13300 REM *** %INO DIECTIVE ***
13305 IFAD≴>""THENSYSPA,20:RETURN
13310 KM=4
13315 INPUT"@STARTADRESSE ####";T$
13320 IFT#=" "THEN13315
13325 GOSUB16000
13330 IFPEEK(Q4)THENRETURN
13335 AD=W
13340 HH=INT(AD/256)
13345 H=AD-256*HH
13350 AD$=CHR$(H)+CHR$(HH)
13355 PRINT#3.AD#:
13360 SA≖AD
13365 RETURN
13400 REM *** MOUP DIRECTIVE ***
13404 T$=MID$(T$.5)
13408 SYSP9,T$,A,,
13412 IFA=0THENSYSPA,3:RETURN
13416 T3$=MID$(T$.A+1)
13420 T$≈LEFT$(T$.A-1)
13424 SI=2
13428 KM=0
13432 GOSUB15000
13436 AN=W
13440 T$=T3$
13444 GOSUB10000
13448 IFAN=ØTHENC$=""RETURN
13452 IFAN=1THENRETURN
13456 CC$="":A=0
13460 IFA>=LEN(C$)THEN13476
13464 CC$=CC$+CHR$(USR(MID$(C$.A+1.2)))
13468 A=A+2
13472 GOT013460
13476 FORI=1TOAN-1
13480 PRINT#3,CC#;
```

```
13484 AD≕AD+LEN(CC$)
13488 NEXT
13492 RETURN
13500 REM *** MASC DIRECTIVE ***
13505 T$±MID$(T$,5)
13510 SYSP9,T$,A,"
13515 IFA=0THENSYSPA,3:RETURN
13520 T$=MID$(T$.A+1)
13525 SYSP9,T#,A,"
13530 IFATHENT$≕LEFT$(T$,A-1)
13535 C#=""
13540 IFT$=""THENRETURN
13545 SYSP6,ASC(RIGHT$(T$,LEN(T$)),H$
13550 C$=H$+C$
13555 T$±LEFT$(T$,LEN(T$)-1)
13560 IFLEN(C$)<6THEN13540
13565 PRINT#3.T#:
13570 AD=AD+LEN(T$)
13575 RETURN
13600 REM * %INCLUDE-DIRECTIVE
                                                         +
13605 SYSP9.T$.A."
13610 IFA≃0THENSYSPA.24:RETURN
13615 T$=MID$(T$,A+1,17)
13620 SYSP9,T$,A,"
13625 IFA≃0THENSYSPA,24:RETURN
13630 T$=LEFT$(T$.A-1)
13635 OPEN6.8.6.T$
13640 GOSUB25000
13645 IFDSTHENSYSPA, 23:CLOSE6:RETURN
13650 FP=6
13655 IFFT=2THENSYSP2,FP:SYSP2,FP
13660 RETURN
14000 REM * MODE FESTSTELLEN
14010 REM MODE MO : -1=NO OPER.; 0=# USW. S.ZEILE 54030
14020 REM MODE MO = 10 : INDIRECT
14030 REM SIZE: SI=1 -> BYTE
                                 SI≡2 →> WORD
14040 SYSP1,T$
14050 IFT#=""THENMO=-1:RETURN
14060 IFT$="A"THENMO=9:RETURN
14070 SYSP9,T$,A(0),"#(),.@!
14080 IFA(2)<>-(A(3)>0)THENSYSPA.4:RETURN
14090 L=LEN(T$)
14100 XY=(RIGHT$(T$,1)<>"X"ANDRIGHT$(T$,1)<>"Y")
14110 IFA(4)THENIFA(5)>00RA(4)<>L-10RXYTHEN14410
14120 IFA(5)THENIFA(4)>00RA(5)<>L-10RXYTHEN14410
14130 IFA(1)>10RA(6)>10RA(7)>1THENSYSPA,5:RETURN
14140 IFA(1)THENIFA(2)+A(3)+A(4)+A(5)+A(6)+A(7)THEN14410
14150 IFA(6)THENIFA(7)THEN14410
14160 IFA(7)THENIFA(6)THEN14410
14170 IFA(6)+A(7)THENIFA(1)+A(2)+A(3)THEN14410
```

14180 IFA(1)THENMO=0:T\$=MID\$(T\$,2):GOTO14440

```
14190 IFRIGHT$(T$,3)=",X)"THENMO=7:GOTO14430
14200 IFRIGHT$(T$.3)=".X>"THENMO=7:GOTO14430
14210 IFRIGHT$(T$,3)="),Y"THENMO=8:GOTO14430
14220 IFRIGHT$(T$,3)=").Y"THENMO∷8:GOTO14430
14230 IFRIGHT*(T*,1)=")"THENMO=10:T*=MID*(T*,2,L-2):SI=2
14240 ZP=0
                                         :GOSUB15000:RETURN
14250 SI=2
14260 IFA(6)THENZP=1:T$=MID$(T$,2):L=L-1:SI=1
14270 IFA(7)THENZP=2:T$=MID$(T$.2):L=L-1
14280 IFRIGHT$(T$,2)=",X"THENMO=5:GOSUB14370:GOTO14340
14290 IFRIGHT$(T$,2)=".X"THENMO=5:GOSUB14370:GOTO14340
14300 IFRIGHT $ (T$,2)=",Y"THENMO=6:GOSUB14370:GOTO14340
14310 IFRIGHT$(T$,2)=".Y"THENMO=6:GOSUB14370:GOTO14340
14320 MO=4
14330 GOSUB14380
14340 IFPEEK(Q4)THENRETURN
14350 IFWK256ANDZPK2THENMO=MO-3
14360 RETURN
14370 T$=LEFT$(T$.L-2)
14380 IFZP=1THENMO=MO-3
14390 GOSUB15000
14400 RETURN
14410 SYSPA.10
14420 RETURN
14430 T$=MID$(T$,2,L-4)
14440 SI=1
14450 GOSUB15000
14460 RETURN
15000 REM * DOPPELAUSDRUCK AUSWERTEN
15010 SYSP9,T$,A(0),"#(),.@!+-*/$^
15020 IFA(1)+A(2)+A(3)+A(4)+A(5)+A(6)+A(7)THEN15220
15030 A=-(A(8)>0)-(A(9)>0)-(A(10)>0)-(A(11)>0)
15040 IFA≈0THENGOSUB16000:GOTO15200
15050 IFA>1THENSYSPA.12:RETURN
15060 A=A(8)+A(9)+A(10)+A(11)
15070 T1$=LEFT$(T$.A-1)
15080 T2$=MID$(T$.A+1)
15090 T$±T1$
15100 GOSUB16000
15110 W1=W
15120 T≢≕T2≢
15130 GOSUB16000
15140 W2∍W
15150 IFPEEK(Q4)THENRETURN
15160 IFA(8)THENW=W1+W2
15170 IFA(9)THENW=W1-W2
15180 IFA(10)THENW±W1*W2
15190 IFA(11)THENW=INT(W1/W2)
15200 IFWD=256↑SITHENSYSPA,13
15210 RETURN
```

15220 SYSPA,10

15230 RETURN 16000 REM * EINZELAUSDRUCK AUSWERTEN 16010 SYSP1.T# 16020 HW=0 16030 IFLEFT\$(T\$,1)="<"THENHW=1:T\$=MID\$(T\$,2) 16040 IFLEFT\$(T\$.1)=">"THENHW=2:T\$=MID\$(T\$.2) 16050 IFT\$="\$"THENW=AD:GOT016510 16060 IFLEFT\$(T\$.1)="%"THENT\$=MID\$(T\$.2):GOTO16110 16070 IFLEFT\$(T\$.1)<>"\$"THEN16150 16080 T\$=MID\$(T\$.2) 16090 IFLEN(T\$)<5THENW=USR(T\$):GOT016510 16100 IFLEN(T\$)<>8THENSYSPA,14:RETURN 16119 BB\$=T\$ 16120 GOSUB23000 16130 W=BB 16140 GOTO16510 16150 IFASC(T\$)>=48ANDASC(T\$)<=57THENW=VAL(T\$):GOTO16510 16160 T\$±LEFT\$(T\$+SP\$.8) 16170 SYSPB,T≴,W,TY 16180 IFTYTHEN16510 16190 UA=AD+1 16200 UN\$⊞T\$ 16210 ONKMGOTO16250,16300,16370,16400,16430 16220 SYSPA.16 16230 UT±0 16240 GOTO16460 16250 IFMO=10RMO=4THENUT=7:G0T016450 16260 IFMO=10THENUT=6:GOT016450 16270 SYSPA.6 16280 UT≔0 16290 GOTO16460 16300 IFMO=0THENUT=1:GOT016450 16310 IEMOK4THENUT±3:GOTO16450 16320 IFMOK=6THENUT=5:GOT016450 16330 IFMOK=8THENUT=4:GOT016450 16340 SYSPA.6 16350 UT≕0 16360 GOTO16460 16370 UT=1 16380 UA≕AD 16390 GOTO16450 16400 UT=2 16410 UA=AD 16420 GOTO16450 16430 UT=8 16440 GOTO16450 16450 GOSUB19000 16460 U\$="R" 16470 W=32768+128:REM DEFAULT WERT FUER ADRESSEN \$8080 16480 IFUT=10RUT=30RUT=4THENW=128:REM DEFWERT FUER BYTEW. 16490 IFUT=STHENW=AD+2:REM DEFWERT FUER BRANCHES

```
16500 REM
16510 IFHW=1THENW=W-256*INT(W/256)
16520 [FHW=2THENW=INT(W/256)
16530 RETURN
19000 REM * WERT IN DATEI DER UNDEF. SYMBOLE EINTRAGEN *
19010 U=U+1
19020 UA(U)≡UA
19030 UT(UD≡UT
19040 UN$(U)±UN$
19050 RETURN
20000 REM * SYMBOLTABELLE SPEICHERN UND DRUCKEN
20010 PRINT#4
20020 PRINT#4."SYMBOLE:"
20030 PRINT#4,"NAME T WERT"
20040 PRINT#4."----"
20050 PRINT#15,"S:"+F$+".SYM"
20060 OPEN5.8.5,F$+".SYM,S,W"
20070 GOSUB25000
20080 IFDSTHENPRINTDS#:STOP
20090 SYSPF.5
20100 CLOSE5
20110 CMD4
20120 SYSPE
20130 PRINT#4
20140 RETURN
21000 REM * MANUELLE EINGABE VON SYMBOLWERTEN
21010 PRINTUN≸:
21020 INPUTT$
21030 T$=LEFT$(T$+SP$.8)
21040 POKEQ4.0
21050 GOSUB16000
21060 IFPEEK(Q4)THEN21000
2 1070 IFUT=1THENTY=1:SI=1
21080 IFUT=2THENTY=1:SI=2
21090 IFUT=30RUT=4THENTY=1:SI=1
21100 IFUT=50RUT=6THENTY=1:SI=2
21110 IFUT=70RUT=8THENTY=2:SI=2
21120 IFWD=256†SITHEN21000
21130 TV=W
21140 SYSPC,UN≢,W,TY
21150 RETURN
22000 REM * EINE ZEILE EINLESEN
22010 IFFT=1THENSYSP4.FP.T$:IS=ST:ZN=ZN+1:GOT022050
22020 SYSP3,FP,T#
22030 IFPEEK(Q2)=0ANDPEEK(Q2+1)=0THENIS=64:RETURN
22040 ZN=PEEK(Q1)+256*PEEK(Q1+1)
22050 ZN$=RIGHT$("
                       "+STR#(ZN),5)
22060 IFIS>0ANDFP<>2THENFP=2
22070 RETURN
23000 REM * BESTIMMUNG DES WERTES EINER BINAERZAHL
23010 BB=0
```

```
23020 FORI#1TOLEN(BB$)
23030 B=ASC(MID$(BB$.I))-48
23040 IFB<00RB>1THENSYSPA,15:RETURN
23050 BB=2*BB+B
23868 NEXT
23070 RETURN
24000 REM * NUMBER DER DIRECTIVE BESTIMMEN
24010 FORD=1TOD9
24020 SYSP8.D$(D).T$.A
24040 IFA=0THENNEXT
24050 IFD>D9THEND=0
24060 RETURN
25000 REM * DISK-STATUS-WERTE DS UND DS$ BESTIMMEN
                                                        *
25010 INPUT#15.DS.D1$.D2$.D3$
25020 DS$=STR$(DS)+","+D1$+","+D2$+","+D3$
25030 RETURN
26000 REM * FEHLERMELDUNG BEIM EINTRAGEN AUSGEBEN
26010 SYSP5.AD.A$
26020 PRINT#4."FEHLER BEI "A$
26030 A≈0
26040 RETURN
50000 REM # PROGRAMM - VORSPANN
50010 P1=49152:REM BLANKELI
50020 P2=49155:REM GETZEI
50030 P3=49158:REM GETPZ
50040 P4=49161:REM GETTZ
50050 P5=49164:REM HEX4S
50060 P6=49167:REM HEX28
50070 P7=49170:REM HEXDEZ
50080 P8=49173:REM INDEX
50090 P9=49176:REM SONDZ
50100 PA=49179:REM FEHLREG
50110 PB=49182:REM TABSUCH
50120 PC=49185:REM TABEINF
50130 PD=49188:REM MNEMO
50140 PE=49191:REM TABDRUCK
50150 PF=49194:REM TABSPEI
50160 PI=49197:REM INIT
50170 Q1=49200:REM PZNR
50180 Q2=49202:REM PZVP
50190 Q3=49205:REM ZEICH
50200 Q4=49208:REM FEHLANZ
50210 SYSPI
50220 OPEN15.8.15
50230 DIMAC(5)
50240 FORI=0T05
50250 READAC(I)
50260 NEXT
50270 K9=58
50280 DIMKM(K9),KC$(K9,10)
50290 FORI≈1TOK9
```

```
SASAA READKM(I)
50310 IFAC(KM(I))=0THEN50330
50320 FORJ=0TOAC(KM(I))-1:READKC$(I,J):NEXTJ
50330 NEXTI
50340 D9=6
50350 DIMD$(D9)
50360 FORI=1TOD9
50370 READD#(1)
50380 NEXT
50390 E9=24
50400 DIMER#(E9)
50410 FORI=1T0F9
50420 READER$(I)
50430 NEXT
50440 SP$="
50450 AN$=CHR$(34)
50460 DIMA(20),UA(200),UT(200),UN$(200)
50470 GOTO1000
54000 REM % AC(0..5)
                          ANZAHL MODES
54010 DATA1:REM TYP 0 IMPLIED
54020 DATA2:REM TYP 1 (JUMPS) ABSOLUTE, INDIRECT
54030 DATA10:REM #.Z.ZX.ZY.A.AX.AY.IX.IY.AC TYP 2
54040 DATA0:REM BYTE
54050 DATA0:REM WORD
54060 DATA1:REM TYP 5 RELATIVE BRANCHES
55000 REM % KM(1..K9),KC$(1..K9,0..AC(KM(I))-1) %
55040 DATA2,69,65,75,,6D,7D,79,61,71,
55050 DATA2,29,25,35,,2D,3D,39,21,31,
55060 DATA2,,06,16,,0E,1E,,,,0A
55070 DATA5.90
55080 DATA5.80
55090 DATA5.F0
55100 DATA2,,24,,,20,,,,,
55110 DATA5,30
55120 DATA5.D0
55130 DATA5.10
55140 DATA0,00
55150 DATA5.50
55160 DATA5.70
55170 DATAS
55180 DATA0,18
55190 DATA0.D8
55200 DATA0,58
55210 DATA0,88
55220 DATA2.09.05.D5..0D.DD.D9.01.D1.
55230 DATA2.E0.E4...EC....
55240 DATA2,C0,C4,,,CC,,,,,
55250 DATA2,,C6,D6,,CE,DE,,,,
55260 DATA0,CA
55270 DATA0,88
55280 DATA2,49,45,55,,4D,5D,59,41,51,
```

 2

```
55290 DATA2,,E6,F6,,EE,FE,,,,
55300 DATA0,E8
55310 DATA0.08
55320 DATA1,40,60
55330 DATA1.20.
55340 DATA2.A9.A5.B5..AD.BD.B9.A1.B1.
55350 DATA2,A2,A6,,B6,AE,,BE,,,
55360 DATA2,A0,A4,B4,,AC,BC,,,,
55370 DATA2..46.56..4E.5E....4A
55380 DATA0,EA
55390 DATA2,09,05,15,.0D,1D,19,01,11,
55400 DATA0.48
55410 DATA0,08
55420 DATA0,68
55430 DATA0.28
55440 DATA2.,26,36,,2E,3E,,,,2A
55450 DATA2..66.76.,6E,7E,,,.6A
55460 DATA0,40
55470 DATA0,60
55480 DATA2,E9,E5,F5,,ED,FD,F9,E1,F1,
55490 DATA0.38
55500 DATA0.F8
55510 DATA0.78
55520 DATA2,,85,95,,8D,9D,99,81,91,
55530 DATA2,,86,,96,8E,,,,,
55540 DATA2,.84,94,.80,,,,,
55550 DATA0,AA
55560 DATA0.A8
55570 DATA0.BA
55580 DATA0.8A
55590 DATA0,9A
55600 DATA0,98
55610 DATA4
56010 REM %
            D$(1..D9)
                               %DIRECTIVEN
                                                          \mathbb{Z}
56030 DATAORG, END, INO, DUP, ASC, INCLUDE
58010 REM % ER$(1..E9)
                                                          2
                            FEHLERMELDUNGEN
58030 DATA"SYNTAX : FALSCHES MNEMONIC"
58040 DATA"SYNTAX : FALSCHE DIRECTIVE"
58050 DATA"SYNTAX : OPERAND FEHLT"
58060 DATA"SYNTAX : KLAMMERN FALSCH GESETZT"
58070 DATA"SYNTAX : MODEZEICHEN NICHT AN ERSTER STELLE"
58080 DATA"ADRESSIERUNGSART HIER NICHT MOEGLICH"
58090 DATA"KEIN OPERAND ERLAUBT"
58100 DATA"OPERAND MUSS EINE KOMSTANTE SEIN"
58110 DATA"OPERAND MUSS EINE MARKE (LABEL) SEIN"
58120 DATA"OPERAND FALSCH SPEZIFIZIERT"
58130 DATA"MARKE ODER KONSTANTE SCHON DEFINIERT"
58140 DATA"AUSDRUCK DARF NUR 2 ARGUMENTE ENTHALTEN"
58150 DATA"WERT ZU GROSS"
58160 DATA"FALSCHE LAENGE EINER HEX- ODER BINAER-ZAHL"
58170 DATA"UNGUELTIGES ZEICHEN IN BINAERZAHL"
```

58180 DATA"DIESER WERT MUSS BEREITS HIER DEFINIERT SEIN"

58190 DATA"SPRUNG ZU WEIT"

58200 DATA"ZU VIELE FEHLER"

58210 DATA"STARTADRESSE NICHT DEFINIERT"

58220 DATA"STARTADRESSE BEREITS DEFINIERT"

58230 DATA"UNGUELTIGE HEXADEZIMALZAHL"

58240 DATA"ZU VIELE SYMBOLE"

58250 DATA"DATEI NICHT GEFUNDEN"

58260 DATA"UNGUELTIGER DATEINAME"

Die anderen Bände der Serie:

Band 1: Leitfaden für den Erstanwender

Die grundlegenden Begriffe der Programmierung und die Eigenschaften des Commodore 64 werden an einprägsamen Beispielen dargestellt: Sprites und hochauflösende Grafik. Mit Maschinenprogrammen für Grafikbefehle und Assembler.

Band 2: Basic-Spiele

Denkspiele, Wirtschaftsspiele, Kartenspiele, Glücksspiele, Notizblock für Skat, Canasta und Doppelkopf, Biorhythmus

Band 3: Leitfaden für Fortgeschrittene

Multi-Color-Sprites, Multi-Color-Grafik, Sound-Generator, Disassembler, Datenverwaltung mit der Floppy, Deutsche Fehlermeldungen

Band 5: Simon's-Basic

Nützliches im Umgang mit Simon's Basic. Ein erweitertes und Handbuch mit kommentiertem Assembler-Listing

Band 6: Spiele

Nochmals Spiele. Diesmal mit Maschinenprogrammen und Musik, sowie vielen Kniffen.

Band 7: Leitfaden für Profis

Wissenswertes zum Umgang mit Light-Pen, Paddles, Joystick; Sound mit HGR, Relative Dateien auf Floppy

Lieferbare Markt & Technik-Titel:

CP/M und WordStar Anwenderhandbuch BestNr. MT 310	DM 29,80*	Personal Computer — das intelligente Werkzeug für jedermann	D11.50 4
Software-Auswahl leicht gemacht BestNr. MT 340	DM 58,—*	BestNr. MT 508 SuperCalc richtig eingesetzt	DM 53,—*
Hardware-Auswahl leicht gemacht 3. überarbeitete und aktualisierte Ausgat 1984/85 BestNr. MT 350	DM 58,—*	BestNr. MT 511 SuperCalc richtig eingesetzt — Beispiele auf Diskette (5¼", IBM-PC mit MS-DOS 2.0) BestNr. MT 621	DM 58,—*
Personal Computer Lexikon BestNr. MT 390	DM 19,80*	Programme und Tips für VC-20 BestNr. MT 513	DM 38,—*
Planen und kalkulieren mit VisiCalc BestNr. MT 450	DM 32.—*	Das VC-20 Buch BestNr. MT 516	DM 49,—*
Basic ohne Probleme: Bd. 1 Unterweisung		Das VC-20 Buch — Beispiele auf Kasset BestNr. MT 581	te DM 19,90*
BestNr. MT 480 Basic ohne Probleme:	DM 36,—*	Das VC-20 Buch — Beispiele auf Diskett BestNr. MT 582	e DM 29,90*
Bd. 2 Übungen BestNr. MT 490	DM 26,—*	Ein-Chip-Mikrocomputer-Handbuch BestNr. MT 517	DM 58,—*
Basic ohne Probleme: Bd. 3 Programmentwicklung und		Die Btx-Fibel BestNr. MT 519	DM 29,80*
Datenverwaltung BestNr. MT 500	DM 44,—*	Das Datenbanksystem dBASE II BestNr. MT 524	DM 68,—*
Basic ohne Probleme: Bd. 4 Allgemeine Dateiverwaltung am praktischen Beispiel		Basic-80 und CP/M BestNr. MT 525	DM 48,—*
BestNr. MT514 Basic-Programme für CBM/VC-20-Compu BestNr. MT501	DM 53,—* ter DM 32,—*	Einführung in Datenbanksysteme mit dBASE II Best.·Nr. MT 526	DM 68,—*
Planen und kalkulieren mit Multiplan BestNr. MT 502	DM 58,—*	Einführung in Datenbanksysteme mit dBASE II — Beispiele auf Diskette	
Der IBM-Personal Computer BestNr. MT 503	DM 53,—*	(5¼", IBM-PC mit MS-DOS 2.0) BestNr. MT 622	DM 48,—*
Datenkommunikation und Lokale Computer-Netzwerke BestNr. MT 504	DM 58,—*	dBASE II richtig eingesetzt BestNr. MT 541	DM 68,—*
Software richtig eingekauft BestNr. MT 505	DM 34,—*	dBASE II richtig eingesetzt — Beispiele Diskette (5½", IBM-PC mit MS-DOS 2.0)) BestNr. MT 544	auf DM 48,—*
Wörterbuch der Daten- und Tele- kommunikation BestNr. MT 506	DM 38,—*	Einführung in C BestNr. MT 561	DM 69,—*
Multiplan richtig eingesetzt BestNr. MT 507	DM 58,—*	Mit Lotus 1-2-3 zur integrierten Problem- lösung BestNr. MT 562	DM 68,—*
Multiplan richtig eingesetzt — Beispiele auf Diskette (5¼", IBM-PC mit MS-DOS 2.0) BestNr. MT 623	DM 48,—*	Mit Lotus 1-2-3 zur integrierten Problem- lösung (Beispiele auf Diskette) BestNr. MT 647	DM 58,—*

inkl. MwSt. zuzügl. Versandkosten

Markt&Technik

Hans-Pinsel-Straße 2 · 8013 Haar bei München · Telefon 4613-220

Lieferbare Markt & Technik-Titel:

Basic-Dialekte im Vergleich BestNr. MT 564	DM 32,—*	Das große Spielebuch Commodore 64: Beispiele auf Diskette	
Das Commodore 64-Buch, Bd. 1: Leitfaden für Erstanwender — mit Assembler		BestNr. MT 604 Software-Schnellkurs: CP/M BestNr. MT 605	DM 38,—*
BestNr. MT 591 Das Commodore 64-Buch,	DM 48,—*	Software-Schnellkurs: MailMerge BestNr. MT 606	DM 37,—*
Bd. 1: Beispiele auf Diskette BestNr. MT 592	DM 58,—*	Software-Schnellkurs: dBASE II BestNr. MT 607	DM 37,—*
Das Commodore 64-Buch, Bd. 2: Basic-Spiele BestNr. MT 593	DM 38.—*	Software-Schnellkurs: SuperCalc BestNr. MT 608	DM 37,—*
Das Commodore 64-Buch, Bd. 2: Beispiele auf Diskette	DIVI 30,—	Software-Schnellkurs: WordStar BestNr. MT 609	DM 37,-*
Best.·Nr. MT 594 Das Commodore 64-Buch,	DM 58,—*	Software-Schnellkurs: Multiplan BestNr. MT 610	DM 37,—*
Bd. 3: Leitfaden für Fortgeschrittene BestNr. MT 595	DM 38,—*	Software-Schnellkurs: Lotus 1-2-3 BestNr. MT 611	DM 48,—*
Das Commodore 64-Buch, Bd. 3: Beispiele auf Diskette BestNr. MT 596	5 1150 +	Software-Schnellkurs: CP/M 86 BestNr. MT615	DM 37,-*
Das Commodore 64-Buch,	DM 58,—*	Software-Schnellkurs: MS-DOS BestNr. MT 651	DM 37,—*
Bd. 4: Leitfaden für Programmierer — Assembler — Disassembler BestNr. MT 597	DM 38,—*	Mehr als 32 Basic-Programme für den Commodore 64 BestNr. MT 613	DM 49,—*
Das Commodore 64-Buch, Bd. 4: Beispiele auf Diskette BestNr. MT 598	DM 58,—*	Mehr als 32 Basic-Programme für den Commodore 64: Beispiele auf Diskette BestNr. MT614	DM 48,—*
Das Commodore 64-Buch, Bd. 5: Simon's Basic BestNr. MT 599	5 1100 4	Mehr als 32 Basic-Programme für den IE BestNr. MT 624	•
Das Commodore 64-Buch, Bd. 5: Beispiele auf Diskette	DM 38,—*	Mehr als 32 Basic-Programme für den IE Beispiele auf Diskette (51/4" mit MS-DOS BestNr. MT 625	
Best.·Nr. MT 600 Das Commodore 64-Buch,	DM 58,—*	MS-DOS BestNr. MT 616	DM 58,—*
Bd. 6: Spiele Best.·Nr. MT 619	DM 38,—*	Einführung in Forth BestNr. 635	,
Das Commodore 64-Buch, Bd. 6: Beispiele auf Diskette BestNr. MT 620	DM 58.—*	Lotus 1-2-3 richtig eingesetzt BestNr. MT 637	DM 58,—*
Computerspiele und Wissenswertes — Commodore 64 BestNr. MT 601	DM 29,80*	Lotus 1-2-3 richtig eingesetzt Beispiele auf Diskette (5¼", IBM-PC mit MS-DOS 2.0)	·
Computerspiele und Wissenswertes — Commodore 64: Beispiele auf Diskette BestNr. MT 602	DM 20 •	Best.·Nr. MT 638 Logo — Grafik, Sprache, Mathematik Best.·Nr. MT 648	DM 58,—*
Das große Spielebuch Commodore 64	DM 38,—*	WordStar für die Praxis	
BestNr. MT 603	DM 29,80*	BestNr. MT 642	DM 54,—*

* inkl. MwSt. zuzügl. Versandkosten

Markt&Technik

Hans-Pinsel-Straße 2 · 8013 Haar bei München · Telefon 4613-220

Das Commodore 64-Buch Band 4: Ein Leitfaden für Systemprogrammierer

Das vorliegende Buch wendet sich an diejenigen Leser, welche die Möglichkeiten ihres Commodore 64 mit dem Hilfsmittel der Maschinensprache weiter ausschöpfen wollen.

Das Buch beinhaltet eine Einführung in die Maschinenprogrammierung und eine Anleitung, wie die Maschinenprogramme in Basic-Programme eingebaut werden können. Insbesondere sind ein Assembler in zwei Versionen und ein Disassembler beschrieben. Zum Verständnis dieser Programme ist die Kenntnis von Basic erforderlich.

In zahlreichen Tabellen und Beispielen wird die Wirkungsweise des Prozessors und der Assembler-Programmierung deutlich. Die vorgestellten Programme sind einerseits ein Hilfsmittel für den Programmierer, andererseits werden auch Möglichkeiten aufgezeigt, Programm-

stücke für eigene Programme zu nutzen. Weitere Beispiele für Maschinenprogramme finden sich auch in anderen Bänden dieser Buchreihe. Band 1 soll eine Unterstützung für den Erstanwender sein. Die Möglichkeiten des Commodore 64 werden von Beginn an erklärt. Band 2 befaßt sich mit Spielen, aber nicht nur 'Diskette rein — spielen', sondern 'spielend Programmieren lernen' ist das Ziel. Band 3 ist ein Leitfaden für Fortgeschrittene und behandelt Themen. die in Band 1 nicht oder nicht ausführlich behandelt wurden. Band 5 ist einer weitverbreiteten Software-Erweiterung des Commodore 64 gewidmet: dem Simon's Basic, Band 6 bringt schließlich wieder Spiele für Spieleprofis. Zusätzlich sind zu jedem Band Disketten er-

Zusätzlich sind zu jedem Band Disketten erhältlich, die dem Leser das Eintippen der beschriebenen Beispiele ersparen.

HANS LORENZ SCHNEIDER geboren am 15.10.53 in Köln. Nach dem Abitur 1973 studierte er von 1976 bis 1980

Informatik an der Bundeswehrhochschule in München. Seit 1980 ist Schneider Inhaber und Geschäftsführer eines Software-Hauses, das sich hauptsächlich mit der Erstellung von Individual-Software für Mikrocomputer befaßt.



WERNER EBERL geboren am 23.2.1962 in München, begann gleich nach dem Abitur 1980 sein Physik-Studium. Seine große

Leidenschaft waren schon immer die Computer. Seit 1980 ist er auch als freier Mitarbeiter für ein Software-Haus tätig, wo er für die Umsetzung von Konzepten in lauffähige Programme verantwortlich ist.